


Leni/Rita "310" 90/100/120



(D) Gebrauchsanweisung

(NL) Gebruiksrichtlijnen

(IT) Istruzioni per l'uso

(CZ) Pokyny k použití

(HU) Használati útmutató

(PT) Instruções de utilização

(SK) Pokyny k použitiu

(GB) Instructions for use

(FR) Instructions d'utilisation

(PL) Instrukcja obsługi

(ES) Instrucciones de empleo


(RO) Instrucțiuni de folosire

(RU) Инструкция по монтажу

(TR) Kullanım talimatları



Leni/Rita "310"
90/100/120



MA-Code:
EB-LENI-KF-2021F-Rev-2

T i C A A
KINDERMÖBEL



MVH GmbH & Co. KG
August-Thyssen-Str.8-10
32278 Kirchlengern
Tel.: +49(0) 5223 - 65335 0
Mail: info@ticaa.de

Service · Dienstverlening · Serwis · Servis · Сервисная служба

Name · Naam · Nazwa · Isim · Название



Nr. · No. · Номер


Typ · Type · Tip · Тип









N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	Colli
1	735x56x56	1		1
2	735x56x56	1		1
3	635x56x56	1		1
4	635x56x56	1		1
5	878(978,1178)x470x24	1		1
6	878(978,1178)x370x24	1		1
7	2000x200x24	2		2
8	1990x40x14	1		2
9	878(978,1178)x310x14	1		1

AK	8x30 x30	B	M6x10 x8
AE	M6x105 x8	G	SW4 x1
AF	6.3x105 x8	AB	x4
BD	3.5x25 x8		











1




2



AK	8×30
	×16
B	M6×10
	×8
AE	M6×105
	×8
G	SW4
	×1



A



- D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
- GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
- FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.
- IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detergenti abrasivi.
- NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
- PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
- CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky.
- SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhnúce čistiace prostriedky.
- HU Kérjük, csak portörölő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzs hatású tisztítószer.
- RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.
- TR Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
- RU Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.