




WARNUNG

WICHTIG: BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN

DE

- » Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.
- » Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Verriegelungsvorrichtungen eingerastet sind.
- » Um Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Kind beim Auf- und Zusammenklappen dieses Produkts ferngehalten wird.
- » Lassen Sie das Kind nicht mit diesem Produkt spielen.
- » Dieses Produkt ist nicht zum Laufen oder Skaten geeignet.
- » Betätigen Sie beim Einsetzen und Herausnehmen des Kindes immer die Bremse.
- » Jede am Griff befestigte Last! Die Rückseite der Sitzeinheit oder beide Seiten des Kinderwagens beeinträchtigen die Stabilität des Fahrzeugs.
- » Der Kinderwagen ist nur für die angegebene Anzahl von Kindern geeignet und kann nur für die angegebenen Altersgruppen verwendet werden.
- » Bevor Sie Ihr Kind in die Babywanne/ Kinderwagensitz/Autositz setzen, achten Sie darauf, dass sich keine kleinen Gegenstände darin befinden, die eine Erstickungsgefahr darstellen könnten.
- » Maximales Gewicht und Alter des Kindes, für das das Fahrzeug geeignet ist: 22 kg oder 4 Jahre, je nachdem, was zuerst eintritt.
- » Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob der Kinderwagenkörper, die Sitzeinheit oder die Befestigungsvorrichtungen für den Autositz richtig eingerastet sind.
- » Benutzen Sie immer das Rückhaltesystem.
- » Nur auf einer festen, horizontalen, ebenen und trockenen Oberfläche verwenden.
- » In diesem Produkt dürfen nur die vom Hersteller bestätigten Originalteile verwendet werden.





WARNING

IMPORTANT: READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN

- » Never leave the child unattended.
- » Ensure that all the locking devices are engaged before use.
- » To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product.
- » Do not let the child play with this product.
- » This product is not suitable for running or skating.
- » Always engage the brake when placing the child in and taking the child out of the pram.
- » Any load attached to the handle/back of the seat unit or both sides of the pram affects the stability of the vehicle.
- » Pram is only suitable for specified number of children and can only be used for stated age groups.
- » Before putting your child in the pushchair seat unit, make sure to check for any small objects that could cause a choking hazard.
- » Maximum weight and age of the child for which the vehicle is suitable: 22 kg or 4 years whichever comes first.
- » Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use.
- » Always use the restraint system.
- » Only use on a firm, horizontal, level and dry surface.
- » Only the original parts, confirmed by the producer should be used in this products.

