

# Svítidlo s dálkovým ovládáním




**Upozornění! Výrobek není hračka a musí být umístěn mimo dosah dětí!**

Napájení: 2x 1.5V AAA baterie

Pracovní frekvence: 2.4-2.525GHz

Dosah dálkového ovládání: cca 40m v otevřeném prostoru

**Svítidlo je z výroby již spárováno se svým ovladačem, návod níže je určen pro případ potřeby vytvoření nového spárování, změny nebo zrušení spárování.**



pokud svítidlo několikrát zabliká.

## Návod a funkce tlačítek

### Pro ovládání jednoho svítidla nebo více svítidel (až 4x) společně:

#### Spárování ovladače se svítidlem

Vypněte přívod el. proudu (např. hlavním vypínačem na zdi). Stiskněte dlouze tlačítko **On/zapnout** na dálkovém ovladači (dále jen D-O) a zatímco držíte tlačítko stisknuté, zapněte přívod el. proudu (např. hlavním vypínačem na zdi). Spárování bylo úspěšné, pokud svítidlo několikrát zabliká. Nyní svítidlo zapínáte a vypínáte hlavním spínačem na D-O **On/Off**. Pokud máte více stejných svítidel, lze u každého postupovat samostatně a ovládat tak každé svítidlo svým vlastním D-O, nebo postupovat se všechny svítidly společně a ovládat tak všechna zároveň jedním D-O. Svítidla lze ovládat také nezávisle jedním ovladačem (viz **Ovládání jednotlivých svítidel ve skupině**).

#### Zrušení spárování ovladače se svítidlem

Vypněte přívod el. proudu (např. hlavním vypínačem na zdi). Nejméně 3s po vypnutí přívodu proudu stiskněte dlouze tlačítko **Off/vypnout** na D-O a zatímco držíte tlačítko stisknuté, zapněte přívod el. proudu (např. hlavním vypínačem na zdi). Zrušení spárování bylo úspěšné,

### Pro ovládání více svítidel (až 4x) jedním ovladačem každé nezávisle:

#### Spárování jednotlivých svítidel ve skupině

D-O umožňuje ovládat jedním ovladačem až 4 svítidla každé nezávisle. K tomu jsou určené spodní 4 přepínače (**ovládání svítidla A,B,C,D On/Off ve skupině**). Spárování jednotlivých svítidel provedete postupně takto:

Vypněte přívod el. proudu ke **všem** svítidlům (např. hlavními vypínači na zdi či odpojením přívodního kabelu), stiskněte dlouze tlačítko **A – On** na D-O a zatímco držíte tlačítko stisknuté, zapněte přívod el. proudu k **jednomu** svítidlu které chcete spárovat s tlačítkem **A**. Spárování bylo úspěšné, pokud svítidlo několikrát zabliká. Nyní stiskněte dlouze tlačítko **B – On** na D-O a zatímco držíte tlačítko stisknuté, zapněte přívod el. proudu k **druhému** svítidlu které chcete spárovat s tlačítkem **B**. Postup případně opakujte i u třetího a čtvrtého svítidla s tlačítky **C** a **D**. Spárování bylo úspěšné, pokud příslušné svítidlo několikrát zabliká.

**Zrušení** párování jednotlivých svítidel provedete obdobně jako u jediného svítidla, jen použijete tlačítka **A,B,C,D Off** místo hlavního tlačítka **Off/Vypnout**.

#### Ovládání jednotlivých svítidel ve skupině

Pokud již máte s D-O spárována jednotlivá svítidla, můžete je ovládat samostatně nebo dohromady. Pokud chcete zapnout všechna svítidla, stiskněte hlavní tlačítko **On/Zapnout** na D-O. Pokud chcete nyní ovládat svítidlo A, stiskněte tlačítko **A – On** a nyní ovládáte pouze toto svítidlo (např. nastavíte studenou barvu světla a nízký jas), pro ovládání svítidla B, stiskněte tlačítko **B – On** a nyní ovládáte jen svítidlo B (např. nastavíte plný jas a teplou barvu světla). Pokud chcete opět ovládat všechna svítidla, stiskněte hlavní **On/Zapnout** na D-O a opět ovládáte všechna spárovaná svítidla.

#### Paměť

Svítidlo si pamatuje poslední nastavení jasu a teploty světla před vypnutím, pokud bylo v tomto nastavení zapnuté alespoň 10s.

# Svetidlo s diaľkovým ovládaním




**Upozornenie! Výrobok nie je hračka a musí byť umiestnený mimo dosah detí!**

Napájanie 2x 1.5V AAA baterie:

Pracovná frekvencia: 2.4-2.525GHz

Dosah diaľkového ovládania: cca 40m v otvorenom priestranstve

**Svetidlo je z výroby spárované so svojím ovládačom, návod nižšie je určený pre prípad potreby vytvorenia nového spárovania, zmeny, alebo zrušenia spárovania.**



## Návod a funkcia tlačítok

### Pre ovládanie jedného svietidla alebo viac svietidiel ( až 4x ) spoločne: Spárovanie ovládača so svietidlom

Vypnite prívod el.prúdu (napr.hlavným vypínačom na stene) Stlačte dlhšie tlačítko **On/zapnút** na diaľkovom ovládači (ďalej len D-O) a pokial držíte tlačítko stlačené, zapnite prívod el.prúdu (napr.hlavným vypínačom na stene). Spárovanie bolo úspešné, pokial svietidlo niekoľkokrát zabliká. Teraz svietidlo zapínate a vypíname hlavním spínačom na D-O **On/Off**. Pokial máte viac rovnakých svietidiel, je možné pri každom postupovať samostatne a ovládať tak každé svietidlo vlastným D-O, alebo postupovať so všetkými svietidlami spoločne a ovládať tak všetky naraz jedným D-O. Svietidlá je možné ovládať nezávisle jedným vypínačom (viz **Ovládanie jednotlivých svietidiel v skupine**).

### Zrušenie spárovania ovládača so svietidlom

Vypnite prívod el.prúdu ( napr.hlavným vypínačom na stene). Najmenej 3s po vypnutí prívodu stlačte dlho tlačítko **Off/vypnút** na D-O a pokial držíte tlačítko stlačené, zapnite prívod el.prúdu ( napr.hlavným vypínačom na stene ) Zrušenie spárovania bolo úspešné, pokial svietidlo niekoľkokrát zabliká.

### Pre ovládanie viac svietidiel ( až 4x) jedným ovládačom nezávisle:

#### Spárovanie jednotlivých svietidiel v skupine


D-O umožňuje ovládať jedným ovládačom až 4 svietidlá každé nezávisle. K tomu sú určené spodné 4 prepínače (**ovládanie svietidla A,B,C,D On/Off**). Spárovanie jednotlivých svietidiel prevediete nasledovne: Vypnite prívod el.prúdu ku **všetkým** svietidlám (napr.hlavným vypínačom na stene alebo odpojením prívodného káblu), stlačte dlho tlačítko **A-On** na D-O a pokial držíte tlačítko stlačené, zapnite prívod el.prúdu k **jednému** svietidlu, ktoré chcete spárovať s tlačítkom **A**. Spárovanie bolo úspešné, pokial svietidlo niekoľkokrát zabliká. Teraz stlačte dlho tlačítko **B-On** na D-O a zatiaľ čo držíte tlačítko stlačené, zapnite prívod el.prúdu k **druhému** svietidlu ktoré chcete spárovať s tlačítkom **B**. Postup prípadne opakujte aj u tretieho a štvrtého svietidla s tlačítkami **C** a **D**. Spárovanie bolo úspešné pokial príslušné svietidlo niekoľkokrát zabliká. **Zrušenie párovania** jednotlivých svietidiel prevediete obdobne ako u jedného svietidla, len používajte tlačítka **A,B,C,D Off** miesto hlavného tlačítka **Off/Vypnút**.

#### Ovládanie jednotlivých svietidiel v skupine.

Pokial už máte s D-O spárované jednotlivé Svietidlá, môžete ich ovládať samostatne alebo spolu. Pokial chcete zapnúť všetky svietidlá, stlačte hlavné tlačítko **On/Zapnút** na D-O. Pokial chcete teraz ovládať svietidlo A, stlačte tlačítko **A-On** a teraz ovládate len toto svietidlo (napr. nastavíte studenú farbu svetla a nízky jas), pre ovládanie svietidla B, stlačte tlačítko **B-On** a teraz ovládate len svietidlo B (napr. nastavíte plný jas a tepľú farbu svetla). Pokial chcete opäť ovládať všetky svietidlá, stlačte hlavné tlačítko **On/Zapnút** na D-O a opäť ovládate všetky spárované svietidlá.

#### Pamäť

Svetidlo si pamäta posledné nastavenie jasu a teploty svetla pred vypnutím, ak bolo v tomto nastavení zapnuté aspoň 10s.



## Lumina cu telecomanda


Atenționare! Produsul nu este jucărie și nu trebuie amplasat la îndemâna copiilor!

Alimentare: baterie 2x 1.5V AAA

Frecvență de lucru: 2.4-2.525GHz

Distanță de acțiune a telecomenzi: cca 40m în spațiu deschis

Din producție corpul de iluminare este cuplat cu telecomanda, instrucțiunile de mai jos sunt destinate pentru eventualitatea unei noi cuplări, modificări sau anulării cuplării.



### Instrucțiuni și funcția butoanelor

Pentru comanda unui corp de sau mai multor coruri de iluminat împreună (până la 4x):

#### Cuplarea telecomenzi cu corpul de iluminat

Întrerupeți alimentarea cu curent electric (de ex. cu întrerupătorul principal pe perete). Apăsați lung butonul **On/cuplat** pe telecomandă (în continuare doar T-C) și în timp ce țineți butonul apăsat, conectați alimentarea cu curent electric (de exemplu cu întrerupătorul principal de pe perete). Conectarea s-a produs cu succes, dacă corpul de iluminat a licărit de câteva ori. Acum corpul de iluminat îl aprindeți și stingeți cu întrerupătorul principal pe T-C **On/Off**. Dacă aveți mai multe coruri de iluminat identice, se poate proceda la fiecare individual și astfel poate fi comandat fiecare corp de iluminat cu T-C proprie, sau se pot comanda în comun toate corurile de iluminat și astfel se pot comanda totodată toate cu o singură telecomandă. Corurile de iluminat se pot de asemenea comanda independent cu o singură T-C (vezi **Comanda corurilor de iluminat individuale în grup**).

#### Anularea conectării telecomenzi cu corpul de iluminat

Decupați alimentarea cu curent electric (de ex. cu întrerupătorul principal de pe perete). Țineți apăsat cel puțin 3 secunde după întreruperea alimentării curentului electric butonul **Off/decuplat** pe T-C și în timp ce țineți butonul apăsat, cuplați

alimentarea curentului electric (de ex. cu întrerupătorul principal pe perete). Anularea cuplării s-a produs cu succes, dacă corpul de iluminare licărește de câteva ori.

### Pentru comanda mai multor coruri de iluminare (până la 4x) independent cu o singură telecomandă:

#### Conecțarea corurilor de iluminare individuale în grup

T-C permite comanda cu o singură telecomandă până la 4 coruri de iluminat fiecare independent. Pentru acest lucru sunt destinate cele 4 comutatoare de jos (**comanda corpului de iluminare A,B,C,D On/Off în grup**). Cuplarea corurilor de iluminare individuale o veți efectua succesiv astfel:

Întrerupeți alimentarea cu curent electric către **totale** corurile de iluminat (de ex. cu întrerupătorul principal pe perete sau prin deconectarea cablului de alimentare), apăsați lung butonul **A - On** pe T-C și în timp ce țineți butonul apăsat, cuplați alimentarea curentului electric la **unul** din corurile de iluminare pe care doriti să le conectați cu butonul **A**. Cuplarea s-a produs cu succes, dacă corpul de iluminat licărește de câteva ori. Acum apăsați lung butonul **B - On** pe telecomandă și și în timp ce țineți butonul apăsat, cuplați alimentarea curentului electric la **al doilea** corp de iluminat pe care doriti să-l conectați cu butonul **B**. Repetați eventual procedura și la corpul de iluminat al treilea și al patrulea cu butoanele **C** și **D**. Cuplarea s-a produs cu succes, dacă corpul de iluminat respectiv licărește de câteva ori.

**Anularea conectării** corurilor de iluminare individuale o veți efectua asemănător, ca la un singur corp de iluminare, numai folosiți butoanele **A, B,C,D Off** în loc de butonul principal **Off/Decuplat**.

#### Comanda corurilor de iluminare individuale în grup

Dacă aveți deja conectate corurile de iluminat individuale cu T-C, le puteți comanda individual sau împreună. Dacă vreți să aprindeți toate corurile de iluminat, apăsați butonul principal **On/Cuplat** de pe T-C. Dacă apoi doriti să comandați corpul de iluminat A, apăsați butonul **A - On** și acum comandați numai acest corp de iluminat (de ex. reglați culoarea rece a luminii și luminozitatea redusă), pentru comanda corpului de iluminat B, apăsați butonul **B - On** și acum comandați numai corpul de iluminat B (de ex. reglați luminozitatea întreagă și culoarea caldă a luminii). Dacă doriti din nou să comandați toate corurile de iluminat, apăsați butonul principal **On/Cuplat** pe T-C și din nou comandați toate corurile de iluminat conectate.

### Memorie

Corpul de iluminat își amintește ultima setare de luminozitate și temperatură a luminii înainte de oprire, dacă în aceasta setare a fost aprins timp de cel puțin 10 secunde.