

FR

IT

CZ

SK

PL

PT

ES

DE

HR


SRE

EN



Art. 0029510151

NIL



A



B








C





F



1



2




A


D

1


3




4




5




6








7









8





100V - 230V
50/60HZ






AC/DC Adapter
 Input: 100-240V~, 50/60 Hz, max. 1,5A
 Normal load: max.130kg
 Output: DC29V --- 2.0A, 58.0W
 Max load: 1000 N
 Duty Cycle: 2min on/18min off
 For indoor use only IP20   
 Class 2 Power Unit



max 20kg




max 40kg

max 20kg

OSTRZEŻENIE: Dostępne kable, przewody elektryczne i sznury stwarzają ryzyko uduszenia dla małych dzieci. Te dostępne elementy należy zawsze przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

WARNING: Accessible cables, electrical wires and cords present a risk of strangulation for the young children. These Accessible elements should always be kept out of reach of young children.

AVERTISSEMENT: Les câbles, fils et cordons électriques accessibles présentent un risque d'étranglement pour les jeunes enfants. Ces éléments accessibles doivent toujours être tenus hors de portée des jeunes enfants.



- HU** Ez a modell hosszú és megerőltető utazás. Használat el. ráuk fel, és erintse meg n. a pad megbirkózní Ez látszatát kelti elegancia és vonzerjét. Kérjük, ismétélje meg rendszeresen ezt a tevékenységet.
- PT** Este modelo tem uma viagem longa a extenuante. Antes de usá-lo, apertar e toque no teclado de lidar Isto dá a aparência de elegância e atratividade. Repita esa ação regularmente.
- FR** Ce salon vient de faire un long voyages. Pour plus d'élégance et de volume, nous vous conseillons de secouer et de taper les coussins avec la main. Veuillez répéter cette action régulièrement.
- IT** Questo salotto ha appena fatto lunghi viaggi. Per più eleganza e volume, vi consigliamo di scuotere e batteere i cuscini. Si prega di ripetere questa azione regolarmente.
- ES** La sofa en el salyn es destina para descansar. Nosotros les recomendamos los cojinos para el aspecto más elegante. Repite esta acción con regularidad.
- GB** This sofa has just made a long trip. For more elegance and volume, we advise you to shake a tap the cushions with your hand. Repeat this action regularly.
- DE** Dieses Sofa hat gerade eine lange Reise demacht. Für mehr Eleganz und Volumen empfehlen wir Ihnen, die Kissen mit der Hand zu schütteln und zu klopfen. Bitte wiederholen Sie diese Tätigkeit regelmäßig.
- HR** Nameštaj je proveo u transportu određeno vrijeme. Za više elegancije i volumena preporučujemo da protresete i potpšate jastuke rukom. Redovito ponavljati ovu radnju.
- SRB** Nameštaj je proveo prevozu određeno vrijeme. Za više elegancije i volumena preporučujemo da ručno protresete i potpšate jastuka. Redovito ponavljati ovu radnju.
- PL** Państwo sofa ma za sobą długą podróż. Proszę dobrze wygładzić rękoma poduszki w celu uzyskania odpowiedniego kształtu i objętości mebla. Czynność tą należy regularnie powtarzać.
- CZ** Vaše pohovka se vydala na dlouhou cestu. Vyhlaďte prosím polštáře rukama, abyste získali požadovaný tvar a objem nábytku. Tato operace by se měla pravidelně opakovat.
- SK** Vaša pohovka sa vydala na dlhú cestu. Vankúše vyhladujte rukami, aby ste získali požadovaný tvar a objem nábytku. Táto akcie by sa mala pravidelné opakovat.

- FR** Il est nécessaire de protéger soi-même les pieds ou autres surfaces de contact du meuble avec le sol, car sans protection supplémentaire, selon la surface, le sol peut être endommagé. Si nécessaire, nous recommandons de coller les pieds ou les surfaces de contact du meuble, par exemple avec du feutre. Ne déplacez pas les meubles sur le sol, cela pourrait endommager les pieds et même le sol. ATTENTION: Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans.
- HR** Noge ili druge kontaktne površine nameštaja s podlogom potrebno je zaštititi samostalno, jer bez dodatne zaštite, ovisno o podlozi, može doći do oštećenja poda. Po potrebi preporučamo lijepljenje nogu ili dodirnih površina nameštaja, npr. filcom. Nemojte pomicati nameštaj po podu, možete oštetiti noge, pa čak i pod. NAPOMENA: Ovaj uređaj mogu koristiti mnoga djeca preko 8 godina.
- IT** È necessario proteggere da soli i piedini o altre superfici di contatto del mobile con il suolo, perché senza protezione aggiuntiva, a seconda della superficie, il pavimento potrebbe danneggiarsi. Se necessario, si consiglia di incollare i piedini o le superfici di contatto del mobile, ad esempio con feltro. Non spostare i mobili sul pavimento, potrebbe danneggiare i piedi e persino il pavimento. ATTENZIONE: i mobili non devono essere montati o spostati da elementibambini fino a 8 anni.
- SRB** Neophodno je samostalno zaštititi noge ili druge kontaktne površine nameštaja sa zemljom, jer bez dodatne zaštite, u zavisnosti od površine, može doći do oštećenja poda. Ako je potrebno, preporučujemo lepljenje nogu ili dodirnih površina nameštaja, na primer filcom. Ne pomerajte nameštaj po podu, to može oštetiti noge, pa čak i pod. OPREZ: Nameštaj ne smiju montirati ili pomicati elemente djeca dobi do 8 godina.
- CZ** Nohy nebo jiné styčné plochy nábytku se zemí je nutné chránit svépomocí, protože bez dodatečné ochrany může v závislosti na povrchu dojít k poškození podlahy. V případě potřeby doporučujeme přilepit nohy nebo styčné plochy nábytku např. plstí. Nepřesouvajte nábytek po podlaže, mohlo by dojít k poškození nohou a dokonce i podlahy. POZOR: Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let
- EN** It is necessary to protect the feet or other contact surfaces of the furniture with the ground on your own, because without additional protection, depending on the surface, the floor may be damaged. If required, we recommend gluing the feet or furniture contact surfaces, e.g. with felt. Do not move the furniture across the floor, it may damage the legs and even the floor itself. WARNING: This appliance can be used by children aged from 8 years.
- DE** Es ist notwendig, die Füße oder andere Kontaktflächen der Möbel mit dem Boden selbst zu schützen, denn ohne zusätzlichen Schutz kann der Boden je nach Oberfläche beschädigt werden. Bei Bedarf empfehlen wir, die Füße oder Kontaktfläche der Möbel zu verkleben, z.B. mit Filzgleiter. Schieben Sie die Möbel nicht auf dem Boden, es können sowohl die Füße als auch sogar der Boden beschädigt werden. ACHTUNG: Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren.
- ES** Es necesario proteger los pies u otras superficies de contacto de los muebles con el suelo por su cuenta, ya que sin protección adicional, dependiendo de la superficie, el suelo puede dañarse. Si es necesario, recomendamos pegar los pies o las superficies de contacto de los muebles, por ejemplo, con fieltro. No mueva los muebles por el suelo, puede dañar los pies e incluso el suelo. NOTA: Este dispositivo puede ser utilizado por muchos niños más de 8 años.
- PL** Należy we własnym zakresie zabezpieczyć nogi lub inne powierzchnie styku mebla z podłożem, gdyż bez dodatkowego zabezpieczenia, w zależności od podłoża, może dojść do uszkodzenia podłogi. Jeśli jest to wymagane zalecamy podklejanie nóg lub powierzchni styku mebla np. filcem. Nie należy przesuwać mebla po podłodze, może to uszkodzić nogi, a nawet podłogę. UWAGA: Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat.

- HU** Ha a külső kábel megsérül, azonnal ki kell cserélni a gyártó ajánlásainak megfelelően. Ne használjon hibás készletet, ha kétségei vannak a mechanizmus működésével kapcsolatban, forduljon szakemberhez. Ne végezzen saját maga a javítást, mert az érvénytelenítheti a garanciát. A kanapé szétszerelése előtt feltétlenül le kell választani a tápegységet a hálózatról.
- PT** Se o cabo externo estiver danificado, deverá ser substituído imediatamente de acordo com as recomendações do fabricante. Não utilize conjunto defeituoso, em caso de dúvidas no funcionamento do mecanismo entre em contato com um especialista. Não faça reparos sozinho, pois isso pode anular a garantia. Antes de desmontar o sofá, é absolutamente necessário desligar a alimentação da rede elétrica.
- FR** Si le câble externe est endommagé, il doit être remplacé immédiatement conformément aux recommandations du fabricant. N'utilisez pas un ensemble défectueux, en cas de doute sur le fonctionnement du mécanisme, contactez un spécialiste. N'effectuez pas de réparation vous-même, cela pourrait annuler la garantie. Avant de démonter le canapé, il est absolument nécessaire de débrancher l'alimentation électrique du secteur.
- IT** Se il cavo esterno è danneggiato, deve essere sostituito immediatamente secondo le raccomandazioni del produttore. Non utilizzare un set difettoso, in caso di dubbi sul funzionamento del meccanismo, contattare uno specialista. Non effettuare riparazioni da soli, ciò potrebbe invalidare la garanzia. Prima di smontare il divano è assolutamente necessario scollegare l'alimentazione dalla rete.
- ES** Si el cable externo está dañado, deberá reemplazarse inmediatamente de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. No utilizar un conjunto defectuoso, ante cualquier duda en el funcionamiento del mecanismo contactar con un especialista. No realice las reparaciones usted mismo, ya que podría anular la garantía. Antes de desmontar el sofá, es absolutamente necesario desconectar la alimentación de la red eléctrica.
- GB** If the external cable is damaged, it should be replaced immediately in accordance with the manufacturer's recommendations. Do not use a faulty set, in case of any doubts in the operation of the mechanism, contact a specialist. It is not allowed to carry out repairs yourself, this may void the warranty. Before disassembling the sofa, it is absolutely necessary to disconnect the power supply from the mains.
- DE** Wenn das externe Kabel beschädigt ist, sollte es gemäß den Empfehlungen des Herstellers umgehend ausgetauscht werden. Verwenden Sie kein fehlerhaftes Set. Wenn Sie Zweifel an der Funktion des Mechanismus haben, wenden Sie sich an einen Spezialisten. Führen Sie Reparaturen nicht selbst durch, da dies zum Erlöschen der Garantie führen kann. Vor der Demontage des Sofas ist es unbedingt erforderlich, die Stromversorgung vom Stromnetz zu trennen.
- HR** Ako je vanjski kábel oštećen, treba ga odmah zamijeniti u skladu s preporukama proizvođača. Nemojte koristiti neispravan set, u slučaju bilo kakvih sumnji u radu mehanizma, obratite se stručnjaku. Ne popravljajte sami, jer to može poništiti jamstvo. Prije rastavljanja sofe, nužno je isključiti napajanje iz električne mreže.
- SRB** Ako je spoljni kábel oštećen, treba ga odmah zameniti u skladu sa preporukama proizvođača. Nemojte koristiti neispravan set, u slučaju sumnje u rad mehanizma, obratite se specijalisti. Ne popravljajte sami, to može poništiti garanciju. Pre nego što rastavite sofu, apsolutno je neophodno isključiti napajanje iz mreže.
- PL** Jeżeli zewnętrzny przewód jest uszkodzony powinien być niezwłocznie wymieniony na nowy zgodnie z zalecenia producenta. Nie należy używać niesprawnego zestawu, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w działaniu mechanizmu należy skontaktować się ze specjalistą. Nie wolno samemu dokonywać napraw, grozi to utratą gwarancji. Przed demontażem sofy należy bezwzględnie odłączyć zasilanie od sieci.
- CZ** Se Pokud je externí kábel poškozen, měl by být okamžitě vyměněn v souladu s doporučeními výrobce. Vadný set nepoužívejte, v případě jakýchkoliv pochybností o fungování mechanismu kontaktujte odborníka. Neprovádějte opravy sami, mohlo by dojít ke ztrátě záruky. Před demontáží pohovky je bezpodmínečně nutné odpojit napájení ze sítě, elektrika.
- SK** Ak je externý kábel poškodený, mal by byť okamžite vymenený v súlade s odporúčaniami výrobcu. Nepoužívajte chybnú súpravu, v prípade akýchkoľvek pochybností o fungovaní mechanizmu sa obráťte na odborníka. Neprovádzajte opravy sami, môže dôjsť k strate záruky. Pred rozobratím pohovky je bezpodmienečne nutné odpojiť napájanie zo siete.



FR **ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À SÉPARER ET À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI**

FR **Cet appareil se recycle**

FR **Pensez à donner ou recycler.**

Come smaltire questo imballaggio

3 PVC **4 LDPE** **6 PS**

7 OTHER **20 PAP** **50 FOR**

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr Privilegiate la riparazione o il dono del vostro apparecchio! Verifica le disposizioni del tuo Comune

ASSOCIATION **LIVRAISON** **DÉCHÈTERIE**

<https://quefairedemesdechets.fr>

ENGLISH

ASSEMBLY TIPS:

- DO NOT USE EXCESSIVE FORCE DURING INSTALLATION. TIGHTEN THE SCREWS AFTER A FEW DAYS.



CLEANING TIPS

NEVER USE ABRASIVE OR SOLVENT-CONTAINING PRODUCTS. DO NOT EXCESSIVELY RUB THE SURFACE OF THE FURNITURE WHEN USING THE CLOTH.

WATER WITH DETERGENT	●	●	●	●	●
CLEANING WITH A DEDICATED PRODUCT	●	●	●	●	●
CLEANING WITH A DAMP CLOTH	●	●	●	●	●
CLEANING WITH A DRY CLOTH	●	●	●	●	●

DEUTSCH

WENN SIE KEINE ÜBERMÄßIGE KRAFT BEI DER MONTAGE AN ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NACH EINIGEN TAGEN AN.

WENN SIE KEINE ÜBERMÄßIGE KRAFT BEI DER MONTAGE AN ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NACH EINIGEN TAGEN AN.



REINIGUNGSHINWEISE

WENDEN SIE NIEMALS SCHLEIFENDE ODER LÖSUNGSMITTELHALTIGE PRODUKTE AN. REIBEN SIE NICHT DIE OBERFLÄCHE DES MÖBELS S BEIM ABWISCHEN ÜBERMÄßIG.

WASSER MIT REINIGUNGSMITTEL	●	●	●	●	●
REINIGUNG MIT EINEM BEZUGTEN PRODUKT	●	●	●	●	●
REINIGUNG MIT EINEM FEUCHTEN TUCH	●	●	●	●	●
REINIGUNG MIT EINEM TROCKENEN TUCH	●	●	●	●	●

FRANÇAIS

N'UTILISEZ PAS DE FORCE EXCESSIVE LORS DU MONTAGE. RESSERREZ LES VIS APRES QUELQUES JOURS.

1. LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE.
2. CREEZ UNE ZONE DE MONTAGE.
3. IDENTIFIEZ LES PIÈCES ET UTILISEZ LES OUTILS NÉCESSAIRES POUR LE MONTAGE.



INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU CONTENANT DES SOLVANTS. NE PAS FROTTER EXCESSIVEMENT LA SURFACE DU MEUBLE LORS DE L'UTILISATION DU CHIFFON.

POLSKI

NIE UŻYWAJ NADMIERNIE SIŁY PODCZAS MONTAŻU. DOKRĘĆ ŚRUBY PO WILKU DNIAMI.

1. NALÉZTEK KADJEDNE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE MONTAŻU.
2. STWORZ STÓRKE MONTAŻOWĄ.
3. ZIDENTYFIKOWAĆ CZĘŚCI MEBLA.



WSKAZÓWKI CZYSZCZENIA

NIGDY NIE UŻYWAJ PRODUKTÓW ŚCIERNYCH LUB ZAWIERAJĄCYCH ROZCIĄŻAJĄCE. NIE NALEŻY NADMIERNIE POĆIERAĆ POWIERZCHNI MEBLA PODCZAS UŻYWANIA ŚCIEKRI.

WODA Z DETERGENTEM	●	●	●	●	●
CZYSZCZENIE PRODUKTEM DEDYKOWANYM	●	●	●	●	●
CZYSZCZENIE WILGOTNĄ SZMATKĄ	●	●	●	●	●
CZYSZCZENIE SUCHĄ SZMATKĄ	●	●	●	●	●

MAGYAR

NIE AKKUMALAZON TÚL ZOTT ERŐT AZ ÖSSZESZERELÉS SORÁN. NÉHÁNY NAP ELSÉTÉVEL HÚZZA BE A CSAPAKOAT.

1. ÖSSZEOLVASSA ÉS FIGYELMESEN ÁZ ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓT.
2. A SZERKEZETTEL TÖLTÖZT EREKT.
3. A BÚTOROK RÉSZEINÉK ÁZONOSTÁSA, BÚTOROK KISSEB VAGY MAGYOBAB RÉSZÉKÉK RENDELKEZNEK.



A HASZNALATI UTASÍTÁSBAN

SOKA NE HASZNÁLJON CSIZSÓZÓ VAGY OLDOSZERTÁRTALMÚ TERNÉKEKET. NE DOKSOLJE TÚL ERŐSEN A BÚTOR FEJLETTÉ TISZTÍTÁS SORÁN.

MOSÓSZERES VÍZ	●	●	●	●	●
TISZTÍTÁS SPECIÁLIS TISZTÍTÓSZERREL	●	●	●	●	●
NEVES RUHAVAL TÖRTÉNŐ TISZTÍTÁS	●	●	●	●	●
SZÁRAZ RUHAVAL TÖRTÉNŐ TISZTÍTÁS	●	●	●	●	●

SLOVENSKI

NE UPORABLJAJTE PREKOMERNE SILE MED MONTAŽO. PRAVILNE VILAKE V NEKAJ DNEH.

1. PROSIMO, POZORNO PREBERITE NAVODILA ZA MONTAŽO.
2. UPORABITE OMOČJE ZA NAMESTITEV.
3. PREPOZNAVATE DELO POKRITJA.



NASVETI ZA ČIŠČENJEVEČ

NIKOLI NE UPORABLJAJTE ABRASIVNIH IZDELKOV ALI IZDELKOV, KI VSEBUJEJO TOPILA. PRI UPORABI KREPE NE DRGNITE PREMOČNO PO POHISTVENI PLOVRSINI.

VODA Z DETERGENTOM	●	●	●	●	●
ČIŠČENJE S POSEBNIM ČISTILOM	●	●	●	●	●
ČIŠČENJE Z VLAŽNO KRPJO	●	●	●	●	●
ČIŠČENJE S SUHO KRPJO	●	●	●	●	●

ITALIANO

CONSIGLI DI MONTAGGIO:

NON USARE UNA FORZA ECESSIVA DURANTE IL MONTAGGIO. SERRARE LE VITI DOPO ALCUNI GIORNI.



CONSIGLI DI PULIZIA

NON UTILIZZARE MAI PRODOTTI ABRASIVI O SOLVENTI. NON STROFINARE ECCESSIVAMENTE LA SUPERFICIE DEL MOBILE CON IL PANNINO.

ACQUA CON DETERGENTE	●	●	●	●	●
PULIZIA CON UN PRODOTTO SPECIFICO	●	●	●	●	●
PULIZIA CON UN PANNINO UMIDO	●	●	●	●	●
PULIZIA CON UN PANNINO ASCIUTTO	●	●	●	●	●

ESPAÑOL

NINGÚA UTILICE UNA FUERZA EXCESIVA DURANTE EL MONTAJE. APRIETE LOS TORNILLOS AL CABO DE UNOS DÍAS.

1. LEER ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE.
2. CREAR UNA ZONA DE MONTAJE.
3. IDENTIFICAR LAS PARTES DEL MOBLE.



INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

NINGÚA UTILICE PRODUCTOS ABRASIVOS O QUE CONTENGAN DISOLVENTES. NO FROTE EXCESIVAMENTE LA SUPERFICIE DEL MOBLE CUANDO UTILICE EL PAÑO.

AGUA CON DETERGENTE	●	●	●	●	●
LIMPIEZA CON UN PRODUCTO DEDICADO	●	●	●	●	●
LIMPIEZA CON UN PAÑO HUMEDO	●	●	●	●	●
LIMPIEZA CON UN PAÑO SECO	●	●	●	●	●

HRVATSKI

NEMOJE KORISTITI PRETERANU SILU TIJEKOM MONTAŽE. ZATIGNITE VIKLE NAKON NEKOLIKU DANA.

1. PROČITAJTE PROJEKATNE UPUTE ZA MONTAŽU.
2. ORGANIZIRAJTE PORIBKE ZA MONTAŽU.
3. ODREĐITE DIJELOVE NAMEŠTALJA.



SAVJETI ZA ČIŠĆENJE

NIKADA NE KORISTITE ABRASIVNA SREDSTVA ILI SREDSTVA KOJI SADRŽE OTAPLJA. NEMOJE PREJAKO TRJATI KRPOM. POVRŠINU NAMEŠTALJA.

SRPSKI

NEMOJE KORISTITI PRETERANU SILU TIJEKOM MONTAŽE. ZATIGNITE VIKLE NAKON NEKOLIKU DANA.

1. PROČITAJTE PROJEKATNE UPUTE ZA MONTAŽU.
2. ORGANIZIRAJTE MESTO ZA MONTAŽU.
3. ODREĐITE DELOVE NAMEŠTALJA.



SAVETI ZA ČIŠĆENJE

NIKADA NE KORISTITE ABRASIVNA SREDSTVA ILI SREDSTVA KOJI SADRŽE OTAPLJA. NEMOJE PREJAKO TRJATI KRPOM. POVRŠINU NAMEŠTALJA.

VODA Z DETERGENTOM	●	●	●	●	●
ČIŠĆENJE NAMENSKIM SREDSTVOM ZA ČIŠĆENJE	●	●	●	●	●
ČIŠĆENJE VLAŽNOM KRPOM	●	●	●	●	●
ČIŠĆENJE SUHOM KRPOM	●	●	●	●	●

ČEŠTINA

PRI MONTAŽI NEPOUŽÍVATE NADMERNOU SILU. PO NĚKOLIKA DNECH ŠROUBY UTÁHŇTE.

1. PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ MONTAŽNÍ NÁVOD.
2. VYTVOŘTE MONTAŽNÍ ZÓNU.
3. IDENTIFIKUJTE ČÁSTI NÁBYTKU.



TIPY NA ČIŠTĚNÍ

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ABRASIVNÍ PROSTŘEDKY NEBO PRODUKTY OBSAHUJÍCÍ ROZPŮSTĚDLA. PŘI POULŽÍVÁNÍ HADRÍKU NADMĚRNĚ NEDRHNĚTE POVRCH NÁBYTKU.

ČISTĚNÍ VODOU SE SAPOUŠKATEM	●	●	●	●	●
ČISTĚNÍ VYRAŽENÝM PŘÍPRAVKEM	●	●	●	●	●
ČISTĚNÍ VLHKÝM HADRÍKEM	●	●	●	●	●
ČISTĚNÍ SUCHÝM HADRÍKEM	●	●	●	●	●