







# Aufbauanleitung Bettanlage Steel





Befestigungspunkte (Bohrung Ø8mm) für Steel Hängenachtkonsole mit Großraumschubkasten 155025




Konsole 155025: Ansicht von hinten

oder Befestigungspunkte (Bohrung Ø8mm) für Steel Hängenachtkonsole mit 1 Schubkasten (grifflos) 155026





Konsole 155026: Ansicht von hinten

## Befestigungspunkte (Bohrung Ø8mm) für Steel Aufsatzpaneele mit Spaltholz 155145



Panel 155145: Ansicht von hinten


## oder Befestigungspunkte (Bohrung Ø8mm) für Steel Aufsatzpaneel mit Spaltholz und Glasboden 155045/155046



3. 2x Schraube 4x35

Panel rechts mit Glasboden 155046:  
Ansicht von hinten (links spiegelbildlich)

# Anschlussschema der Wechselschaltung 155949 Steel




1. LED Leuchten in Mehrfachverteiler stecken
2. Mehrfachverteiler mit Wechseldimmelektronik verbinden
3. Wechseldimmelektronik miteinander verbinden (farbiges Kabel)
4. Wechseldimmelektronik mit EVG verbinden,
5. Netzstecker von EVG einstecken (**ACHTUNG** erst nach vollständiger Verkabelung!)
6. Funktionen prüfen

LED-Leuchte für Griffbeleuchtung

2. Mehrfachverteiler mit Wechseldimmelektronik verbinden

1. LED Leuchten in Mehrfachverteiler stecken

3. Verbindung Wechseldimmelektronik (farbiges Kabel)



4. Verbindung mit EVG

