



EN. MANUAL : TABLE LAMP
 DE. BEDIENUNGSANLEITUNG : TISCHLEUCHTE
 FR. MANUEL D'UTILISATION : LAMPE DE TABLE
 IT. MANUALE : LAMPADA DA TAVOLO
 ES. MANUAL : LÁMPARA DE MESA
 PL. INSTRUKCJA : LAMPA STOŁOWA
 SV. HANDBOK : BORDSLAMPA


1




2




3



4




5



~220-240V
50-60Hz



MAX: 40W
LED: 6W



OFF



- [EN] Turn off the power before replacing the light source
- [DE] Schalten Sie den Strom ab, bevor Sie das Leuchtmittel auswechseln.
- [FR] Éteignez l'alimentation avant de remplacer la source lumineuse.
- [IT] Spegner l'alimentazione prima di sostituire la sorgente luminosa.
- [ES] Desconecte la alimentación antes de sustituir la fuente de luz.
- [PL] Wyłącz zasilanie przed wymianą źródła światła.
- [SV] Koppla bort strömmen innan byte av ljuskälla sker.

[EN] The crossed-out wheeled bin symbol is a symbol for separate collection and means that waste electrical and electronic equipment must not be disposed of with unsorted municipal waste. Such devices may contain harmful substances that were necessary for their proper functioning and safety. The correct disposal of this product will help to save valuable resources and prevent potentially hazardous effects on the environment and human health that could be endangered if waste is handled improperly. Information on selective waste collection points can be found at your dealer or municipality.

[DE] Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne ist ein Symbol für Mülltrennung und bedeutet, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Solche Geräte können schädliche Stoffe enthalten, die für ihre ordnungsgemäße Funktion und Sicherheit notwendig waren. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und potenziell gefährliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die bei unsachgemäßer Behandlung des Abfalls gefährdet werden könnten. Informationen über Sammelstellen für Sondermüll erhalten Sie bei Ihrem Händler oder Ihrer Gemeinde.

[FR] Le symbole de la poubelle barrée indique une collecte sélective et signifie que les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers non triés. Ces appareils peuvent contenir des substances nocives nécessaires à leur bon fonctionnement et à leur sécurité. Une élimination correcte de ce produit permettra d'économiser des ressources précieuses et de prévenir les effets potentiellement dangereux sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient survenir en cas de mauvaise gestion des déchets. Pour obtenir des informations sur les points de collecte sélective, veuillez contacter votre revendeur ou votre municipalité.

[IT] Il simbolo del cassonetto barrato è un simbolo di raccolta differenziata e significa che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani non differenziati. Tali dispositivi possono contenere sostanze nocive necessarie per il loro corretto funzionamento e la loro sicurezza. Il corretto smaltimento di questo prodotto aiuterà a risparmiare risorse preziose e a prevenire effetti potenzialmente pericolosi sull'ambiente e sulla salute umana, che potrebbero essere messi in pericolo se i rifiuti vengono gestiti in modo improprio. Le informazioni sui punti di raccolta differenziata sono disponibili presso il rivenditore o il comune.

[ES] El símbolo del contenedor de basura tachado es un símbolo de recogida selectiva y significa que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con los residuos urbanos sin clasificar. Estos aparatos pueden contener sustancias nocivas necesarias para su correcto funcionamiento y seguridad. Su correcta eliminación ayudará a ahorrar valiosos recursos y evitará efectos potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana, que podrían peligrar si los residuos se manipulan de forma inadecuada. Puede obtener información sobre los puntos de recogida de residuos en su distribuidor o municipio.

[PL] Symbol przekreślonego pojemnika na kółkach jest symbolem oddzielnie zbiórki i oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Takie urządzenia mogą zawierać szkodliwe substancje, które były niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże zaoszczędzić cenne zasoby i zapobiegnie potencjalnie niebezpiecznym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogą być zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami. Informacje na temat punktów oddzielnej zbiórki odpadów można uzyskać u sprzedawcy lub w gminie.

[SV] Den överkorsade soptunnan på hjul är en symbol för separat insamling och betyder att elektrisk och elektronisk utrustning inte får slängas tillsammans med osorterat kommunalt avfall. Sådana anordningar kan innehålla skadliga ämnen som var nödvändiga för att de skulle fungera och vara säkra. Korrekt kassering av denna produkt hjälper till att spara värdefulla resurser och förhindra potentiellt farliga effekter på miljön och människors hälsa som kan äventyras om avfall hanteras på ett felaktigt sätt. Information om selektiva avfallsinsamlingsställen finns hos din återförsäljare eller kommun.