

**DE: ACHTUNG! Lesen Sie sich diese
Bedienungsanleitung vor Verwendung des Produkts
sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.**

Ø Dieter Knoll

TECHNISCHE DATEN

Modell: 47070183 (Y2406203-5PD)

Nennwerte: 230 V Wechselstrom, 50 Hz, 5 x E27-Leuchtmittel max. 25 W (nicht enthalten)

Stromanschluss:

Montageart: Hängeleuchte

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse I


Schutzart: IP20

Funktionen der Leuchte: Ein-/ausschalten mittels Wandschalter.



WARNHINWEISE

1.  Die Leuchte ist nur für den Innenbereich bestimmt.
2. Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.
3. Wählen Sie zur Montage eine geeignete Stelle, die das Gesamtgewicht der Leuchte tragen kann.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
5. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
6. Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.
7. Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
8. Ersetzen Sie verbrauchte Leuchtmittel umgehend. Achten Sie dabei auf die korrekte Nennspannung und Wattzahl, um eine Überhitzung zu vermeiden. Trennen Sie dazu zunächst die Leuchte vom Stromnetz und lassen Sie sie abkühlen. Tauschen Sie das Leuchtmittel gemäß den Anweisungen in der Abbildung aus.
9. Um Risiken zu vermeiden, ist das äußere, flexible Kabel oder die Leitung der Leuchte bei Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person zu ersetzen.



10. Halten Sie einen Mindestabstand von 0,5 m zwischen der Leuchte und anderen Gegenständen ein.



11.  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.


BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Deutschland
www.xxxlutz.com
Info@xxxlutz.at



47070183

Montage:

Ø Dieter Knoll




Ersatzteile		
Code	Bestandteil	Artikelnummer
A	 x 2	47070183
B	 x 2	47070183
C	 x 2	47070183
D	 x 2	47070183
E	 x 1	47070183
F	 x 2	47070183
G	 x 2	47070183
H	 x 2	47070183
I	 x 1	47070183
J	 x 5	47070183

Hinweis:

Leuchtschirme aus Glas sind zerbrechlich und müssen mit Vorsicht behandelt werden.

Reinigen Sie die Oberflächen des Produkts mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.



CZ: POZOR! Před použitím výrobku si tento návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej pro budoucí použití.

Dieter Knoll

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: 47070183 (Y2406203-5PD)

Jmenovité hodnoty: 230 V střídavý proud, 50 Hz, 5 žárovek E27, max. 25 W (nejsou součástí balení)

Připojení k elektrické síti:

Typ montáže: závěsné svítidlo

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: třída I


Typ ochrany: IP20

Funkce svítidla: Zapínání/vypínání pomocí nástěnného spínače.



UPOZORNĚNÍ

-  Toto svítidlo je určeno výhradně pro použití v interiéru.
- Montáž svítidla musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pro montáž vyberte vhodné místo, které unese celkovou hmotnost svítidla.
- Svítidlo neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zasáhnutí elektrickým proudem.
- Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.
- Pokud je svítidlo v provozu, nikdy se ho nedotýkejte holýma rukama.
- Svítidlo je určené výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.
- Nefunkční žárovky okamžitě vyměňte. Dbejte na správné jmenovité napětí a příkon, abyste zabránili přehřátí. Před výměnou nejprve odpojte svítidlo od zdroje napájení a nechte jej vychladnout. Vyměňte žárovku podle pokynů na obrázku.
- Aby se předešlo rizikům, smí vnější ohebný kabel nebo kabel žárovky v případě poškození vyměnit pouze výrobce, jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaná osoba.



- Dodržujte minimální vzdálenost 0,5 m mezi svítidlem a jinými předměty.



- Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netřídném odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrných Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.


BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Německo
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at



47070183

Montáž:

Ø Dieter Knoll




Náhradní díly		
Kód	Součástka	Číslo výrobku
A	 x 2	47070183
B	 x 2	47070183
C	 x 2	47070183
D	 x 2	47070183
E	 x 1	47070183
F	 x 2	47070183
G	 x 2	47070183
H	 x 2	47070183
I	 x 1	47070183
J	 x 5	47070183

Upozornění:

Skleněná stínila jsou křehká a je třeba s nimi zacházet opatrně.

Povrchy výrobku otřete suchým hadříkem, který nepouští vlákna.



SE: OBS! Läs bruksanvisningen noggrant före första användningen av produkten och spara den för framtida bruk.

Ø Dieter Knoll

TEKNISKA DATA

Modell: 47070183 (Y2406203-5PD)

Märkdata: 230 V växelström, 50 Hz, 5 x E27-ljuskällor max. 25 W (ingår ej)

Strömanslutning:

Monteringssätt: hänglampa

Skyddsklass mot elstötar: klass I


Kapslingsklass: IP20

Lampans funktioner: på/av med väggströmbrytare.



VARNINGAR

1.  Lampan är endast avsedd för inomhusbruk.
2. Monteringen av denna lampa får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.
3. Välj en lämplig plats för monteringen som kan bära lampans totala vikt.
4. Använd inte apparaten i fuktiga miljöer för att undvika läckströmmar och elstötar.
5. Se till att strömförsörjningen är avstängd innan du påbörjar monteringen.
6. Rör inte vid lampan med bara händer när den är i drift.
7. Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.
8. Byt ut använda ljuskällor omedelbart. Se till att du använder rätt märkspänning och effekt för att undvika överhettning. För att göra detta måste du först koppla bort lampan från strömförsörjningen och låta den svalna. Byt ut ljuskällan enligt anvisningarna på bilden.
9. Den yttre, flexibla kabeln eller lampans ledning får vid skada endast bytas ut av tillverkaren, dess återförsäljare eller annan kvalificerad person för att undvika risker.



10. Håll ett avstånd på minst 0,5 m mellan lampan och andra föremål.



11.  Betydelse av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningscentral. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningscentral. Om elektriska apparater slängs på soptippar eller deponier, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Tyskland

www.xxxlutz.com



info@xxxlutz.at



47070183

Montering:

Ø Dieter Knoll




B

Reservdelar		
Kod	Beståndsd el	Artikelnu mmer
A	 x 2	47070183
B	 x 2	47070183
C	 x 2	47070183
D	 x 2	47070183
E	 x 1	47070183
F	 x 2	47070183
G	 x 2	47070183
H	 x 2	47070183
I	 x 1	47070183
J	 x 5	47070183

OBS!

Lampskärmar i glas är ömtåliga och måste hanteras varsamt.

Rengör produktens ytor med en torr, luddfri trasa.



SK: POZOR, pred použitím spotrebiča si dôkladne prečítajte tento návod a odložte si ho, aby ste si ho mohli neskôr v prípade potreby opäť prečítať!

Dieter Knoll

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: 47070183 (Y2406203-5PD)

Menovité hodnoty: 230 V striedavý prúd, 50 Hz, 5 žiaroviek E27 max. 25 W (nie sú súčasťou balenia)

Napájanie:

Typ montáže: závesné svietidlo

Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: I


Stupeň ochrany krytom: IP20

Funkcie svietidla: zapnutie/vypnutie pomocou nástenného spínača



VAROVANIA

1.  Toto svietidlo je určené len do interiéru.
2. Montáž tohto svietidla musí vykonať odborne kvalifikovaná osoba.
3. Na montáž vyberte vhodné miesto, ktoré unesie celkovú hmotnosť svietidla.
4. Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
5. Pred montážou sa uistite, že je prerušené napájanie elektrickým prúdom.
6. Keď je svietidlo v prevádzke, nedotýkajte sa ho holými rukami.
7. Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
8. Vypálené žiarovky okamžite vymeňte a pri ich výmene dbajte na správne menovité napätie a výkon, aby ste predišli ich prehriatiu. Pred výmenou žiarovky odpojte svietidlo od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť. Novú žiarovku nainštalujte podľa pokynov uvedených na obrázku.
9. Vzhľadom na možné nebezpečenstvo smie vonkajší flexibilný kábel alebo kábel svietidla v prípade poškodenia vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.



10. Medzi svietidlom a inými predmetmi musí byť dodržaná minimálna vzdialenosť 0,5 m.



11. Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na príslušnom zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Nemecko


www.xxxlutz.com

Info@xxxlutz.at





47070183

Montáž




Ø Dieter Knoll

Náhradné diely		
Kód	Diel	Číslo výrobku
A	2x 	47070183
B	2x 	47070183
C	2x 	47070183
D	2x 	47070183
E	1x 	47070183
F	2x 	47070183
G	2x 	47070183
H	2x 	47070183
I	1x 	47070183
J	5x 	47070183

Poznámka:

Sklenené tienidlá sú krehké a musí sa s nimi zaobchádzať opatrne.
Povrch výrobku čistite suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.



SI: POZOR! Pred uporabo izdelka pazljivo preberite ta navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo.

Dieter Knoll

TEHNIČNI PODATKI

Model: 47070183 (Y2406203-5PD)

Nazivne vrednosti: 230 V AC, 50 Hz, 5 x svetlobni vir E27 maks. 25 W (niso priloženi)

Priključitev na elektriko:

Vrsta montaže: viseča svetilka

Razred zaščite pred električnim udarom: razred I


Stopnja zaščite: IP20

Funkcije svetilke: vklop/izklop s stenskim stikalom



VARNOSTNA OPOZORILA

1.  Ta svetilka je namenjena izključno za notranje prostore.
2. Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.
3. Za montažo izberite primerno mesto, ki lahko zdrži celotno težo svetilke.
4. Naprave ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.
5. Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
6. Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
7. Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.
8. Izrabljene svetlobne vire takoj zamenjajte. Pri tem pazite na pravilno nazivno napetost in moč, da se izognete pregrevanju. Najprej odklopite svetilko iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi. Zamenjajte svetlobni vir v skladu z navodili na sliki.
9. Da bi preprečili nevarnosti, mora zunanji fleksibilni kabel ali napeljavo svetilke v primeru poškodbe zamenjati izključno proizvajalec, njegov distributer ali podobno usposobljena oseba.



10. Svetilka naj bo vsaj 0,5 m oddaljena od drugih predmetov.



11.  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne naprave odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Nemčija

www.xxxlutz.com


Info@xxxlutz.at




47070183

Montaža:

Ø Dieter Knoll




Nadomestni deli		
Ozna ka	Sestavni del	Številka artikla
A	 x 2	47070183
B	 x 2	47070183
C	 x 2	47070183
D	 x 2	47070183
E	 x 1	47070183
F	 x 2	47070183
G	 x 2	47070183
H	 x 2	47070183
I	 x 1	47070183
J	 x 5	47070183

Opozorilo:

Senčniki iz stekla se lahko zlomijo, zato je treba z njimi ravnati previdno.

Očistite površine izdelka s suho krpo, ki ne pušča vlaken.



HU: FIGYELEM! A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Dieter Knoll

MŰSZAKI ADATOK

Modell: 47070183 (Y2406203-5PD)

Névleges értékek: 230 V váltakozó áram, 50 Hz, 5 db max. 25 wattos E27 izzó (nem tartozék)

Áramcsatlakozó:

Szerelési mód: függőlámpa

Áramütés elleni védelmi osztály: I. osztály


Védettségi fokozat: IP20

Funkciók: be- és kikapcsolás fali kapcsolóval



FIGYELMEZTETÉSEK

-  A lámpa csak beltéri használatra alkalmas.
- A lámpát szakképzett személynek kell összeszerelnie.
- A szereléshez olyan helyet válasszon, amely elbírja a lámpa teljes súlyát.
- Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a készüléket nedves környezetben.
- Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.
- Működés közben soha ne érintse meg pusztán kézzel a lámpát.
- A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra szolgál. A lámpán módosítása tilos.
- Az elhasznált izzókat azonnal cserélje ki. A túlmelegedés elkerülése érdekében ügyeljen a megfelelő névleges feszültségre és teljesítményre. Ehhez először válassza le a lámpát a hálózatról, és hagyja lehűlni. Cserélje ki az izzót az ábrán látható utasításoknak megfelelően.
- A sérült kábelt a kockázatok elkerülése érdekében csak a gyártó, a forgalmazó vagy szakképzett személy cserélheti ki.



- Tartson legalább 0,5 méteres távolságot a lámpa és más tárgyak között.



-  Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Az elektromos készüléket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Adja le a lakóhelye szerinti gyűjtőhelyen. A gyűjtőhelyekről a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. A nem megfelelő ártalmatlanítás során veszélyes anyagok kerülhetnek a környezetbe, ami káros az egészségre.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Németország

www.xxxlutz.com


info@xxxlutz.at



47070183

Felszerelés:

Dieter Knoll




Pótalkatrészek		
Kód	Alkatrész	Cikkszám
A	 2 db	47070183
B	 2 db	47070183
C	 2 db	47070183
D	 2 db	47070183
E	 1 db	47070183
F	 2 db	47070183
G	 2 db	47070183
H	 2 db	47070183
I.	 1 db	47070183
J	 5 db	47070183

Megjegyzés:

Az üveg lámpabúrák törékenyek, ezért óvatosan kell velük bánni.

Tisztítsa meg a termék felületét egy száraz, szőszmentes ronggyal.



**HR: POZOR! Prije uporabe proizvoda pažljivo proč
itajte uputu za korištenje i spremite ju za kasniju
uporabu.**

Dieter Knoll

TEHNIČKI PODACI

Model: 47070183 (Y2406203-5PD)

Nazivne vrijednosti: 230 V izmjenična struja, 50 Hz, 5 x E27 žarulja maks. 25 W (nije isporučeno uz proizvod)

Priključak struje:

Vrsta montaže: viseća svjetiljka

Klasa zaštite protiv strujnog udara: klasa I


Stupanj zaštite: IP20

Funkcije svjetiljke: uključivanje/isključivanje pomoću zidnog prekidača.



UPOZORENJA

1.  Svjetiljka je namijenjena isključivo za unutarnju uporabu.
2. Montažu ove svjetiljke mora izvršiti kvalificirana osoba.
3. Odaberite za montažu pogodno mjesto koje može nositi ukupnu težinu svjetiljke.
4. Ne koristite uređaj u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.
5. Prije montaže osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.
6. Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.
7. Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
8. Odmah zamijenite neispravne žarulje. Pritom obratite pozornost na odgovarajući napon i snagu žarulje kako biste izbjegli pregrijavanje. Za to isključite svjetiljku iz električne mreže i ostavite ju da se ohladi. Zamijenite žarulju sukladno uputama na slici.
9. Kako biste izbjegli rizike oštećeni vanjski fleksibilni kabel ili vod svjetiljke mora zamijeniti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner odn. slično kvalificirana osoba.



10. Osigurajte minimalan razmak od 0,5 m između svjetiljke i ostalih predmeta.




11.  Značenje precrtanog kontejnera za otpatke: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za više informacija o dostupnim sabirnim centrima obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Deutschland
www.xxxlutz.com
Info@xxxlutz.at



47070183

Montaža:



Ø Dieter Knoll


Zamjenski dijelovi

Kod	Sastavni dio	Broj artikla
A	 x 2	47070183
B	 x 2	47070183
C	 x 2	47070183
D	 x 2	47070183
E	 x 1	47070183
F	 x 2	47070183
G	 x 2	47070183
H	 x 2	47070183
I	 x 1	47070183
J	 x 5	47070183

Napomena:

Staklena sjenila svjetiljke su lomljiva i potrebno je oprezno rukovanje.

Očistite površine proizvoda mekom krpom koja ne ostavlja vlakna.



BG: ВНИМАНИЕ! Преди употреба на продукта внимателно прочетете тези инструкции за експлоатация и ги запазете за по-късно ползване.

Dieter Knoll

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модел: 47070183 (Y2406203-5PD)

Номинални стойности: 230 V променлив ток, 50 Hz, 5 x E27 крушки макс. 25 W (не са включени)

Връзка за захранването:

Вид монтаж: висяща лампа

Клас на защита срещу токов удар: клас I


Вид защита: IP20

Функции на лампата: Включване/изключване чрез стенен ключ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1.  Лампата е предназначена за употреба само на закрито.
2. Монтажът на тази лампа трябва да се извърши от специалист.
3. Изберете подходящо място за монтаж, което може да издържи общото тегло на лампата.
4. Не използвайте уреда във влажна среда, за да избегнете утечни токове и токов удар.
5. Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
6. Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
7. Лампата е одобрена за използване само по предназначение. Всякакви промени са забранени.
8. Незабавно сменяйте използваните крушки. При това обърнете внимание на правилното номинално напрежение и мощност, за да избегнете прегряване. За да направите това, първо изключете лампата от захранването и я оставете да се охлади. Сменете крушката съгласно инструкциите на изображението.
9. За да се избегнат рискове, в случай на повреда външният гъвкав кабел или кабелът на лампата трябва да се подменят само от производителя, неговия дистрибутор или лице с подобна квалификация.



10. Спазвайте минимално разстояние от 0,5 м между лампата и други предмети.



11.  Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните битови отпадъци, а използвайте пунктове за разделно събиране на отпадъци. Обърнете се към общинската администрация за информация относно наличните пунктове за събиране. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, вредни вещества може да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и благосъстояние.


BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Deutschland (Вюрцбург,
Германия)
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at



47070183

Монтаж:

Dieter Knoll




Резервни части		
Код	Компонент	Артикулен номер
A	 x 2	47070183
B	 x 2	47070183
C	 x 2	47070183
D	 x 2	47070183
E	 x 1	47070183
F	 x 2	47070183
G	 x 2	47070183
H	 x 2	47070183
I	 x 1	47070183
J	 x 5	47070183

Забележка:

Стъклени абажури са чупливи и трябва да се борави с тях внимателно.

Почиствайте повърхностите на продукта със суха кърпа без власинки.



RO: ATENȚIE! Citiți integral și cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul și păstrați-le pentru consultarea ulterioară.

Dieter Knoll

DATE TEHNICE

Model: 47070183 (Y2406203-5PD)

Valori nominale: 230 V curent alternativ, 50 Hz, 5 becuri E27, max. 25 W (nu sunt incluse)

Conexiune electrică:

Mod de montare: lampă suspendată

Clasă de protecție împotriva electrocutării: clasa I


Grad de protecție: IP20

Funcțiile lămpii: Pornire/oprire prin intermediul întrerupătorului de perete.



AVERTISMENTE

1.  Această lampă este destinată exclusiv utilizării în interior.
2. Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.
3. Alegeți o locație potrivită pentru montare, care să poată susține greutatea totală a corpului de iluminat.
4. Nu utilizați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
5. Înainte de montare, asigurați-vă că alimentarea electrică a fost întreruptă.
6. Atunci când lumina este aprinsă, nu atingeți niciodată lampa cu mâna.
7. Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
8. Înlocuiți imediat becurile uzate. Acordați atenție tensiunii și puterii nominale corecte pentru a evita supraîncălzirea. Pentru a face acest lucru, mai întâi deconectați lampa de la sursa de alimentare și lăsați-o să se răcească. Înlocuiți becul în conformitate cu instrucțiunile din ilustrație.
9. Pentru evitarea riscurilor, cablul exterior flexibil sau cablul lămpii vor fi înlocuite în caz de deteriorare doar de către producător, distribuitorii acestuia sau de către o persoană cu o calificare asemănătoare.



10. Păstrați o distanță minimă de 0,5 m între lampă și alte obiecte.



11.  Semnificația pubelei tăiate: nu aruncați deșeurile electrice și electronice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați centrele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când deșeurile electrice și electronice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Germania


www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



47070183

Montaj:



Ø Dieter Knoll


Piese de schimb

Cod	Pies ă componentă	Num ă r articol
A	 x 2	47070183
B	 x 2	47070183
C	 x 2	47070183
D	 x 2	47070183
E	 x 1	47070183
F	 x 2	47070183
G	 x 2	47070183
H	 x 2	47070183
I	 x 1	47070183
D	 x 5	47070183

Indicație:

Abajururile din sticlă sunt fragile și trebuie manipulate cu grijă.

Curățați suprafața produsului cu o lavetă uscată care nu lasă scame.



SR: PAŽNJA! Molimo Vas da pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvate ga za kasnija korišćenja.

Dieter Knoll

TEHNIČKI PODACI

Model: 47070183 (Y2406203-5PD)

Nominalne vrednosti: 230 V naizmenične struje, 50 Hz, 5 x E27 sijalica maks. 25 W (nisu sadržane u pakovanju)

Strujni priključak:

Vrsta montaže: luster

Klasa zaštite od strujnog udara: klasa I

Vrsta zaštite: IP20


Funkcije lampe:

Uključivanje/isključivanje pomoću zidnog prekidača.



UPOZORENJA

1.  Lampa je namenjena samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
2. Montažu lampe mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.
3. Izaberite odgovarajuće mesto za montažu koje može da izdrži ukupnu težinu lampe.
4. Uređaj nemojte koristiti u vlažnom okruženju kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
5. Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
6. Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
7. Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
8. Odmah zamenite potrošene sijalice. Pritom obratite pažnju na ispravan nominalni napon i vatažu kako biste izbegli pregrevanje. Prvo isključite lampu iz struje i ostavite je da se ohladi. Zamenite sijalicu prema uputstvima na slici.
9. U cilju izbegavanja rizika, a u slučaju oštećenja spoljašnjeg, fleksibilnog kabla ili provodnika svetiljke, zamenu sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.



10. Održavajte minimalno rastojanje od 0,5 m između lampe i drugih predmeta.



11.  Značenje precrtane kante za otpatke: Električne uređaje nemojte odlagati u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava vaše zdravlje i blagostanje.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Nemačka


www.xxxlutz.com

Info@xxxlutz.at



47070183

Montaža:




Ø Dieter Knoll

Rezervni delovi		
Kod	Deo	Broj artikla
A	 x 2	47070183
B	 x 2	47070183
C	 x 2	47070183
D	 x 2	47070183
E	 x 1	47070183
F	 x 2	47070183
G	 x 2	47070183
H	 x 2	47070183
I	 x 1	47070183
J	 x 5	47070183

Napomena:

Stakleni abažuri su krhki i njima treba pažljivo rukovati.

Očistite površine proizvoda suvom krpom koja se ne čeba.



FR : ATTENTION ! Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit et conservez-le pour toute consultation ultérieure.

 **Dieter Knoll**

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle : 47070183 (Y2406203-5PD)

Valeurs nominales : 230 V courant alternatif, 50 Hz, 5 ampoules E27 max. 25 W (non fournies)

Raccordement électrique :

Type de montage : suspension

Classe de protection contre les chocs électriques : classe I


Type de protection : IP20

Fonctions de la lampe : marche/arrêt via interrupteur mural



AVERTISSEMENTS

1.  La lampe est exclusivement conçue pour une utilisation en intérieur.
2. Le montage de cette lampe doit être réalisé par une personne qualifiée.
3. Choisissez pour le montage un emplacement approprié capable de supporter le poids total de la lampe.
4. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide afin d'éviter les courants de fuite et les chocs électriques.
5. Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée.
6. Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est allumée.
7. La lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à l'usage prévu. Toute modification est interdite.
8. Remplacez immédiatement les ampoules usagées. Veillez à respecter la tension nominale et la puissance indiquées afin d'éviter toute surchauffe. Débranchez d'abord la lampe du réseau électrique et laissez-la refroidir. Remplacez l'ampoule conformément aux instructions de l'illustration.
9. Pour éviter tout risque, en cas de dommage, le câble extérieur flexible ou le fil de la lampe doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son distributeur ou une personne qualifiée.



10. Respectez une distance minimale de 0,5 m entre la lampe et tout autre objet.




11.  Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque des appareils électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Strasse 59
97084 Wurtzbourg, Allemagne
www.xxxlutz.com
Info@xxxlutz.at



47070183

Montage :



Dieter Knoll

Pièces de rechange

Code	Composant	Numéro d'article
A	 x 2	47070183
B	 x 2	47070183
C	 x 2	47070183
D	 x 2	47070183
E	 x 1	47070183
F	 x 2	47070183
G	 x 2	47070183
H	 x 2	47070183
I	 x 1	47070183
J	 x 5	47070183

Remarque :

Les abat-jour en verre sont fragiles et doivent être manipulés avec précaution.

Nettoyez les surfaces du produit avec un chiffon sec et non pelucheux.

