








Nr.	Abbildung	Menge
1	 M6 x 65 x 13	4
2	 M6 x 60 x 15	8
3	 Ø6 x 20 x 1	8
4		1
		1
		1
		1
		4



DK

TUR

SVN

UK

PL

SVK

NL

HUN




RUS

IT

CZ

ES

FR



HINWEISE & PFLEGEANLEITUNG

Gartenmöbel aus Rope sind eine elegante und moderne Wahl für Ihren Außenbereich. Um sicherzustellen, dass Ihre Rope-Möbel lange Zeit schön bleiben, ist eine regelmäßige und angemessene Pflege unerlässlich. Hier sind einige wichtige Tipps:

Regelmäßige Reinigung

Wischen Sie Ihre Rope-Möbel regelmäßig mit einem weichen Tuch oder einer Bürste ab, um Schmutz, Staub und andere Ablagerungen zu entfernen. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel und warmes Wasser, um hartnäckige Verschmutzungen zu lösen. Achten Sie darauf, keine scharfen Reinigungsmittel oder abrasive Schwämme zu verwenden, da diese das Rope-Material beschädigen können.

Trocknen Sie die Möbel gründlich

Nach der Reinigung ist es wichtig, die Rope-Möbel gründlich abzutrocknen, um Schimmelbildung zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die Möbel an einem gut belüfteten Ort trocknen, bevor Sie sie wieder verwenden.

Schutz vor UV-Strahlen

Rope-Möbel können durch UV-Strahlen verblassen und ihre Festigkeit im Laufe der Zeit beeinträchtigen. Verwenden Sie daher einen Sonnenschirm oder eine spezielle Abdeckung, um Ihre Möbel vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Vermeiden Sie scharfe Gegenstände

Um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden, sollten Sie scharfe Gegenstände von Ihren Rope-Möbeln fernhalten. Verwenden Sie Untersetzer oder Tischdecken, um das Risiko von Kratzern auf den Oberflächen zu reduzieren.

Winteraufbewahrung

Lagern Sie Ihre Rope-Möbel im Winter an einem trockenen Ort, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Bewahren Sie die Möbel in einem geschlossenen Raum auf, wenn sie längere Zeit nicht benutzt werden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Indem Sie diese Pflegetipps befolgen, können Sie sicherstellen, dass Ihre Gartenmöbel aus Rope lange Zeit schön und funktional bleiben und Ihren Außenbereich stilvoll und einladend gestalten.

Weitere Pflegetipps auch online unter folgendem QR-Code:



NOTES & CARE INSTRUCTIONS

Rope outdoor furniture is an elegant and modern choice for your outdoor space. To ensure that your Rope furniture stays beautiful for a long time, regular and proper care is essential. Here are some important tips:

Regular cleaning

Wipe down your Rope furniture regularly with a soft cloth or brush to remove dirt, dust and other debris. If needed, use a mild detergent and warm water to help loosen stubborn stains. Be careful not to use harsh detergents or abrasive sponges, as these can damage the Rope material.

Dry the furniture thoroughly

After cleaning, it is important to dry the Rope furniture thoroughly to prevent mould from forming. Make sure the furniture dries in a well-ventilated area before using it again.

Protection from UV rays

Rope furniture can fade and lose its strength over time due to UV rays. Therefore, use a sunshade or a special cover to protect your furniture from direct sunlight when it is not in use.

Avoid sharp objects

To avoid scratches and damage, keep sharp objects away from your Rope furniture. Use coasters or tablecloths to reduce the risk of scratches on surfaces.

Winter storage

Store your Rope furniture in a dry place during the winter to protect it from the elements. To prolong its lifespan, store the furniture in a closed room if it is not used for a long period of time.

By following these care tips, you can ensure that your Rope garden furniture remains beautiful and functional for a long time, making your outdoor space stylish and inviting.

Care tips also available online using the following QR code:



HINWEISE & PFLEGEANLEITUNG

Holzmöbel

- **Reinigung:** Entfernen Sie Staub und leichte Verschmutzungen mit einem weichen, trockenen Tuch, um die Oberfläche nicht zu zerkratzen. Verwenden Sie bei Bedarf ein nebefeuchtetes Tuch, aber achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Holz eindringt.
- **Pflege:** Tragen Sie gelegentlich ein hochwertiges Möbelöl oder ein spezielles Holzpflegemittel auf, um das Material zu nähren und die Maserung hervorzuheben. Dies schützt das Holz vor dem Austrocknen und bewahrt seinen natürlichen Glanz.
- **Schutz:** Vermeiden Sie längeren Kontakt mit Feuchtigkeit, da dies das Holz aufquellen lassen kann. Direkte Sonneneinstrahlung sollte ebenfalls vermieden werden, um Risse oder Verfärbungen zu verhindern.

Polstermöbel

- **Reinigung:** Saugen Sie Ihre Polstermöbel regelmäßig mit einem Polsteraufsatz ab, um Staub, Krümel und Schmutz zu entfernen. Dies verhindert, dass Schmutz tief in die Fasern eindringt.
- **Fleckenbehandlung:** Frische Flecken sollten sofort abgetupft werden. Nutzen Sie hierfür ein leicht angefeuchtetes, sauberes Tuch. Vermeiden Sie starkes Reiben, da dies die Fasern beschädigen kann.

NOTES & CARE INSTRUCTIONS

Wooden furniture

- **Cleaning:** Remove dust and light dirt with a soft, dry cloth to avoid scratching the surface. If necessary, use a damp cloth, but make sure that no water penetrates the wood.
- **Care:** Occasionally apply a high-quality furniture oil or a special wood care product to nourish the material and emphasise the grain. This protects the wood from drying out and preserves its natural shine.
- **Protection:** Avoid prolonged contact with moisture, as this can cause the wood to swell. Direct sunlight should also be avoided to prevent cracks or discolouration.

Upholstered furniture

- **Cleaning:** Vacuum your upholstered furniture regularly with a brush attachment to remove dust, crumbs and dirt. This will prevent dirt from penetrating deep into the fibres.
- **Stain treatment:** Fresh stains should be dabbed off immediately. Use a slightly damp, clean cloth for this. Avoid rubbing hard, as this can damage the fibres.

**ENTSORGUNG**

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung. Neben der Entsorgung der im Haushalt anfallenden Abfälle und Wertstoffe über die hiesigen Abfallwirtschaftsbetriebe, können sperrige Einrichtungsgegenstände aus privaten Haushalten gesondert abtransportiert oder direkt beim Wertstoffhof (Recycling-Center) entsorgt werden.

DISPOSAL

Dispose of the packaging according to type. Dispose of cardboard and cardboard with waste paper and film in the recycling collection. In addition to the disposal of household waste and recyclable materials via the local waste management companies, bulky items of furniture from private households can be taken away separately or disposed of directly at the recycling centre.