

Montageanweisung / Assembly Instructions **301829**

RUF | BETTEN


RUF Betten GmbH
Im Wöhr 1, D - 76437 Rastatt
Postfach 2152, D - 76411 Rastatt
Telefon 07222/507-0
Telefax 07222/507207
Internet www.ruf-betten.de
E-Mail info@ruf-betten.de

Technische Änderungen vorbehalten, Stand April 2022 fb 11
Rights reserved for technical changes, state April 2022 fb 11

RUF | BETTEN

Montageanweisung

Assembly Instructions




Bettunterbau / Bed base " BKSL & BKPK " Doppelbett / double bed

Sie haben ein **Qualitätsprodukt aus dem Hause RUF** gekauft. Damit Sie viel Freude daran haben, beachten Sie bitte nachstehende Montageschritte und führen Sie sie genau in der angegebenen Reihenfolge aus.


You have bought a **quality product from RUF company**. To have much pleasure, please observe the following assembly steps, performing them exactly in the given order.

Bettunterbau " BKSL & BKPK "


Bed base




Zugfeder (HV-ZF) Tension spring (HV-ZF)



Hebehilfe (HV-HH) Tension spring (HV-HH)



Unterpolsterung (SLU) Support systems (SLU)



SAFETY INSTRUCTIONS

ATTENTION!

Safety Instructions

When using all adjustment functions on both the bed base / sprung wooden frame and the headrest, ensure that no body parts / persons / pets or other objects become stuck or trapped.

The RUF sprung wooden frames have a tension spring / gas spring system that makes it easier for you to open the bed body.

Caution !! If there is no mattress on the bed, the sprung wooden frame can spring up unexpectedly quickly. Therefore, raise the sprung wooden frame before removing the mattress.

None of the glasses / ceramics used by RUF are laminated glasses / ceramics.

Incorrect mechanical stress can cause breakage of the component in question and pose an injury risk.

All lamps become very hot when switched on, and for this reason they must not be touched or covered up.

None of the electrical cables for motorised adjustable sprung wooden frames and lamps may be squashed, bent or pulled.

Because of the heat they produce, transformers must not be covered or enclosed by objects or textiles, otherwise they pose a fire hazard.

If there is visible damage to electrical components, unusual noise, odours or smoke, pull out the mains plug immediately and have the electrical component examined by a skilled electrician. If it is a warranty case, inform your dealer (furniture store).

Only a skilled electrician may replace or repair electrical components. Conversions or modifications to parts of the electrical subassemblies are not allowed.

Make sure that no liquid can enter electrical components, otherwise they will pose an electric shock hazard.

Sicherheitshinweise

ACHTUNG!

Sicherheitshinweise

Beim Betrieb sämtlicher Verstellfunktionen sowohl am Bettkasten/Federholzrahmen als auch am Kopfteil, ist darauf zu achten, daß keine Körperteile/Personen/Haustiere oder auch Gegenstände eingeklemmt bzw. eingeschlossen werden.

Die RUF-Federholzrahmen verfügen über ein Zugfeder-Gasfeder- System welches Ihnen das Öffnen des BK erleichtert.

Vorsicht !! wenn keine Matratze aufliegt, kann der FHR unerwartet schnell aufspringen. Deshalb den Federholzrahmen nach oben stellen, bevor Sie die Matratze entfernen.

Sämtliche bei RUF eingesetzten Gläser/Keramiken sind keine Verbundgläser/- keramiken.

Unsachgemäße mechanische Beanspruchungen können zum Bruch des jeweiligen Bauteils führen >>> Verletzungsgefahr !!

Sämtliche Leuchtmittel werden während des Betriebes mitunter sehr heiß, aus diesem Grund dürfen diese nicht berührt bzw. zugedeckt werden.


Sämtliche elektrischen Leitungen bei motorisch verstellbaren Federholzrahmen und Leuchten dürfen nicht gequetscht, gebogen oder auf Zug beansprucht werden.

Transformatoren dürfen wegen der Wärmeentwicklung nicht durch Gegenstände oder Textilien ab- oder zugedeckt werden, sonst besteht Brandgefahr.


Bei sichtbarer Beschädigung elektrischer Bauteile, ungewohnten Geräuschen, Geruchs- oder Rauchentwicklung sofort den Netzstecker ziehen und das elektrische Bauteil durch eine Elektrofachkraft überprüfen lassen, bzw. im Gewährleistungsfall Ihren Handelspartner (Möbelhaus) informieren.

Der Austausch bzw. die Reparatur elektrischer Bauteile darf nur durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden. Umbauten und Veränderungen an Teilen der elektrischen Baugruppen sind nicht gestattet.


Es darf keine Flüssigkeit in elektrische Bauteile gelangen, sonst besteht Stromschlaggefahr !!




Fuß Set
Leg set



Seitenteil rechts
Side board right



Seitenteil links
Side board left




Mittelteil
Middle rail




Bodenplatte 2x
Bottom board



Mittelfuß
Middle leg









Kopfstück
Headrail



Fußteil
Footrail



A



				
4x	M8x25	4x	M6	6x
304072	301213	301211	M6x18	12x
			301100	





J

	
M6x25	4x
301545	







G

Ausführung: Zugfeder (HV-ZF)
Model: Tension spring (HV-ZF)


1

Federholzrahmen am Fußteilgriff
 soweit öffnen bis der Hebel am
 Beschlagstift einrastet.


Funktionsbereit!

Pull up the spring wood frame
 by the handle on the foot of the
 frame until the brace lever catches.


Ready for use.



1



1




D


		
M6x18	M6x12	
4x	2x	2x
301100	301479	304646

Bodenplatten einlegen.
 Lower the bottom boards.

1




2




M6x18

2




M6x18

3



M6x12

2




M6x18

2




3



M6x12


1




2




1




3




2



M6x18

E					
	M6x18 8x 301100	2x 304254	4x 304486	M6x18 16x 301100	2x 304716





Nur Ausführung K
Only Model K

Ausführung: UNOMAT siehe MA 301969
Model: UNOMAT look to MA 301969

Ausführung: Vollautomatik
Federholzrahmen nur einlegen.

Model: Automatic
Simply lower the spring wood frame
into the bed frame.



F	
	M6x32 16x 301548

Ausführung: Zugfeder (HV-ZF)
Model: Tension spring (HV-ZF)

Ausführung: Hebehilfe (HV-HH)
Model: Gas spring (HV-HH)

