




1




2




3




4




5



6



1 X LED 30W
AC 220-240V~ 50/60Hz



DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: 9.
CZ: Tento výrobek obsahuje svítidlo třídy energetické účinnosti: 9.
SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: 9.
SK: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti: 9.
SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: 9.
HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: 9.
HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: 9.
BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: 9.
RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: 9.
SR: Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: 9.
FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : 9.

DE: Lichtquelle nicht austauschbar
CZ: Žárovku nelze vyměnit
SE: Ljuskällan är inte utbytbar
SK: Nevymeniteľný svetelný zdroj
SI: Svetlobnega vira ni mogoče zamenjati
HU: Az izzó nem cserélhető
HR: Izvor svjetlosti nije zamjenjiv
BG: Светлинният източник не се сменя
RO: Sursa de lumină nu se poate înlocui
SR: Izvor svetla se ne može menjati
FR: Ampoule non remplaçable



DE: Betriebsgerät nicht austauschbar
CZ: Zařízení nelze vyměnit
SE: Apparaten är ej utbytbar
SK: Nevymeniteľné zariadenie
SI: Krmilne naprave ni možno zamenjati
HU: Működtető eszköz nem cserélhető
HR: Upravljački uređaj nije zamjenjiv
BG: Пусково-регулирущата апаратура не се сменя
RO: Dispozitivul de comandă nu se poate înlocui
SR: upravljački uređaj se ne može menjati
FR: Appareillage de commande non remplaçable

