























" MAGNUM "

" Wardrobe 3 doors "




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	R x 27
										S x 12
										T x 9
										U x 22
										V x 39
										W x 13
										X x 12
										Y x 4
										Z x 14
										AA x 16
										AB x 12
										AC x 2
										AD x 2

Simple 	Soft closing 
A x 2	B x 1
Simple 	Soft closing 
C x 4	D x 4
	
E x 16	F x 8
	
G x 16	H x 8
 4mm	
K x 1	P x 3
 100x32x25	
M x 2	
	
O x 4	Q x 3
	
AH x 3 sets	








Nº	L	W	H	Qty	Pack
1	950	576	18	1	3
2	576	462	18	1	4
3	950	64	18	2	3
4	462	64	18	2	4
5	2186	576	18	2	2
6	2186	576	18	1	1
7	950	576	18	1	3
8	576	462	18	1	4
9	2095	471	3	1	5
10	552	462	18	1	4
11	2095	479	3	2	6
12	950	552	18	1	3
13	549	462	18	2	4
14	L=453 mm			1	4
15	L=942 mm			1	3
16	554	488	18	1	1
17	554	554	18	1	1
18	484	205	18	3	5
19	450	96	18	6	1
20	424	82	18	3	1
21	456	436	3	3	1
22	1537	484	18	1	5
23	2164	484	18	1	5
24	2164	484	18	1	6


1











2














5




6




7




8




9





10







11







for for




12




13





14





15



16




17




Regulate carefully !


18




19




20




21




22




23




24






25




26











28





29









32



22



-CZ - NÁVOD NA UDR ŽBU:

Při pravidelné péči o Váš nábytek používejte suchý hadřík, který nezanecává chloupky. Pokud bude nábytek vyžadovat důkladné vyčištění, použijte prosím navlhčený hadřík a poté opět přetřete suchým hadříkem. Lesklé kovové díly a skleněné plochy dokonale vyčistíte běžným prostředkem naúdržbu kovu a čistícím přípravkem na okna, až docílíte „zrcadlového lesku“. Kovové díly pak doleštíte suchým hadříkem, sklo vhodným papírem. **POZOR!** V žádném případě nepoužívejte ostré čistící prostředky ani spreje (kromě skleněných ploch)!

-SK - NÁVOD NA ÚDRŽBU

Pri pravidelnej starostlivosti o Váš nábytok používajte suchú handričku, ktorá nezanecáva chlípky. Lesklé kovové diely a sklenené plochy dokonale vyčistíte bežným prostriedkom naúdržbu kovu čistiacim prostriedkom na sklo, až kým nedocielíte „zrkadlového lesku“. Kovové diely a sklenené plochy potom doleštíte suchou handričkou. **POZOR!** Na dreveré časti nábytku v žiadnom prípade nepoužívajte ostré chemické prostriedky.

- EN - DIRECTIONS FOR PROPER USAGE OF FURNITURE

In order to directions use a soft, dry duster to dust furniture. If furniture needs more precise polishing use a wet duster, after that wipe furniture until it's dry. Metal and glass parts of furniture polish with any available detergents to get former gloss. After that wipe the metal parts with a dry duster. Glass parts wipe with a paper towel. **WARNING!** Never use a harsh scrubbing cleaners, detergents, solvents. Use only known, intended for furniture soft agent's.

-HU -

BÚTORÁPOLÁSITAN ÁCSOK

Kérjük kalmazzázen

bútorápolási tanácsokat A portalanításnál használjon tiszta, száraz törő kendőt.

Amennyiben a bútor kényesebb, nagybútorápolást igényel, akkor használjon nedves törő kendőt és utána a felületet törölje át szárazzal. Fényes fém felületeket és üveg felületeket megfelelő speciális tisztítószerrel takarítsa, azán a fém felületet törölje át száraz törő kendővel, az üveg felületet pedig puha nem szőző, portaszívó papírkendővel, hogy az eredeti fényes állapotát megtartsa. **FIGYELEM!** Semmi

esetben ne használjon agresszív kémiai szereket és súroló szereket a bútor külső felületének tisztításához. A Spray-ek közül csak a bútortisztításhoz előírtakat használja.

-DE -

PFLEGEHINWEIS

Beim Staubwischen bitte ein trockenes Tuch verwenden. Sollten Ihre Möbel einmal eine weitergehende Behandlung benötigen, bitte die Flächen mit einem angefeuchteten Tuch abwischen und anschließend trocken reiben. Bei glänzenden Metallteilen und Glasflächen die handelsüblichen Metallputzmittel bzw. Glasreiniger verwenden. Anschließend Metall mit einem Tuch nachpolieren bzw. Glas mit naßfestem Papier trocken reiben. **ACHTUNG!** Keine Scheuermittel oder Sprays (außer Glas) verwenden.

**-SLO
NASVETI ZA NEGO
POHIŠTVA.**

Prosimo, pohišтва uporabljajte skladno z navodili: začiščenje uporabite čisto in suho krpo. Pri temeljitnem čiščenju pohišтва uporabite vlažno krpo in jih nato obrišite do suhega. Bleščeči in stekleni deli čistiti z dostopni sredstvi za obnovo prvotnega sijaja. Nato metal obrišite s suho krpo, pa steklo polirate mehkim, brezprašnim papirjem. **POZOR!** Ne uporabljajte grobih, abrazivnih čistil, neznanih detergentov, razen jasno označenih za ta namen.

**- HR - UPUTSTVA ZA
UPORABU**

Prilikom čišćenja koristite suhu i meku krpu za prašinu. Ukoliko se namještaj treba detaljnije čistiti, upotrijebite vlažnu krpu za prašinu, a nakon toga obrišite namještaj suhom krpom. Metalne i staklene dijelove namještaja čistite bilo kakvim primjerenim deterdžentom kako bi mu vratili sjaj. Nakon toga obrišite metalne dijelove suhom krpom, a staklene papirnatim ručnikom.

UPOZORENJE! Ne koristite oštra i hrapava sredstva za brisanje kao ni jake deterdžente i otapala. Upotrijebite blaga sredstva primjerena čišćenju namještaja.

**-S- TIPS FÖR
VARD AV
MÖBLER**

Använd anvisningarna nedan för korrekt underhall av möblerna: Vid enkel rengöring använd en torr trasa Om du behöver en mer grundlig rengöring av möbler, bara torka med en fuktig trasa och torka sedan torrt med en torr trasa. Glänsande delar av metall och glas rengörs med kommersiellt rekommenderade medel för att återfa den ursprungliga glansen. Sedan torkas metalldelarna med en torr trasa och glas poleras med mjukt papper.

VARNING! Anv änd inte frätande, repande, olösliga rengöringsmedel med undantag för tydligt märkta för detta ändamål.

**-BG -
УКАЗАНИЯ ЗА
ПОДДРЪЖКА
НА МЕБЕЛИТЕ**

Моля, съблюдавайте препоръките за правилно ползване на мебелите: За почистване на прахта по мебелите използвайте суха кърпа. Ако е необходимо използвайте влажна кърпа, но след това подсушете със суха кърпа. За да бъдат металните и стъклени части лъскави, почиствайте със специални за тази цел хигиенни материали. След това метала го почистете със суха кърпа, а стъклото го полирайте с мека хартия.

ВНИМАНИЕ! Не използвайте средства от типа „Spray“ и твърди материали за почистване на повърхностите на мебелите, като изключите средства специално предназначени за поддръжка на мебели.