



TIPI AUFBAUANLEITUNG

DAS IDEALE GESTELL FÜR DEINE FEDERWIEGE

Schnell aufgebaut, einfach in der Anwendung
und gleichzeitig besonders stabil und standfest.

Swollie®



WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIG!

Lies dir diese Hinweise sorgfältig durch und bewahre sie für später gut auf.

BITTE BEACHTEN



Verwende das Swollie Federwiegen Gestell und die Federwiege ausschließlich als Gesamtkonstrukt. Einzelteile sind Kleinteile und dürfen niemals in die Reichweite von Kindern gelangen (Verschluckungsgefahr).



Nutze die Federwiege nur unter Aufsicht eines Erwachsenen.



Prüfe vor jeder Nutzung alle Bestandteile auf einwandfreien Zustand. Kontrolliere bei jeder (Neu-)Montage sorgfältig alle Verbindungen insbesondere Aufhängung und Befestigungen.



Verwende beschädigte oder defekte Teile unter keinen Umständen weiter. Ersatzteile kannst du einfach im Swollie Onlineshop nachbestellen. Fehlerhafte, beschädigte oder unvollständige Lieferungen werden ersetzt.



Babys und Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Federwiege spielen.



Halte Tiere stets von der Federwiege fern.



Achte darauf, dass sich keine Hitzequellen (z. B. Öfen, Heizstrahler, Kamine oder offenes Feuer) in der Nähe der Federwiege befinden.



Verändere oder modifiziere das Produkt nicht. Swollie übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Verwendung.



Beachte zusätzlich alle Sicherheitshinweise in der zugehörigen Federwiegen Anleitung.



Das Gestell ist nicht zum Schaukeln geeignet.

MONTAGEHINWEISE

BITTE BEACHTEN



Baue das Gestell ausschließlich als erwachsene Person auf. Wenn du unsicher bist, wende dich an qualifiziertes Fachpersonal oder den Swollie Kundenservice.



Wähle einen geraden und stabilen Standort. Der Untergrund muss eben, rutschfest und tragfähig sein.



Teste die Standfestigkeit des Gestells vorsichtig. Vermeide starkes Schwingen, da das Gestell sonst kippen kann.



Achte auf ausreichend Abstand zu Wänden, Türen und Möbeln, damit sich dein Kind beim Schwingen nicht verletzen kann.




Halte ausreichend Abstand zu Hitzequellen wie Öfen, Heizstrahlern, Kaminen oder offenem Feuer.



Prüfe vor jeder Nutzung die Stabilität und Tragfähigkeit der Aufhängung.




Verwende nur originale Swollie Ersatzteile. Veränderungen am Produkt sind nicht erlaubt und führen zum Haftungsausschluss.



LIEFERUMFANG

- 1 x Oberteil (inkl. zentrale Einheit mit Haken)
- 3 x Obere Verbindungsrohre
- 3 x Holzbeine
- 3 x Standfüße (mit Endkappen)
- 9 x M6-Verbindungsschrauben
- 1 x Sechskantschlüssel





MONTAGEANLEITUNG

1

Stelle den Ständer auf eine ebene, stabile und rutschfeste Fläche.

2

Nimm alle Teile aus der Verpackung. Überprüfe, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.

3

Jedes Bein wird wie folgt montiert:

Standfuß → Holz-Mittelteil → oberes Verbindungsrohr

- Verbinde das Holzteil mit dem Standfuß, indem du es korrekt ausrichtest.
- Setze die mitgelieferten 8-mm-Schrauben in die vorgesehenen Verbindungsstellen ein.
- Verbinde nun das Holzteil auf der gegenüberliegenden Seite mit dem oberen Verbindungsrohr.
- Setze die mitgelieferten 8-mm-Schrauben in die vorgesehenen Verbindungsstellen ein.
- Stelle sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen und kein Spiel haben.

4

Montage des Oberteils:

- Platziere die drei montierten Beine an den vorgesehenen Lastpunkten des Oberteils.
- Wiederhole den gleichen Verschraubungsvorgang wie bei den Beinen.
- Achte darauf, dass alle Beine gleichmäßig ausgerichtet sind und der Ständer stabil steht.

WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT!

Read these instructions carefully and keep them for future reference.

PLEASE NOTE

-  Use the Swollie spring cradle frame and the spring cradle only as a complete unit. Individual parts are small components and must never be kept within reach of children (risk of choking).
-  Only use the spring cradle under adult supervision.
-  Before each use, check all components to ensure they are in perfect condition. Carefully inspect all connections during every (re)assembly, especially the suspension and fastenings.
-  Never use damaged or defective parts under any circumstances. Spare parts can easily be ordered from the Swollie online shop. Faulty, damaged, or incomplete deliveries will be replaced.
-  Babies and children must not play near the spring cradle without supervision.



Keep animals away from the spring cradle at all times.



Ensure that there are no heat sources (e.g. ovens, heaters, fireplaces, or open flames) near the spring cradle.



Do not alter or modify the product. Swollie assumes no liability for improper use.



Also observe all safety instructions in the corresponding spring cradle manual.



The frame is not suitable for swinging.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PLEASE NOTE



The frame must only be assembled by an adult. If you are unsure, contact qualified personnel or Swollie customer service.



Choose a flat and stable location. The surface must be level, non-slip, and load-bearing.



Carefully test the stability of the frame. Avoid strong swinging, as the frame may tip over.



Ensure sufficient distance from walls, doors, and furniture so that your child cannot get injured while swinging.




Keep sufficient distance from heat sources such as ovens, heaters, fireplaces, or open flames.



Before each use, check the stability and load-bearing capacity of the suspension.



Use only original Swollie spare parts. Modifications to the product are not permitted and will void liability.



LIEFERUMFANG


05

Tipi Aufbauanleitung

- 1 x Top part (incl. central unit with hook)
- 3 x Upper connecting tubes
- 3 x Wooden legs
- 3 x Base feet (with end caps)
- 9 x M6 connecting screws
- 1 x Hex key



9x



MONTAGEANLEITUNG

1

Place the stand on a flat, stable, and non-slip surface.

2

Remove all parts from the packaging. Check that all parts are complete and undamaged.

3

Each leg is assembled as follows:

Base foot → Wooden middle part → Upper connecting tube

- Connect the wooden part to the base foot, aligning it correctly.
- Insert the supplied 8 mm screws into the designated connection points.
- Then connect the wooden part on the opposite side to the upper connecting tube.
- Insert the supplied 8 mm screws into the designated connection points.
- Make sure all connections are tight and have no play.

4

Assembly of the top part:

- Place the three assembled legs at the designated load points of the top part.
- Repeat the same screwing process as for the legs.
- Ensure that all legs are evenly aligned and that the stand is stable.

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT !

Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour une utilisation ultérieure.

À NOTER



Utilisez le support de berceau à ressort Swollie et le berceau uniquement comme un ensemble complet. Les pièces individuelles sont de petites pièces et doivent être tenues hors de portée des enfants (risque d'étouffement).



Utilisez le berceau uniquement sous la surveillance d'un adulte.



Avant chaque utilisation, vérifiez que tous les composants sont en parfait état. Lors de chaque (re)montage, contrôlez soigneusement toutes les connexions, en particulier la suspension et les fixations.



N'utilisez en aucun cas des pièces endommagées ou défectueuses. Les pièces de rechange peuvent être commandées facilement dans la boutique en ligne Swollie. Les livraisons défectueuses, endommagées ou incomplètes seront remplacées.



Les bébés et les enfants ne doivent pas jouer à proximité du berceau sans surveillance.



Tenez les animaux éloignés du berceau à ressort.



Assurez-vous qu'aucune source de chaleur (par ex. fours, radiateurs, cheminées ou flammes nues) ne se trouve à proximité du berceau.



Ne modifiez pas le produit. Swollie décline toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée.



Respectez également toutes les consignes de sécurité figurant dans le manuel du berceau.



Le support n'est pas conçu pour être utilisé comme balançoire.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

À NOTER



Le support doit être monté uniquement par un adulte. En cas de doute, contactez un professionnel qualifié ou le service client Swollie.



Choisissez un emplacement plat et stable. Le sol doit être nivelé, antidérapant et capable de supporter la charge.



Testez la stabilité du support avec précaution. Évitez les mouvements de balancement importants, car le support pourrait basculer.



Maintenez une distance suffisante des murs, portes et meubles afin que votre enfant ne se blesse pas en se balançant.




Gardez une distance suffisante des sources de chaleur telles que les fours, radiateurs, cheminées ou flammes nues.



Avant chaque utilisation, vérifiez la stabilité et la capacité de charge de la suspension.




Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine Swollie. Toute modification du produit est interdite et entraîne une exclusion de responsabilité.



LIEFERUMFANG

- 1 x Partie supérieure (incl. unité centrale avec crochet)
- 3 x Tubes de connexion supérieurs
- 3 x Pieds en bois
- 3 x Embouts de pied (avec capuchons)
- 9 x Vis de connexion M6
- 1 x Clé hexagonale





GUIDE DE MONTAGE

1

Placez le support sur une surface plane, stable et antidérapante.

2

Sortez toutes les pièces de l'emballage. Vérifiez qu'elles sont complètes et intactes.

3

Chaque pied est assemblé comme suit :

Base → Partie centrale en bois → Tube de connexion supérieur

- Fixez la partie en bois à la base en l'alignant correctement.
- Insérez les vis de 8 mm fournies dans les points de connexion prévus.
- Fixez ensuite l'autre extrémité de la partie en bois au tube supérieur.
- Insérez les vis de 8 mm dans les points prévus.
- Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées et sans jeu.

4

Montage de la partie supérieure :

- Placez les trois pieds assemblés aux points de charge prévus.
- Répétez le même processus de vissage.
- Assurez-vous que les pieds sont uniformément alignés et que le support est stable.

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡IMPORTANTE!

Lea estas instrucciones detenidamente y consérvelas para futuras consultas.

TENGA EN CUENTA



Utilice el soporte para hamaca de resorte Swollie y la hamaca únicamente como un conjunto completo. Las piezas individuales son piezas pequeñas y deben mantenerse fuera del alcance de los niños (riesgo de asfixia).



Utilice la hamaca de resorte solo bajo la supervisión de un adulto.



Antes de cada uso, verifique que todos los componentes estén en perfecto estado. En cada (re)montaje, compruebe cuidadosamente todas las conexiones, especialmente la suspensión y las fijaciones.



No utilice piezas dañadas o defectuosas bajo ninguna circunstancia. Las piezas de repuesto pueden solicitarse fácilmente en la tienda online de Swollie. Los envíos defectuosos, dañados o incompletos serán reemplazados.



Los bebés y niños no deben jugar cerca de la hamaca sin supervisión.



Mantenga a los animales alejados de la hamaca en todo momento.



Asegúrese de que no haya fuentes de calor (por ejemplo, hornos, calefactores, chimeneas o fuego abierto) cerca de la hamaca.



No modifique el producto. Swollie no asume ninguna responsabilidad por el uso indebido.



Respete también todas las instrucciones de seguridad del manual correspondiente.



El soporte no es apto para balancearse.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

TENGA EN CUENTA



El soporte debe ser montado únicamente por un adulto. Si tiene dudas, contacte con personal cualificado o con el servicio de atención al cliente de Swollie.



Elija un lugar plano y estable. La superficie debe ser nivelada, antideslizante y resistente.



Pruebe cuidadosamente la estabilidad del soporte. Evite balanceos fuertes, ya que el soporte podría volcarse.



Mantenga una distancia suficiente de paredes, puertas y muebles para evitar lesiones durante el balanceo.




Mantenga una distancia segura de fuentes de calor como hornos, calefactores, chimeneas o fuego abierto.



Antes de cada uso, verifique la estabilidad y la capacidad de carga de la suspensión.




Utilice únicamente piezas de repuesto originales de Swollie. Las modificaciones del producto no están permitidas y anulan la responsabilidad.



CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 x Parte superior (incl. unidad central con gancho)
- 3 x Tubos de conexión superiores
- 3 x Patas de madera
- 3 x Bases (con tapas finales)
- 9 x Tornillos de conexión M6
- 1 x Llave hexagonal





GUÍA DE MONTAJE

1

Coloque el soporte sobre una superficie plana, estable y antideslizante.

2

Saque todas las piezas del embalaje. Verifique que estén completas y sin daños.

3

Cada pata se monta de la siguiente manera:

Base → Sección central de madera → Tubo de conexión superior

- Conecte la pieza de madera a la base asegurándose de alinearla correctamente.
- Inserte los tornillos de 8 mm suministrados en los puntos de conexión previstos.
- Conecte luego el otro extremo al tubo superior.
- Inserte los tornillos en los puntos previstos.
- Asegúrese de que todas las conexiones estén firmes y sin holgura.

4

Montaje de la parte superior:

- Coloque las tres patas ensambladas en los puntos de carga previstos.
- Repita el mismo proceso de atornillado.
- Asegúrese de que todas las patas estén alineadas uniformemente y que el soporte sea estable.



www.swollie.de

Swollie GmbH | Heeserstraße 24B | 57072 Siegen



Telefon: +49 271 387 99794



E-Mail: info@swollie.de



https://www.tiktok.com/swollie_official/



https://www.facebook.com/swollie_official/



https://www.instagram.com/swollie_official/