







Ersatzteile		
Code	Bestandteil	Artikelnummer
A	 x4	89830040-01
B	 x1	89830040-01
C	 x4	89830040-01
D	 x4	89830040-01
E	 x1 LED-Treiber: HLV60030AB2	89830040-01

DE:


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E

Austausch des Betriebsgeräts durch eine Fachkraft.

Austausch der LED-Lichtquelle durch eine Fachkraft.




BDSK Handels GmbH & Co. KG
 Mergentheimer Straße 59
 97084 Würzburg, Germany
 info@xxxlutz.at



Demontage der Lichtquelle und des Transformators:

1. Lösen Sie die Schrauben der Montagehalterung und entfernen Sie die Montagehalterung.
 - 2.–3. Trennen Sie die Anschlüsse des LED-Treibers.
 4. Lösen Sie die Schrauben, die die Leuchtenabdeckung befestigen, und entfernen Sie die Leuchtenabdeckung.
 5. Entfernen Sie die LED-Abdeckung.
 6. Lösen Sie die Lötverbindung des LED-Platinen-Kabels mithilfe eines Lötkolbens.
- Entfernen Sie dann mithilfe eines Schraubendrehers die LED-Lichtquelle.



Montage der Lichtquelle und des Transformators:

1. Löten Sie das LED-Platinen-Kabel mithilfe eines Lötkolbens fest und befestigen Sie die LED-Lichtquelle.
2. Bringen Sie die Leuchtenabdeckung an der Leuchtenbasis an und befestigen Sie sie mit Schrauben.
3. Befestigen Sie die LED-Abdeckung.
4. Schließen Sie das Transformator-Ausgangskabel am Transformator-Ausgang an.
5. Schließen Sie das Transformator-Eingangskabel am Transformator-Eingang an.
6. Montieren Sie die Montagehalterung mithilfe eines Schraubendrehers.

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

Technische Daten:

Artikelnummer: 89830040-01

Nennspannung & -frequenz: 220–240 V, 50/60 Hz

Nennleistung: 25 W LED

Montageart: Deckenleuchte

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse II

Funktionen der Leuchte: Farbtemperatur 3000 K, 3-Stufen-Schaltung (inneres Licht, äußeres Licht, beide), Memory-Funktion.

WARNHINWEISE:



1: Nur für den Innenbereich bestimmt.

2: Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.

3: Verwenden Sie die Leuchte nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.

4: Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.

5: Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.



6: Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.

7: Das Leuchtmittel dieser Leuchte kann am Ende seiner Lebensdauer von einer fachlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

8: Lassen Sie das Kabel im Falle einer Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzen, um Gefahren zu vermeiden.



9: ■ Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.





Náhradní díly		
Kód	Součástka	Číslo výrobku
A	 x4	89830040-01
B	 x1	89830040-01
C	 x4	89830040-01
D	 x4	89830040-01
E	 x1 LED ovladač: HLV60030AB2	89830040-01

CZ:


Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti: E

Výměna zařízení odborníkem.

Výměna LED žárovky odborníkem.




BDSK Handels GmbH & Co. KG
 Mergentheimer Straße 59
 97084 Würzburg, Germany
 info@xxxlutz.at



Demontáž žárovky a transformátoru:

1. Uvolněte šrouby montážního držáku a sejměte montážní držák.
- 2.–3. Odpojte připojení LED ovladače.
4. Povolte šrouby, které zajišťují kryt svítidla, a sejměte kryt svítidla.
5. Sejměte kryt LED.
6. Pomocí páječky uvolněte pájecí spoj kabelu LED desky.
Poté šroubovákem vyjměte LED žárovku.



Montáž žárovky a transformátoru:

1. Pomocí páječky připájejte kabel LED desky a připojte LED žárovku.
2. Připevněte kryt svítidla k základně svítidla a zajistěte jej šrouby.
3. Upevněte LED kryt.
4. Připojte výstupní kabel transformátoru k výstupu transformátoru.
5. Připojte vstupní kabel transformátoru ke vstupu transformátoru.
6. Připevněte montážní držák pomocí šroubováku.

POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Technické údaje:

Číslo výrobku: 89830040-01

Jmenovité napětí a frekvence: 220-240 V, 50/60 Hz

Jmenovitý výkon: 25 W LED

Typ montáže: stropní svítidlo

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: třída II



Funkce svítidla: Barevná teplota 3000 K, 3stupňové přepínání (vnitřní světlo, vnější světlo, obojí), paměťová funkce.

UPOZORNĚNÍ:

- 1:  Používání pouze v interiéru.
- 2: Montáž svítidla musí provést kvalifikovaná osoba.
- 3: Svítidlo neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zásahu elektrickým proudem.
- 4: Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.
- 5: Pokud je svítidlo v provozu, nikdy se ho nedotýkejte holýma rukama.
- 6: Svítidlo je určené výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.
- 7: Žárovku tohoto svítidla smí po skončení životnosti vyměnit odborně způsobilá osoba.
- 8: V případě poškození nechte kabel vyměnit výhradně výrobcem, jeho obchodním partnerem nebo podobně kvalifikovanou osobou, abyste zabránili nebezpečí.



- 9:  Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrnách Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.




Reservdelar		
Kod	Beståndsdel	Artikelnummer
A	 x4	89830040-01
B	 x1	89830040-01
C	 x4	89830040-01
D	 x4	89830040-01
E	 x1 LED-drivrutin: HLV60030AB2	89830040-01


SE:

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: E

Byte av apparaten utförs av kvalificerad fackpersonal.


Byte av LED-ljuskällan utförs av kvalificerad fackpersonal.





Demontering av ljuskällan och transformatorn:

1. Lossa skruvarna från monteringshållaren och avlägsna monteringshållaren.
- 2.-3. Koppla bort LED-drivrutinens anslutningar.
4. Lossa skruvarna som håller fast lamphöljet och avlägsna lamphöljet.
5. Avlägsna LED-höljet.
6. Lossa lödförbindelsen på LED-mönsterkortskabeln med en lödkolv. Avlägsna sedan LED-ljuskällan med en skruvmejsel.



Montering av ljuskälla och transformator:

1. Löd fast LED-mönsterkortskabeln med en lödkolv och fäst LED-ljuskällan.
2. Fäst lamphöljet på lampans bas och skruva fast det med skruvar.
3. Fäst LED-höljet.
4. Anslut transformatorns utgångskabel till transformatorutgången.
5. Anslut transformatorns ingångskabel till transformatoringången.
6. Montera monteringshållaren med en skruvmejsel.

OBS! Läs bruksanvisningen noggrant före användning.

Tekniska uppgifter:

Artikelnummer: 89830040-01

Märkspänning & -frekvens: 220-240 V, 50/60 Hz

Märkström: 25 W LED

Monteringssätt: taklampa

Skyddsklass mot elektriska stötar: klass II

Lampans funktioner: färgtemperatur 3000 K, 3-stegsväxling (inre ljus, yttre ljus, båda ljusen), memoryfunktion.

VARNINGAR:



1: Endast för inomhusbruk.

2: Monteringen av denna lampa får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.

3: Använd inte lampan i fuktig miljö för att undvika läckströmmar och elstötar.

4: Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan du påbörjar monteringen.

5: Rör inte vid lampan med bara händer när den är i drift.

6: Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.



7: Lampans ljuskälla kan bytas ut vid livslängdens slut av en kvalificerad person.

8: Skadas kabeln är det endast

tillverkaren, återförsäljaren eller en person med motsvarande kvalifikationer som får byta ut den, för att undvika faror.



9:  Betydelse av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningsstation. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningsstation. Om elektriska apparater slängs vårdslöst och okontrollerat, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.





Náhradné diely		
Kód	Diel	Číslo výrobku
A	 x4	89830040-01
B	 x1	89830040-01
C	 x4	89830040-01
D	 x4	89830040-01
E	 x1 LED predradník: HLV60030AB2	89830040-01

SK


Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.

Predradník musí vymeniť odborník.

LED svetelný zdroj musí vymeniť odborník.




BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany
info@xxxlutz.at



Demontáž svetelného zdroja a transformátora

1. Uvoľníte skrutky na montážnom držiaku a odstránite držiak.
2. – 3. Odstráňte konektory LED predradníka.
4. Uvoľníte skrutky upevňujúce kryt svetidla a odstránite kryt.
5. Odstráňte LED kryt.
6. Spájkovačkou odspájajte spoj kábla dosky s LED diódami. Následne vytiahnite LED svetelný zdroj pomocou skrutkovača.



Montáž svetelného zdroja a transformátora

1. Spájkovačkou zospájkujte kábel dosky s LED diódami a následne pripevnite LED svetelný zdroj.
2. Pripevnite kryt svetidla k jeho základni a priskrutkujte ho.
3. Pripevnite LED kryt.
4. Pripojte výstupný kábel transformátora k výstupu transformátora.
5. Pripojte vstupný kábel transformátora k vstupu transformátora.
6. Pripevnite montážny držiak pomocou skrutkovača.

POZOR! Pred použitím svietidla si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Technické údaje

Číslo výrobku: 89830040-01

Menovité napätie a frekvencia: 220 – 240 V, 50/60 Hz

Menovitý výkon: LED à 25 W

Typ montáže: stropné svietidlo

Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: II

Funkcie svietidla: farebná teplota: 3 000 K, 3-stupňové zapínanie (vnútorné svetlo, vonkajšie svetlo, obe svetlá), pamäťová funkcia



UPOZORNENIA



1. Svietidlo je vhodné len na používanie v interiéri.
2. Montáž tohto svietidla musí vykonať odborne kvalifikovaná osoba.
3. Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
4. Pred montážou sa uistite, že je svietidlo odpojené od elektrickej siete.
5. Nikdy sa nedotýkajte svietidla holými rukami, keď je v prevádzke.
6. Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
7. Žiarovku tohto svietidla môže po skončení jej životnosti vymeniť odborne kvalifikovaná osoba.
8. V prípade poškodenia smie kábel z bezpečnostných dôvodov vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.



9. ■ Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.





Nadomestni deli		
Oznaka	Sestavni del	Številka artikla
A	 ×4	89830040-01
B	 ×1	89830040-01
C	 ×4	89830040-01
D	 ×4	89830040-01
E	 ×1 LED-gonilnik: HLV60030AB2	89830040-01

SI:


Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: E

Zamenjava krmilne naprave s strani usposobljene osebe.

Zamenjava LED-svetlobnega vira s strani usposobljene osebe.




BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany
info@xxxlutz.at



Demontaža svetlobnega vira in transformatorja:

1. Odvijte vijake montažnega nosilca in odstranite montažni nosilec.
 - 2.–3. Odklopite priključke LED-gonilnika.
 4. Odvijte vijake, s katerimi je pritrjen senčnik svetilke, in odstranite ta senčnik.
 5. Odstranite pokrov LED-svetlobnega vira.
 6. S pomočjo spajkalnika odstranite lotani spoj kabla LED-vezja.
- Nato s pomočjo izvijača odstranite LED-svetlobni vir.



Montaža svetlobnega vira in transformatorja:

1. Prispajkajte kabel LED-vezja s pomočjo spajkalnika in pritrdite LED-svetlobni vir.
2. Namestite senčnik svetilke na podnožje svetilke in ga pritrdite z vijaki.
3. Pritrdite pokrov LED-svetlobnega vira.
4. Priključite izhodni kabel transformatorja na izhod transformatorja.
5. Priključite vhodni kabel transformatorja na vhod transformatorja.
6. Montirajte montažni nosilec s pomočjo izvijača.

POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!

Tehnični podatki:

Številka artikla: 89830040-01

Nazivna napetost in frekvenca: 220–240 V, 50/60 Hz

Nazivna moč: 25 W LED

Vrsta montaže: stropna svetilka

Razred zaščite pred električnim udarom: razred II



Funkcije svetilke: barvna temperatura 3000 K, 3-stopenjsko preklapljanje (notranja luč, zunanja luč, oboje), funkcija spomina.

VARNOSTNA OPOZORILA:

- 1:  Namenjena izključno za notranje prostore.
- 2: Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.
- 3: Svetilke ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.
- 4: Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
- 5: Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
- 6: Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.
- 7: Svetlobni vir te svetilke lahko ob koncu življenjske dobe zamenja strokovno usposobljena oseba.
- 8: V primeru poškodbe kabla naj tega zamenja le proizvajalec, njegov prodajni partner ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnostim.



- 9:  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.




Pótalkatrészek		
Kód	Alkatrész	Cikkszám
A	 x4	89830040-01
B	 x1	89830040-01
C	 x4	89830040-01
D	 x4	89830040-01
E	 x1 LED meghajtó: HLV60030AB2	89830040-01


HU:

A termék a következő energiasztályba tartozó fényforrást tartalmaz: E

A működtető eszközt szakemberrel cseréltesse ki.


A LED izzót szakemberrel cseréltesse ki.





A fényforrás és transzformátor szétszerelése:

1. Lazítsa meg a rögzítőkonzol csavarjait, és vegye le a konzolt.
- 2–3. Válassza le a LED meghajtó csatlakozóit.
4. Lazítsa meg a lámpaborítást rögzítő csavarokat, majd vegye le a lámpaborítást.
5. Távolítsa el a LED búrát.
6. Lazítsa meg a LED kábelt forrasztópáka segítségével.
Csavarhúzóval távolítsa el a LED fényforrást.



A fényforrás és transzformátor felszerelése:

1. Forrassa meg a LED kábelt egy forrasztópáka segítségével, majd csatlakoztassa a LED fényforrást.
2. Illessze a lámpaborítást a lámpatesthez, és rögzítse csavarokkal.
3. Rögzítse a LED búrát.
4. Csatlakoztassa a transzformátor kimeneti kábelét a transzformátor kimenetéhez.
5. Csatlakoztassa a transzformátor bemeneti kábelét a transzformátor bemenetéhez.
6. Csavarhúzóval rögzítse a rögzítőkonzolt.

FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!

Műszaki adatok:

Cikkszám: 89830040-01

Névleges feszültség & frekvencia: 220–240 V, 50/60 Hz

Névleges teljesítmény: 25 W, LED

Szerelési mód: mennyezeti lámpa

Áramütés elleni védelmi osztály: II. osztály

A lámpa funkciói: 3000 K színhőmérséklet, 3 fokozatban kapcsolható (belső fény, külső fény, mindkettő), memória funkció.

FIGYELMEZTETÉSEK:



1: Csak beltéri használatra alkalmas.

2: A lámpát szakképzett személynek kell felszerelnie.

3: Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a lámpát nedves környezetben.

4: Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.

5: Működés közben soha ne érintse meg puszta kézzel a lámpát.

6: A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.



7: A lámpában lévő izzót élettartama végén szakképzett személy cserélheti ki.

8: Ha a kábel megsérült,

kizárólag a gyártóval, annak értékesítési partnerével vagy egy hasonlóan képzett személlyel cseréltesse ki a veszélyek elkerülése érdekében.



9: Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétkerébe kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.





Rezervni dijelovi		
Kod	Sastavni dio	Broj artikla
A	 x4	89830040-01
B	 x1	89830040-01
C	 x4	89830040-01
D	 x4	89830040-01
E	 x1 LED pokretač: HLV60030AB2	89830040-01

HR:


Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti: E

Zamjena upravljačkog uređaja od strane stručne osobe.

Zamjena LED izvora svjetlosti od strane stručne osobe.




BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany
info@xxxlutz.at



Demontaža izvora svjetlosti i transformatora:

1. Otpustite vijke montažnog držača, a zatim ga uklonite.
 2. - 3. Razdvojite priključke LED pokretača.
 4. Otpustite vijke koji pričvršćuju pokrov svjetiljke, a zatim ga uklonite.
 5. Uklonite LED pokrov.
 6. Rastavite zalemljeni spoj kabela LED platine pomoću lemilice.
- Zatim uklonite LED izvor svjetlosti pomoću odvijača.



Montaža izvora svjetlosti i transformatora:

1. Zalemite kabel LED platine pomoću lemilice, a zatim pričvrstite LED izvor svjetlosti.
2. Postavite pokrov svjetiljke na postolje svjetiljke i pričvrstite ga pomoću vijaka.
3. Pričvrstite LED pokrov.
4. Priključite izlazni kabel transformatora na izlaz transformatora.
5. Priključite ulazni kabel transformatora na ulaz transformatora.
6. Pričvrstite montažni držač pomoću odvijača.

POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!

Tehnički podaci:

Broj artikla: 89830040-01

Nazivni napon i frekvencija: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Nazivna snaga: 25 W LED

Vrsta montaže: Stropna svjetiljka

Klasa zaštite protiv strujnog udara: Klasa II

Funkcije svjetiljke: temperatura boje 3000 K, trostupanjsko uključivanje (unutarnje svjetlo, vanjsko svjetlo, oboje), memory funkcija.

UPOZORENJA:



1: Samo za unutarnju uporabu.

2: Montažu ove svjetiljke mora izvršiti kvalificirana osoba.

3: Ne koristite svjetiljku u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.

4: Prije instalacije osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.

5: Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.



6: Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.

7: Žarulju ove svjetiljke na kraju njenog vijeka trajanja smije zamijeniti samo stručno kvalificirana osoba.

8: Ako je kabel oštećen, zamjenu smije izvršiti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.



9:  Značenje prekriženog simbola za koš za otpad: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.





Резервни части		
Код	Компонент	Артикулен номер
A	 x4	89830040-01
B	 x1	89830040-01
C	 x4	89830040-01
D	 x4	89830040-01
E	 x1 LED драйвер: HLV60030AB2	89830040-01


BG:

Този продукт съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност: E
Смяна на пусково-регулиращата апаратура от специалист.

Смяна на LED светлинния източник от специалист.




BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany
info@xxxlutz.at



Демонтаж на светлинния източник и на трансформатора:

1. Отвийте винтовете на монтажната скоба и отстранете монтажната скоба.
- 2.–3. Разкачете конекторите на LED драйвера.
4. Отвийте винтовете, закрепващи покритието на лампата, и отстранете покритието на лампата
5. Отстранете LED покритието.

6. Освободете запоената връзка на кабела на LED платката с помощта на поялник.
С помощта на отвертка отстранете LED светлинния източник.



Монтаж на светлинния източник и на трансформатора:

1. Запоеете кабела на LED платката стабилно с помощта на поялник и прикрепете LED светлинния източник.
2. Прикрепете покритието на лампата към основата на лампата и го фиксирайте с винтове.
3. Прикрепете LED покритието.
4. Свържете изходния кабел на трансформатора към изхода на трансформатора.
5. Свържете входния кабел на трансформатора към входа на трансформатора.
6. Монтирайте монтажната скоба с помощта на отвертка.

ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!

Технически данни:

Артикулен номер: 89830040-01

Номинално напрежение и номинална честота: 220–240 V, 50/60 Hz

Номинална мощност: 25 W LED

Вид монтаж: лампа за таван

Защитен клас срещу токов удар: клас II



Функции на лампата: цветна температура 3000 K, 3-степенно превключване (вътрешна светлина, външна светлина, и двете), функция памет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- 1:  Предназначена само за вътрешно ползване.
- 2: Монтажът на тази лампа трябва да се извърши от специалист.
- 3: Не използвайте лампата във влажна среда, за да избегнете изтичане на ток и токов удар.
- 4: Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
- 5: Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
- 6: Лампата е одобрена само за използване по предназначение. Всякакви промени са забранени.
- 7: Крушката на тази лампа може да се смени в края на експлоатационния и срок от професионално квалифицирано лице.
- 8: В случай на повреда кабелът може да се сменя само от производителя, неговия търговски партньор или лице с подобна квалификация, за да се избегнат рискове.



- 9:  Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните битови отпадъци, а използвайте отделни събирателни места. Относно събирателните места, които са на разположение, се обърнете към Вашето общинско управление. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, може вредни вещества да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и благосъстояние.





Piese de schimb		
Cod	Piesă componentă	Număr articol
A	 x4	89830040-01
B	 x1	89830040-01
C	 x4	89830040-01
D	 x4	89830040-01
E	 x1 Driver LED: HLV60030AB2	89830040-01

RO:


Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: E

Dispozitivul de comandă trebuie înlocuit de către un specialist.

Becul LED trebuie înlocuit de către un specialist.




BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany
info@xxxlutz.at



Demontarea sursei de lumină și a transformatorului:

1. Slăbiți șuruburile suportului de montare și scoateți suportul de montare.
 - 2.-3. Decuplați cablurile driverului LED.
 4. Slăbiți șuruburile care fixează capacul lămpii și scoateți capacul.
 5. Scoateți capacul LED.
 6. Desprindeți cablurile de pe placa cu LED cu ajutorul unui ciocan de lipit.
- Îndepărtați sursa de lumină cu LED cu ajutorul unei șurubelnițe.



Montarea sursei de lumină și a transformatorului:

1. Lipiți cablul plăcii LED folosind un ciocan de lipit și atașați sursa de lumină LED.
2. Atașați capacul lămpii la baza acesteia și fixați-l cu șuruburi.
3. Fixați capacul LED.
4. Conectați cablul de ieșire al transformatorului la ieșirea transformatorului.
5. Conectați cablul de intrare al transformatorului la intrarea transformatorului.
6. Atașați suportul de montare folosind o șurubelniță.

ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!

Date tehnice:

Număr articol: 89830040-01

Tensiune nominală & frecvență: 220–240 V, 50/60 Hz

Putere nominală: LED 25 W

Modul de montare: plafonieră

Clasă de protecție împotriva electrocutării: clasa II

Funcțiile lămpii: temperatură culoare 3000 K, dimare în 3 trepte (iluminare interioară, iluminare exterioară) funcție de memorie.



AVERTISMENTE:



- 1: Produs adecvat doar pentru uz în interior.
- 2: Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.
- 3: Nu instalați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
- 4: Înainte de montare, asigurați-vă că lampa este scoasă din priză.
- 5: Nu atingeți lampa atunci când aceasta este în funcțiune.
- 6: Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
- 7: La sfârșitul duratei sale de viață, becul trebuie înlocuit de către o persoană calificată.
- 8: În caz de deteriorare, înlocuirea cablului trebuie să fie efectuată exclusiv de către producător, partenerii săi de distribuție sau o persoană similar calificată, pentru a evita orice pericol.



- 9:  Semnificația pubelei tăiate: Nu aruncați aparatele electrice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați containerele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când aparatele electrice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.





Rezervni delovi		
Kod	Deo	Broj artikla
A	 x4	89830040-01
B	 x1	89830040-01
C	 x4	89830040-01
D	 x4	89830040-01
E	 x1 LED dražver: HLV60030AB2	89830040-01

RS:


Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: E

Zamena upravljačkog uređaja od strane stručnog lica.

Zamena LED izvora svetlosti od strane stručnog lica.




BDSK Handels GmbH & Co. KG
 Mergentheimer Straße 59
 97084 Würzburg, Germany
 info@xxxlutz.at



Demontaža izvora svetlosti i transformatora:

1. Odvrnite zavrtnje montažnog nosača i skinite montažni nosač.
 - 2.–3. Prekinite priključke LED drajvera.
 4. Odvrnite zavrtnje koji služe pričvršćivanju poklopca lampe i skinite je.
 5. Skinite LED masku.
 6. Odvojite zalemljeni spoj kabla LED pločice pomoću lemilice.
- Zatim pomoću odvijača uklonite LED izvor svetlosti.



Montaža izvora svetlosti i transformatora:

1. Zalemite kabl LED pločice pomoću lemilice i pričvrstite LED izvor svetlosti.
2. Postavite poklopac lampe na osnovu lampe i pričvrstite je zavrtnjima.
3. Pričvrstite LED masku.
4. Priključite izlazni kabl transformatora na izlaz transformatora.
5. Priključite ulazni kabl transformatora na ulaz transformatora.
6. Montirajte montažni nosač pomoću odvijača.

PAŽNJA!

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!

Tehnički podaci:

Broj artikla: 89830040-01

Nominalni napon i frekvencija: 220–240 V, 50/60 Hz

Nominalna snaga: 25 W LED

Vrsta montaže: plafonjera

Klasa zaštite od strujnog udara: klasa II

Funkcije lampe: Temperatura boje 3000 K, 3-stepeno uključivanje (unutrašnje svetlo, spoljašnje svetlo, oba), funkcija memorisanja.

UPOZORENJA:



1: Isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

2: Montažu lampe mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.

3: Lampu nemojte koristiti u vlažnom okruženju kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.

4: Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.

5: Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.



6: Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.

7: Sijalicu ove lampe na kraju životnog veka može zameniti stručno lice.

8: U slučaju oštećenja, kabl treba da zameni isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice, kako bi se izbegle opasnosti.



9:  Značenje precrtane kante za otpatke: Ne odlažite električne uređaje u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava vaše zdravlje i blagostanje.





Pièces de rechange		
Code	Composant	Numéro d'article
A	 x4	89830040-01
B	 x1	89830040-01
C	 x4	89830040-01
D	 x4	89830040-01
E	 x1 driver LED : HLV60030AB2	89830040-01


FR:

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : E

Remplacement du module de commande : par un professionnel.


Remplacement de la source lumineuse LED par un professionnel.





Démontage de la source lumineuse et du transformateur :

1. Dévissez les vis du support de montage, et retirez le support de montage.
- 2.-3. Débranchez les connexions du driver LED.
4. Dévissez les vis qui maintiennent le cache du luminaire et retirez le cache.
5. Retirez le couvercle LED
6. Desserrez la soudure du câble de la platine LED à l'aide d'un fer à souder. Ensuite, à l'aide d'un tournevis, retirez la source lumineuse LED.



Montage de la source lumineuse et du transformateur :

1. Soudez le câble de la platine LED à l'aide d'un fer à souder et fixez la source lumineuse LED.
2. Fixez le cache de la lampe sur la base du luminaire et vissez-le.
3. Fixez le couvercle LED
4. Connectez le câble de sortie du transformateur à la sortie du transformateur.
5. Connectez le câble d'entrée du transformateur à l'entrée du transformateur.
6. Montez le support de montage à l'aide d'un tournevis.

ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

Caractéristiques techniques :

Numéro d'article: 89830040-01

Tension & fréquence nominales : 220-240 V, 50/60 Hz

Puissance nominale : 25W LED

Type de montage : Plafonnier

Classe de protection contre la décharge électrique : classe II

Fonctions de la lampe: Température de couleur 3000 K, commutation à 3 niveaux (lumière intérieure, lumière extérieure, les deux), fonction mémoire.

AVERTISSEMENTS :

- 1 :  Destiné à un usage intérieur uniquement.
- 2 : Le montage de cette lampe doit être réalisé par une personne qualifiée.
- 3 : N'utilisez pas la lampe dans un environnement humide pour éviter les fuites de courant et les chocs électriques.
- 4 : Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée.
- 5 : Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est en fonctionnement.
- 6 : La lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à sa destination prévue. Toute modification est interdite.
- 7 : La source lumineuse de cette lampe peut être remplacée en fin de vie par un professionnel qualifié.
- 8 : En cas de dommage, faites remplacer le câble exclusivement par le fabricant, son distributeur agréé ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.



- 9 :  Signification de la poubelle barrée: ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque les équipements électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.