







BDSK Handels GmbH & Co KG,
Mergentheimerstraße 59,
97084 Würzburg, Germany.
www.xxxlutz.com / info@xxxlutz.at

51130001/01



DE **Warnhinweise**
Nicht für Kinder unter 18 Monaten geeignet.
Der Aufbau hat durch einen Erwachsenen zu erfolgen.
Sollte ein Bestandteil beschädigt sein, stellen Sie die Verwendung des Produkts umgehend ein.
Stellen Sie das Produkt auf einem flachen, trockenen Untergrund auf und halten Sie es von Treppen und Schwimmbecken oder Ähnliches fern.
Die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen ist zwingend erforderlich.
Die Sprossen sind nicht zum Klettern oder zum Festhalten geeignet.
Erstickenungsgefahr!

Wartung
Überprüfen Sie die Schrauben einmal monatlich und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, sauberen Tuch.

BG **Предупредителни указания**
Неподходяща за деца под 18 месеца.
Сглобяването трябва да се извърши от възрастен.
Ако даден компонент е повреден, незабавно спрете използването на продукта.
Поставете продукта върху равна, суха повърхност и го дръжте далеч от стълби и плувни басейни или други подобни.
Надзорът от страна на възрастни е от съществено значение.
Пръчките не са подходящи за катерене или катерене.
Опасност от задушаване!

Поддръжка
Проверявайте винтовете веднъж месечно и при нужда ги затягайте.
Почиствайте продукта със суха, чиста кърпа.

FR **Avertissements**
Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois.
Le montage doit être effectué par un adulte.
Si un composant est endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit.
Placez le produit sur une surface plane et sèche, et tenez-le éloigné des escaliers, des piscines ou de tout autre danger similaire.
La surveillance d'un adulte est obligatoire.
Les barreaux ne sont pas conçus pour grimper ou s'y tenir.
Risque d'étouffement !

Entretien
Vérifiez les vis une fois par mois et serrez-les si nécessaire.
Nettoyez le produit avec un chiffon sec et propre.

HR **Upozorenja**
Nije pogodno za djecu do 18 mjeseci.
Sastavljanje proizvoda mora izvršiti odrasla osoba.
Ne koristite proizvod, ako je bilo koji dio oštećen.
Postavite proizvod na ravnu, suhu površinu i držite ga podalje od stepenica, bazena i slično.
Nužan je nadzor odrasle osobe.
Prečke nisu namijenjene za penjanje ili držanje.
Opasnost od gušenja!

Održavanje
Jednom mjesečno provjeravajte i po potrebi pritegnite vijke.
Očistite proizvod suhom, čistom krpom.

RO **Avertizări**
Nerecomandat copiilor mai mici de 18 luni.
Asamblarea trebuie să fie realizată de către o persoană adultă.
Dacă o componentă este deteriorată, opriți imediat utilizarea produsului.
Plasați produsul pe o suprafață plană, uscată și păstrați-l departe de scări și piscine sau altele similare.
Supravegherea de către un adult este obligatorie.
Barele transversale nu sunt potrivite pentru cățărare sau sprijinire.
Pericol de sufocare!

Mentenanță
Verificați șuruburile o dată pe lună și strângeți-le dacă este necesar.
Curățați produsul cu o lavetă uscată și curată.

SV **Varningar**
Ej lämpligt för barn under 18 månader.
Monteringen måste göras av en vuxen person.
Om en beståndsdel är skadad ska du omedelbart sluta använda produkten.
Placera produkten på en plan, torr yta och håll den borta från trappor och simbassänger eller liknande.
Direkt uppsikt av en vuxen krävs.
Ribborna är inte lämpliga att klättra på eller hålla sig fast i.
Kvänningsrisk!

Underhåll
Kontrollera skruvarna en gång i månaden och dra åt dem om det behövs.
Rengör produkten med en torr, ren trasa.

SR **Upozorenja**
Nije namenjeno deci mlađoj od 18 meseci.
Sastavljanje mora da obavi odrasla osoba.
Ako je bilo koji sastavni deo oštećen, odmah prestanite da koristite proizvod.
Postavite proizvod na ravnu, suhu površinu i držite ga dalje od stepenica, bazena itd.
Deca obavezno moraju da budu pod nadzorom odraslih.
Prečke nisu pogodne za penjanje ili držanje.
Opasnost od gušenja!

Održavanje
Jednom mesečno proveravajte zavrtnje i po potrebi ih zategnite.
Proizvod čistite suvom, čistom krpom.

SK **Varovania**
Nevhodné pre deti mladšie ako 18 mesiacov.
Výrobok smie zostaviť dospelá osoba.
Keď je akýkoľvek komponent poškodený, okamžite prestaňte výrobok používať.
Výrobok umiestnite na rovný, suchý povrch a držte ho v dostatočnej vzdialenosti od schodov, bazénov a podobne nebezpečných priestorov.
Používanie výrobku si vyžaduje nepretržitý dohľad dospelej osoby.
Priečky výrobku nie sú určené na lezenie ani držanie sa.
Hrozí nebezpečenstvo udusenía!

Údržba
Raz za mesiac skontrolujte skrutky a v prípade potreby ich dotiahnite.
Výrobok čistite suchou, čistou handričkou.

SI **Opozorila**
Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 18 mesecev.
Izdelek mora sestaviti odrasla oseba.
Če je kateri od sestavnih delov poškodovan, takoj prenehajte uporabljati izdelek.
Napravo postavite na ravno suho površino in je ne postavljajte v bližino stopnic in bazenov ali česa podobnega.
Nujno je potreben nadzor s strani odrasle osebe.
Prečke niso primerne za plezanje ali za to, da bi se kdo držal zanje (niso primerne za prenašanje obremenitve).
Nevarnost zadušitve!

Vzdrževanje
Enkrat mesečno preverite vijake in jih po potrebi zategnite.
Izdelek očistite s suho čisto krpo.

CZ **Varování**
Nevhodné pro děti mladší 18 měsíců.
Montáž musí provádět dospělá osoba.
Pokud je některá součástka poškozena, okamžitě přestaňte výrobek používat.
Výrobek umístěte na rovný, suchý povrch a udržujte jej mimo dosah schodů a bazénů apod.
Dospělá osoba musí dohlížet na používání výrobku.
Příčky nejsou vhodné k lezení ani k přidržování.
Nebezpečí udušení!

Údržba
Jednou za měsíc šrouby zkontrolujte a v případě potřeby je dotáhněte.
Výrobek čistěte suchým a čistým hadříkem.

HU **Figyelmeztetések**
18 hónapos kor alatti gyermekeknek nem ajánlott.
Az összeszerelést felnőttnek kell elvégeznie.
Ha valamelyik alkatrész megsérül, azonnal hagyja abba a termék használatát.
Helyezze a terméket síma, száraz felületre, és tartsa távol lépcsőktől, úszómedencéktől és hasonlótól.
Felnőtt felügyelete kötelező.
A lépcsőfokok nem alkalmasak mászásra vagy kapaszkodásra.
Fulladásveszély!

Karbantartás
Havonta egyszer ellenőrizze a csavarokat, és szükség esetén húzza meg őket.
A terméket száraz, tiszta ronggyal tisztítsa.