Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren)

G677 / G687 ELBA

NIEHOFF GARDEN

G677

G687

Montage - und Pflegehinweise:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile richtig montiert und fest verschraubt sind, bevor Sie das Produkt benutzen!

- Überprüfen Sie die Verschraubungen in regelmäßigen Abständen und ziehen diese ggf. nach!

- Reinigen Sie die Möbel ausschließlich mit einem weichen feuchten Tuch! Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel!

Servicecard:

A



B



C

D



1



2



E



F



G

H

I



3



4



5



6



Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- und / oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.