



Bedienungsanleitung für LED-Lampe mit Berührungssensor

DE

Wir empfehlen Ihnen dringend, diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch der LED-Tischlampe zu lesen, auch wenn Sie bereits mit dem Gebrauch dieser Produktart vertraut sein sollten. Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Fragen auf.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

- A. Entpacken Sie das Produkt vorsichtig und überprüfen Sie, ob 1 Lampe, 1 Trafo und 1 Bedienungsanleitung im Lieferumfang enthalten sind.
- B. Stellen Sie das Produkt auf eine ebene und saubere Oberfläche. Verbinden Sie den Trafo mit der Lampe (Bild 1), dann stecken Sie den Stecker des Trafos in die Steckdose.
- C. Schalten Sie die Lampe am Schalter ein und wählen Sie am Lampenboden die Farbe (Bild 2 und Bild 3).
- D. Die LED-Tischlampe verfügt über einen verstellbaren Schwanenhals, der sich um 90 Grad von oben nach unten neigen, um 45 Grad von links nach rechts verdrehen und um 30 Grad schwenken lässt (Bilder 4, 5 und 6). Versuchen Sie nicht, die Lampe über die angegebenen Bereiche hinaus zu verstellen, da dies die Lampe beschädigen könnte.




figure 1




figure 2




figure 3




figure 4




figure 5




figure 6

WARNUNG

- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten 12V 750mA-Trafo..
- Vermeiden Sie Verletzungen und Beschädigungen des Produkts; nie die Basis oder die Lampe öffnen.
- Halten Sie das Produkt von Regen und Feuchtigkeit fern, um eine Brandgefahr und die Gefahr eines elektrischen Schocks zu vermeiden. Das Produkt nicht in Flüssigkeiten tauchen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen Tuch. Vor dem Reinigen den Trafostecker aus der Lampe ziehen.
- Sollte die Lampe herunterfallen und dabei ein sichtbarer Schaden entstehen, sofort den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Sollte Sie einen Schaden vermuten, oder sollte das Produkt auffällig anders in seiner Funktion sein, bitte sofort den Gebrauch einstellen.
- Nur für den Hausgebrauch. Umgebungstemperatur 25⁰ Celsius.
- Sollte das Stromkabel eine Beschädigung aufweisen, darf dieses nur von dem Hersteller, seinem Reparaturanbieter oder einem anderen qualifizierten Fachmann ausgetauscht werden. Gefahr eines Stromschlags.



Návod k obsluze LED lampy se senzorem pohybu

CZ

Doporučujeme Vám si před prvním použitím LED stolní lampy přečíst řádně tento návod k obsluze, i když jste už byli s používáním těchto typů výrobků obeznámeni. Uchovejte tento návod pro další použití.

NÁVOD K OBSLUZE:

- A. Opatrně vybalte výrobek a zkontrolujte, jestli balení obsahuje 1 lampu, 1 trafo a 1 návod k obsluze.
- B. Postavte výrobek na rovnou a čistou plochu. Spojte trafo s lampou (obr. 1), pak zastrčte zástrčku trafo do zásuvky.
- C. Zapněte lampu spínačem a zvolte na dně lampy barvu (obr. 2 a obr. 3).
- D. LED stolní lampa disponuje nastavitelným labutím krkem, který se naklání o 90° shora dolů, otáčí o 45° zleva doprava a vychyluje o 30° (obr. 4, 5 a 6). Nesnažte se lampu nastavovat vně uvedené úseky, neboť byste tak mohli lampu poškodit.




figure 1




figure 2




figure 3




figure 4




figure 5




figure 6

UPOZORNĚNÍ

- Používejte výhradně dodané trafo 12V 750mA.
- Vyvarujte se zranění a poškození výrobku; nikdy neotvírejte dno nebo lampu.
- Chraňte výrobek před deštěm a tekutinami, abyste zabránili nebezpečí požáru a úderu elektrickým proudem. Výrobek neponořujte do tekutin.
- Uschovejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Výrobek čistěte měkkým hadříkem. Před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Spadne-li lampa na podlahu a vzniknou přitom viditelné škody, vytáhněte ihned zástrčku ze zásuvky.
- Domníváte-li se, že je výrobek poškozen nebo funguje jinak, prosím ihned přerušete používání.
- Jen pro domácí použití. Okolní teplota 25⁰ C.
- Bude-li kabel poškozen, smí ho vyměnit jen výrobce, poskytovatel oprav nebo jiný kvalifikovaný odborník. Nebezpečí úderu elektrickým proudem.



Uputa za uporabu stolne LED svjetiljke s dodirnim senzorom

HR

Preporučujemo Vam da prije prvog korištenja pročitate uputu za uporabu stolne LED svjetiljke, čak i ako ste već koristili ovakvu vrstu proizvoda. Molimo sačuvajte ovu uputu za kasniju uporabu.

UPUTE ZA UPORABU

- A. Pažljivo izvadite proizvod iz ambalaže i provjerite jesu li 1 svjetiljka, 1 transformator i 1 uputa za uporabu sadržani u opsegu isporuke.
- B. Postavite uređaj na ravnu i čistu površinu. Spojite transformator sa svjetiljkom (sl. 1), zatim stavite utikač transformatora u utičnicu.
- C. Uključite svjetiljku pomoću prekidača i na postolju svjetiljke odaberite boju (sl. 2 i 3).
- D. Stolna LED svjetiljka raspolaže podesivom, zasebno pomičnom glavom, koja se može nagnuti za 90° od gore prema dolje, okrenuti za 45° slijeva nadesno i zaokrenuti za 30° (sl. 4, 5 i 6). Ne pokušavajte podešavati svjetiljku iznad navedenoga područja, jer bi ju isto moglo oštetiti.




figure 1




figure 2



figure 3




figure 4




figure 5




figure 6

UPOZORENJE

- Koristite isključivo isporučene transformatore od 12V 750mA.
- Izbjegavajte ozlijede i oštećenja na proizvodu; nikada ne otvarajte postolje ili svjetiljku.
- Držite proizvod podalje od kiše ili vlage, kako biste izbjegli opasnost od požara ili strujnog udara. - Ne uranjajte proizvod u vodu.
- Spremite svjetiljku izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.
- Očistite kućište mekanom krpom. Prije čišćenja izvucite utikač transformatora iz svjetiljke.
- Ukoliko bi svjetiljka pala i pritom nastala vidljiva šteta, odmah izvucite utikač iz utičnice.
- Ukoliko bi naslutili štetu ili bi proizvod upadljivo drukčije funkcionirao, molimo obustavite odmah korištenje svjetiljke.
- Samo za kućnu uporabu. Okolna temperatura 25°C.
- Ukoliko bi mrežni kabel upućivao na oštećenje, popravak istog smije izvršiti samo proizvođač ili kvalificirani serviser. Opasnost od strujnog udara.



Bruksanvisning för LED-lampa med beröringssensor

SE

Vi rekommenderar starkt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du använder din LED-lampa, även om du är van vid varor av denna produkttyp. Spara denna bruksanvisning för eventuella framtida behov.

BRUKSANVISNING

- A. Packa upp denna produkt försiktigt och försäkra dig om att det finns 1 lampa, 1 ackumulator och 1 bruksanvisning vid tidpunkten för leverans.
- B. Placera produkten på en plan och ren yta. Koppla ackumulatorn till lampan (bild 1). Stoppa därefter i kontakten till ackumulatorn i vägguttaget.
- C. Tänd lampan genom att trycka på strömbrytaren. På lampans nedre del kan du välja färg (bild 2 och 3).
- D. LED-bordslampan har en justerbar svanhals som du kan böja 90 grader upp/ner och 45 grader från vänster till höger. Lampan kan även pendlas i upptill 30 grader (bild 4, 5 och 6). Försök inte att vrida lampan mer än ovan angett eftersom den då kan gå sönder.




figure 1




figure 2




figure 3




figure 4




figure 5




figure 6

VARNING!

-Använd endast ackumulator 12V 750mA som medföljer.

-Undvik att skada produkten. Öppna aldrig lampan eller de övriga delarna.

-För att undvika brandfara och elektrisk chock, ska du inte utsätta produkten för regn och fuktighet. -Doppa inte produkten i vatten.

Förvara utom räckhåll för barn och djur!

-Rengör produkten med en fuktig trasa. -Dra ur kontakten till ackumulatören innan du rengör lampan.

-Dra ut kontakten ur uttaget omgående om lampan skadas synbart (t.ex. om du tappar den).

-Sluta använda lampan genast om produktens funktion ändras eller om du misstänker att lampan har skadats.

-Endast för hushållsbruk Omgivningstemperatur: 25⁰ Celsius.

-Om du upptäcker att strömkabeln är skadad, ska den bytas ut av en reparatör, kopplad till tillverkaren, eller en kvalificerad fackman, då det finns risk för elolyckor.



Navodila za uporabo LED-svetilke s senzorjem

SI

Svetujemo vam, da si pred prvo uporabo LED-namizne svetilke preberete priložena navodila za uporabo, tudi če ste že uporabljali podobne izdelke. Ta navodila shranite tudi za poznejšo uporabo.

NAVODILA ZA UPORABO:

- A. Odstranite embalažo in preverite, če vsebuje 1 luč, 1 transformator in 1 navodila za uporabo.
- B. Izdelek postavite na ravno in čisto površino. Povežite transformator s svetilko (slika 1), nato vključite vtič električnega napajalnika v vtičnico.
- C. Vključite svetilko na stikalu in na dnu svetilke izberite barvo (slika 2 in slika 3).
- D. Zaradi dolgega vratu se lahko LED-namizna svetilka nagiba in prestavlja za 90 stopinj od zgoraj navzdol, za 45 stopinj od leve proti desni in obrača za 30 stopinj (slike 4,5 in 6). Prosimo vas, da svetilke ne nagibate čez določeno mejo, saj bi s tem lahko poškodovali svetilko.




figure 1




figure 2




figure 3




figure 4




figure 5




figure 6

OPOZORILO

- Uporabljajte izključno priložen transformator s 12V in 750mA.
- Preprečite poškodbe izdelka; nikoli ne odpirajte notranjost svetilke.
- Izdelek nikoli ne izpostavljajte dežju in vlagi, saj lahko pride do požara in električnega šoka. Naprave ne potopite v tekočino.
- Shranjujte nedosegljivo otrokom in živalim.
- Izdelek očistite z mehko krpo. Pred čiščenjem izlecite električni napajalnik iz svetilke.
- V primeru, da svetilka pade na tla in se poškoduje, takoj povlecete vtič iz vtičnice.
- Če menite, da izdelek ne deluje več tako kot bi moral, ga ne uporabljajte več.
- Primerno samo za domačo uporabo. Temperatura področja 25 stopinj.
- V primeru, da je poškodovan električni kabel, ga lahko popravi ali zamenja le proizvajalec ali strokovnjak. Nevarnost električnega udara.