


MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION

ESSTISCH ROLF 2750/2751/2752/2753



Naturholz kann sich werkstoffbedingt verziehen. Durch das Montieren ziehen sich Teile wieder gerade.

Wood is a natural material and can be distorted. However, when the furniture is assembled, the parts straighten out.



ACHTUNG ! Die Verriegelung nur zum ausziehen des Tisches öffnen !
Siehe Zeichnung Seite II.



ATTENTION ! After each folding / unfolding of the table, the lock must be secured! See page No. II.




x2  30 min







A	B	C	D	E
				
M8x60 4	4	M6x90 8	1	Ø 8x30 4







ACHTUNG!!! Verrücken Sie den Tisch nicht !!! Um den Tisch zu bewegen, heben Sie ihn an!!!
ATTENTION!!! Do not move the table !!! Moving, turning only in the air!!!








IV

C
M6x90
2



V



Nach dem Ein - und Ausziehen die Verriegelung immer schliessen !
Close the lock after each unfolding / folding table!