



Modell 2115_deutsch



Beschläge für Korpus

d 15 0042 24x		0235 24x		1510 24x		d 7x50 0009 12x		0001 1x		0260 2x		d 4x16 0280 2x	
---------------------	--	-------------	--	-------------	--	-----------------------	--	------------	--	------------	--	----------------------	--

Montagehinweise



Sie haben ein Möbel mit hochwertigen Oberflächen erworben. Das schließt aber eine gewisse Empfindlichkeit der Flächen gegenüber Zerkratzen, Stoß u. ä. nicht aus. Handeln Sie deshalb die Möbelteile besonders sorgfältig. Vermeiden Sie bei der Montage ein Anstoßen der Kanten und ein Ablegen/Schieben auf rauen, kratzenden Unterlagen.

Farbunterschiede bei Flächen aus Echtholz (Furnier) sind durch natürliches Wachstum bedingt und deshalb kein Reklamationsgrund. Nach längerer Lichteinwirkung erfolgt eine natürliche Farbangleichung.

Nutzen Sie das Möbel ausschließlich zur Aufbewahrung von Gegenständen. Zur sortenreinen Entsorgung kann das Möbel in seine Einzelteile zerlegt werden.

Achtung!

Halten Sie die Reihenfolge der Arbeitsschritte in dieser Montageanleitung genau ein und beachten Sie unbedingt alle detaillierten Angaben!



Pflegehinweise!

Die Reinigung der Glas- und Möbelflächen erfolgt mit handelsüblichen, nicht scheuernden Haushalts-Reinigungsmitteln. Verwenden Sie keine Lösungsmittel bzw. Azeton!

Bauteile		Menge
A	Seitenwand links	1x
B	Seitenwand rechts	1x
C	Rückwand	6x
D	Zwischenboden, b=366 mm	1x
E	Zwischenboden, b=335 mm	1x
F	Zwischenboden, b=304,5 mm	1x
G	Zwischenboden, b=274 mm	1x
H	Zwischenboden, b=243,5 mm	1x
I	Zwischenboden, b=212,5 mm	1x


Montageaufwand

20 min


Werkzeug

1


0009	12x
0001	1x

**2**

0042	24x
0235	24x
1510	24x

**3**

0260	2x
0280	2x

**Achtung!**

Aus Sicherheitsgründen muss das Möbel an der Wand befestigt werden. Beachten Sie bei der Wandmontage die Kippgefahr des Möbels. Die beigefügten Schrauben sind nur für die Befestigung der Winkel am Möbel vorgesehen. Achten Sie auf einen rechtwinkligen Stand des Möbels. Je nach Wandmaterial sind unterschiedliche Schrauben und Dübel erforderlich. Kaufen Sie diese entsprechend der Beschaffenheit Ihrer Wand.