


Collett's Monde

B

81811125




spare parts


CODE	PART	
A		X 4 PCS
B		X 4 PCS
C		X 4 PCS
D		X 1 PCS
E		X 1 PCS

BDSK Handels GmbH & CO. KG,
Mergentheimer Straße 59,
97084, Würzburg, Germany.
info@xxxlutz.at
www.xxlutz.com

LED 30W 144V
230V~50/60Hz



DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F.
CZ: Tento výrobek obsahuje svítidlo třídy energetické účinnosti: F.
SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: F.
SK: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti: F.
SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: F.
HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: F.
HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: F.
BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: F.
RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: F.
SR: Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: F.
FR : Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : F.



DE - Das Betriebsgerät ist nicht austauschbar.
CZ - Ovládání nelze vyměnit.
SE - Reglerdonet kan inte bytas ut.
SK - Regulačné zariadenie nie je možné vymeniť.
SI - Krmilne naprave ni mogoče zamenjati.
HU - A vezérlőegység nem cserélhető.
HR - Upravljački uređaj ne mogu se zamijeniti.
BG - управляващото устройство не могат да се сменят.
RO - Driverul nu poate fi înlocuit.
SR - Upravljački uređaj nije zamenljiv.
FR - Le système de commande ne peuvent pas être remplacés.



DE: Leuchtmittel nicht austauschbar
CZ: Žárovku nelze vyměnit
SE: Ljuskällan är ej utbytbar.
SK: Nevymeniteľná žiarovka
SI: Sijalka ni zamenljiva
HU: Izzó nem cserélhető
HR: Žarulja nije zamjenjiva
BG: Крушката не се сменя
RO: Becul nu se poate înlocui
SR: sijalica se ne može menjati
FR: Ampoule non remplaçable