













" MAGNUM "









"Wardrobe 2 doors"




















90 MIN









		
	Simple	Soft closing
		
	C x 3	D x 4
		
	E x 16	M x 4
		
	G x 16	
		
	K x 1	
		Q x 2
	M x 1	
	O x 2	
		P x 3
		
		
	AH x 3 sets	











№	L	W	H	Qty	Pack
1	2186	576	18	1	1
2	2186	576	18	1	1
3	940	576	18	1	2
4	940	576	18	1	2
5	940	552	18	1	2
6	940	64	18	2	2
7	554	484	18	1	3
8	554	554	18	1	3
9	2095	471	3	2	4
10	450	96	18	3	3
11	450	96	18	3	3
12	420	82	18	3	3
13	456	432	3	3	3
14	2164	484	18	1	4
15	1537	484	18	1	4
16	205	484	18	3	4
17	L=942mm				2
					3




1






2









5




6




7





8




9




10




11




12




13




14







16




17






18



19





21

T

M

V

1

2


Ø8







Diagram illustrating the installation of the door handle and lock mechanism. The diagram shows two main options: **SOFT CLOSING** and **SIMPLE**.

SOFT CLOSING: This option shows the handle (D) and lock (V) being installed into the door. The handle (D) is shown being inserted into the door, and the lock (V) is shown being inserted into the door.





SIMPLE: This option shows the handle (C) and lock (V) being installed into the door. The handle (C) is shown being inserted into the door, and the lock (V) is shown being inserted into the door.

The diagram also shows the handle (X) being installed into the door (Q) and the lock (15) being installed into the door.





25



-AZE- MEBELDƏN İSTİFADƏ QAYDALARI

Mebeldən düzgün istifadə etmək üçün aşağıdakı qaydalara riayət olunmalıdır. Mebeli silmək üçün təmiz quru bezdən istifadə etmək lazımdır. Əgər mebellərin dəridən təmizlənməyinə ehtiyac varsa nəm bez ilə təmizləyib dərhal quru bez ilə həmin hissələri qurulamaq lazımdır.

Mebelin parlaq metal və şüşə hissələrini daha çox parlaqlıq üçün satışda olan xüsusi təmizləyici vasitələrdən istifadə olunmalıdır. Metal hissələri təmizlədikdən sonra dərhal quru bez ilə, şüşələri isə yumşaq kağızla qurulamaq lazımdır.

DIQQƏT ! Mebel üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi təmizləyici vasitələrdən başqa "Spray" tipli və digər sort təmizləyici vasitələrdən istifadə etmək qadağandır ...

-PL- WSKAZÓWKI NA TEMAT PIELĘGNACJI MEBLA

Prosimy o stosowanie n/w uwag w celu właściwego użytkowania mebli: Do odkurzania używać czystej suchej ściereczki. Jeśli meble wymagają dokładniejszego czyszczenia należy użyć zwilżonej ściereczki a następnie wytrzeć je do sucha. Błyszczące części metalowe i szklane czyścić dostępnymi w handlu środkami, aby odzyskać pierwotny połysk. Następnie metal wytrzeć suchą ścierką a szkło polerować miękkim nie pyłącym papierem.

UWAGA! Nie używać środków żrących, szorujących "nieznanych Sprayów" z wyjątkiem wyraźnie znakowanych przeznaczonych do tego celu.

-RU - УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Просьба применять ниже указанные замечания для правильного пользования мебелью: Для вытерания применять чистую сухую тряпку. Если мебель нуждается в более тщательной чистке, необходимо применять влажную тряпку, а затем вытереть до-суха. Для того, чтобы блестящие металлические и стеклянные элементы получили изначальный блеск, чистить их доступными в продаже средствами. Затем металл вытереть сухой тряпкой, а стекло полировать мягкой бумагой.

ВНИМАНИЕ ! Не употреблять средств типа „ Spray” и жёстких средств для чистки поверхности мебели, исключая средства предназначенные специально по уходу за мебелью.

-CZ - NÁVOD NA UDRŽBU:

Při pravidelné péči o Váš nábytek používejte suchý hadřík, který nezanechává chloupky. Pokud bude nábytek vyžadovat důkladné vyčištění, použijte prosím navlhčený hadřík a poté opět přetřete suchým hadříkem. Lesklé kovové díly a skleněné plochy dokonale vyčistíte běžným prostředkem na údržbu kovu a čistícím přípravkem na okna, až docílíte „zrcadlového lesku”. Kovové díly pak doleštíte suchým hadříkem, sklo vhodným papírem.

POZOR! V žádném případě nepoužívejte ostré čisticí prostředky ani spreje (kromě skleněných ploch)!

-SK - NÁVOD NA ÚDRŽBU

Pri pravidelnej starostlivosti o Váš nábytok používajte suchú handričku, ktorá nezanecháva chlčky. Lesklé kovové diely a sklenené plochy dokonale vyčistíte bežným prostriedkom na údržbu kovu čistiacim prostriedkom na sklo, až kým nedocielite „zrkadlového lesku“. Kovové diely a sklenené plochy potom doleštíte suchou handričkou.

POZOR ! Na drevené časti nábytku v žiadnom prípade nepoužívajte ostré chemické prostriedky.

-EN - DIRECTIONS FOR PROPER USAGE OF FURNITURE

In order to directions use a soft, dry duster to dust furniture. If furniture needs more precise polishing use a wet duster, after that wipe furniture until it's dry. Metal and glass parts of furniture polish with any available detergents to get former gloss. After that wipe the metal parts with a dry duster. Glass parts wipe with a paper towel. **WARNING!** Never use a harsh scrubbing cleaners, detergents, solvents. Use only known, intended for furniture soft agent's.

-HU - BÚTORÁPOLÁSITANÁCSOK

Kérjük alkalmazza ezen bútorápolási tanácsokat a portalanításnál használnál tiszta, száraz törölkendőt. Amennyiben a bútor kényesebb, nagyobb ápolást igényel, akkor használjon nedves törölkendőt és utána a felületet törölje át szárazzal. Fényes fém felületeket és üveg felületeket megfelelő speciális tisztítószerrel takarítsa, aztán a fém felületet törölje át száraz törölkendővel, az üveg felületet pedig puha nem szőszölő, portaszító papírkendővel, hogy az eredeti fényes állapotát megtartsa. **FIGYELEM!** Semmi esetben ne használjon agresszív kémiai szereket és súroló szereket a bútor külső felületének tisztításához. A Spray-ek közül csak a bútotisztításhoz előírtakat használja.

-DE - PFLEGEHINWEIS

Beim Staubwischen bitte ein trockenes Tuch verwenden. Sollten Ihre Möbel einmal eine weitergehende Behandlung benötigen, bitte die Flächen mit einem angefeuchteten Tuch abwischen und anschließend trocken reiben. Bei glänzenden Metallteilen und Glasflächen die handelsüblichen Metallputzmittel bzw. Glasreiniger verwenden. Anschließend Metall mit einem Tuch nachpolieren bzw. Glas mit naßfestem Papier trocken reiben. **ACHTUNG!** Keine Scheuermittel oder Sprays (außer Glas) verwenden.

-BG - УКАЗАНИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА НА МЕБЕЛИТЕ

Моля, съблюдавайте препоръките за правилно

ползване на мебелите: За почистване на прахта по мебелите използвайте суха кърпа. Ако е необходимо използвайте влажна кърпа, но след това подсушете със суха кърпа. За да бъдат металните и стъклени части лъскави, почиствайте със специални за тази цел хигиенни материали. След това метала го почистете със суха кърпа, а стъклото го полирайте с мека хартия.

ВНИМАНИЕ! Не използвайте средства от типа „Spray” и твърди материали за почистване на повърхностите на мебелите, като изключите средства специално предназначени за поддръжка на мебели.

-FR - CONDITIONS D'UTILISATIONS DES MEUBLES

Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer le meuble. Si le meuble nécessite un nettoyage plus complet, utiliser un chiffon humide et essuyer immédiatement avec un chiffon sec. Le métal et le verre dépoli se nettoient avec tout produit ménager classique non abrasif. Bien essuyer avec un chiffon sec. Essuyer le verre avec un chiffon doux ou du papier essuie-tout.

ATTENTION ! N'employer jamais de produits décapants, abrasifs, ni de dissolvants. Employer seulement des produits adaptés au nettoyage des meubles. Pour le nettoyage utiliser des textiles doux.

-TR - MOBILYANIZIN DOGRU KULLANIMI ICIN

Yumusak kuru bir bezle tozunu aliniz. Daha iyi bir temizlik gerektigi hallerde nemli bir bez kullaniniz ve ardından kuru bir bezle urununuzu kurulayiniz.

Metal ve cam parcalari silmek icin uygun temizleyiciler kullanabilirsiniz. Sonra kuru bir bezle siliniz.

DIKKAT!!! Sert temizleyiciler, deterjanlar, incelticiler kullanmayiniz. Sadece mobilyaya uygun temizleyiciler kullaniniz.

-ES INDICACIONES PARA UN USO ADECUADO DEL MUEBLE

Use un paño suave y seco para quitarle el polvo. Si quiere sacar brillo utilice un paño húmedo y después use otro paño para secarlo. Las partes metálicas o cristales límpielascon cualquier detergente apropiado para conseguir brillo. Después limpie las partes metálicas con un paño seco y los cristales con una toalla de papel. **ATENCIÓN!** Nunca use limpiadores, detergentes o disolventes duros. Use solamente productos especiales para muebles.

-P- INDICAÇÕES PARA UM
USO ADEQUADO DO MÓVEL

Use um pano suave e seco para limpar o pó. Se quiser mais brilho utilize um pano húmido e depois outro pano para secar. As partes metálicas e com vidro limpe-as com qualquer detergente apropriado para conseguir brilho. Depois limpe as partes metálicas com um pano seco e as partes com vidro com uma toalha de papel. **ATENÇÃO!**
Nunca use produtos de limpeza, detergentes ou dissolventes duros.
Use apenas produtos indicados para móveis.

-SLO- NASVETI ZA NEGO
POHIŠTVA.

Prosimo, pohišтва uporabljajte skladno z navodili: za čiščenje uporabite čisto in suho krpo. Pri temeljitem čiščenju pohišтва uporabite vlažno krpo in jih nato obrišite do suhega. Bleščeči in stekleni deli čistiti z dostopni sredstvi za obnovo prvotnega sijaja. Nato metal obrišite s suho krpo, pa steklo polirate mehkim, brezprašnim papirjem. **POZOR!** Ne uporabljajte grobih, abrazivnih čistil, neznanih detergentov, razen jasno označenih za ta namen.

-NL- TIPS VOOR HET
GEBRUIK
VAN HET MEUBELSTUK

Gebruik een zachte droge stofdoek om het meubel af te stoffen. Als het meubel meer opgepoetst moet worden, gebruik dan een natte doek, en wrijf daarna het meubel droog. Metalen en glazen delen kunnen afgewassen worden met detergenten die voor deze geschikt zijn. Nadien wrijft u de metalen delen met een droge stofdoek droog. De glazen delen kan u met een papieren doek droog wrijven.
OPGELET! Gebruik nooit ruwe schoonmaakmiddelen, detergenten of solventen. Gebruik enkel speciaal voor meubels ontwikkelende zachte middelen.

-SRB- UPUTSTVA ZA UPORABU

Prilikom čišćenja koristite suvu i meku krpu za prašinu. Ukoliko se nameštaj treba detaljnije očistiti, upotrebite vlažnu krpu za prašinu, a nakon toga obrišite nameštaj suvom krpom. Metalne i staklene delove nameštaja čistite bilo kakvim primerenim deterdžentom kako bi mu vratili sjaj. Nakon toga obrišite metalne delove suvom krpom, a staklene papirnatim ubrusom..
UPOZORENJE! Ne koristite oštra i hrapava sredstva za brisanje kao ni jake deterdžente. Upotrebite blaga sredstva primerena čišćenju nameštaja.

-RO- INSTRUCȚIUNI DE
ÎNTREȚINERE

Pentru stergerea prafului folosiți o lavetă uscată. Dacă mobilă dvs. necesită o curățire stergeti suprafețele în cauză cu o lavetă uscată umezită urmand apoi să o stergeti cu una uscată. Pentru curățarea suprafețelor metalice sau a celor din sticlă folosiți doar soluții de curățare uzuale pe care le găsiți în comerț după care metalul se șterge cu o lavetă uscată iar suprafețele de sticlă cu prosoape de hartie.
ATENȚIE! Nu folosiți soluții chimice abrazive sau spray-uri, exceptând cele pentru lustruit mobilă sau care se utilizează pentru curățarea sticlei.

-HR- UPUTSTVA ZA UPORABU

Prilikom čišćenja koristite suhu i meku krpu za prašinu. Ukoliko se nameštaj treba detaljnije očistiti, upotrijebite vlažnu krpu za prašinu, a nakon toga obrišite nameštaj suhom krpom. Metalne i staklene dijelove namještaja čistite bilo kakvim primjerenim deterdžentom kako bi mu vratili sjaj. Nakon toga obrišite metalne dijelove suhom krpom, a staklene papirnatim ručnikom.
UPOZORENJE! Ne koristite oštra i hrapava sredstva za brisanje kao ni jake deterdžente i otapala. Upotrijebite blaga sredstva primjerena čišćenju namještaja.

-S- TIPS FÖR VARD AV
MÖBLER

Använd anvisningarna nedan för korrekt underhall av möblerna: Vid enkel rengöring använd en torr trasa. Om du behöver en mer grundlig rengöring av möbler, bara torka med en fuktig trasa och torka sedan torrt med en torr trasa. Glänsande delar av metall och glas rengörs med kommersiellt rekommenderade medel för att återfå den ursprungliga glansen. Sedan torkas metalldelarna med en torr trasa och glas poleras med mjukt papper.
VARNING! Använd inte frätande, repande, okända rengöringsmedel med undantag för tydligt märkta för detta ändamål.

-I- ISTRUZIONI
MANUTENZIONE:

Quando si spolvera adoperare assolutamente un panno asciutto. Se viene effettuato una pulitura a fondo eliminare il residuo dalla superficie con un panno umido ed' infine strofinare affinché la superficie sarà asciutta. Sulle parti cromate o in vetro adoperare i prodotti generici. Dopodiché strofinare le parti lucide con un panno, per il vetro usare carta assorbente.
ATTENZIONE! Non usare prodotti abrasivi o spray (salvo per vetro).

-UKR- РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО
ДОГЛЯДУ МЕБЛІ

Будь ласка, використовуйте наступні коментарі по правильному використанню меблів: Для очищення використовувати чисту суху тканину. Якщо меблі вимагає ретельного чищення використовуйте вологу тканину і протріть насухо. Блискучі металеві частини і скло очищається комерційно доступні засоби, щоб відновити первісний блиск. Потім протріть сухою тканиною, металом, склом, дзеркалом або не пилчастим м'яким папером.
УВАГА! Не використовуйте їдкі, абразивні чистячі засоби, аерозолі невідомим, за винятком випадків, прямо призначеного для цієї мети.

-LT- APRŪPES VADLĖNIJŲ MĖBELĖM

Ludzu, izmantojiet šādus komentarus par pareizu izmantošanu mebelu: tīrīšanai izmantot tīru sausu lupatīnu. Ja mebeles prasa rūpīgu tīrīšanu, izmantojiet mitru drānu un pēc tam noslaukiet to sausu. Spīdīga metāla daļas un stikla ietīra komerciāli pieejamos līdzekļus, lai atgūtu sākotnējo spīdumu. Tad noslaukiet ar sausu lupatīnu, metāls, stikls, spoguļi vai ne pīļcīms mīkstu papīru.
PIEZĪME! Nelietojiet asus, abrazīvus tīrītājus, aerosoli nezināmus savādāk, ka marketi šim nolūkam.

-LV- PRIEŽIŪROS GAIRĒS BALDŪ

Prašome naudoti šias pastabas apie tinkamai naudoti baldai: Valymui naudokite švaru sausą skudurėlį. Jei baldai reikia kruopščiai išvalyti, naudoti drėgnu skudurėliu ir tada nuvalykite jį sausa. Šinys metalinės dalys ir stiklo išvalyti komerciskai prieinamas priemonės, skirtas susigražinti pradini blizgesi. Tada nuvalykite sausą skudurėliu, metalo, stiklo, veidrodžio ar ne pūlųcūm minkštū popieriaus.
DEMESIO! Nenaudokite agresyviu, abrazyviniu valikliu, purškalai nežinomū išskyrus tuos atvejus, kai tai aiškiai paženklinėti šiam tikslui.

-EST- CARE SUUNISED MÖÖBEL

Palun kasutage oma kommentaarid nouetekohase kasutamise mööbel: puhastamiseks kasutage puhast kuiva lapiga. Kui mööbel nouavad põhjalikku puhastamist, kasutage niisket lappi ja pühkige see kuivaks. Säraavad metallosad ja klaas puhastada müügil viis taastada esialgse läike. Seejärel pühkige kuiva lapiga, metall, klaas, peegel või mitte pūlācūm pehme paber.
TÄHELEPANU! Ärge kasutage söövitavaid, abrasiivseid puhastusvahendeid, pihustid teadmata teistil kui märgistatud selleks.