











- (GB) Assembly instructions
 (DE) Montageanleitung
 (FR) Notice de montage
 (NL) Handleiding voor de montage
 (IT) Istruzioni di montaggio
 (HU) Szerelési útmutató
 (ES) Instrucciones de montaje
 (PL) Instrukcja montażu
 (CZ) Montážní návod
 (SK) Návod na montáž
 (HR) Montat'e
 (TR) Montaj talimat
 (RO) Instrucțiuni de montaj
 (RU) Инструкции по монтажу









info@wohnconcept-premium.de



FR
Donnez ou recyclez
vos meubles.



ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Servicio • Usluga •

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa
Jméno • Názov • Név • Denumire
Nombre • Ime • Isim

DONATO



shop • geschäft • boutique • sklep • winkel •
negozio • bolt • tienda • obchod • dućan • mađaza • magazin

Nr. • No. • N° • Íriðíð • Ć • Sz • Ne


42 C8 HH 31

Typ • Type • Tip • Típus • Tipo

31



M1 X...	P2 3x16 X...	K1 L-50 mm X...
T1 X...	W10 X...	F15 X...
B1 fi 8x28 X...	F6 448 X...	G9 X...
Z25 fi 35 KR0 X...	F7 750 X...	Z30 X...
Z25s fi 35 KR0 X...	R42 L-350 mm X...	D23 H2 X...
S9 4x16 X...	H2 X...	D24 H4 X...
D22 H0 X...	H3 X...	E4 6x13 X...
S13 4x35 X...	F52 L-350 mm X...	
J23 X...		







0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200



Nr				pcs
1a	2000	480	15	1
1b	2000	40	20	1
2	2000	480	16	1
3	506	416	16	1
4	506	416	16	1
5	506	416	16	1
6	425	375	15	2
7	317	290	8	1
8	739	416	16	1
9	494	334	14	1
10	751	230	20	1
11	1950	60	15	1
12	1918	60	15	1
13	420	60	15	2
14l	506	480	15	1
14p	506	480	15	1
15	1978	516	2,5	1
16	739	60	15	1
17	325	40	15	1
18a	450	494	20	1
18b	400	25	20	2




Nr				pcs
19a	450	494	20	1
19b	400	25	20	2
20a	751	260	20	1
20b	699	145	15	1
20cp	350	160	15	1
20cl	350	160	15	1
20d	709	355	2,5	1
21a	320	110	28	2
21b	450	74	16	2
21c	450	33	16	2
21d	438	44	15	1
21e	260	44	15	2
21f	468	300	20	1

1




2

OPTION









3












W1		x8
W13		x4
C5		fi 5 x2
C9a		fi 20 x18
C9b		fi 20 x22
L13		SJ x2
U44		x4
P16		3x16 x6
A3		M4x16 x2

4




L13		x8
SJ		
J11		x2
T17		8x50
		x2
5x70		
U44		x1
P16		3x16
		x2








1




2




3





1





2




3




1






Kombination 80




Kombination 81



Kombination 82



Kombination 83



Kombination 86

WARNUNG: Kleinteile, Verpackungsbeutel und Folien sind aufgrund von Erstickungsgefahr und möglichem Verschlucken von Babys

teile beachten Sie unbedingt die Montageanleitung und bewahren Sie diese auf, falls eine fehlerhafte Montage kommen wird, keine Haftung übernehmen. Nutzen Sie den Artikel nicht, wenn ein konstruktives Barten blickt oder aufgrund einer Beschädigung in seiner Stabilität beeinträchtigt ist. Bei Nichtbeachtung, Änderungen am Produkt oder der Verwendung von nicht originalen Teilen entfallen jegliche Gewährleistungen bzw. Haftungsansprüche. Unser Sortiment ist ausschließlich für den privaten Gebrauch konzipiert. Bei vielen Artikeln ist die Montageanleitung eine Wandelerscheinung wie z.B. Schrauben beiliegen, sodass diese ausschließlich für festes Mauerwerk geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage für Ihre Wand und tauschen Sie es ggf. aus. Achten Sie auf den Verlauf von Wasser, diese Stromkabel und Stromführenden Leitungen, oder stromführenden Leitungen.

• Elektrokomponenten, die nicht über eine Steckdose mit dem Stromnetz verbunden werden, dürfen nur von entsprechend geschulten Fachpersonal vorgenommen werden (z.B. Beleuchtungen im Badezimmer, Handduscheleuchte in der Küche). Für alle Elektrokomponenten liegt eine separate Anleitung bei. Bitte beachten Sie diese unbedingt. Enthaltene LED – Beleuchtungen dienen dekorativen Zwecken und sind nicht für die Hauptbeleuchtung eines Raumes geeignet.


• Überprüfen Sie in regelmäßigen Zeitabständen die Schraubverbindungen und ziehen Sie diese ggf. nach. Beachten Sie die Belastungsgrenzen in der Montageanleitung. Sollten in der Montageanleitung zusätzliche Sicherheitsanforderungen für eine sichere Wandbefestigung vorgesehen sein, müssen diese unbedingt montiert werden (z.B. Wandtülle, Große Hängeschraube, ...).

• **WARNUNG –** Die Einnäher der Wand/Decke ist zu überprüfen, um sicherzustellen, um sicherzustellen, dass die Befestigungsvorrichtungen den erzeugten Kräften standhalten.

• Neue Möbel verstören in der Regel einen typischen Geruch. Der Neunahbelgeruch wird durch die Freisetzung verschiedener flüchtiger Stoffe aus den verwendeten Materialien in geringen Konzentrationen erzeugt. Diese Stoffe werden nicht nachgebildet und verflüchtigen sich nach entsprechendem Auslüften innerhalb kurzer Zeit von selbst. Achten Sie auf eine durchschnittliche Raumtemperatur von ca. 18-22 Grad Celsius und einer Raumfeuchtigkeit zwischen 40 - 55% und führen Sie regelmäßig, um einer Schimmelbildung vorzubeugen. Waschen und öhren Sie die Matratzen regelmäßig, um einer Keimholbildung vorzubeugen. Reinigen Sie die Möbel mit nicht feuchten Baumwolltüchern. Vermeiden Sie Microfasertücher und Reinigungsmittel mit schleimenden oder lösendem Mitteln (z.B. Zitrone, Entfärner, Seife steinernde Substanzen). Entfernen Sie steinernde Substanzen umgehend.

• Hinweis: Um Kratzer auf dem Fußboden zu vermeiden bitte die Polstermöbel vorsichtig anheben, NICHT schieben, kippen oder ziehen.

Hinweis: Wenn das Sitzmöbel über eine Sitzblöhenverstellvorrichtung mit Energiespeicher verfügt, weisen wir Sie darauf hin, dass nur geschultes Personal die Sitzblöhenverstellvorrichtungen mit Energiespeicher ausbauen oder einbauen setzen darf.



WARNING: Keep small parts, packaging bags, and films out of reach of babies and toddlers due to the risk of suffocation and possible swallowing! To avoid the risk of suffocation, plastic covers must be removed or destroyed after use. Our furniture is manufactured exclusively for residential use.

To avoid the risk of suffocation, plastic covers should be removed before use. Destroy or keep covers away from children.

- Please strictly follow the assembly instructions and keep them for future reference. We cannot accept any liability for incorrect assembly. Do not use the item if any structural component is missing or damaged, compromising its stability. Failure to comply, modifications to the product, or the use of non-original parts will void any warranty or liability claims. Our range is designed exclusively for private use. According to the assembly instructions, many items require wall mounting. If dowels/screws are included, they are only suitable for solid masonry. Inform yourself about the suitable mounting material for your wall before mounting and replace it if necessary. Pay attention to the layout of water or electrical lines.
- Electrical components that are not connected to the power grid via a socket should not be installed by appropriately trained professionals (e.g., lighting in bathrooms, stove connections in kitchens). A separate manual is included for all electrical components. Please be sure to follow it. Included LED lighting is for decorative purposes and is not suitable for the main lighting of a room.
- Regularly check screw connections and tighten them if necessary. Observe the load specifications in the assembly instructions. If additional safety screens are provided in the assembly instructions for secure wall mounting, they must be installed (e.g., wall shelves, large hanging cabinets, etc.).
- New furniture typically emits a characteristic odor. The new furniture smell is caused by the release of various volatile substances from the materials used in very small concentrations. These substances are not regenerated and dissipate on their own after standing airing within a short time. Maintain an average room temperature of approximately 18-23 degrees Celsius and a room humidity level between 40-55%, and ventilate regularly to prevent mold formation. Turn and rotate mattresses regularly to prevent indentations. Clean the furniture with slightly damp cloth and cleaning agents with abrasive or solvent-containing additives. Remove standing moisture immediately.
- Note: To avoid scratches on the floor, carefully lift upholstered furniture. Do NOT push, tilt, or drag.
- Note: If the seating furniture has a seat height adjustment device with an energy storage unit, please note that only trained personnel may replace or repair these devices.
- WARNING – Check the suitability of the wall/ceiling to ensure that the fastening devices can withstand the applied forces.**

Pour éviter le risque d'étouffement, les couvertures en plastique doivent être retirées avant utilisation. Détruisez les couvertures ou gardez-les hors de portée des enfants.

- Veuillez suivre strictement les ordres de montage et les conserver pour référence future. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité en cas de montage incorrect. N'utilisez pas l'antenne si la structure n'est pas correctement installée, car elle pourrait nuire à la stabilité. Le non-respect des instructions, les modifications du produit ou l'utilisation de pièces non originales annulent toute garantie ou déclaration de responsabilité. Notre gamme est exclusivement conçue pour un usage privé. Selon les instructions pour le montage, de nombreux articles nécessitent une fixation murale. Si des chevilles/viss sont incluses, elles ne sont adaptées qu'à la membrane solide, informez-vous sur le matériau de montage approprié pour votre mur avant de procéder au montage et remplacez-le si nécessaire. Faites attention à l'empilement des conduits d'eau ou électriques.
- Les composants électriques qui ne sont pas connectés au réseau électrique via une prise doivent être installés uniquement par des professionnels formés (par exemple, éclairage dans les salles de bains, connexions de climatiser dans les cuisines). Un manuel séparé est inclus pour tous les composants électriques. Veuillez le suivre impérativement. Les éclairages LED inclus sont destinés à des fins décoratives et ne conviennent pas pour l'éclairage principal d'une pièce.
- Vérifiez régulièrement les connexions des vis et servez-le si nécessaire. Respectez les spécifications de charge dans les instructions de montage. Si les vis de sécurité supplémentaires sont prévues dans les instructions de montage pour une fixation murale sécurisée, elles doivent être installées (par exemple, étagères murales, grands placards suspendus, etc.).
- Les nouveaux meubles élégants généralement ont une odeur caractéristique. L'odeur des meubles neufs est causée par la libération de diverses substances volatiles provenant des matériaux utilisés en très petites concentrations. Ces substances ne sont pas réglementées et se dissipent d'elles-mêmes après une aération adéquate en peu de temps. Maintenez une température ambiante moyenne d'environ 18-23 degrés Celsius et un taux d'humidité de 40-55%, et aérer régulièrement pour prévenir la formation de moisissures. Retournez et lavez parfois les matelas régulièrement pour éviter les odeurs. Nettoyez les meubles avec des chiffons en coton légèrement humides. Évitez les chiffons en microfibre et les agents de nettoyage contenant des additifs abrasifs ou des solvants. Éliminez immédiatement l'humidité stagnante.
- Remarque : Pour éviter les rayures sur le sol, soulevez délicatement les meubles rembourrés. Ne poussez PAS, ne basculez PAS, ne tirez PAS.
- Remarque : Si le siège est équipé d'un dispositif de réglage de la hauteur avec accumulateur d'énergie, nous vous informons que seul du personnel qualifié est autorisé à le remplacer ou à le réparer.
- Remarque : Veuillez la solidité du mur/plafond afin de garantir que des dispositifs de fixation résistent aux forces exercées.

OSTRZEŻENIE: Trzymaj małe części, worki opakowaniowe i folie z dala od niemowląt i małych dzieci ze względu na ryzyko uduszenia i możliwość połknięcia! Aby uniknąć ryzyka uduszenia, należy usunąć lub zniszczyć plastikowe osłony po użyciu. Nasze meble są produkowane wyłącznie do użytku domowego.

Aby uniknąć ryzyka uduszenia, należy przed użyciem usunąć plastikowe osłony. Osłony należy zniszczyć lub trzymać z dala od dzieci.

- Pracownicy nie są podłączeni do sieci elektrycznej za pomocą narzędzi, powinni być instalowane wyłączone przez odpowiednie przedstawicieli personelu (np. oświetlenie w hazykach, podłączanie kuchenek do kuchenki). Do wszystkich elementów elektrycznych dołączona jest osobna instrukcja. Pracownicy o tej samej przestępczej, dołączona oświetlenie LED służy celom dekoracyjnym i nie należy się do głównego oświetlenia pomieszczenia.
- Regulacja sprawności podłączenia stosuje się w razie potrzeby dołączenia (Pracownicy podłączeni do sieci elektrycznej, dołączona instrukcja). Jeżeli w instrukcji montażu przewidziane są dodatkowe usługi zabezpieczające do bezpieczeństwa montażu, muszą one być zastosowane (np. polki ściennie, duże szafki wiszące, itp.).
- Nowe meble zaryzacji emitują charakterystyczny zapach. Zapach nowych mebli jest spowodowany uwalnianiem różnych tlenków substancji z użytkowanych materiałów w bardzo mykłym stężeniu. Substancje te nie są szkodliwe i znikają same po odpowiednim przewietrzeniu w kłodzin czasie. Użytkownicy siedzący w pomieszczeniu na podłogę około 18-23 stopni Celsjusza oraz wilgotność powietrza między 40-55% regulowane w miarę potrzeby, aby zapobiec powstawaniu pleśni, regulujące dotychczas, aby zapobiec tworzeniu się węgla. Czyść meble tylko wilgotnymi ławnymi ściereczkami. Umieć ściereczkę z mikrofibry i środków czyszczących dodatków ściernych lub rozpuszczalników. Należy unikać używania środków czyszczących.
- Świeczki: Aby uniknąć zarzawu na podłodze, ostrzeżenie podobać meble niebezpieczne. NIE przesuwaj, NIE przeciągaj, NIE ciągnij.
- Uwaga: Jeśli meble posiada mechanizm regulacji wysokości z akumulatorem energii, informujemy, że tylko wykwalifikowany personel może go wyregulować lub naprawić.
- OSTRZEŻENIE – Sprządy, są składane/suśnięte są odpowiednio, aby zapewnić, że elementy modułu nie wytrącają dźwięku.**

ATTENZIONE: Tenere piccole parti, sacchetti di imballaggio e pellicole lontano da neonati e bambini piccoli a causa del rischio di soffocamento e possibile ingestione! Per evitare il rischio di soffocamento, le coperture in plastica devono essere rimosse o distrutte dopo l'uso. I nostri mobili sono realizzati esclusivamente per uso domestico.

Per evitare il rischio di soffocamento, rimuovere le coperture di plastica prima dell'uso. Distruggi o tieni le coperture lontano dai bambini.

Si prega di seguire attentamente le istruzioni di montaggio e conservare per future referenze. Non possedere alcuna responsabilità per montaggio errato. Non utilizzare l'articolo se manca un componente strutturale o è danneggiato, compromettendo la stabilità. In qualsiasi rispetto, le modifiche al prodotto o l'uso di parti non originali annulleranno qualsiasi garanzia o licenza di risarcimento. La nostra gamma è progettata esclusivamente per uso privato. Secondo le istruzioni di montaggio, molti articoli richiedono il fissaggio a parete. Se sono inclusi tasselli Viti, questi sono adatti solo per muratura di pietra. Informarsi sul materiale di montaggio adatto per la propria parete prima del montaggio e sostituirlo se necessario. Prevedere l'assenza delle tubature dell'acqua o dei cavi elettrici.

- Elektrische Komponente koje nisu spojene na električnu mrežu putem utičnice smiju instalirati samo odgovarajuće osposobljeni stručnjaci (npr. rasvjeta u kućanstvima, priključci za štednjake u kuhinjama). Za sve električne komponente primjenite su zasebne upute. Molimo vas da ih pažljivo pročitate. Uključena namještaja ili dekorativnih svjetla i njih prikladan za glavno osvjetljenje prostorije.
- Redovito provjeravajte spojeve vijaka i po potrebi ih zategnite. Pridržavajte se specifičnih oprećenja u uputama za montažu. Ako u uputama za montažu postoje dodatni sigurnosni vijci za spojeve prvotičnjane na id, moraju se postaviti (npr. zidne police, veliki visoki ormari itd.).
- Novi namještaj obično ispušta statički električni miris. Miris nakon namještaja uzrokovan je otpuštanjem različitih hlapljivih tvari iz korištenih materijala u vrlo niskim koncentracijama. Te se tvari ne obavljaju i same nestaju nakon odgovarajućeg prozračivanja u kratkom vremenu. Odložavajte proscičnu sobnu temperaturu od 30-32 stupnja Celzijusa i vlažnost zraka između 40-55% te redovito provjetravajte kako biste spriječili stvaranje plijesni. Redovito okrećite i rotirajte madrace kako biste spriječili stvaranje udubljene. Namještaj čistite blago vlažnom pamučnom krpom. Izbjegavajte krpne od mikrovlakna i sredstva za čišćenje s abrazivnim ili oštrim česticama. Odmah uklonite stajalu vlagu.
- Napomena: Da biste izbjegli oštećenje na podu, pažljivo podignite tapetirani namještaj. NEMOJTE ga gurati, nagnuti ili vući.
- Napomena: Ako sjedalo ima mehanizam za podešavanje visine, s kumulativom energije, napominjemo da ga smije zamijeniti ili popraviti samo osposobljeno osoblje.
- **UPOZORENJE — Provjerite prikladnost zida/stropa kako biste osigurali da pričvršni elementi izdrže nastale sile.**

HU FONTOS! ŐRIZZE MEG KÉSZŐBI FELHASZNÁLÁSRA. OLVASSA EL FIGYELMESEN FIGYELMEZTETÉS: Tartás a kis alkatrészeket, csomagozócsokokat és főlákat távol a csecsemőktől és kisgyermekektől a fulladás és esetleges leépülés veszélye miatt! A fulladás veszélyének elkerülése érdekében a műanyag burkolatok használat után el kell távolítani vagy meg kell semmisíteni. Bútorainkat kizárólag lakótérrekhöz gyártjuk.

☐ fulladás kockázatának elkerülése érdekében távolítsa el a műanyag borításokat használat előtt. Semmisítse meg a borításokat, vagy tartsa őket távol a gyermekektől.

- Kérjük, szigorúan kövesse az összeselési útmutatót és őrizze meg azt a későbbi használatához. Nem vállalunk felelősséget a helytelen összeselésért. Ne használja a terméket, ha bármelyik szerkezeti elem hiányzik vagy sérült, ami a stabilitás csökkentését eredményezi. Az útmutatót ne venni tartás, a termék módosítása vagy nem eredeti alkatrészek használata minden garanciát és felelősséget igény érvénytelenít. Termékek szándék magánhasználatra készülték. Az összeselési útmutatót szent sok termékhez fahoz kell rögzíteni. Ha a csomag tartalmára a tipikus/zsavarokat, azok csak zsilid fahozhoz alkalmasak. Tájékoztató a megjelölt rögzítőanyagokról a falhoz, és szükség esetén cserélni ki. Ügyeljen a víz, vagy elektronos vezetékek elhelyezkedésére.
- Azokat az elektronos alkatrészeket, amelyek nem szálmozathatnak a hálózathoz konnektoron keresztül, csak megjelölték képzett szakember telepítheti (például fűtőszobai világítás, komhai tűzvesztáscsokszók). Minden elektronos alkatészhez külön útmutató tartozik. Kérjük, feltétlenül kövesse ezt. A megjelölt LED-világítások dekorációs célokra szolgálnak, és nem alkalmasak a helyiség fő világítására.
- Rendszereken ellenőrizze a csavarok kötésüket, és szükség esetén húzza meg azokat. Tartás be az összeselési útmutatóban megadott termelési előírásokat. Ha az összeselési útmutatóban további biztonsági csavarok vannak elhelyezve a falhoz való biztonságos rögzítéshez, azokat feltétlenül fel kell szerelni (például fal polcok, nagy fűtőszekrények stb.).
- Az új bútorok általában legelőször szagot árasztanak. Az új bútorok szaga a használt anyagokból felhasznált kőolajból illékony anyagok miatt keletkezik nagyon alacsony koncentrációban. Ezek az anyagok nem regnálóanyagok, és megjelölt szellőztetés után rövid időn belül megjelölő tűlnének. Tartás a szobahőmérsékleten körülbelül 18-23 Celsius fok között, és levegő páratartalom 40-55% között, és rendszeresen szellőztessen a természetes szellőzés elkerülése érdekében. Fordítsa a fűtőszekrényeket a hűtőszekrény felé, hogy elkerülje a hőpadlóval kapcsolatos problémákat. Tisztítsa a bútorokat enyhén nedves pamutkendőkkel. Kerülje a mikroszálas kendőket és a szűrőszekrényt vagy oldószeres alkoholokat tartalmazó tisztítószereket. Az álló nedvesség azonnal távolítsa el.
- Megjegyzés: A padló karcolódásának elkerülése érdekében óvatosan emelje meg a kárpított bútorokat. NE tolja, NE billentsen, NE húzza.
- Megjegyzés: Ha az üblőtor ütésvesztéssal állító mechanizmussal és energiatarolóval rendelkezik, csak kézzel szelvényezt végrehajt a cserét vagy javítást.

L SVARBUJ IŠSAUGOKITE VĖLESNIAM NAUDOJIMUI. ATIDŽIAI PERSKAITYKITE

JSEIJAUS: Laikykite mažus komponentus, pakuočes mašišilus ir plėves nuo kūdikių ir mažų vaikų, kad išvengtumėte užduosimo ir galimo prarajimo pavojaus! Stiekiant išvengti užduosimo pavojaus, plastikiniai apakalai po naudojimo turi būt pašalinėti arba sunaikinti. Mūsų baldai gaminami tik gyvenamiosioms patalpoms.

Norėdami išvengti užduosimo rizikos, prieš naudodami pašalinkite plastikines pakuočes. Sunaikinkite pakuočes arba laikykite jas nuo vaikų.

- Priešome gaminti laikyti montavimo instrukcijų ir jas saugoti atidžiai. Išves mašinukite užtvėstiną montavimą. Nenaudokite produkto, jei rikičsa kokių nors konstrukcinių elementų arba jis yra pažeistas, kas gali pavojai ti stabilumui. Instrukcijų vyvelėjimas, produkto aberiavimas ar neoriginalių dalių naudojimas pavojinga bet koks garantijas ir atsakomybės raiškovimus. Mūsų surinkimas skiras tik pranaų naudojimui. Pagal montavimo instrukcijas daugiau produktų turi būt tvirtinami prie sienos. Jei komplektas yra kūdikių / vėrtizų, jie yra tikrai tik tvirtoms mūro sienoms. Prieš montavimą išsiaiškinkite, kokie montavimo medžiagos yra tinkamos jūsų sienai, ir prireikus jas pakeiskite. Atkreipkite dėmesį į vandens ar elektros laidų vietą.
- Elektriniai komponentai, kurie nėra prijungti prie elektros tinklo per elektros laidą, turi būt montuojami tik kvalifikuotų specialistų (pvz., vonios kambario apšvietimas, ynkijai prijungiami virtuvėje). Visiems elektros komponentams priėdavimas atkiras vadovas. Priešome ir laikyti. Komplektas įtrauktas LED tempas skiras dekoratyvinius tikslais ir nėra tinkamas pagrindiniam patalpų apšvietimui.
- Reguliariai tikrinti vėrtizų jungtis ir jei reikia, jas pakeiskite. Laikykites montavimo instrukcijose nurodytų apkrovos parametrų. Jei montavimo instrukcijose nurodyti papildomi saugos vėrtizai, skirti saugiam sienos tvirtinimui, jie turi būt sumontuoti po, sienos lėmros, dideli kabrinami objektai, ir t.t.).
- Nauji baldai dažnia būdžia būdingi liepa. Naujo baldų kėpus atidžiai tikrinti, kad būtų medžiagos ir medžiagų, naudojamų labai mažoms koncentracijoms. Šios medžiagos nesudaro iš naujo ir įkvegsa po tikimo naudojimo per trumpą laiką. Laikykite vidinę temperatūrą apie 18-23 laipsnius Celzijus ir oro drėgmę nuo 40-55% ir reguliariai vėdinkite, kad išvengtumėte pelėsio formavimosi. Reguliariai vėdinti ir sustiprinte žiūrimus, kad išvengtumėte įdubimų. Baldus laikykite šiek tiek drėgponis medvilniniems šluostams, venkite mikropulvinto žiūrimo ir valymo priemonių su abrazyvais ar tripkiais. Nėdėsiant pašalinkite storinčią dregmę.
- Pastaba: Norėdami išvengti įbrėžimų ant grindų, atsargiai pakelkite apmuštus baldus. NE stumkite, NE lenkite ir NE traukite.
- Pastaba: La sėdėjimui ir valgymui reguliariems mėsainiams ar energijos užkėgijų, kad būtų apsaugūs asosnaisi objektai to montuoti vai remonėti.
- **BRIDINKJUMS — Pakeiskite sienos/gresu plementu, lai nodosinai, ka stiprinajuna lentes izur raditis siozes.**

LV SVARĪGIĀI SAGLABĀT VĒLĀKĀM UZZINĀM. RŪPĪGI IZLASĪT BRĪDINĀJUMS: Turiet mazos komponentus, iepakojuma maisinūs un plēves tālu no zīdaiņiem un maziem bērniem, lai novērstu nosmakšanos un norišānas risku! Stiekiant išvengti užduosimo pavojaus, plastikiniai apakalai po naudojimo turi būt pašalinėti arba sunaikinti. Mūsų baldi gaminami tik gyvenamiosioms patalpoms.

Lai novērstu nosmakšānas risku, pirms lietošānas noņemiet plastmasas pākļājumus. Izniciniet pākļājumus vai turiet tos tālu no bērniem.

- Ikdū, stingri ievērojiet montāžas instrukcijas un saglabājiet tās uzmanli lietošanai. Mēs neņemamies atbildību par nepareizu montāžu. Nelietojiet produktu, ja rikičsa kāds konstrukcijas elements vai tas ir bojāts, kas var ietekmēt tā stabilitāti. Instrukciju neievērošana, produkta aberiavims ar neorigiālū dali ū naudojims pavojinga bet koks garantijas ir atsakomybės raiškovimus. Mūsu surinkims ir pakāvis tikai prārajai lietošanai. Sākdams ar montāžas instrukcijām daudziem izstrādājumiem nepieciešama pievienotā pie siena. Ja komplektā ir dēvēl/vērtizs, tie ir piemēroti tikai cietām mūrēm. Pirms montāžas pārbaudiet, kāds montāžas materiāls ir piemērots jūsu sienai, un ja nepieciešams, nomainiet to piemērotam unamū. Idens vai elektrisko vadu novietojumam.
- Elektriskās komponentas, kuras nav pieslēgtas pie elektroenerģijas tīkla, jmanojot konaktārlidzīgi, objekt uz sienas lai abpusēji apmāts speciālisti (piemēram, apšvietums jomas stābā, objekt virtuvē). Visām elektriskajām komponentām ir pievienots atkarsis vadlums. Ikdū, ievērojiet to. Iekārtas LED apgaismojumi ir paredzēti dekoratīviem mēķiem un nav piemēroti tālpa galvenajam apgaismojumam.
- Regulāri pārbaudiet stūvū savienojumus un, ja nepieciešams, tos pakeiciet. Laikykites montāžas instrukcijās norādītās slodzes specifikācijās. Ja montāžas instrukcijās ir norādītas papildu drošības slodzes sēmas drosai plementān, tās ir obligāti jābūda (piemēram, stens pākāli, lai pakārtam sēdētāji).
- Jauni mēbeļu izstrādājumi parasti būdžia aktūvū sieni, jauni mēbeļu sieniā rodas nelieli vārdzū gaisiņš, vidū izdalās nā ū izmantojamajam materiālam ļoti zemā koncentrācijā. Šis vārs nerek āpavots un izdū pēc atbilstošs vēdāšanas, lai novērstu iedusumu vārdzū. Tīrēt mēbeļus ar vieglū mitrām kokiņvāna dāriām, izārnēšas no mikrosēdānas dāriām un tīrānas līdzekļiem ar abrazyvām vai šķidrajām pieņemām sastāvdaļām. Mēbeļapūtes noņemiet sākās mitrumu.
- Piezīmē: Lai izvairītos no gūdas skāpējumiem, uzmanīgi paceliet postērtēstās mēbeļus. NEPAKĀJUJET NEKĀJĀT NEVĒCIET.
- Piezīmē: Ja sēdējim ir sēdajuma regulēšanas mehānisms ar enerģijas uzkrājēju, kad būtu apmāts personāls objektu to montuoti vai remonēt.
- **BRIDINKJUMS — Pakeiskite sienos/gresu plementu, lai nodosinai, ka stiprinajuna lentes izur raditis siozes.**

NI BELANGRIJKI BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OM LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN. LEES AANDACHTIG DOOR!

WAARSCHUWING: Houd kleine onderdelen, verpakkingzakken en folies uit de buurt van baby's en peuters om verstikkings- en inslikingsgevaar te voorkomen! Om het risico op verstikking te vermijden, moeten plastic hoezen na gebruik worden verwijderd of vernietigd. Onze meubels worden uitsluitend voor woongebruik vervaardigd.

Om het risico op verstikking te vermijden, verwijder de plastic omhulsels vóór gebruik. Vernietig de omhulsels of houd ze uit de buurt van kinderen.


- Volg de montage-instructies nauwkeurig en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor onjuiste montage. Gebruik het product niet als een constructief onderdeel ontbrekt of beschadigd is, wat de stabiliteit kan beïnvloeden. Het negeren van de instructies, wijzigingen aan het product of het gebruik van niet-originele onderdelen vernietigt alle garanties of aansprakelijkheidsclaims. Ons assortiment is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik. Volgens de montage-instructies moeten veel artikelen aan de muur worden bevestigd. Als plug-in/schroeven bijgeleverd zijn, zijn deze alleen geschikt voor stevige muren. Informeer voor de wandmontage naar het geschikte montagemateriaal voor uw muur en vervang dit indien nodig. Let op de loop van water- of elektriciteitsleidingen, reinigingsmiddelen met schurende of oplosmiddelhoudende toevoegingen. Verwijder staande vochtigheid onmiddellijk.
- Omringking: Om rasen op de vloer te voorkomen, til de geslofte/de meubels voorzichtig op. Duw, kantel of rek niet.
- Let op: Als het zitmeubel een hoogverstellingsmechanisme met energievoorzij heeft, mag dit alleen door geschoold personeel worden vervangen of gerepareerd.
- **WAARSCHUWING — Controleer of de wand/plafond geschikt is om ervoor te zorgen dat de bevestigingsmiddelen de opgewekte krachten kunnen weerstaan.**

PT IMPORTANTE! MANTER PARA REFERÊNCIA FUTURA. LER ATENTAMENTE".


AVISO: Mantenha pequenas peças, sacos de embalagem e filmes longe de bebês e crianças pequenas para evitar riscos de asfixia e engasgamento! Para evitar o risco de asfixia, as capas de plástico devem ser removidas ou destruídas após o uso. Os nossos móveis são fabricados exclusivamente para uso residencial.

Para evitar o risco de asfixia, remova as capas plásticas antes do uso. Descarte as capas ou mantenha-as fora do alcance das crianças.


- Por favor, siga rigorosamente as instruções de montagem a guisa de uma referência futura. Não assumimos responsabilidade por montagem incorreta. Não use o produto se faltar algum componente estrutural ou se estiver danificado, o que pode comprometer a estabilidade. O não cumprimento das instruções no produto ou de peças não originais anula todas as garantias ou reivindicações de responsabilidade. Nossos móveis são destinados exclusivamente para uso doméstico. De acordo com as instruções de montagem, muitos itens precisam ser fixados na parede. Se buchas/parafusos estiverem incluídos,







1.



2.



3.



PL- Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej „F”

DE- Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „F”

CS- Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti „F”

DA- Dette produkt indeholder en lyskilde til energieffektivitetsklasse „F”

EL- Αυτό το προϊόν περιέχει μια πηγή φωτεινής πηγής ενεργειακής απόδοσης „F”

EN- This product contains a light sources of energy efficiency class „F”

ES- Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética „F”

ET- See toode sisaldab efektiivsusklassi valgusallikat energia "F"

FI- Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen „F”

FR- Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité „F”

HU- Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz „F”

IT- Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica „F”

LT- Šiame gaminyje yra energijos vartojimo efektyvumo klasės šviesos šaltinis „F”

LV- Šis produkts satur gaismas avotu ar energoefektivitātes klasi „F”

RU- Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности „F”

PT- Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética „F”

RO- Acest produs conține o sursă de lumină de clasă de eficiență energetică „F”

NL- Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse „F”

SK- Tento výrobek obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti „F”

SLO- Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti „F”

SV- Denna produkt innehåller en ljuskälla för energieffektivitetsklass „F”

TR- Bu ürün bir ışık kaynağı enerji verimliliği sınıfı içerir „F”

HR- Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti „F”

BG- Този продукт съдържа източник на светлина от клас на енергийна ефективност „F”

