

WONDERFOLD®
www.wonderfold.de

W2 Luxe

Doppelkinderwagen




2 Sitzplätze

Montage-und Sicherheitshinweise

Scan for Additional Languages:



WONDERFOLD®



WARNUNG

Wichtig-Bewahren Sie diese Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

Vermeiden Sie schwere Verletzungen von Kindern durch Herausfallen oder Herunterrutschen:

- Verwenden Sie immer die mitgelieferten Gurte, um jedes Kind zu sichern.
- Stellen Sie sicher, dass der Gurt richtig an Ihr Kind angepasst ist. Passen Sie den Schultergurt entsprechend der Größe Ihres Kindes an.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt.
- Betätigen Sie immer die Feststellbremse, während die Kinder ein- und aussteigen.
- Diese Sitzeinheit ist nicht für Kinder unter 6 Monaten vorgesehen.

Vermeiden Sie schwere Verletzungen von Kindern:

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Kinderwagen in der Nähe von Verkehr oder in stark frequentierten Bereichen verwenden.
- Verwenden Sie den Kinderwagen NICHT auf Treppen oder Rolltreppen.
- Halten Sie Kinder fern, während Sie den Kinderwagen auf- und zusammenklappen.
- Lassen Sie Ihr Kind nicht mit diesem Produkt spielen.
- Verwenden Sie den Kinderwagen nicht beim Laufen, Joggen oder Skaten. Der Kinderwagen ist nur für zügiges Gehen gedacht.

Vermeiden Sie Verletzungen durch Umkippen des Kinderwagens:

- Lassen Sie niemals mehr als 2 Kinder gleichzeitig im Kinderwagen sitzen.
- Überschreiten Sie niemals das Gewichtslimit von 45 lbs (22 kg) pro Sitzbank.
- Der Kinderwagen ist nicht dafür vorgesehen, Kinder größer als 40 Zoll (101.6 cm) zu transportieren.
- Erlauben Sie Kindern nicht, ohne Hilfe in den Kinderwagen zu klettern oder daran zu spielen oder sich daran festzuhalten.
- Überladen Sie den Kinderwagen nicht, da dies zu Instabilität und/oder Beschädigung des Produkts führen kann.
- Nur vom Hersteller zugelassene Teile und Zubehörteile sollten auf den Kinderwagen gelegt werden. Nicht konforme Teile oder Zubehörteile wie hängende Gegenstände oder Taschen können zu Instabilität führen.
- Legen Sie nicht mehr als 11 lbs (5 kg) in den hinteren Korb.
- Legen Sie nicht mehr als 1.1 lbs (0.5 kg) in jede Aufbewahrungstasche.
- Verteilen Sie das Gewicht im Kinderwagen immer so gleichmäßig wie möglich.


Vermeiden Sie Kontrollverlust des Kinderwagens:

- Stellen Sie immer sicher, dass alle Verriegelungsclips, Klammern und Schnallen eingerastet und alle Zubehörteile sicher befestigt sind, bevor Sie den Kinderwagen benutzen.
- Lassen Sie den Kinderwagen niemals unbeaufsichtigt auf einem Hügel oder einer Steigung stehen, selbst wenn die Feststellbremse betätigt ist.
- Seien Sie immer vorsichtig, wenn der Kinderwagen auf unebenem Gelände oder Hängen steht.
- Betätigen Sie immer die Feststellbremse, wenn der Kinderwagen steht.
- Drücken Sie niemals auf den Lenker, wenn Sie mit dem Kinderwagen über einen Bordstein fahren. Heben Sie ihn am Rahmen hoch, nicht am Lenker.

Vermeiden Sie Quetschverletzungen:

- Halten Sie Finger oder andere Körperteile von den Scharniergelenken fern, wenn Sie den Kinderwagen auf- und zusammenklappen.
- Halten Sie Kinder immer von beweglichen Teilen fern, wenn Sie Anpassungen am Kinderwagen vornehmen.

Weitere Warnhinweise und Verwendungsanweisungen finden Sie in den Abschnitten "Montage, Betrieb" sowie "Wartung und Pflege".



WARNING

Important—Keep these instructions for future reference.

Avoid Serious Injury To Children From Falling Or Sliding Out:

- Always use the included harnesses to secure each child.
- Ensure the harness is correctly fitted to your child. Adjust the shoulder strap according to your child's size.
- Never leave children unattended.
- Always set parking brake while loading and unloading children.
- This seat unit is not intended for children under 6 months of age.

Avoid Serious Injury To Children:

- Use caution when using stroller near traffic or in highly congested areas.
- DO NOT use the stroller on stairs or escalators.
- Keep children clear when unfolding and folding the stroller.
- DO NOT let your child play with this product.
- DO NOT use the stroller while running, jogging or skating. The stroller is intended only for up to a brisk walking speed.

Avoid Injury From Stroller Tipping Over:

- DO NOT allow more than 2 children in the stroller at any given time.
- DO NOT exceed the per seat limit of 22 kg (45 lbs).
- The stroller is not intended to carry children taller than 101.6 cm (40 inches).
- DO NOT allow children to climb into stroller unassisted, or to play or hang onto stroller.
- DO NOT overload the stroller as it may cause instability and/or damage to the product.
- Only manufacturer approved parts and accessories should be placed on the stroller.
Non-compliant parts or accessories, such as hanging items or bags, may cause instability.
- DO NOT place more than 5 kg (11 lbs) in rear basket.
- DO NOT place more than 0.5 kg (1.1 lbs) in each storage pocket.
- ALWAYS distribute weight in the stroller as evenly as possible.


Avoid Loss Of Control Of Stroller:

- ALWAYS ensure that all locking clips, clamps and buckles are engaged and all accessories are securely fastened before use.
- NEVER leave stroller unattended on a hill or incline even when parking brake is set.
- ALWAYS use caution when the stroller is on uneven terrain or slopes.
- ALWAYS set parking brake when the stroller is stationary.
- NEVER press down on the handlebar while going over a curb with the stroller wagon.
Lift it using the frame, not the handlebar.

Avoid Pinch Injury:

- Keep fingers or other body parts clear of hinged joints when folding and unfolding the stroller.
- ALWAYS keep children clear from moving parts when making adjustments to the stroller.

See Assembly, Operation and Maintenance & Care sections for additional warning and usage instructions.



Inhalte

Spezifikationen	03
Teilecheckliste	05
Funktionen	07

Montage

Ausklappen des Kinderwagens	09
Installieren und Entfernen der Vorderräder / Einbau der Hinterräder	10
Einbau des Bremssets / Einbau der Basisplatte	11
Anbringen der Sitzbänke	12
Einbau des Rücksitzkorbs / Anbringen der optionalen Zugschnur	13
Einbau der Markise	14

Wie man...

Gurte sichern / Verwendung der Feststellbremse	15
Einstellen der Höhe des Lenkerbügels / Zusammenklappen des Kinderwagens	16
Gurte anbringen und entfernen	16
Anpassen der Markise / Aufbewahren der Markise	17
Verwendung des seitlichen Netzeinsatzes / Anbringen der Taschenhaken	18

Wartung und Garantie	19
-----------------------------------	----

Spezifikationen

Zertifizierung: ASTM F833-21/ EN1888/ AS 2088:2022


Sitzkapazität: 2

Altersgruppe: ab 6 Monaten

Gewicht des Wagens mit Sitzen: 25 kg (55 lbs)

Gewichtskapazität: 200 lbs (91 kg)

Gewichtslimit der Sitzbank: 45 lbs (22 kg) pro Sitzbank



Specifications 03
 Parts Check List..... 05
 Features..... 07

Assembly

Unfolding the stroller 09
 Installing & removing of the front wheels / Installing the rear wheels 10
 Installing the brake set / Installing the baseboard..... 11
 Attaching the bench seats..... 12
 Installing the rear basket / Attaching the optional pull strap 13
 Installing the canopy 14

How to...

Secure the harness / Use the parking brake 15
 Adjust the handlebar height / Fold the stroller 16

 Attach & remove the harness 16
 Adjust the canopy / Store the canopy 17
 Use the side mesh panel / Attach the bag hooks 18

Maintenance & Warranty 19

Specifications

Certification: ASTM F833-21/ EN1888/ AS 2088:2022

Seat Capacity: 2

Age Group: 6 months or above

Wagon Weight with Seats: 25 kg (55 lbs)

Weight Capacity: 91 kg (200 lbs)

Bench Weight Limit: 22 kg per seat (45 lbs)

Teilecheckliste

Kinderwagenkörper
- 1 Stück



Stroller Body - 1 pc

Hinterräder - 2 Stück



Rear Wheels - 2 pcs

Vorderräder - 2 Stück



Front Wheels - 2 pcs

Bremsset - 1 Set



Brake Set - 1 Set

C-Klemmen - 2 Stück
Vorinstalliert am Bremsset




C-Clamps - 2 pcs
Pre-installed on brake set

Sitzbank - 2 Stück



Bench Seat - 2 pcs

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, um sicherzustellen, dass alle Teile enthalten sind. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind oder wenn Sie sofortige Hilfe bei der Montage Ihres Kinderwagens benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter hello@wonderfold.de.



Markisenset - 1 Set



Canopy Set- 1 Set

Bodenplatte - 1 Stück



Baseboard - 1 pc

Rückkorb - 1 Stück



Rear Basket - 1 pc

Optionaler Gurt - 1 Stück



Optional Strap- 1 pc

Haken - 2 Stück



Hooks - 2 pcs


Please take the time to make sure that all parts are included. If there are any missing or broken parts or in need of immediate assistance in assembling your stroller.

Please contact us at hello@wonderfold.de.

Funktionen



Abnehmbare, erhöhte und verstellbare Sitze sowie
Removable, Raised, & Reclining Seats and a Single Rider Option



XL All-Terrain-PU-Reifen mit Lagern und Federungen
XL All-Terrain PU Tires with Bearings & Suspensions



Leicht zu falten und entfallen
Easy to Fold & Unfold




Großer Fußraum für ausreichend Beinfreiheit
Spacious Footwell for Plenty for Leg room



Abnehmbare und verschiebbare UV-Schutz-Überdachung mit verstellbaren Stangen
Removable & Slidable UVProtection Canopy, with Adjustable Canopy Rods



Automatische magnetische 5-Punkt-Sicherheitsgurte
Automatic Magnetic 5-Point Safety Harnesses



Verstellbarer Lenker mit einer
veganen Lederverkleidung
Adjustable Handlebar with
a Vegan Leather Cover



Vorderer Reißverschlusseingang
Front Zippered Entrance



Hinterer Aufbewahrungskorb
mit zusätzlichen Taschen
Rear Storage Basket with
Extra Pouches



Zusätzliche Tasche auf der
Rückseite des Wagenstoffs
Additional Pouch on the Back
Panel of the Carriage Fabric



Zusätzlicher Stauraum in
den Rückenlehnen
Additional Storage in
the Seatbacks



Reißverschluss-Mesh-Einsätze
für Privatsphäre und Windschutz
Zippered Mesh Panels for Privacy
& Wind Cover Protection


Montage


Das Entfalten des Kinderwagens

1. Lösen Sie den unteren Verschluss.
2. Stehen Sie auf einer Seite des Kinderwagens und drücken Sie gleichmäßig nach außen, um den Kinderwagen zu entfalten.
3. Stellen Sie sicher, dass der obere Verschluss auf der rechten Seite des Kinderwagens einrastet.
4. Klapptaschenklappen auf beiden Seiten des Kinderwagens nach außen um das Rahmen-Gelenk abzudecken.

Unfolding the Stroller

1. Unlock the bottom latch.
2. Standing on either side of the stroller, push smoothly outward to unfold the stroller.
3. Ensure the upper lock on the right side of the stroller snaps into place.
4. Flip over the side pocket flaps to the outside on both sides of the stroller to cover the frame joints.





Installation und Entfernung der Vorderräder

1. Stecken Sie die Vorderräder in die Vorderradhalterung, bis Sie ein Klicken hören. Stellen Sie sicher, dass die flache Seite der Achse parallel zum Schnellverschluss am oberen Gehäuse ist.
2. Nach dem Anbringen der Vorderräder ziehen Sie an jedem Rad nach unten, um sicherzustellen, dass sie fest verriegelt sind.
3. Um die Vorderräder zu demontieren, drücken Sie den Entriegelungsknopf und lösen Sie das Rad vom Gestell.

Installing & Removing of the Front Wheels

1. Insert front wheels into the front wheel housing until you hear a click. Make sure the flat side of the axle is parallel to the quick release lock on the upper housing.
2. After attaching the front wheels, pull down on each wheel to confirm that they are securely locked.
3. To remove the front wheels, press the release button and detach the wheel from the leg.



Installation der Hinterräder

1. Die C-förmige Klammer ist bereits am Bremssystem angebracht. Lösen Sie die C-förmige Klammer, indem Sie sie aus der Bremsen-Einheit drücken.
2. Stecken Sie die Radachse in das Bremssystem.
3. Stecken Sie die C-förmige Klammer wieder in die Hinterradhalterung.
4. Ziehen Sie an der Hinterachse, um sicherzustellen, dass die Hinterradmontage fest sitzt.

Installing the Rear Wheels

1. The C-shaped clamp comes pre-installed on the brake assembly. Release the C-shaped clamp by pushing it out from the brake unit.
2. Insert the wheel axle in the brake assembly.
3. Insert the C-shaped clamp back into the rear wheel housing.
4. Pull the rear wheel axle to ensure that the rear wheel assembly is secure.



Installation des Bremssystems

1. Richten Sie die Hinterradmontage mit dem Rohr-Gelenk hinten aus und verbinden Sie sie.
2. Überprüfen Sie, ob die Clips auf beiden Seiten der Radhalterung angebracht sind.

Installing the Brake Set

1. Line up and connect the rear wheel assembly to the rear tube joint.
2. Check that the clips are in place on both sides of the wheel housing.




Installation des Fußbretts

1. Setzen Sie das Fußbrett in die Basis des Kinderwagenbezugs ein, eingepasst gegen den Rahmen.
2. Drücken Sie das Fußbrett mit den Händen, um es auszurichten und an Ort und Stelle zu sichern.

Installing the Baseboard

1. Place the baseboard into the base of the carriage fabric nestled against the frame.
2. Press the baseboard with your hands to level and secure it in place.





Installation der Sitzbänke (Der Sitz ist nicht für Kinder unter 6 Monaten geeignet.)

1. Vor dem Einsetzen des Sitzes in den Wagen, lösen Sie die Schnallen auf der Unterseite des Sitzes. Lassen Sie die Schnallen und Gurte locker hängen bis Schritt 3.
2. Setzen Sie den Sitz an einem Ende des Kinderwagens ein. Befestigen Sie die Haken an beiden Seiten des Sitzes am Handlauf des Kinderwagenrahmens auf jeder Seite des Wagens. Stellen Sie sicher, dass beide Stoffbahnen zwischen den beiden parallel angebrachten Sitzhaken flach gespannt sind. Befestigen Sie dann die Haken an der Rückseite des Sitzes am Rahmen des Kinderwagens.
3. Verbinden Sie die vier Schnallen auf der Unterseite des Sitzes mit den entsprechenden Schnallen im Inneren des Wagens, wie in Abbildung 3 gezeigt.
4. Fertig montierter Sitz, wie in Abbildung 4 gezeigt.
5. Für die Liegeposition entfernen Sie den Sitz und positionieren Sie die seitlichen Haken weiter vorne am Handlauf des Kinderwagenrahmens.

Installing the Seats (Seat is not suitable for children under 6 months.)

1. Before placing the seat in the wagon, unbuckle the buckles on the underside of the seat. Allow the buckles and straps to hang loose until step 3.
2. Place the seat into one end of the stroller. Secure the hooks on both sides of the seat onto the stroller frame hand rail on either side of the wagon. Make sure that the both fabric panels between the two parallel seat hooks is stretched flat. Then secure the seatback hooks onto the stroller frame behind the seat.
3. Connect the four buckles on the underside of the seat to the corresponding buckles in the well of the wagon as shown in Image 3.
4. Completed seat assembly shown in Image 4.
5. For reclining mode, remove the seat and reposition the side hooks further forward on the stroller frame hand rails.



Installation des hinteren Korbes

1. Schieben Sie die Korbhaken in die festen Schlitze am Rahmen unterhalb des Lenkerrohrs.
2. Wackeln Sie vorsichtig am Korb, um ihn auszurichten. Die fertige Montage ist in Abbildung 2 dargestellt.

Installing the Rear Basket

1. Slide the basket hooks into the fixed slots on the frames under the handlebar tube.
2. Gently wiggle the basket to level it. Completed assembly shown in figure 2.




Anbringen des optionalen Zugriemens

1. Suchen Sie den Handriemen in der vorderen Tasche.
2. Befestigen Sie den Handriemen am unteren vorderen Rahmenrohr.
3. Verwenden Sie ihn wie in Abbildung 3 gezeigt.

Attaching the Optional Pull Strap

1. Locate the handle strap in the front pocket.
2. Fix the handle strap onto the lower front frame tube.
3. Use as shown in figure 3.





Installation des Sonnenschutzes



1. Stellen Sie vor dem Zusammenbau des Sonnenschutzes sicher, dass alle vier Kunststoffklammern an den Ecken geöffnet sind.
2. Führen Sie die Sonnenschutzrohre durch die Rohrleitungen des Sonnenschutzgewebes ein.
3. Stecken Sie die Sonnenschutzstangen in die Rahmensteckplätze an allen vier Ecken in der gewünschten Höhe.
4. Schließen Sie alle vier Kunststoffklammern, um die Höhe des Sonnenschutzes zu sichern.

Installing the Canopy

1. Before assembling the canopy, make sure all four plastic clamps at the corners are open.
2. Insert the canopy tubes through the piping of the canopy fabric.
3. Insert the canopy poles into the frame slots on all four corners at the desired height.
4. Close all four plastic clamps to secure the canopy height.



Verschluss sollte zum Zentrum des Wagens geöffnet werden.
Latch should be opened toward the center of the wagon



Verschluss sollte vom Zentrum des Wagens weggedrückt werden, um zu schließen.
Latch should be pressed away from the center of the wagon to close

Hinweis: Die Verschlüsse können zusätzliche Kraft zum Öffnen oder Schließen erfordern.
Note: Latches may require extra force to close or open.


Wie man...

den Gurt sichert

1. Mit ungeschalltem Gurt das Kind auf den Sitz setzen.
2. Kombinieren Sie die Taillen- und Schultergurtstücke, indem Sie das Schulterendstück in den Taillenclip schieben.
3. Legen Sie die beiden kombinierten Taillen-Schultergurtstücke übereinander.
4. Platzieren Sie die Schnalle auf der Schulter- und Taillen-Gurtschnallenbasis und lassen Sie sie einrasten.
5. Stellen Sie jeden Riemen ein, indem Sie am freien Ende des Gurts ziehen und den Schieber entlang des Gurts bewegen.

Secure the Harness

1. With harness unbuckled, place child in seat.
2. Combine the waist and shoulder pieces together by sliding the shoulder end piece in to the waist clip.
3. Overlay the two set of the combined waist shoulder pieces onto each other.
4. Place the buckle on top of the shoulder and waist buckle base and let it click in place.
5. Adjust each strap by pulling on the free end of the strap and move the slide adjuster along strap.



Verwendung der Feststellbremse

1. Treten Sie sanft auf das Pedal der Feststellbremse, um sie zu verriegeln. Um zu testen und sicherzustellen, dass die Bremse eingerastet ist, versuchen Sie, den Kinderwagen vorwärts zu schieben.
2. Heben Sie das Pedal der Feststellbremse mit dem Fuß nach oben, um es zu lösen.

Use the Parking Brake

1. Step down gently on the parking brake pedal to lock. To test and ensure the brake is engaged, try to push the stroller forward.
2. Lift the parking brake pedal upwards with your foot to release it.





Einstellen der Lenkerhöhe

1. Drücken Sie gleichzeitig den Knopf für die verstellbare Lenkstange auf beiden Seiten.
2. Während die Knöpfe gedrückt sind, positionieren Sie den Lenker nach oben oder unten in die gewünschte Höhe.

Adjust the Handlebar Height

1. Press the adjustable handle button on both sides simultaneously.
2. While the buttons are pressed, position the handle up or down to desired height.



Den Kinderwagen zusammenklappen

1. Klappen Sie die Seitentaschen in den Kinderwagen.
2. Stehen Sie vor dem Kinderwagen und lösen Sie vorsichtig das obere Schloss auf der rechten Seite.
3. Greifen Sie die Klappgelenke auf beiden Seiten. Heben Sie die Gelenke an, bis der Kinderwagen vollständig zusammengeklappt ist.
4. Rasten Sie die untere Verriegelung ein, um den Kinderwagen in zusammengeklappter Position zu sichern.

Fold the Stroller

1. Flip the side pockets into the stroller.
2. Stand in front of the stroller, gently release the upper lock on the right hand side.
3. Grasp the folding hinges on both sides. Lift up the hinges until stroller is completely folded.
4. Secure the lower latch to lock the stroller in the folding position.



Die Markise einstellen

1. Stellen Sie sicher, dass alle vier Kunststoffklammern an den Ecken geöffnet sind, bevor Sie die Höhe der Markise einstellen.
2. Mit einer Hand an jedem horizontalen Teil des Markisenpols schieben Sie die Markisenpole vorsichtig nach oben oder unten in die gewünschte Höhe. Achten Sie darauf, die Pole nicht zu verbiegen.
3. Verschließen Sie alle vier Kunststoffklammern, um die Höhe der Markise zu fixieren.

Adjust the Canopy

1. Before adjusting the height of canopy, make sure all four plastic clamps at the corners are open.
2. With one hand on each horizontal part of the canopy pole, gently slide the canopy poles up or down to the desired height. Caution to not bend the poles.
3. Secure all four plastic clamps to lock canopy height.

Hinweis: Verschlüsse können zusätzliche Kraft zum Öffnen oder Schließen erfordern.

Note: Latches may require extra force to close or open.



Der Verschluss sollte zum Zentrum des Wagens geöffnet werden.

Latch should be opened toward the center of the wagon



Der Verschluss sollte vom Zentrum des Wagens weggedrückt werden, um ihn zu schließen.


Latch should be pressed away from the center of the wagon to close


Das Sonnendach verstauen

1. Stellen Sie den Lenker in aufrechter Position ein.
2. Rollen Sie den Sonnendachstoff um den horizontalen Teil der Sonnendachstäbe herum auf.
3. Führen Sie die kombinierten Enden der Sonnendachstäbe in die Aufbewahrungstasche an jeder Seite des Korbes ein.
4. Sichern Sie die Stäbe mit den Riemen an den hinteren Beinrohren und schließen Sie die Schnallen.

Store the Canopy

1. Adjust the handlebar to the upright direction.
2. Roll up the canopy fabric around the horizontal part of the canopy poles.
3. Insert the combined ends of the canopy poles into the storage pocket on each side of the basket.
4. Secure the poles using the straps on the rear leg tubes and snap the fasteners.






Verwendung des seitlichen Netzpaneels

1. Öffnen Sie die Tasche auf der oberen Seite des Inneren des Kinderwagens.
2. Spannen Sie den Innenvorhang aus und befestigen Sie das untere Klettband am Kinderwagenstoff.
3. Wiederholen Sie dieselben Schritte für die andere Seite des Kinderwagens.
4. Um den Vorhang zu sichern, ziehen Sie das Klettband hoch, rollen Sie den Vorhang auf und schließen Sie die Tasche mit dem Reißverschluss.

Use the Side Mesh Panel

1. Unzip the pocket located on the upper part of the inner carriage fabric.
2. Stretch out the inside curtain, and secure the bottom Velcro to the carriage fabric.
3. Repeat the same operations for the other side of the stroller.
4. To secure the curtain, pull up the Velcro, roll up the curtain and zip up the pocket.




Anbringen der Taschenhaken

1. Drücken Sie den Haken nach unten auf den oberen Teil des Rahmens, um ihn anzubringen.
2. Die Installation ist abgeschlossen.

Attach the Bag Hooks

1. Attach the hook by pressing it down onto the top of the frame.
2. Installation complete.



Hinweis: Überschreiten Sie nicht das Gewichtslimit von 6.8 kg (15 lbs) für den Haken.

Note: Do not exceed the hook's weight capacity of 6.8 kg (15 lbs).

Wartung

Reinigen des Kinderwagens

1. Waschen Sie den Kinderwagenrahmen mit einer milden Seifen- und warmen Wasserlösung.
2. Spülen Sie es ab und wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab, bis es vollständig trocken ist.

Reinigen der Sitzauflage

1. Fleckenreinigung mit milder Seifen- und warmen Wasserlösung.
2. Spülen Sie es ab und wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab, bis es vollständig trocken ist.

Aufbewahrung des Kinderwagens

1. Sollte an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahrt werden.
2. Lagern Sie ihn nicht in der Nähe einer Wärmequelle.
3. Stellen Sie ihn nicht für längere Zeit der Sonne und dem Regen aus.

Garantie


Einjährige beschränkte Garantie

WonderFold gewährleistet, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Kaufdatum frei von Mängeln in Material oder Verarbeitung ist, wenn es gemäß den Anweisungen des Herstellers vom ursprünglichen Besitzer verwendet wird.

Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Produktänderungen oder unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch durch den Kunden/Benutzer des Produkts verursacht werden. Ihr Verkaufsbeleg ist Ihr einziger Nachweis für das Kaufdatum. Die Garantie kann jederzeit nach alleinigem Ermessen des Herstellers geändert werden. Bei Fragen zur Garantie oder wenn Ersatzteile benötigt werden, wenden Sie sich bitte an WonderFold:

WONDERFOLD®

WonderFold GmbH
Äußere Sulzbacher Strasse 16
90489 Nürnberg
Deutschland



Maintenance

Cleaning the Stroller

1. Wash stroller frame with mild soap and warm water solution.
2. Rinse and wipe with a dry cloth until fully dry.

Cleaning the Seat Pad

1. Spot clean with mild soap and warm water solution.
2. Rinse and wipe with a dry cloth until fully dry.

Storing the stroller wagon

1. Should be stored in a cool and dry place.
2. Do not store near a heat source.
3. Do not expose or store in the sun and rain for a long time.

Warranty

One Year Limited Warranty

WonderFold warrants this product to be free from defects in material or workmanship for a period of one year from the date of purchase when used by the original owner according to the manufacturer's instructions. The warranty does not apply to damage caused by product alteration, or customer/user misuse or abuse of the product. Your sales receipt is your only record of the date of purchase. Warranty is subject to change at any time at manufacturer's sole discretion. Please contact WonderFold if you have any warranty questions or if you need replacement parts:

WONDERFOLD®

WonderFold GmbH
Äußere Sulzbacher Strasse 16
90489 Nürnberg
Deutschland