



WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN.

Für die Nutzung im privaten Außen- und Wohnbereich.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE:

- Der Artikel ist ausschließlich gemäß seines bestimmungsgemäßen Gebrauches zu nutzen.
- Prüfen Sie regelmäßig den Zustand und die Funktionalität des Artikels. Stellen Sie Beschädigungen fest, darf der Artikel nicht mehr benutzt werden.
- Benutzen Sie den Artikel nur auf festen und ebenen Untergründen.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand des Artikels.
- ACHTUNG! Klemm- / Querschleiföhr beim Auf- und Abbau des Artikels.
- ACHTUNG! Querschleiföhr an den Scherstellen.
- Maximale Belastbarkeit: 110 kg pro Sitzplatz

REINIGUNG UND PFLEGE

Die Witterung kann das Aussehen der Gartensessel leicht verändern. Gartensessel im Winter bitte trocken einlagern.

Zur Reinigung der Gartensessel ein feuchtes weiches Tuch verwenden, bei harmlosen Verschmutzungen milde Seifenlauge und eine weiche Bürste. Die Gartensessel auf keinen Fall mit scharfen Reinigungsmitteln, einem Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler reinigen.

Zur schnellen Reinigung der Kissen- / Sitzbezüge ein feuchtes, weiches Tuch verwenden. Einzelne Flecken können mit milder Seifenlauge und einer weichen Bürste entfernt werden. Auf keinen Fall mit scharfen Reinigungs- oder Lösemitteln reinigen.

Achten Sie darauf, dass die Kissen-/Auflagenfüllungen nicht nass werden und sich im Inneren Fauchsodden und Schimmel bilden kann!

Bei feuchten Wetterverhältnissen und bei Regen die Kissen/Auflagen reinholen und an einem geschützten, trockenen Ort aufbewahren.

Feucht oder nass gewordene Kissen/Auflagen gründlich durchtrocknen lassen. Feuchte Kissen/Auflagen nicht einzägen!

Zur gründlichen Reinigung der Bezüge in der Waschmaschine, können diese abgenommen werden. Ziehen Sie die Bezüge ab, drehen Sie diese auf Link und schließen Sie die Reißverschlüsse. Geben Sie die Bezüge mit ähnlichen Farben zusammen in die Waschmaschine.

WICHTIG:

Beachten Sie bei der Reinigung der Bezüge unbedingt die Pflegekennzeichnung auf dem Einhörnerikett des Bezugs!

Montage-Schritte:




Aufbauzeit: ca. 5 min

Zur Montage des Sofas folgen Sie bitte den nachstehenden Arbeitsschritten:



Die Transportstangen dienen lediglich dem Schutz des Sofas während des Transports und haben auf die Funktion des Sofas keine Wirkung. Sie können diese zusammen mit dem Karton entsorgen.

- Auch die Nutzung der Kopfstütze, die das Kopfteil in der Liegeposition stützt, ist sehr einfach. Um die Stütze am Kopfteil des Sofas nutzen zu können, ziehen Sie diese einfach nach unten.
- **ACHTUNG!**
Um einen sicheren Stand des Sofas zu gewährleisten ist die Montage der beiliegenden Sicherungsstangen erforderlich! / ACHTUNG!
- Bitte folgen Sie der angegebenen Montageanleitung



- Um die Ablagefläche an den Sofaseiten zu nutzen ziehen Sie diese einfach hoch. Bei Nichtnutzung können Sie die Ablagefläche durch hinunterdrücken wieder einklappen. Dank der integrierten Gasdruckfeder ist das Ein- und Ausklappen angenehm einfach.