



DE: Bedienungsanleitung Solarleuchte

40760016-01

SOL-CIL1388AMWBOSOLD




BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Deutschland

www.xxxlutz.com


info@xxxlutz.at

MONTAGE

Möglichkeit 1




Möglichkeit 2



Hinweis: Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Gummiabdeckung der Ladebuchse verschlossen ist.

BEDIENUNG



Halten Sie die Taste gedrückt, um die Leuchte ein- oder auszuschalten.
Drücken Sie die Taste (mehrmals) kurz, um die Helligkeit einzustellen.





1-mal drücken – niedrige Helligkeit

2-mal drücken – hohe Helligkeit

3-mal drücken – Leuchte ausschalten

4-mal drücken - die oben beschriebenen Schritte beginnen von vorne

PLATZIERUNG




LADEN

Möglichkeit 1: mittels Sonnenenergie

Laden Sie die Leuchte vor der ersten Verwendung 12 Stunden lang in direktem Sonnenlicht vollständig auf.

Die Leuchte muss dabei eingeschaltet sein (Taste 2 Sekunden lang drücken).



Möglichkeit 2: mittels USB-Kabel

Laden Sie die Leuchte vor der ersten Verwendung vollständig auf.

Verwenden Sie dazu das USB-Ladekabel. Nach ca. 3 Stunden ist die Leuchte vollständig geladen.

Hinweis: Vor dem Laden muss die Gummiabdeckung der Ladebuchse geöffnet werden.

- Die Anzeigeleuchte leuchtet rot: Das Gerät wird geladen.
- Die Anzeigeleuchte leuchtet nicht: Das Gerät ist vollständig geladen.



Während des Ladevorgangs kann das Gerät nicht verwendet werden.

HINWEIS: Laden Sie das Gerät ausschließlich mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels.




VORSICHT: Das Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Betreiben Sie diese Leuchte mit einem geeigneten USB-Netzteil (Ausgang: 5 V Gleichstrom, max. 1 A).

HINWEIS: Verwenden Sie zum Laden dieser Leuchte ausschließlich ein zugelassenes USB-Ladegerät, das für Beleuchtungsprodukte geeignet ist. Verwenden Sie ausschließlich Ladegeräte, die den technischen Anforderungen entsprechen.



WARNUNG: Das Aufladen muss im Innenbereich durchgeführt werden. Vergewissern Sie sich vor dem Laden, dass sowohl der USB-C-Stecker als auch die Ladebuchse an der Leuchte trocken sind.

BATTERIEWECHSEL



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug: Halten Sie es von Kindern fern.
- Schließen Sie die Batterieanschlüsse nicht kurz.
- Entfernen Sie die Batterie, bevor sie die Leuchte entsorgen.
- Setzen Sie die Batterie korrekt ein (siehe Markierung im Batteriefach).
- Entfernen Sie ausgelaufene Batterien sofort und seien Sie dabei vorsichtig! Die Batterieflüssigkeit enthält gesundheits- und umweltgefährdende Stoffe und kann außerdem die Leuchte beschädigen.
- Verwenden Sie ausschließlich wiederaufladbare Batterien (nicht wiederaufladbare Batterien sind für dieses Produkt nicht geeignet).
- Diese Leuchte dient nur zur Dekoration und ist nicht zur Raumbeleuchtung geeignet.
- Überprüfen Sie in einem abgedunkelten Raum, ob die Leuchte ordnungsgemäß funktioniert.

STÖRUNGSBEHEBUNG:

Sollte die Leuchte nach 12-stündigem Aufladen nicht leuchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Vergewissern Sie sich, dass die Leuchte eingeschaltet ist (Taste 2 Sekunden lang drücken).
- Sollte die Sonneneinstrahlung an der ausgewählten Stelle nicht ausreichend stark sein, laden Sie die Leuchte an einer geeigneteren Stelle mit stärkerer Sonneneinstrahlung auf. Laden Sie die Leuchte tagsüber auf und vermeiden Sie es, sie in den Schatten zu stellen. Nachts sollte die Leuchte nicht in der Nähe von hellem Licht (z. B. Straßenlaternen) stehen.
- Halten Sie das Solarmodul sauber und trocken. Schmutz reduziert die Leistung des Solarmoduls, ebenso wie eine trübe oder zerkratzte Oberfläche.
- Die Intensität oder Dauer der Sonneneinstrahlung ist nicht ausreichend. Dies kann an ungünstigen Wetterverhältnissen oder unerwartetem Schatten liegen.
- Laden Sie die Leuchte bei klarem Himmel auf. Nach 12 Stunden Sonnenschein sollte die Batterie vollständig aufgeladen sein.
- Laden Sie die Leuchte mittels USB-Ladekabel auf. Nach ca. 3 Stunden ist die Leuchte vollständig geladen.
- Wenn die LED schwächer leuchtet als zuvor und die Leuchtdauer deutlich abnimmt, muss möglicherweise die Batterie ausgetauscht werden. Verwenden Sie ausschließlich die im Abschnitt „Technische Daten“ angegebenen Batterien.
- Sollte die Sonneneinstrahlung nicht ausreichen, um die Batterie vollständig aufzuladen, können Sie alternativ die Batterie aus der Solarleuchte nehmen, sie mit einem handelsüblichen Batterieladegerät aufladen und dann wieder in die Solarleuchte einsetzen. Danach sollte die Batterie wieder richtig funktionieren.
- Die Leuchte ist mit einer Schutzfunktion versehen, die die Batterie vor Tiefentladung schützt. Daher schaltet sich die Leuchte automatisch aus, wenn der Ladezustand der Batterie niedrig ist. Wird die Leuchte aus- und wieder eingeschaltet, leuchtet sie möglicherweise für ein paar Minuten, bevor sie sich ausschaltet. Dies liegt an der Elektronik, die die Batterie vor Schäden schützt. Befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen im Abschnitt „Aufladen“, um die Batterie vollständig aufzuladen.

REINIGUNG UND PFLEGE:

- Verwenden Sie zur Reinigung lediglich ein weiches Tuch. Verwenden Sie niemals scheuernde Reinigungs- oder Lösungsmittel!
- Entfernen Sie die Batterie und bewahren Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn die Leuchte nicht in Gebrauch ist.

TECHNISCHE DATEN:

- Solarleuchte für den Außenbereich, photovoltaisch, Nennspannung 3,2 V, aus wetterfestem Material und spritzwassergeschützt (IP44).
- Lichtquelle: LED, Lichtfarbe: Weiß
- Nennleistung: 0,11 W
- Wiederaufladbare Batterie: 1 x Li-Ion, 500 mAh, 3,2 V Gleichstrom, Typ: 14500
- Leuchtdauer (vollständig geladen): ca. 6 Stunde bei hoher Helligkeit
- ca. 30 Stunden bei niedriger Helligkeit
- Ladebuchse: USB-C
- Eingangsspannung/Eingangsstrom: 5 V Gleichstrom, 1 A
- Ladezeit über USB-Kabel: ca. 3 Stunden



Die Batterie muss ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.



CE-Konformität:

Das Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.



Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Recyceln Sie das Produkt, sofern Anlagen dafür vorhanden sind. Wenden Sie sich für Hinweise zum Recyceln an Ihre örtliche Behörde oder an Ihren Händler.



Schützen Sie Batterien vor Hitze und Feuer: Explosionsgefahr!



CZ: Návod k obsluze solární svítidlo

40760016-01

SOL-CIL1388AMWBOSOLD





BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Německo

www.xxxlutz.com


info@xxxlutz.at

MONTÁŽ





Možnost 1	Možnost 2
	

Upozornění: Před použitím se ujistěte, že je gumový kryt nabíjecí zásuvky zavřený.

OVLÁDÁNÍ

	Podržte tlačítko stisknuté, chcete-li svítidlo zapnout nebo vypnout. Krátkým stisknutím tlačítka (několikrát) nastavte jas. 1 stisknutí – nízký jas 2 stisknutí – vysoký jas 3 stisknutí – vypnutí svítidla 4 stisknutí – zopakování výše uvedených kroků
--	--

UMÍSTĚNÍ




NABÍJENÍ

Možnost 1: pomocí solární energie

Před prvním použitím zcela nabijte svítidlo 12 hodin na přímém slunci.

Svítidlo přitom musí být zapnuté (stiskněte tlačítko na 2 sekundy).




Možnost 2: pomocí USB kabelu

Před prvním použitím svítidlo zcela nabijte.

K tomu použijte USB nabíjecí kabel. Po cca 3 hodinách je svítidlo plně nabité.

Upozornění: Před nabíjením je nutné otevřít gumový kryt nabíjecí zásuvky.

- Kontrolka svítí červeně: zařízení se nabíjí.
- Kontrolka se nerozsvítí: zařízení je plně nabité.



Svítidlo nelze používat během nabíjení.

UPOZORNĚNÍ: Svítidlo nabíjejte pouze pomocí dodaného kabelu USB.




POZOR: Adaptér není součástí balení. Provozujte toto svítidlo pomocí vhodného napájecího zdroje USB (výstup: 5 V DC, max. 1 A).

UPOZORNĚNÍ: K nabíjení tohoto svítidla používejte pouze schválenou USB nabíječku vhodnou pro osvětlovací výrobky. Používejte pouze nabíječky, které splňují technické požadavky.



VAROVÁNÍ: Nabíjení musí být prováděno v interiéru. Před nabíjením se ujistěte, že jsou USB-C zástrčka i nabíjecí zásuvka na svítidle suché.

VÝMĚNA BATERIÍ



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.

- Tento výrobek není hračka: Udržujte jej mimo dosah dětí.
- Zabraňte zkratu baterie.
- Před likvidací svítidla vyjměte baterii.
- Vložte baterii správným způsobem (viz označení v prostoru pro baterii).
- Vyteklé baterie okamžitě vyjměte a buďte opatrní! Kapalina z baterie obsahuje látky, které jsou nebezpečné pro zdraví a životní prostředí a mohou poškodit i svítidlo.
- Používejte pouze dobíjecí baterie (nenabíjecí baterie nejsou pro tento výrobek vhodné).
- Toto svítidlo je určeno pouze k dekoraci a není vhodné k osvětlení místnosti.
- V zatemněné místnosti zkontrolujte, zda svítidlo správně funguje.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

Pokud svítidlo po 12 hodinách nabíjení nesvítí, postupujte následovně:

- Zkontrolujte, zda je světlo zapnuté (stiskněte tlačítko na 2 sekundy).
- Pokud sluneční světlo není na zvoleném místě dostatečně silné, nabijte svítidlo na vhodnějším místě se silnějším slunečním světlem. Svítidlo nabíjejte během dne a neumísťujte jej do stínu. V noci by svítidlo nemělo být umístěno v blízkosti jasného světla (např. pouličních lamp).
- Solární modul udržujte čistý a suchý. Nečistoty snižují výkon solárního modulu, stejně jako zakalený nebo poškrábaný povrch.
- Intenzita nebo doba trvání slunečního záření není dostatečná. Důvodem mohou být nepříznivé povětrnostní podmínky nebo neočekávaný stín.
- Svítidlo nabíjejte při jasné obloze. Po 12 hodinách na slunci by měla být baterie plně nabitá.
- Nabijte svítidlo pomocí USB nabíjecího kabelu. Po cca 3 hodinách je svítidlo plně nabité.
- Pokud LED světlo svítí slaběji než dříve a doba svícení se výrazně zkrátí, může být nutná výměna baterie. Používejte pouze baterie uvedené v části „Technické údaje“.
- Pokud sluneční světlo nestačí k úplnému nabití baterie, můžete baterii ze solárního světla vyjmout, nabít ji pomocí běžně dostupné nabíječky a poté ji znovu vložit do solárního svítidla. Poté by měla baterie opět správně fungovat.
- Svítidlo je vybaveno ochrannou funkcí, která chrání baterii před hlubokým vybitím. Proto se svítidlo automaticky vypne, když je úroveň nabití baterie nízká. Pokud je svítidlo vypnuto a znovu zapnuto, může svítit několik minut, než se vypne. To je způsobeno elektronikou, která chrání baterii před poškozením. V takovém případě postupujte podle pokynů v části „Nabíjení“ a baterii plně nabijte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:

- K čištění používejte pouze měkký hadřík. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla!
- Pokud svítidlo nepoužíváte, vyjměte baterii a uložte ji na chladném a suchém místě.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Solární svítidlo pro venkovní použití, fotovoltaické, jmenovité napětí 3,2 V, z materiálu odolného proti povětrnostním vlivům a stříkající vodě (IP44).
- Zdroj světla: LED žárovka, barva světla: bílá barva
- Jmenovitý výkon: 0,11 W
- Dobíjecí baterie: 1x Li-Ion, 500 mAh, 3,2 V stejnosměrný proud, typ: 14500
- Doba svícení (při plném nabití): cca 6 hodin při vysokém jasu
- cca 30 hodin při nízkém jasu
- Nabíjecí zásuvka: USB-C
- Vstupní napětí / vstupní proud: 5 V stejnosměrný proud, 1 A
- Doba nabíjení přes USB kabel: přibližně 3 hodin



Baterie musí být řádně recyklována nebo zlikvidována.



Shoda s normami pro označení CE:

Výrobek splňuje základní požadavky příslušných směrnic EU.



■ Odpadní elektrická a elektronická zařízení se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Recyklujte výrobek, pokud jsou k dispozici recyklační zařízení. Pokyny k recyklaci získáte u místního úřadu nebo u prodejce.



Chraňte baterie před teplem a ohněm: nebezpečí výbuchu!



SE: Bruksanvisning Solcellslampa

40760016-01

SOL-CIL1388AMWBOSOLD





BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Tyskland

www.xxxlutz.com


info@xxxlutz.at

MONTERING





Alternativ 1	Alternativ 2
	

OBS! Kontrollera att laddningsuttagets gummilock är stängt före användning.

ANVÄNDNING

	Håll knappen intryckt för att tända eller släcka lampan. Tryck kort på knappen (flera gånger) för att justera ljusstyrkan. Tryck 1 gång – låg ljusstyrka Tryck 2 gånger – hög ljusstyrka Tryck 3 gånger – släck lampan Tryck 4 gånger – de ovan beskrivna stegen börjar om från början.
--	---


PLACERING



LADDNING

Alternativ 1: användning av solenergi

Ladda solcellslampan innan du använder den för första gången i 12 timmar i direkt solljus. Lampan måste vara tänd (håll knappen intryckt i 2 sekunder).



Alternativ 2: med USB-kabel

Ladda lampan helt och hållet innan du använder den för första gången. Använd USB-laddningskabeln för detta. Lampan är fulladdad efter ca 3 timmar.

OBS! Laddningsuttagets gummilock måste öppnas före laddning.

- Indikatorlampan lyser rött: Apparaten laddas.
- Indikatorlampan tänds inte: Apparaten är fulladdad.



Apparaten kan inte användas under laddningsprocessen.

OBS! Ladda endast apparaten med hjälp av den medföljande USB-kabeln.




OBS! Adaptern ingår inte i leveransen. Använd lampan med en lämplig USB-adapter (utgång: 5 V likström, max. 1 A).

OBS! Använd endast en godkänd USB-laddare som är lämplig för belysningsprodukter för att ladda denna lampa. Använd endast laddare som uppfyller de tekniska kraven.



WARNING: Laddningen måste ske inomhus. Kontrollera att både USB-C-kontakten och laddningsuttaget på lampan är torra innan du laddar.

BYTE AV BATTERI



VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR:

- Denna produkt är ingen leksak: Förvaras utom räckhåll för barn.
- Kortslut aldrig batterianslutningarna.
- Avlägsna batteriet innan du slänger lampan.
- Sätt i batteriet på rätt sätt (se märkningen i batterifacket).
- Avlägsna läckande batterier omedelbart och var försiktig! Batterivätskan innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen och kan även skada lampan.
- Använd endast laddningsbara batterier (batterier som inte är laddningsbara är inte lämpliga för denna produkt).
- Denna lampa är endast avsedd för dekorativa ändamål och är inte lämplig som rumsbelysning.
- Kontrollera i ett mörkt rum att lampan fungerar som den ska.

FELSÖKNING:

Om lampan inte tänds efter 12 timmars laddning, gör följande:

- Kontrollera att lampan är tänd (håll knappen intryckt i 2 sekunder).
- Om solljuset inte är tillräckligt starkt på den valda platsen, ladda lampan på en lämpligare plats med starkare solljus. Ladda lampan under dagen och undvik att placera den i skugga. På natten ska lampan inte placeras i närheten av starkt ljus (t.ex. gatlyktor).
- Håll solcellsmodulen ren och torr. Smuts försämrar solcellsmodulens prestanda, liksom en grumlig eller repig yta.
- Intensiteten eller varaktigheten av solljuset är inte tillräcklig. Detta kan bero på ogynnsamma väderförhållanden eller oväntad skugga.
- Ladda lampan när himlen är klar. Efter 12 timmars solsken bör batteriet vara fulladdat.
- Ladda lampan när himlen är klar. Lampan är fulladdad efter ca 3 timmar.
- Om LED-lampan lyser svagare än tidigare och ljusstiden minskar avsevärt kan batteriet behöva bytas ut. Använd endast de batterier som anges i avsnittet "Tekniska data".
- Om solljuset inte räcker till för att ladda batteriet helt kan du ta ut batteriet ur solcellslampan, ladda det med en batteriladdare som finns i butikerna och sedan sätta tillbaka det i solcellslampan. Efter det bör batteriet fungera korrekt igen.
- Lampan är utrustad med en skyddsfunktion som skyddar batteriet mot djupurladdning. Därför stängs lampan av automatiskt när batteriets laddningsnivå är lågt. Om lampan släcks och tänds igen kan den lysa i några minuter innan den släcks. Detta beror på att elektroniken skyddar batteriet från skador. Följ i så fall anvisningarna i avsnittet "Laddning" för att ladda batteriet helt.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL:

- Använd endast en fuktig trasa för rengöring. Använd aldrig skurande rengörings- eller lösningsmedel.
- Avlägsna batteriet och förvara det på en sval och torr plats när lampan inte används.

TEKNISKA DATA:

- Solcellslampa för utomhusbruk, fotovoltaisk, märkspänning 3,2 V, i väderbeständigt material och stänkskyddad (IP44).
- Ljuskälla: LED, ljusfärg: vit
- Märkström: 0,11 W
- Laddningsbart batteri: 1 x Li-Ion, 500 mAh, 3,2 V likström, typ: 14500
- Belysningstid (fulladdad): ca 6 timmar med hög ljusstyrka
- ca 30 timmar med låg ljusstyrka
- Laddningsuttag: USB-C
- Ingångsspänning/ingångsström: 5 V likström, 1 A
- Laddningstid med USB-kabel: ca 3 timmar



Batteriet måste återvinnas eller slängas på rätt sätt.



CE-märkning:

Produkten motsvarar de grundläggande bestämmelserna enligt EU-direktiven.



Elektroniska apparater och elektroniskt avfall får inte slängas i hushållssoporna.

Återvinn produkten om det finns en återvinningsstation för det. Kontakta lokal myndighet eller försäljaren om tips för återvinning.



Skydda batteriet från värme och eld: explosionsrisk!



SK: Návod na použitie solárneho svietidla

40760016-01

SOL-CIL1388AMWBOSOLD




BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Nemecko

www.xxxlutz.com


info@xxxlutz.at

MONTÁŽ




Poznámka: Pred použitím sa uistite, že je gumový kryt na vstupe na nabíjanie zatvorený.

OBSLUHA




UMIESTNENIE



NABÍJANIE

Možnosť 1: pomocou slnečnej energie

Pred prvým použitím svietidlo nabíjajte 12 hodín na priamom slnku. Svietidlo musí byť však zapnuté (stlačte a podržte tlačidlo dve sekundy).



Možnosť 2: Nabíjanie pomocou USB kábla

Svietidlo musí byť pred prvým použitím úplne nabité.

Použite na to USB kábel. Proces nabíjania trvá približne šesť hodín, po ktorých bude svietidlo plne nabité.

Upozornenie! Pred nabíjaním je potrebné otvoriť gumený kryt na vstupe na nabíjanie.

- Keď svetelný indikátor svieti načerveno, svietidlo sa nabíja.
- Keď svetelný indikátor nesvieti, svietidlo je úplne nabité.



Počas nabíjania sa svietidlo nesmie používať.

UPOZORNENIE! Svietidlo nabíjajte len pomocou dodaného USB kábla.




POZOR! Sieťový adaptér nie je súčasťou balenia. Svietidlo napájajte pomocou vhodného sieťového adaptéra s USB portom (výstup: 5 V DC, max. 1 A).

UPOZORNENIE! Na nabíjanie svietidla používajte len povolenú USB nabíjačku určenú na nabíjanie svietidiel. Nabíjačka musí zároveň spĺňať stanovené technické požiadavky.



UPOZORNENIE! Svietidlo sa musí nabíjať v interiéri. Pred nabíjaním sa uistite, že konektor USB kábla typu C a vstup na nabíjanie na svietidle sú suché.

VÝMENA BATÉRIÍ



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Toto svietidlo nie je hračka. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Batériu neskratujte.
- Pred likvidáciou svietidla odstráňte batériu.
- Batériu vkladajte správne (pozri označenie v priehradke na batérie).
- Vytečené batérie okamžite odstráňte a buďte pri tom opatrná/-ý. Kvapalina batérie obsahuje látky, ktoré sú škodlivé pre zdravie a životné prostredie a môžu poškodiť aj svietidlo.
- Používajte len nabíjateľné batérie (jednorazové batérie nie sú do tohto svietidla vhodné).
- Toto svietidlo je určené len na dekoratívne účely, nie na osvetlenie miestnosti.
- V zatemnenej miestnosti otestujte, či svietidlo funguje správne.

ODSTRÁNENIE PORÚCH

Keď sa svietidlo po 12 hodinách nabíjania nerozsvieti, postupujte nasledovne:

- Skontrolujte, či je svietidlo zapnuté (stlačte a podržte tlačidlo dve sekundy).
- Keď na vybrané miesto svietidla nedopadá dostatok slnečného svetla, nabíjajte svietidlo na inom vhodnom mieste so silnejším dopadom slnečného svetla. Svietidlo nabíjajte cez deň a vyhýbajte sa tienistým miestam. V noci by svietidlo nemalo byť umiestnené v blízkosti jasného svetla (napr. pouličného osvetlenia).
- Solárny modul udržiavajte čistý a suchý. Nečistoty znižujú výkon solárneho modulu, rovnako ako zakalený alebo poškriabaný povrch.
- Intenzita alebo trvanie slnečného žiarenia nie sú dostatočné, čo môže byť spôsobené nepriaznivými poveternostnými podmienkami alebo neočakávaným zatienením.
- Svietidlo nabíjajte, keď je obloha jasná. Batéria by mala byť úplne nabitá po 12 hodinách na slnku.
- Svietidlo nabíjajte pomocou USB kábla. Proces nabíjania trvá približne šesť hodín, po ktorých bude svietidlo plne nabité.
- Keď svietidlo svieti slabšie ako predtým a čas svietenia je výrazne kratší, možno je potrebné vymeniť batériu. Používajte len batérie uvedené v časti „Technické údaje“.
- Keď slnečné žiarenie nestačí na nabitie batérie, môžete batériu vybrať zo svietidla, nabiť ju pomocou bežnej nabíjačky a potom ju vložiť späť do svietidla. Následne by mala fungovať správne.
- Svietidlo má ochrannú funkciu, ktorá zabraňuje úplnému vybitiu batérie. Preto sa automaticky vypne, keď je úroveň nabitia batérie nízka. Keď svietidlo po vypnutí a opätovnom zapnutí svieti len niekoľko minút a potom sa opäť vypne, je to spôsobené elektronikou, ktorá chráni batériu pred poškodením. V tomto prípade postupujte podľa pokynov v časti „Nabíjanie“ a batériu úplne nabite.

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

- Na čistenie používajte len mäkkú handričku. Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá!
- Keď svietidlo nepoužívate, vyberte z neho batériu a uschovajte ju na chladnom a suchom mieste.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Miesto použitia: exteriér, fotovoltický systém, menovité napätie: 3,2 V, materiál odolný proti poveternostným vplyvom a ochrana proti postriekaniu vodou (IP44)
- Svetelný zdroj: LED, farba svetla: biela
- Menovitý výkon: 0,11 W
- Nabíjateľná batéria: 1x Li-Ion, 500 mAh, 3,2 V DC, typ: 14500
- Čas svietenia (plne nabitá batéria): cca 6 hodín pri vysokom jase
- cca 30 hodín pri nízkom jase
- Vstup na nabíjanie: USB typu C
- Vstupné napätie/vstupný prúd: 5 V DC, 1 A
- Čas nabíjania pomocou USB kábla: cca 3 h



Batéria sa musí správne recyklovať alebo zlikvidovať.



Označenie CE

Výrobok spĺňa základné požiadavky príslušných smerníc EÚ.



Staré elektrické a elektronické spotrebiče sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom. Keď sú k dispozícii recyklačné zariadenia, výrobok recyklujte. Pokyny na recykláciu vám poskytne miestny úrad alebo váš predajca.



Batérie chráňte pred vysokými teplotami a ohňom, pretože hrozí nebezpečenstvo výbuchu!



Sl: Navodila za uporabo solarne svetilke

40760016-01

SOL-CIL1388AMWBOSOLD




BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Nemčija

www.xxxlutz.com


info@xxxlutz.at

MONTAŽA




Opozorilo: Pred uporabo se prepričajte, da je gumijasti pokrov polnilne vtičnice zaprt.

UPORABA



NAMESTITEV




POLNJENJE

Možnost 1: s pomočjo sončne energije:

Pred prvo uporabo 12 ur polnite svetilko na neposredni sončni svetlobi, dokler ne bo povsem napolnjena.

Svetilka mora biti pri tem vklopljena (držite gumb pritisnjen 2 sekundi).



Možnost 2: s pomočjo USB-kabla

Pred prvo uporabo popolnoma napolnite svetilko.

V ta namen uporabite USB-kabel za polnjenje. Po pribl. 3 urah bo svetilka popolnoma napolnjena.

Opozorilo: Pred polnjenjem je treba odpreti gumijasti pokrov polnilne vtičnice.

- Kontrolna lučka sveti v rdeči barvi: Naprava se polni.
- Kontrolna lučka ne sveti: Naprava je popolnoma napolnjena.



Med procesom polnjenja naprave ni mogoče uporabljati.

OPOZORILO: Napravo polnite izključno s pomočjo priloženega USB-kabla.




POZOR: Napajalnik ni priložen. To svetilko uporabljajte le s primernim USB-napajalnikom (izhod: 5 V DC, maks. 1 A).

OPOZORILO: Za polnjenje te svetilke uporabljajte izključno odobren USB-polnilnik, ki je primeren za osvetljevalne izdelke. Uporabljajte izključno polnilnike, ki ustrezajo tehničnim zahtevam.



OPOZORILO: Polnjenje mora potekati v notranjem prostoru. Pred polnjenjem se prepričajte, da sta vtič USB-C in polnilna vtičnica na svetilki suha.

MENJAVA BATERIJE



POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA:

- Ta izdelek ni igrača: Hranite ga zunaj dosega otrok.
- Preprečite kratek stik baterije.
- Odstranite baterijo, preden odvržete svetilko.
- Vstavite baterijo na pravilen način (glejte oznako v prostoru za baterije).
- Takoj odstranite baterije, ki so se razlile, in bodite pri tem previdni! Tekočina v baterijah vsebuje snovi, ki škodujejo zdravju in ogrožajo okolje ter lahko poleg tega poškodujejo svetilko.
- Uporabite izključno baterije za ponovno polnjenje (baterije, ki niso primerne za ponovno polnjenje, niso primerne za ta izdelek).
- Ta svetilka služi le za dekoracijo in ni primerna za osvetlitev prostora.
- V zatemnjenem prostoru preverite, ali svetilka pravilno deluje.

ODPRAVLJANJE TEŽAV:

Če svetilka po 12-urnem polnjenju ne sveti, ravnajte na sledeči način:

- Prepričajte se, da je svetilka vklopljena (držite gumb pritisnjen 2 sekundi).
- Če sončna svetloba na izbranem mestu ni dovolj močna, napolnite svetilko na bolj primernem mestu z močnejšo sončno svetlobo. Svetilko napolnite tekom dneva in je ne postavljajte v senco. Ponoči svetilka ne sme biti v bližini svetle luči (npr. cestne svetilke).
- Poskrbite, da bo solarni modul čist in suh. Umazanija ter motna ali razpraskana površina zmanjšata zmogljivost solarnega modula.
- Intenzivnost ali trajanje sončne svetlobe nista zadostna. Vzrok temu so lahko neugodni vremenski vplivi ali nepričakovane sence.
- Svetilko polnite, ko je nebo jasno. Po 12 urah sonca bi morala biti baterija popolnoma napolnjena.
- Napolnite svetilko s pomočjo USB-kabla za polnjenje. Po pribl. 3 urah bo svetilka popolnoma napolnjena.
- Če LED-luč sveti šibkeje kot prej in čas svetenja občutno pojema, je mogoče treba zamenjati baterijo. Uporabljajte izključno baterije, ki so navedene v poglavju »Tehnični podatki«.
- Če sončna svetloba ne zadošča, da bi v celoti napolnili baterijo, lahko alternativno vzamete baterijo iz solarne svetilke, jo napolnite z običajnim polnilnikom za baterije in jo nato ponovno vstavite v solarno svetilko. Nato bi morala baterija spet pravilno delovati.
- Svetilka je opremljena s funkcijo zaščite, ki ščiti baterijo pred globoko izpraznitvijo. Zato se svetilka avtomatsko izklopi, ko je stanje napolnjenosti baterije nizko. Če se svetilka izklopi in ponovno vklopi, bo mogoče svetila le nekaj minut, preden se bo dokončno izklopila. Vzrok temu je elektronika, ki ščiti baterijo pred poškodbami. V tem primeru sledite napotkom v poglavju »Polnjenje«, da boste baterijo popolnoma napolnili.

ČIŠČENJE IN NEGA:

- Za čiščenje uporabite le mehko krpo. Nikoli ne uporabite abrazivnih čistilnih sredstev ali topil!
- Kadar svetilke ne uporabljate, odstranite baterijo in jo shranite na hladno suho mesto.

TEHNIČNI PODATKI:

- Solarna svetilka za zunanje območje, fotovoltaična, nazivna napetost 3,2 V, iz materiala, ki je odporen na vremenske vplive, in zaščitena pred škropljenjem (IP44)
- Svetlobni vir: LED, barva svetlobe: bela
- Nazivna moč: 0,11 W
- Baterija za ponovno polnjenje: 1 x litij-ionska, 500 mAh, 3,2 V DC, tip: 14500
- Čas svetlenja (popolnoma napolnjena): pribl. 6 ur pri visoki svetlosti
- pribl. 30 ur pri nizki svetlosti
- Polnilna vtičnica: USB-C
- Vhodna napetost/vhodni tok: 5 V DC, 1 A
- Čas polnjenja z USB-kablom: pribl. 3 ur



Baterijo je treba reciklirati ali odvreči na pravilen način.



Skladnost CE:

Izdelek je v skladu z bistvenimi zahtevami zadevnih direktiv EU.



■ Odpadnih električnih in elektronskih naprav ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Reciklirajte izdelek, če je na voljo ustrezna infrastruktura. Za napotke glede recikliranja se obrnite na svojo lokalno službo ali trgovca.



Zaščitite baterije pred vročino in ognjem: nevarnost eksplozije!

ambia GARDEN

HU: Használati útmutató Szolárlámpa

40760016-01

SOL-CIL1388AMWBOSOLD





BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Németország

www.xxxlutz.com


info@xxxlutz.at

ÖSSZESZERELÉS


1. lehetőség: 	2. lehetőség: 
---	--

Megjegyzés: Használat előtt győződjön meg arról, hogy a töltőaljzat gumiborítása zárva van.

HASZNÁLAT

	Tartsa lenyomva a gombot a lámpa be- vagy kikapcsolásához. A fényerő beállításához nyomja meg (többször) röviden a gombot. Nyomja meg egyszer – alacsony fényerő Nyomja meg kétszer – magas fényerő Nyomja meg háromszor – lámpa kikapcsolása Nyomja meg négyszer – a fent leírt lépések újraindulnak
--	---


ELHELYEZÉS



TÖLTÉS

1. lehetőség: napenergiával:

Az első használat előtt 12 órán át töltsse a lámpát közvetlen napfényben. Ehhez a lámpát be kell kapcsolni (nyomja meg a gombot 2 másodpercig).



2. lehetőség: USB kábelrel

Az első használat előtt teljesen töltsse fel a lámpát. Ehhez használja az USB töltőkábelt. 3 óra elteltével teljesen feltöltődik.

Megjegyzés: A töltőaljzat gumiborítását töltés előtt fel kell nyitni.

- A LED lámpa pirosan világít: a készülék töltődik.
- A jelzőlámpa nem világít: a készülék feltöltődött.



A készülék töltés közben nem használható.

MEGJEGYZÉS: Csak a mellékelt USB kábelrel töltsse a készüléket.




FIGYELEM: A hálózati egységet a csomagolás nem tartalmazza. A lámpát megfelelő USB hálózati egységgel kell működtetni (kimenet: 5 V egyenáram, max. 1 A).

MEGJEGYZÉS: A lámpa töltéséhez kizárólag világítástechnikai termékekhez alkalmas, jóváhagyott USB töltőt használjon. Csak olyan töltőket használjon, amelyek megfelelnek a műszaki követelményeknek.



VIGYÁZAT! A lámpát zárt térben kell tölteni. Töltés előtt győződjön meg róla, hogy az USB-C csatlakozó és a lámpa töltőaljzata száraz.

ELEMCSERE



FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A termék nem játék. Gyermekektől távol tárolja.
- Ne zárja rövidre az elem csatlakozóit.
- Vegye ki az elemet, mielőtt hulladékba dobja a lámpát.
- Helyesen tegye be az elemet (lásd az elemtartóban lévő jelölést).
- Azonnal távolítsa el a kifolyt elemeket, és legyen óvatos! Az elemfolyadék az egészségre és a környezetre ártalmas anyagokat tartalmaz, és a lámpát is károsíthatja.
- Csak újratölthető elemeket használjon (a nem újratölthető elemek nem alkalmasak ehhez a termékhez).
- Ez a lámpa csak dekorációként szolgál, és nem alkalmas helyiségek megvilágítására.
- Ellenőrizze egy elsötétített helyiségben, hogy a lámpa megfelelően működik-e.

ZAVARELHÁRÍTÁS:

Ha a lámpa 12 óra töltés után sem világít, a következőképpen járjon el:

- Győződjön meg róla, hogy a lámpa be van kapcsolva (nyomja meg a gombot 2 másodpercig).
- Ha nem elég erős a napfény a kiválasztott helyen, töltsa a lámpát egy alkalmasabb helyen, erősebb napfényben. Napközben töltsa a lámpát, és ne tegye árnyékba. Éjszaka a lámpát nem szabad erős fény (pl. utcai lámpák) közelében elhelyezni.
- Tartsa tisztán és szárazon a napelemes modult. A szennyeződés csökkenti a napelem teljesítményét, akár csak a foltos vagy karcos felület.
- A napsütés intenzitása vagy időtartama nem elegendő. Ennek oka lehet a kedvezőtlen időjárási körülmények vagy a váratlan árnyék.
- Akkor töltsa a lámpát, ha tiszta az égbolt. 12 óra napsütés után az elemnek teljesen fel kell töltnie.
- Töltsa fel a lámpát az USB töltőkábellet. 3 óra elteltével teljesen feltöltődik.
- Ha a LED gyengébben világít, mint korábban, és a világítás időtartama jelentősen csökken, akkor az elemet ki kell cserélni. Kizárólag a „Műszaki adatok” szakaszban megadott elemeket használja.
- Ha nincs elegendő napfény az elem teljes feltöltéséhez, alternatívaként kiveheti az elemet a szolárlámpából, feltöltheti egy szokványos elemtöltővel, majd visszateheti a lámpába. Ezután az elemnek ismét megfelelően kell működnie.
- A lámpa védelmi funkcióval van ellátva, amely megvédi az elemet a mélykisüléstől. Ezért a lámpa automatikusan kikapcsol, ha az elem töltöttségi szintje alacsony. Ha a lámpát ki- és bekapcsolja, előfordulhat, hogy néhány percig világít, mielőtt kikapcsolna. Ez az elektronikának köszönhető, amely megvédi az elemet a károsodástól. Ebben az esetben az elem teljes feltöltéséhez kövesse a „Töltés” szakaszban található utasításokat.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

- A tisztításhoz csak egy puha rongyot használjon. Soha ne használjon súroló- vagy oldószert!
- Vegye ki az elemet, és hűvös, száraz helyen tárolja, ha nem használja a lámpát.

MŰSZAKI ADATOK:

- Szolárlámpa kültéri használatra, fotovoltaiikus, névleges feszültség 3,2 V, időjárásálló anyagból készült, vízfröccsenés elleni védelemmel (IP44).
- Izzó: LED izzó, fényszín: fehér
- Névleges teljesítmény: 0,11 W
- Újratölthető elem: 1 db Li-Ion, 500 mAh, 3,2 V egyenáram, típus: 14500
- A világítás időtartama (teljesen feltöltve): kb. 6 óra magas fényerőn
- kb. 30 óra alacsony fényerőn
- Töltőcsatlakozó: USB-C
- Bemeneti feszültség / bemeneti áram: 5 V egyenáram, 1 A
- Töltési idő USB kábellel: kb. 3 óra



Az elemet újra kell hasznosítani vagy megfelelően kell ártalmatlanítani.



CE-megfelelőség:

A termék megfelel a vonatkozó uniós irányelvek alapvető követelményeinek.



Az elektromos és az elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Hasznosítsa újra a terméket, amennyiben rendelkezésre állnak arra alkalmas berendezések. Újrahasznosítási tudnivalókért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy kereskedőjéhez.



Védje az elemeket a hőtől és a tűztől: Robbanásveszély!



HR: Uputa za korištenje solarne svjetiljke

40760016-01

SOL-CIL1388AMWBOSOLD





BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Deutschland

www.xxxlutz.com


info@xxxlutz.at

MONTAŽA





1. mogućnost	2. mogućnost
	

Napomena: Prije uporabe provjerite je li gumeni pokrov utora za punjenje zatvoren.

KORIŠTENJE

	Držite tipku pritisnutom kako biste uključili ili isključili svjetiljku. Pritisnite (više puta) tipku kako biste podesili svjetlinu. Jedanput pritisnuti – niski stupanj svjetline Dvaput pritisnuti – visoki stupanj svjetline Tri puta pritisnuti – isključivanje svjetiljke Četiri puta pritisnuti – prethodno opisani koraci počinju otpočetak
--	--


POZICIONIRANJE



PUNJENJE

1. mogućnost: pomoću sunčeve energije

Prije prve uporabe potrebno je puniti svjetiljku 12 sati na izravnom sunčevom svjetlu. Pritom svjetiljka mora biti uključena (držite tipku 2 sekunde pritisnutom).



2. mogućnost: pomoću USB kabela:

Prije prve uporabe potrebno je potpuno napuniti bateriju.

Za to upotrijebite USB kabel za punjenje. Svjetiljka je potpuno napunjena nakon cca 3 sati.

Napomena: Prije punjenja potrebno je otvoriti gumeni pokrov utora za punjenje.

- Kontrolna lampica svijetli crvenom bojom: Uređaj se puni.
- Kontrolna lampica ne svijetli: Uređaj je potpuno napunjen.



Uređaj se ne može koristiti tijekom punjenja.

NAPOMENA: Punite uređaj isključivo pomoću isporučenog USB kabela.




OPREZ: Jedinica za napajanje nije isporučena uz proizvod. Koristite ovu svjetiljku s pogodnom jedinicom za napajanje s USB priključkom (izlaz: 5 V istosmjerna struja, maks. 1 A).

NAPOMENA: Za punjenje ove svjetiljke koristite isključivo dopušteni USB punjač koji je pogodan za rasvjetne proizvode. Koristite isključivo punjače koji ispunjavaju tehničke zahtjeve.



UPOZORENJE: Punjenje se mora odvijati u unutarnjem prostoru. Prije punjenja provjerite jesu li USB-C utikač i utor za punjenje na svjetiljki suhi.

ZAMJENA BATERIJE



VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE:

- Ovaj proizvod nije igračka: Držite ga podalje od djece.
- Nemojte kratko spajati priključke baterije.
- Prije zbrinjavanja svjetiljke uklonite bateriju.
- Pravilno umetnite bateriju (vidi oznaku u pretincu za baterije).
- Odmah uklonite iscurjele baterije i budite pritom oprezni! Akumulatorska kiselina sadrži tvari koje predstavljaju opasnost za zdravlje ili okoliš, a osim toga može oštetiti svjetiljku.
- Koristite isključivo punjive baterije (jednokratne baterije nisu pogodne za ovaj proizvod).
- Ova svjetiljka služi samo za dekoraciju i nije pogodna za rasvjetu prostorija.
- Provjerite u mračnoj prostoriji funkcionira li svjetiljka ispravno.

UKLANJANJE SMETNJI:

Ako svjetiljka ne svijetli nakon punjenja u trajanju od 12 sati, postupak je sljedeći:

- Provjerite je li svjetiljka uključena (držite tipku 2 sekunde pritisnutom).
- Ako sunčeva svjetlost nije dovoljno jaka na odabranom mjestu, napunite bateriju na nekom drugom mjestu gdje je jača sunčeva svjetlost. Punite svjetiljku danju i ne postavljajte ju u hladovinu. Noću ne treba postavljati svjetiljku u blizini jakog svjetla (npr. ulične rasvjete).
- Održavajte solarni modul čistim i suhim. Prljavština te izgrebana i mutna površina smanjuju učinkovitost solarnog modula.
- Intenzitet i trajanje sunčeve svjetlosti nisu dovoljni. Razlog mogu biti nepovoljni vremenski uvjeti ili neočekivana hladovina.
- Punite svjetiljku kad je vedro. Nakon 12 sati na sunčevoj svjetlosti baterija bi trebala biti potpuno napunjena.
- Napunite svjetiljku pomoću USB kabela za punjenje. Svjetiljka je potpuno napunjena nakon cca 3 sati.
- Ako LED žarulje slabije svijetle nego prije i znatno se smanji trajanje svijetljenja, eventualno treba zamijeniti bateriju. Koristite isključivo baterije koje su navedene u odjeljku „Tehnički podaci“.
- Ako sunčeva svjetlost nije dovoljna za potpuno punjenje baterije, alternativno možete izvaditi bateriju iz solarne svjetiljke i napuniti ju uobičajenim punjačem, a zatim ju ponovno umetnuti u solarnu svjetiljku. Zatim bi baterija trebala ponovno pravilno funkcionirati.
- Svjetiljka raspolaže funkcijom koja štiti bateriju od dubokog pražnjenja. Stoga se svjetiljka automatski isključuje, ako je stanje napunjenosti baterije nisko. Ako isključite i ponovno uključite svjetiljku, eventualno će svijetliti nekoliko minuta prije nego što se isključi. Razlog je elektronika koja štiti bateriju od oštećenja. U tom slučaju pridržavajte se uputa u odjeljku „Punjenje“ kako biste potpuno napunili bateriju.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

- Za čišćenje koristite samo meku krpu. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili otapala!
- Uklonite bateriju i odložite ju na hladnom i suhom mjestu, ako ne koristite solarnu svjetiljku.

TEHNIČKI PODACI:

- Solarna svjetiljka za vanjsku uporabu, fotonaponska, nazivni napon 3,2 V, od materijala otpornog na vremenske uvjete i zaštićena od prskanja vodom (IP44).
- Izvor svjetlosti: LED, Boja svjetla: bijela
- Nazivna snaga: 0,11 W
- Punjiva baterija: 1 x litij-ionska baterija, 500 mAh, 3,2 V istosmjerna struja, tip: 14500
- trajanje svijetljenja (potpuno napunjeno): cca 6 sati pri visokom stupnju svjetline
- cca 30 sati pri niskom stupnju svjetline
- Utor za punjenje: USB-C
- Ulazni napon/ulazna struja: 5 V istosmjerna struja, 1 A
- Trajanje punjenja pomoću USB kabela: cca 3 sata



Bateriju treba pravilno reciklirati ili zbrinuti.



Oznaka sukladnosti CE:

Proizvod je u skladu s osnovnim zahtjevima relevantnih direktiva EU-a.



Električni i elektronički otpad ne smije se zbrinjavati u komunalni otpad. Odnosite dotrajali proizvod u sabirni centar za EE otpad. Za više informacija o recikliranju obratite se lokalnoj upravi ili trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj



Zaštitite bateriju od izvora topline i vatre: Opasnost od eksplozije!



ВГ: Инструкции за експлоатация соларна лампа

40760016-01

SOL-CIL1388AMWBOSOLD




BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Deutschland (Вюрцбург, Германия)

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at

МОНТАЖ




Забележка: Преди употреба се уверете, че гуменото покритие на гнездото за зареждане е затворено.

РАБОТА С УРЕДА

	Натиснете и задръжете бутона, за да включите или изключите лампата. Натиснете за кратко бутона (многократно), за да настроите яркостта. 1 натискане – ниска степен на яркост 2 натискания – висока степен на яркост 3 натискания – изключване на лампата 4 натискания - гореописаните стъпки започват отначало
--	--

РАЗПОЛАГАНЕ




ЗАРЕЖДАНЕ

Вариант 1: използване на слънчева енергия

Заредете лампата напълно на пряка слънчева светлина за 12 часа, преди да я използвате за първи път.

Лампата трябва да бъде включена (натиснете бутона в продължение на 2 секунди).



Вариант 2: чрез USB кабел

Преди първата употреба заредете напълно лампата.

За целта използвайте зареждащия USB кабел. Лампата ще бъде напълно заредена след ок. 3 часа.

Забележка: Гуменият капак на гнездото за зареждане трябва да се отвори преди зареждане.

- Светодиодът свети в червено: Устройството се зарежда.
- Индикаторната лампичка не свети: Устройството е напълно заредено.



По време на процеса на зареждане устройството не може да се използва.
ЗАБЕЛЕЖКА: Зареждайте устройството само с доставения USB кабел.




ВНИМАНИЕ: Захранващото устройство не е включено в обхвата на доставката.
Използвайте тази лампа с подходящо USB захранващо устройство (изход: 5 V постоянен ток, макс. 1 A)

ЗАБЕЛЕЖКА: За зареждане на тази лампа използвайте само одобрено USB зарядно устройство, подходящо за осветителни продукти. Използвайте само зарядни устройства, които отговарят на техническите изисквания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зареждането трябва да се извършва на закрито. Преди зареждане се уверете, че както USB-C щепселът, така и гнездото за зареждане на лампата са сухи.

СМЯНА НА БАТЕРИЯТА



ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

- Този продукт не е играчка: Дръжте далеч от деца.
- Не свързвайте накъсо връзките на батерията.
- Извадете батерията, преди да изхвърлите лампата.
- Поставете правилно батерията (вижте маркировката в отделението за батерии).
- Незабавно отстранете изтеклите батерии и при това бъдете внимателни! Течността на батериите съдържа вещества, които са опасни за здравето и околната среда и също така може да повреди лампата.
- Използвайте само презареждащи се батерии (непрезареждащите се батерии не са подходящи за този продукт).
- Тази лампа е предназначена само за декоративни цели и не е подходяща за осветяване на помещения.
- Проверете в затъмнено помещение дали лампата работи правилно.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ:

Ако след 12 часа зареждане лампата не свети, процедирайте по следния начин:

- Уверете се, че лампата е включена (натиснете бутона за 2 секунди).
- Ако слънчевата светлина не е достатъчно силна на избраното място, заредете лампата на по-подходящо място с по-силна слънчева светлина. Зареждайте лампата през деня и избягвайте да я поставяте на сянка. През нощта не поставяйте лампата в близост до ярка светлина (напр. улични лампи).
- Поддържайте соларния модул чист и сух. Замърсяването намалява ефективността на соларния модул, както и мътната или надраскана повърхност.
- Интензитетът или продължителността на слънчевата светлина не са достатъчни. Това може да се дължи на неблагоприятни метеорологични условия или неочаквано засенчване.
- Зареждайте лампата, когато небето е ясно. След 12 часа на слънчева светлина батерията трябва да е напълно заредена.
- Заредете лампата с помощта на зареждащия USB кабел. Лампата ще бъде напълно заредена след ок. 3 часа.
- Ако светодиодът свети по-слабо от преди и продължителността на светене намалее значително, може да се наложи подмяна на батерията. Използвайте само батериите, посочени в раздела "Технически данни".
- Ако слънчевата светлина не е достатъчна за пълното зареждане на батерията, можете да извадите батерията от соларната лампа, да я зарядите със стандартно зарядно устройство и след това отново да я поставите в соларната лампа. След това батерията би трябвало отново да работи правилно.
- Лампата е оборудвана със защитна функция, която предпазва батерията от пълно разреждане. Поради това лампата се изключва автоматично, когато нивото на заряда на батерията е ниско. Ако лампата бъде изключена и включена отново, тя може да свети няколко минути, преди да се изключи. Това се дължи на електрониката, която предпазва батерията от повреда. В този случай следвайте инструкциите в раздел "Зареждане", за да зарядите напълно батерията.

ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА:

- За почистване използвайте само мека кърпа. Никога не използвайте абразивни почистващи препарати или разтворители!
- Извадете батерията и я съхранявайте на хладно и сухо място, когато лампата не се използва.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

- Соларна лампа за външна употреба, фотоволтаична, номинално напрежение 3,2 V, изработена от материал, устойчив на атмосферни влияния и водни пръски (IP44).
- Светлинен източник: LED, цветна температура: бяла
- Номинална мощност: 0,11 W
- Презаредима батерия: 1 x Li-Ion, 500 mAh, 3,2 V постоянен ток, тип: 14500
- Продължителност на светене (напълно заредена): около ок. 6 часа при висока степен на яркост
- ок. 30 часа при ниска степен на яркост
- Гнездо за зареждане: USB-C
- Входящо напрежение/входящ ток: 5 V постоянен ток, 1 A
- Време за зареждане чрез USB кабел: ок. 3 часа



Батерията трябва да се рециклира или изхвърля в съответствие с правилата.



СЕ съответствие:

Продуктът отговаря на основните изисквания на съответните директиви на ЕС.



Електрически и електронни уреди не трябва да се изхвърлят заедно с битов отпадък. Рециклирайте продукта, ако съответните съоръжения са налице. За указания относно рециклирането се обърнете към Вашата местна институция или Вашия търговец.



Пазете батериите от топлина и огън: Опасност от експлозия!



RO: Instrucțiuni de utilizare Lampă solară

40760016-01

SOL-CIL1388AMWBOSOLD




BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germania

www.xxxlutz.com


info@xxxlutz.at

ASAMBLARE




Indicație: protecția din cauciuc a portului de încărcare ar trebui să fie închisă înainte de utilizare.

OPERARE



AMPLASARE




ÎNCĂRCARE

Opțiunea 1: energie solară

Încărcați complet lampa în lumina directă a soarelui timp de 12 ore înainte de a o utiliza pentru prima dată.

Lampa trebuie să fie aprinsă (apăsăți butonul timp de 2 secunde).




Opțiunea 2: prin intermediul cablului USB

Încărcați complet lampa înainte de prima utilizare.

Utilizați cablul de încărcare USB. După aproximativ 3 ore, lampa este complet încărcată.

Indicație: trebuie să deschideți protecția din cauciuc a portului de încărcare înainte de a încărca bateria.

- Indicatorul luminos se aprinde în roșu: aparatul se încarcă.
- Indicatorul luminos nu se aprinde: aparatul este complet încărcat.



În timpul încărcării, aparatul nu poate fi utilizat.

INDICAȚIE: Încărcați dispozitivul utilizând numai cablul USB furnizat.




ATENȚIE: Adaptorul nu este inclus în livrare. Utilizați această lampă cu o sursă de alimentare USB adecvată (ieșire: 5 V curent continuu, max. 1 A).

INDICAȚIE: Utilizați numai un încărcător USB aprobat, adecvat pentru produse de iluminat pentru a încărca această lampă. Utilizați numai încărcătoare care îndeplinesc cerințele tehnice.



AVERTISMENT: Încărcarea trebuie să fie efectuată în interior. Înainte de încărcare, asigurați-vă că atât mufa USB-C, cât și portul de încărcare de pe lampă sunt uscate.

ÎNLOCUIREA BATERIEI



INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ:

- Acest produs nu este o jucărie: nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
- Nu scurtcircuitați bornele bateriei.
- Îndepărtați bateria înainte de a arunca lampa.
- Introduceți corect bateria (a se vedea marcajul din compartimentul bateriei).
- Scoateți imediat, cu mare atenție, bateriile care prezintă scurgeri! Lichidul bateriei conține substanțe care sunt periculoase pentru sănătate și mediu și care pot deteriora și lampa.
- Utilizați numai baterii reîncărcabile (bateriile care nu sunt reîncărcabile nu sunt adecvate pentru acest produs).
- Această lampă are un scop pur decorativ și nu este potrivită pentru iluminarea încăperilor.
- Verificați, într-o cameră întunecată, dacă lampa funcționează corect.

REMEDIEREA PROBLEMELOR:

Dacă lampa nu se aprinde după 12 ore de încărcare, procedați după cum urmează:

- Asigurați-vă că lampa este aprinsă (apăsați butonul timp de 2 secunde).
- Dacă lumina soarelui nu este suficient de puternică în locația aleasă, încărcați lampa într-o locație mai potrivită, unde lumina soarelui este mai puternică. Încărcați lampa în timpul zilei și evitați să o plasați la umbră. Pe timp de noapte, nu amplasați lampa în apropierea unei lumini puternice (de exemplu, lămpi stradale).
- Mențineți modulul solar curat și uscat. Murdăria reduce performanța modulului solar, la fel și o suprafață tulbure sau zgâriată.
- Intensitatea sau durata luminii solare nu este suficientă. Acest lucru se poate datora condițiilor meteorologice nefavorabile sau apariției umbrei.
- Încărcați lampa atunci când cerul este senin. După 12 ore de soare, bateria ar trebui să fie complet încărcată.
- Încărcați lampa prin intermediul cablului de încărcare USB. După aproximativ 3 ore, lampa este complet încărcată.
- Dacă intensitatea luminii LED scade și durata de iluminare se reduce semnificativ, este posibil să fie necesară înlocuirea bateriei. Utilizați numai bateriile specificate în secțiunea „Date tehnice”.
- În cazul în care lumina soarelui nu este suficientă pentru a încărca complet bateria, puteți alternativ să scoateți bateria din lampa solară, să o încărcați cu un încărcător de baterii disponibil în comerț și apoi să o reintroduceți în lampa solară. După aceea, bateria ar trebui să funcționeze din nou în mod corespunzător.
- Lampa este echipată cu o funcție de protecție care protejează bateria împotriva descărcării complete. Prin urmare, lampa se stinge automat atunci când nivelul de încărcare al bateriei este scăzut. Dacă lampa este stinsă și aprinsă din nou, este posibil să rămână aprinsă timp de câteva minute înainte de a se stinge. Acest lucru se datorează faptului că sistemul electronic protejează bateria de deteriorare. În acest caz, urmați instrucțiunile din secțiunea „Încărcare” pentru a încărca complet bateria.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Pentru curățare utilizați numai o lavetă umedă. Nu folosiți niciodată agenți de curățare abrazivi sau solvenți!
- Scoateți bateria și depozitați-o într-un loc răcoros și uscat atunci când lampa nu este în funcțiune.

DATE TEHNICE:

- Lampă solară pentru exterior, fotovoltaică, tensiune nominală de 3,2 V, fabricată din material rezistent la intemperii și la împrăscarea cu apă (IP44).
- Sursă de lumină: LED, culoarea luminii: alb
- Putere nominală: 0,11 W
- Baterie reîncărcabilă: 1 baterie Li-Ion, 500 mAh, 3,2 V curent continuu, tip: 14500
- Durată de iluminare (atunci când lampa este complet încărcată): cca 6 ore la luminozitate maximă
- cca 30 de ore la luminozitate redusă
- Port de încărcare: USB-C
- Tensiune de intrare/curent de intrare: 5 V curent continuu, 1 A
- Timp de încărcare prin cablu USB: cca 3 ore



Bateria trebuie să fie reciclată sau eliminată în mod corect.



Certificarea de conformitate CE:

Produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor UE relevante.



Este interzisă aruncarea echipamentelor electrice și electronice la un loc cu deșeurile menajere. Reciclați produsul atâta timp cât vă stă la dispoziție un centru dedicat reciclării. Pentru mai multe informații referitoare la reciclare adresați-vă autorităților dumneavoastră locale sau distribuitorului.



Protejați bateriile de căldură și foc: Pericol de explozie!

ambia. GARDEN

SR: Uputstvo za upotrebu Solarna svetiljka

40760016-01

SOL-CIL1388AMWBOSOLD




BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Nemačka

www.xxxlutz.com


info@xxxlutz.at

MONTAŽA




Napomena: Pre upotrebe, proverite da li je gumeni poklopac otvora za punjač zatvoren.

UKOVANJE




POZICIONIRANJE



PUNJENJE

Mogućnost 1: pomoću sunčeve energije

Pre prve upotrebe, potpuno napunite svetiljku na direktnom sunčevom svetlu 12 sati. Svetiljka mora biti uključena (pritisnite taster 2 sekunde).




Mogućnost 2: pomoću USB kabla

Pre prve upotrebe, potpuno napunite svetiljku.

Da biste to uradili, koristite USB punjač. Svetiljka je potpuno napunjena nakon cca 3 sati.

Napomena: Pre punjenja, gumeni poklopac otvora za punjač mora da se otvori.

- Indikatorska lampica svetli crveno: uređaj se puni
- Indikatorska lampica ne svetli: Uređaj je potpuno napunjen.



Uređaj se ne može koristiti tokom punjenja.

NAPOMENA: Punite uređaj samo pomoću priloženog USB kabla.




PAŽNJA: Strujni ispravljač nije sadržan u obimu isporuke. Upravljajte ovom lampom sa odgovarajućim USB strujnim ispravljačem (izlaz: 5 V jednosmerne struje, maks. 1 A).

NAPOMENA: Da biste napunili ovu svetiljku, koristite samo odobreni USB punjač pogodan za proizvode za osvetljenje. Koristite samo punjače koji ispunjavaju tehničke zahteve.



UPOZORENJE: Punjenje se mora obaviti u zatvorenom prostoru. Pre punjenja, uverite se da su i USB-C utikač i otvor za punjač na lampi suvi.

ZAMENA BATERIJE



VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE:

- Ovaj proizvod nije igračka: Držati van domašaja dece.
- Izbegavajte kratak spoj baterije.
- Izvadite bateriju pre odlaganja svetiljke.
- Stavite bateriju na pravilan način (pogledajte oznaku u odeljku za baterije).
- Odmah uklonite baterije koje cure i budite oprezni kada to radite! Tečnost baterija sadrži supstance koje su opasne po zdravlje i životnu sredinu, a takođe mogu oštetiti svetiljku.
- Koristite isključivo punjive baterije (nepunjive baterije nisu pogodne za ovaj proizvod).
- Ova svetiljka služi samo za dekoraciju i nije pogodna za osvetljenje prostorija.
- Proverite u zamračenoj prostoriji da li svetiljka radi ispravno.

REŠAVANJE GREŠKE:

Ako svetiljka ne svetli nakon 12 sati punjenja, pratite sledeće korake:

- Proverite da li je svetiljka uključena (zadržite taster 2 sekunde).
- Ako sunčeva svetlost nije dovoljno jaka na odabranom mestu, napunite svetiljku na pogodnijem mestu sa jačom sunčevom svetlošću. Punite svetiljku tokom dana i izbegavajte da je stavljate u senku. Noću, svetiljku ne treba postavljati u blizini jakog svetla (npr. ulične lampe).
- Održavajte solarni modul čistim i suvim. Prljavština, mutna ili izgrebana površina smanjuju efikasnost solarnog modula.
- Jačina ili trajanje izlaganja sunčevoj svetlosti nisu dovoljni. Razlog za to mogu biti nepovoljni vremenski uslovi ili neočekivane senke.
- Punite svetiljku kada je nebo vedro. Nakon 12 sati izloženosti sunčevoj svetlosti, baterija treba da bude potpuno napunjena.
- Napunite svetiljku pomoću USB punjača. Svetiljka je potpuno napunjena nakon cca 3 sati.
- Ako LED svetli slabije nego pre i vreme rada se značajno smanji, možda je potrebno zameniti bateriju. Koristite isključivo baterije navedene u odeljku „Tehnički podaci“.
- Ako nema dovoljno sunčeve svetlosti za potpuno punjenje baterije, alternativno možete izvaditi bateriju iz solarne svetiljke, napuniti je standardnim punjačem baterija i zatim je ponovo staviti u solarnu svetiljku. Nakon toga bi baterija ponovo trebalo da radi ispravno.
- Svetiljka je opremljena zaštitnom funkcijom koja štiti bateriju od dubokog pražnjenja. Zbog toga se svetiljka automatski gasi kada je nivo napunjenosti baterije nizak. Ako se svetiljka ugasi i ponovo upali, može ostati upaljena nekoliko minuta pre nego što se ugasi. To je zbog elektronike koja štiti bateriju od oštećenja. U tom slučaju pratite uputstva u odeljku „Punjenje“ da biste potpuno napunili bateriju.

ČIŠĆENJE I NEGA:

- Za čišćenje koristite vlažnu krpu. Nikada ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili rastvarače!
- Izvadite bateriju i čuvajte je na hladnom i suvom mestu kada ne koristite solarnu svetiljku.

TEHNIČKI PODACI:

- Solarna svetiljka za korišćenje napolju, fotonaponska, nominalni napon 3,2 V, od materijala otpornog na vremenske uslove i sa zaštitom od zapljuskujuće vode (IP44).
- Izvor svetlosti: LED, boja svetlosti bela
- Nominalna snaga: 0,11 W
- Punjiva baterija: 1 x Li-ion, 500 mAh, 3,2 V jednosmerne struje, tip: 14500
- Vreme osvetljenja (potpuno napunjeno): cca 6 sati pri visokoj jačini svetlosti
- cca 30 sati pri niskoj jačini svetlosti
- Otvor za punjač: USB-C
- Ulazni napon/ulazna struja: 5 V jednosmerne struje, 1 A
- Vreme punjenja pomoću USB kabla: cca 3 sati



Baterija se mora pravilno reciklirati ili odložiti.



CE znak o usaglašenosti:

Proizvod ispunjava osnovne zahteve relevantnih EU direktiva.



Stari električni i elektronski uređaji ne smeju se odlagati zajedno sa kućnim otpadom.

Reciklirajte proizvod ukoliko postoje mogućnosti za to. Informacije o reciklaži možete dobiti od nadležne lokalne službe ili od svog prodavca.



Zaštitite baterije od toplote i vatre: Opasnost od eksplozije!



FR : Mode d'emploi Lampe solaire

40760016-01

SOL-CIL1388AMWBOSOLD




BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Strasse 59
97084 Wurtzbourg, Allemagne

www.xxxlutz.com


info@xxxlutz.at

MONTAGE




Remarque: assurez-vous avant l'utilisation que le capuchon en caoutchouc du port de charge est bien fermé.

UTILISATION

	Maintenez la touche enfoncée pour allumer ou éteindre la lampe. Appuyez brièvement (plusieurs fois) sur la touche pour régler la luminosité. Appuyer une fois – luminosité faible Appuyer deux fois – luminosité élevée Appuyer 3 fois – Éteindre la lampe Appuyez quatre fois – le cycle repart depuis le début
---	--

EMPLACEMENT




CHARGEMENT

Option 1 : par énergie solaire

Avant la première utilisation, rechargez complètement la lampe pendant 12 heures en plein soleil.

La lampe doit être allumée pendant la charge (appuyez sur la touche pendant 2 secondes).



Option 2: par câble USB

Rechargez complètement la lampe avant la première utilisation.

Utilisez pour cela le câble de charge USB. La lampe est complètement rechargée après environ 3 heures.

Remarque: assurez-vous que le capuchon en caoutchouc du port de charge est bien ouvert avant l'utilisation.

- Le voyant lumineux est rouge: l'appareil est en cours de chargement.
- Le voyant lumineux ne s'allume pas : l'appareil est complètement rechargé.



L'appareil ne peut pas être utilisé pendant la charge.

REMARQUE : chargez l'appareil uniquement à l'aide du câble USB fourni.




ATTENTION : Le bloc d'alimentation n'est pas inclus dans les éléments fournis. Faites fonctionner cette lampe avec un bloc d'alimentation USB approprié (sortie : 5 V courant continu, maxi 1 A).

REMARQUE : pour charger cette lampe, utilisez uniquement un chargeur USB approuvé, adapté aux produits d'éclairage. N'utilisez que des chargeurs conformes aux exigences techniques.



AVERTISSEMENT : la recharge doit être effectuée à l'intérieur. Avant la recharge, assurez-vous que le connecteur USB-C ainsi que la prise de charge de la lampe sont secs.

REEMPLACEMENT DES PILES



CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES :

- Ce produit n'est pas un jouet : Tenez les enfants à distance.
- Ne court-circuitiez pas les bornes de la pile.
- Retirez la pile avant de mettre la lampe au rebut.
- Insérez la pile correctement (voir le repère dans le compartiment de la pile).
- Retirez la pile immédiatement et avec précaution en cas de fuite. L'électrolyte de la pile contient des substances nocives pour la santé et l'environnement et peut en outre endommager la lampe.
- Utilisez uniquement des piles rechargeables (les piles non rechargeables ne sont pas compatibles avec ce produit).
- Cette lampe a une fonction purement décorative ; elle ne convient pas pour éclairer une pièce.
- Vérifiez que la lampe fonctionne correctement en la testant dans une pièce obscurcie.

DÉPANNAGE :

Si la lampe ne s'allume pas après 12 heures de charge, procédez comme suit :

- Assurez-vous que la lampe est allumée (appuyez sur le bouton pendant 2 secondes).
- Si l'ensoleillement est trop faible à l'emplacement choisi, rechargez la lampe à un endroit convenant mieux et plus ensoleillé. Rechargez la lampe pendant la journée et évitez de la placer à l'ombre. Pendant la nuit, ne placez pas la lampe à proximité d'une source de forte luminosité (p.ex. un lampadaire).
- Veillez à ce que le module photovoltaïque reste propre et sec. La saleté affaiblit la puissance du module photovoltaïque, de même si sa surface est trouble ou rayée.
- L'intensité ou la durée de l'ensoleillement est insuffisante. Ce problème peut être dû aux conditions météorologiques ou à une ombre que l'on n'avait pas prévue.
- Chargez la lampe par temps clair. Au bout de 12 heures d'exposition au soleil, la pile doit être entièrement chargée.
- Rechargez la lampe à l'aide du câble de charge USB. La lampe est complètement rechargée après environ 3 heures.
- Si l'éclairage de la LED est plus faible qu'auparavant et que la durée d'éclairage baisse sensiblement, il faut peut-être changer la pile. Utilisez uniquement les piles indiquées dans la section « Caractéristiques techniques ».
- Si l'ensoleillement est insuffisant pour recharger complètement la pile, vous pouvez la retirer de la lampe solaire et la recharger au moyen d'un chargeur de piles de commercialisation courante avant de la remettre dans la lampe solaire. Ensuite, la pile devrait de nouveau fonctionner correctement.
- La lampe est pourvue d'une fonction de protection empêchant la décharge profonde de la pile. La lampe s'éteint donc automatiquement lorsque le niveau de charge de la pile est trop faible. Si vous éteignez puis rallumez la lampe, il se peut qu'elle reste allumée quelques minutes avant de s'éteindre. Ceci est dû au système électronique qui protège la pile des dommages. Dans un tel cas, suivez les instructions figurant à la section « Charge » pour recharger la pile complètement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN :

- Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon doux. N'utilisez jamais de produits de nettoyage ou de solvants abrasifs !
- Retirez la pile et conservez-la dans un emplacement frais et sec lorsque la lampe n'est pas utilisée.

DONNÉES TECHNIQUES :

- Lampe solaire pour usage en extérieur, photovoltaïque, tension nominale 3,2 V, en matériau résistant aux intempéries et aux projections d'eau (IP44)
- Source lumineuse : LED, couleur de lumière : blanc
- Puissance nominale : 0,11 W
- Pile rechargeable : 1 x , 500 Li-Ion, 3,2 V courant continu, type : 14500
- Autonomie (charge complète) : environ 6 heures à luminosité maximale
- Environ 30 heures à faible luminosité
- Prise de charge : USB-C
- Tension/courant d'entrée : 5 V courant continu, 1 A
- Temps de charge via câble USB : environ 3 heures.



La batterie doit être correctement recyclée ou éliminée.



CE-conformité:

ce produit est conforme aux exigences fondamentales des directives de l'UE applicables.

Les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Recyclez le produit s'il existe une filière prévue à cet effet. Contactez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des conseils en matière de recyclage.



Protégez les piles de la chaleur et du feu:(16) risque d'explosion !