


# Aufbauanleitung Gartenkamin Leuchtturm Art.-Nr.2155



## **Bestandteile:**

- 1x Unterteil
- 1x Mittelteil
- 1x Spitze
- 1x kleines Rost
- 1x großes Rost
- 1x Feuerhaken
- 2x Flügelschraube mit Mutter

## **Aufbauanleitung**

1. Entnehmen Sie alle Bestandteile aus dem Karton und prüfen diese auf Vollständigkeit
2. Stellen Sie das Unterteil mit der geschlossenen Fläche nach oben auf eine ebene Unterlage
3. Setzen Sie das Mittelteil mit der größeren Öffnung nach unten auf das Unterteil und verbinden die beiden Teile mittels einer Flügelschraube und Mutter.
4. Setzen Sie die Spitze auf die kleine Öffnung des Mittelteiles und verbinden diese beiden Teile mittels einer Flügelschraube mit Mutter.
5. Legen Sie das große Rost in das Unterteil wie auf der Abbildung beschrieben.
6. Legen Sie das kleine Rost in das Mittelteil wie auf der Abbildung beschrieben.

## **Bedienungsanleitung**

- Verwenden Sie nur Holzstücke mit einer maximalen Länge von 25 cm
- Schichten Sie das Holz auf dem kleinen Rost bis maximal Mitte der Öffnung im Mittelteil auf.
- Entzünden Sie das Holz mit handelsüblichen Grillanzündern mit GS oder DIN-Kennzeichnung
- Lassen Sie den Kamin nach der Benutzung komplett auskühlen

**ACHTUNG: Bei den ersten 3 Benutzungen heizen Sie den Kamin langsam auf indem Sie nur eine geringe Menge Holz verwenden. Dadurch wird die Beschichtung widerstandsfähiger.**

**ACHTUNG! Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden!  
Nicht in geschlossenen Räumen benutzen**

**ACHTUNG! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden!**

**Nur Anzündhilfe entsprechend DIN EN 1860-3 verwenden  
ACHTUNG! Kinder und Haustiere fernhalten**