


ALEXIS VOLEO



x 2



PL

INSTRUKCJA MONTAŻU
INSTRUKCJA OBSŁUGI

GB

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTION MANUAL

D

MONTAGEANLEITUNG
BEDIENUNGSANLEITUNG

NL

HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
GEBRUIKSAANWIJZING

TR

MONTAJ TALIMATI
KULLANIM KLAVUZU

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RO

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

IT

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MANUALE DI ISTRUZIONI

FR

NOTICE DE MONTAGE
MANUEL INSTRUCTIONS

SK



MONTÁŽNY NÁVOD
NÁVOD NA POUŽITIE



HU

SZERELÉSI ÚTMUTATÁS
KEZELÉSI UTASÍTÁS




CZ

MONTÁŽNÍ NÁVOD
NÁVOD K POUŽITÍ




(A) 	(B)  M6 x 30	(C) 	(D)  Ø 12
x 6	x 24	x 1	x 6


①




②









③
















④






5







8






9









11












10









Service – Assistenza – Dienstverlening – Serwis – Servis – Szerviz – Сервисная служба

(A) 	(B)  M6 x 30	(C) 
(D)  $\varnothing 12$	(E)  $\varnothing 8 \times 24 \times 2$	(F)  M6 x 10
(G)  M6 x 20	(H)  M6 x 25	(I)  M6 x 40
(J)  M6 x 40	(K)  M8 x 90	(L)  $\varnothing 4 \times 40$
(M)  $\varnothing 4 \times 16$	(N) 	(O) 
(P) 	(R)	(S)
(T)	(U)	(V)
(W)	(X)	(Y)
(Z)	(AA)	(BB)

ALEXIS VOLEO



PL

INSTRUKCJA MONTAŻU
INSTRUKCJA OBSŁUGI

GB

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTION MANUAL

D

MONTAGEANLEITUNG
BEDIENUNGSANLEITUNG

NL

HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
GEBRUIKSAANWIJZING

TR

MONTAJ TALIMATI
KULLANIM KLAVUZU

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RO

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

IT

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MANUALE DI ISTRUZIONI

FR

NOTICE DE MONTAGE
MANUEL INSTRUCTIONS

SK



MONTÁŽNY NÁVOD
NÁVOD NA POUŽITIE

HU

SZERELÉSI ÚTMUTATÁS
KEZELÉSI UTASÍTÁS






CZ

MONTÁŽNÍ NÁVOD
NÁVOD K POUŽITÍ





A 	B  M6 x 30	C 	D  ø 12
x 10	x 40	x 1	x 10


①









②








③













④




5









8




9









11













10







Service – Assistenza – Dienstverlening – Serwis – Servis – Szerviz – Сервисная служба

(A) 	(B)  M6 x 30	(C) 
(D)  $\varnothing$ 12	(E)  $\varnothing$8 x 24 x 2	(F)  M6 x 10
(G)  M6 x 20	(H)  M6 x 25	(I)  M6 x 40
(J)  M6 x 40	(K)  M8 x 90	(L)  $\varnothing$ 4 x 40
(M)  $\varnothing$ 4 x 16	(N) 	(O) 
(P) 	(R) 	(S)
(T)	(U)	(V)
(W)	(X)	(Y)
(Z)	(AA)	(BB)