


92-71071



PL- Instalować wyłącznie poza zasięgiem rąk
CZ- Instalujte pouze mimo dosah rukou
BG- Инсталирайте само извън обсега на ръцете
LT- Įdiekite tik rankų nepasiekiamoje vietoje
SK- Inštalujte iba mimo dosahu rúk
RO- Instalați numai la îndemâna copiilor
EN - Install only out of reach of hands
RUS- Устанавливать только вне досягаемости рук
SLO- Namestite samo izven dosega rok
LV- Instalējiet tikai rokas nepieejamā vietā
EE- Paigaldage ainult käed kättesaamatus kohas
UA- Встановлюйте тільки поза досяжністю рук
EL- Εγκαταστήστε μόνο μακριά από τα χέρια
DE- Nur außerhalb der Reichweite von Händen installieren
HU- Kizárólag kézen kívül helyezkedjen el
FR- Installez uniquement hors de la portée des mains
IT- Installare solo al di fuori della portata delle mani
ES- Instalar solo fuera del alcance de las manos