


Schubkasteneinsatz für Bergen Schiebetürenschrank







Montageanleitung

Liebe Kundin, Lieber Kunde,

Sollte trotz eingehender Endkontrolle einmal ein Zubehörteil fehlen oder auf dem Transport ein Teil beschädigt worden sein, senden Sie uns den Artikel bitte nicht zurück, sondern fordern Sie einfach einen Ersatz für beschädigte oder fehlende Teil über unser Kunden-Center an.


Wir werden dafür Sorge tragen, dass Ihnen das angeforderte Teil schnellstens zugeschickt wird.




A	8x35	B	Ø7x45	C	Ø15x11	D	3,5x35	E	27X374	F	Ø5,8x8	G	M4X25	H	Ø30x21	I	85x35
	x14		x24		x24		x12		x6		x12		x3		x3		x3
J	M4x10	K	1,2x20														
	x6		x25														

1	Abdeckplatte	660x450x18	1
2	Unterboden	660x450x18	1
3	Aussenseite rechts	464x445x15	1
4	Aussenseite links	464x445x15	1
5	Rückwand	638x480x3	1
6	Schubkastenblende	616x152x18	1
7	Schubkastenseite rechts	400x136x12	1
8	Schubkastenseite links	400x136x12	2
9	Schubkastenrückwand	586x136x12	1
10	Schubkastenboden	596x395x3	3


1




2




3



4



5



6

