

DE: Bedienungsanleitung | EN: manual |
SL: Navodila za uporabo | HR: kula za učenje |
HU: tanulótorny | IT: torre di apprendimento



Art.: 1550

DE: Lernturm | EN: learning tower | SL: učni stolp |
HR: krevetac | HU: ágyas kiságy | IT: culla del letto

**WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND
FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN
AUFBEWAHREN.**

**IMPORTANT! KEEP THESE
INSTRUCTIONS FOR FUTURE
REFERENCE.**


**POMEMBNO! PAŽLJIVO PREBERITE IN
HRANITE ZA NADALJNJO UPORABO.**


**VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITAJTE I
ZADRŽITE ZA BUDUĆE REFERENCE.**

**FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN,
ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI
REFERENCIAKÉNT.**


**IMPORTANTE! LEGGERE
ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER
RIFERIMENTO FUTURO.**

DE: Bestandteile | EN: Parts | SL: Komponente |
HR: Komponente | HU: Alkatrészek | IT: Componenti






DE: Aufbau | EN: Assembly | SL: Montaža |
HR: Skupština | HU: Szerelés | IT: Assemblea



DE: Höhenverstellung | EN: Height adjustment | SL: Nastavitev višine | HR: Podešavanje visine | HU: Magasságállítás | IT: Regolazione altezza



ACHTUNG!

UM SCHWERE VERLETZUNGEN ODER DEN TOD DURCH STÜRZE ODER UMKIPPEN ZU VERHINDERN. BEFOLGEN SIE FOLGENDE WARNHINWEISE.

- STELLEN SIE DAS PRODUKT NIEMALS AUF EINE ERHÖHTE FLÄCHE.
- Lassen Sie das Kind NIEMALS unbeaufsichtigt.
- Halten Sie das Kind IMMER in Griffreichweite um das Kind im Falle eines Sturzes aufzufangen.
- Stellen Sie das Produkt IMMER auf eine flache, ebene Oberfläche. NIEMALS in der Nähe von Treppen aufstellen.
- Achten Sie IMMER darauf, dass dieses Gerät nicht in der Nähe von gefährlichen Gegenständen oder Geräten, wie z. B. einem Herd, aufgestellt wird.
- Montage durch einen Erwachsenen erforderlich! Erstickungsgefahr: Unmontierte Kleinteile können eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen. Zur Sicherheit Ihres Kindes wird empfohlen, dieses Gerät nicht zusammen mit ihrem im selbem Raum aufzubauen, da die Gefahr besteht, dass es Kleinteile aufnimmt und verschluckt.
- ENTSORGUNG DER VERPACKUNG: Werfen Sie alle Verpackungsmaterialien weg. Sie dürfen nicht als Spielzeug verwendet werden.

WARNING!

TO PREVENT SERIOUS INJURY OR DEATH FROM FALLING OR TIPPING OVER. FOLLOW THESE WARNINGS.

- NEVER PLACE THE PRODUCT ON AN ELEVATED SURFACE.
- NEVER leave the child unattended.
- ALWAYS keep the child within reach to catch the child in case of a fall.
- ALWAYS place the product on a flat, level surface. NEVER place near stairs.
- ALWAYS make sure that this product is not placed near dangerous objects or appliances, such as a cooker.
- Assembly by an adult required! Choking hazard: Unassembled small parts may pose a choking hazard to children. For your child's safety, it is recommended that you do not assemble this appliance with your child in the same room, as there is a risk that your child may pick up small parts and swallow them.
- DISPOSAL OF PACKAGING: Throw away all packing materials. They must not be used as toys.

Pozor!

DA PREPREČITE RESNE POŠKODBE ALI SMRT ZARADI PADCA ALI PREVRNITVE. UPOŠTEVAJTE TA OPOZORILA.

- IZDELKA NIKOLI NE POSTAVLJAJTE NA DVIGNJENO POVRŠINO.
- Otroka NIKOLI ne puščajte brez nadzora.
- VEDNO imejte otroka na doseg roke, da ga lahko v primeru padca ujamete.
- Izdelek vedno postavite na ravno in vodoravno površino. NIKOLI ne postavljajte v bližino stopnic.
- VEDNO se prepričajte, da ta izdelek ni nameščen v bližini nevarnih predmetov ali naprav, na primer štedilnika.
- Sestavljanje s strani odrasle osebe je potrebno! Nevarnost zadužitve: Nesestavljeni majhni deli lahko predstavljajo nevarnost zadužitve za otroke. Zaradi otrokove varnosti je priporočljivo, da tega aparata ne sestavljate z otrokom v istem prostoru, saj obstaja nevarnost, da otrok pobere majhne dele in jih pogoltne.
- ODSTRANITEV EMBALAŽE: Zavrzite ves embalažni material. Ne smejo se uporabljati kot igrače.

Oprez!

DA SPREČITE TEŠKE OZLJEDE ILI SMRT OD PADANJA ILI PREVRTANJA. POŠTUJTE SLJEDEĆA UPOZORENJA.

- NIKADA NE POSTAVLJAJTE PROIZVOD NA Uzvišenu površinu.
- NIKADA ne ostavljajte dijete bez nadzora.
- UVIJEK držite dijete na dohvat ruke kako biste ga uhvatili u slučaju pada.
- UVIJEK postavite proizvod na ravnu, ravnu površinu. NIKADA ga ne postavljajte blizu stepenica.
- UVIJEK držite ovaj uređaj podalje od opasnih predmeta ili uređaja, kao npr B. postavljena je peć.
- Potrebna montaža od strane odrasle osobe! Opasnost od gušenja: nesastavljeni mali dijelovi mogu predstavljati opasnost od gušenja za djecu. Radi sigurnosti vašeg djeteta, preporučamo da ovaj uređaj ne postavljate u istoj prostoriji u kojoj je vaša, jer postoji opasnost da bi mogao pokupiti i progutati male dijelove.
- ODLAGANJE PAKIRANJA: Bacite sav materijal za pakiranje. Ne smiju se koristiti kao igračke.



Fillikid GesmbH
Tiefentalweg 1, A-5303 Thalgau, Austria
fillikid.at