


Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise
Artikelnummer 86130007

Leuchtmittel: 3XG9 max. 25 Watt


ACHTUNG!!

1. Nur für den Gebrauch in Innenbereich geeignet, die passende Raumtemperatur beträgt 25°C
2. Stellen Sie sicher, dass die Leuchte vor dem Gebrauch korrekt installiert wurde. Bei Zweifel oder Fragen, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
3. Schalten Sie den Strom ab, bevor Sie die Abdeckung entfernen und das Leuchtmittel wechseln.
4. Berühren Sie das Leuchtmittel nicht, bis es vollkommen abgekühlt ist.
5.  Nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet.
6.  Verwenden Sie bitte ein Leuchtmittel mit Fassung 3xG9 max. 25 Watt.
7.  Der Minimalabstand von der Leuchte zu dem nächststehenden Objekt muss mehr als 0,3m betragen.
8. Stellen Sie die Leuchte nicht auf unebenen Flächen.
9.  Schutzklasse Leuchte
10. Falls auf dem Artikel Schäden ersichtlich sind (z.B. am Kabel) darf der Artikel nicht mehr verwendet werden. Eine Reparatur darf nur vom Hersteller, Kundendienst oder einer fachlich qualifizierten Person durchgeführt werden.



Diese Bezeichnung zeigt, dass das Produkt innerhalb der EU nicht mit dem restlichen Hausmüll entsorgt werden darf.

Um mögliche Schäden durch unkontrollierte Entsorgung an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit zu verhindern, recyceln Sie das Produkt verantwortungsbewusst um die nachhaltige Wiederverwendung der Materialressourcen zu fördern. Verwenden Sie zur Entsorgung die lokalen Sammelzentren oder bringen Sie es zum Hersteller. Diese werden das Gerät umweltgerecht entsorgen.



Bruksanvisning & säkerhetsråd
artikelnummer 86130007

Ljuskälla: 3xG9 max. 25 Watt


OBS!

1. Endast för användning inomhus, med en rumstemperatur om cirka 25°C
2. Säkerställ att lampan är korrekt installerad för första användning. Vid eventuella tveksamheter kontakta en behörig elektriker.
3. Stäng av strömmen innan du tar bort täckskivan för att byta ljuskälla.
4. Rör ej direkt på ljuskällan förrän den är helt svalnad.
5.  Endast för hemmabruk.
6.  Använd ljuskälla med 3xG9 max. 25 Watt
7.  Det minimala avståndet till nästa objekt måste minst vara 0,3 meter.
8. Placera inte lampan på en ojämn yta.
9.  Skyddsklass lampor
10. Om skador uppstår på artikeln (ex på kabeln) får den inte användas. En lagning får endast utföras av tillverkaren, kundtjänst eller av fackmannamässig auktoriserad person.



Kasta aldrig elektrisk apparatur tillsammans med hushållsavfallet utan vänd dig till en återvinningsstation. Kontakta din kommun för mer information. Om elektrisk

apparatur inte kastas enligt gällande lagar utan kastas direkt med övrigt avfall finns det risk att farliga ämnen läcker ut till grundvattnet, vilket kan ha negativa inverkningar på kretsloppet och människans hälsa.



Návod k použití & bezpečnostní pokyny
Číslo výrobku 86130007

Žárovka: 3xG9 max. 25 Watt


POZOR!!

1. Vhodné pouze pro použití v interiérech, vhodná pokojová teplota 25°C.
2. Ujistěte se, že bylo svítidlo před použitím správně nainstalováno. V případě pochybností nebo dotazů se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
3. Odpojte el. proud, dříve než budete odstraňovat kryt a vyměňovat žárovku.
4. Nedotýkejte se žárovky, dokud nebude zcela ochlazená.
5.  Vhodné pouze pro použití v domácnosti.
6.  Prosím, používejte žárovku s objímkou G9 max. 25 Watt
7.  Minimální odstup svítidla od nejbližšího se objektu musí být více než 0,3m.
8. Neumísťujte svítidlo na nerovné plochy.
9.  Ochranná třída svítidla
10. Jsou-li na výrobku patrné závady (např. na kabelu), produkt již nepoužívejte. Oprava může být provedena pouze výrobcem, zákaznickým servisem nebo kvalifikovanou osobou.



Nelikvidujte elektrické spotřebiče v netříděném domácím odpadu, používejte zařízení pro likvidaci odpadů. Informujte se v místě Vašeho bydliště, kde se nachází

sběrný pro likvidaci elektroodpadu. Odstraňují-li se elektrospotřebiče na skládkách, uvolňují se nebezpečné látky, které se dostávají do spodních vod a potravin a tím ohrožují naše zdraví.



Návod na použitie & bezpečnostné pokyny
Číslo výrobku 86130007


Žiarovka: 3xG9 max. 25 Watt

POZOR!!

1. Vhodné len pre použitie v interiéroch, vhodná izbová teplota 25°C.
2. Uistite sa, či bolo svetidlo pred použitím správne nainštalované. V prípade pochybností alebo dotazov sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.
3. Odpojte elektrický prúd skôr ako budete odstraňovať kryt a vymieňať žiarovku.
4. Nedotýkajte sa žiarovky, pokiaľ nebude úplne chladná.
5.  Vhodné len pre použitie v domácnosti.
6.  Prosím, používajte žiarovku s objímkou G9 max. 25 Watt
7.  Minimálny odstup svetidla od najbližšie nachádzajúceho sa objektu musí byť viac ako 0,3m.
8. Neumiestňujte svetidlo na nerovný povrch.
9.  Ochranná trieda svetidla
10. Ak sú na výrobku viditeľné závady (napr. na vedení-kábel), produkt nepoužívajte. Opravu môže previesť len výrobca, zákaznícky servis alebo kvalifikovaná osoba.




Nelikvidujte elektrické spotrebiče v netriedenom domácom odpade, použité zariadenia pre likvidáciu odpadov. Informujte sa v mieste Vášho bydliska, kde sa nachádzajú zberne pre likvidáciu elektroodpadu. Ak sa elektrospotrebiče odstraňujú na skládkach, uvoľňujú sa nebezpečné látky, ktoré sa dostávajú do spodných vôd a potravín a tým ohrozujú naše zdravie.



Navodila za uporabo in varnostna navodila
Številka artikla: 86130007

Žarnica: 3xG9 maks. 25 Watt


POZOR!

1. Primerno samo za notranjo uporabo, ustrezna temperatura prostora je okoli 25 °C.
2. Prepričajte se, da je bila svetilka pred uporabo pravilno nameščena. Če ste v dvomu ali imate vpašanja, se obrnite na strokovno usposobljenega električarja.
3. Preden odstranite ohišje svetilke, jo morate izklopiti iz električnega omrežja, nato lahko zamenjate žarnico.
4. Žarnice se ne dotikajte, dokler ni popolnoma ohlajena.
5.  Primerno samo za uporabo v gospodinjstvu.
6.  Uporabite samo žarnico tipa G9 maks. 25 Watt
7.  Minimalna razdalja med svetilko in najbližjim predmetom mora biti najmanj 0,3 metra.
8. Svetilko ne smete postaviti na neravno površino.
9.  Zaščitni razred svetilke.
10. Če so poškodbe na artiklu vidne (kot npr. na kablu), se artikla ne sme več uporabljati. Popravilo sme izvajati le proizvajalec, servisni center ali zato strokovno usposobljena oseba.



Električnih naprav ne odstranjujte med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke. Uporabljajte za to namenjena zbiralna odlagališča.

Informacije o urejenih zbirališčih oz. zbirnih centrih prejmete pri vaši lokalni upravi. Če se električne naprave zavržejo na deponije ali odlagališča, obstaja možnost izliva nevarnih snovi, ki lahko prodrejo v podtalnico in potemtakem v našo prehranjevalno verigo, kar pa predstavlja nevarnost za naše zdravje in dobro počutje.



Uputa i sigurnosne upute
Broj artikla 86130007

Rasvjetna sredstva: 3xG9 max. 25 Watt

PAŽNJA!!

1. Prikladno samo za unutarnju upotrebu, odgovarajuća sobna temperatura iznosi 25°C
2. Provjerite, da je svjetiljka prije upotrebe ispravno postavljena. Kod dvojbi ili pitanja, obratite se kvalificiranom električaru.
3. Isključite struju, prije skidanja zaštite i zamijenite rasvjetna svjetla.
4. Ne dirajte rasvjetno sredstvo dok nije posve hladno.
5.  Prikladno samo za upotrebu u kućanstvu.
6.  Koristite samo rasvjetno sredstvo veličine grla G9 max. 25 Watt.
7.  Minimalni razmak od svjetiljke do najbližeg objekta mora biti veći od 0,3m.
8. Ne postavljajte svjetiljku na neravne površine.
9.  Sigurnosni razred svjetiljka
10. Ukoliko su vidljiva oštećenja na artiklu (npr. na kablju), isti se ne smije više koristiti. Popravak se smije vršiti samo od strane proizvođača, službe za kupce ili stručno kvalificirane osobe.



Električne uređaje ne bacajte u kućni otpad, koristite odlagališta za odvajanje otpada. Upitajte lokalne institucije vezano za informacije o raspoloživim mjestima za

odvajanje u Vašoj blizini. Ukoliko se električni uređaji zbrinjavaju na deponiju ili odlagalištu otpada, postoji opasnost od istjecanja opasnih tvari koje bi mogle dospjeti u podzemne vode i time ući u naš hranidbeni lanac i naštetiti našem zdravlju.

