

LAMAR

Sauna Finland Edition



Benutzerhandbuch

Artikel / IT Nummer: 141954 Ausgabe: 06/2017 Revision: Version 01

Inhaltsverzeichnis

Einführung.....	1
Technische Angaben.....	1
Sicherheitshinweise.....	1
Verpackungsinformation.....	3
Montageinformationen.....	3
Montageanleitung.....	4
Wartung/Reinigung	13
Garantie.....	14
Entsorgungshinweise.....	14
Konformität / Zertifikate.....	14

Einführung

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihrer Sauna Finland Edition!

Das Benutzerhandbuch enthält wichtige Informationen zum sicheren Aufbau und Betrieb Ihrer Sauna. Es ist wichtig, dass Sie alle darin enthaltenen Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen beachten. Die Sauna kann von Kindern ab dem vollendeten 6. Lebensjahr unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.

Der Hersteller behält sich Änderungen des Produktes vor. Das Benutzerhandbuch und Abbildungen können je nach Modell abweichen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der Sauna Finland Edition!

Technische Angaben

1. Stromversorgung: 400 V
2. Leistung: 4,5 kW
3. Temperatureinstellbereich: 0-125°
4. Zeiteinstellbereich: 0-240 Minuten mit automatischer Alarmfunktion
5. Digitaler Temperatursensor
6. Steuereinheit mit Softtouch-Oberfläche
7. Langlebiger Edelstahl-Saunaofen

Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie sich die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch genau durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise. Dies soll dazu beitragen eventuelle Risiken zu minimieren.
- Wenn Sie sich unsicher sind, ob der Besuch einer Sauna für Sie geeignet ist, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, er wird Sie hinsichtlich optimaler Häufigkeit, Temperatur und Dauer, abhängig von Alter und körperlicher Verfassung, beraten.
- Sollte Ihnen während einer Sitzung schwindelig werden oder für den Fall, dass Sie Kreislaufprobleme bekommen, verlassen Sie umgehend die Sauna.
- Halten Sie Kleinkinder und Tiere von der Sauna fern. Kinder dürfen die Sauna ab dem vollendeten 6. Lebensjahr unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. Kinder sollten mit der Sauna nicht spielen. Kinder dürfen die Sauna nicht reinigen oder warten.

- Menschen mit körperlichen, sensorischen und geistigen Einschränkungen können die Sauna unter Aufsicht und nach ausreichender Belehrung über die sichere Benutzung und die möglichen Gefahren verwenden.
- Vermeiden Sie das Benutzen der Sauna direkt nach starker körperlicher Anstrengung. Ruhen Sie sich mindestens 30 Minuten aus, bis Ihr Körper vollständig abgekühlt ist.
- Überprüfen Sie vor der Nutzung ob die Sauna und Kabel unbeschädigt sind.
- Reparaturen an den elektronischen Bauteilen dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden! Wenden Sie Sich bitte an den Händler.
- Es ist untersagt die Sauna zu modifizieren.
- Entfachen Sie kein Feuer in der Sauna.
- Trocknen Sie keine Kleidung in der Sauna und lassen Sie keine Handtücher in der Sauna liegen.
- Verwenden Sie keine Metallwerkzeuge beim Saunaofen, um Verbrennungen und elektrische Schläge zu vermeiden.
- Berühren Sie die Lampen nicht. Wenn Sie Leuchtmittel wechseln müssen, schalten Sie die Beleuchtung und die Sauna ab und warten bis alles abgekühlt ist.
- Halten Sie Flüssigkeiten von den Heizelementen und der Elektronik fern, um elektrische Schläge oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Benutzen Sie die Sauna unter folgenden Umständen nicht:
 1. Offene Wunden
 2. Augenkrankheiten
 3. Schwerer Sonnenbrand
 4. Ältere und geschwächte Personen, insbesondere kranke Menschen.
 5. Schwangeren und Kleinkindern ist die Nutzung untersagt. Kindern ab 6 Jahren ist die Nutzung unter Aufsicht eines Erwachsenen gestattet.
 6. Bei Hitzeunverträglichkeit lassen Sie sich vor Benutzung der Sauna von einem Arzt beraten.
 7. Menschen mit Übergewicht , Herzproblemen, niedrigem / hohem Blutdruck, Kreislaufstörungen oder Diabetes sollten sich vor der Benutzung von einem Arzt beraten lassen.
 8. Bei regelmäßiger Medikamenteneinnahme konsultieren Sie bitte vor der Benutzung Ihren Arzt.
 9. Keine Tiere mit in die Sauna nehmen.
 10. Gehen Sie nicht in die Sauna, wenn Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Die Einnahme von Alkohol, Drogen oder Medikamenten vor oder während der Benutzung der Sauna kann zu Bewusstlosigkeit führen.

Verpackungsinformation

Die Sauna ist in 6 Boxen (inklusive Saunaofen, Sauna-Steine und Sauna Eimer etc.) verpackt. Bitte stellen Sie fest, ob alle Kartons fortlaufende Nummern tragen. Zum Beispiel: „1 von 6“, „2 von 6“, „3 von 6“, usw. Dann können Sie mit der Montage beginnen.

Karton	1 von 6	2 von 6	3 von 6
Maße	165x200x30 cm	110x200x30 cm	180x180x20 cm
Inhalt	Raumelemente		

Karton	4 von 6	5 von 6	6 von 6
Maße	33x36x54 cm	30x24x29 cm	25x22x18 cm
Inhalt	Saunaofen	Saunaeimer	Saunasteine

HINWEIS: VERMISCHEN SIE DIE INHALTE DER PACKUNGEN NICHT (D.H., TEILE AUS VERSCHIEDENEN PACKUNGEN KÖNNEN NICHT ZUSAMMEN MONTIERT ODER AUSGETAUSCHT WERDEN).

Montageinformationen

- a) Schließen Sie keine anderen Geräte über dieselbe Zuleitung wie die Sauna an.
- b) Die Sauna sollte immer auf einer völlig ebenen Fläche aufgestellt werden.
- c) Lagern Sie keine brennbaren Gegenstände oder chemische Stoffe in der Nähe der Sauna.

Montageanleitung

Für den Aufbau der Sauna sind mindestens zwei erwachsene Personen nötig. Bitte lesen Sie die Anweisungen vor und während des Aufbaus sorgfältig, um die ordnungsgemäße Montage der Kabine sicherzustellen. Sollten Sie bei der Montage Probleme haben oder Fragen auftauchen, zögern Sie bitte nicht, unseren Kundenservice oder den Händler vor Ort anzurufen.

1. STANDORT DER SAUNA

Wenn Sie den Standort für Ihre Sauna aussuchen, beachten Sie bitte Folgendes:

- a. Der Netzanschluss der Sauna muss leicht zugänglich sein.
- b. Der Standort muss eben sein.



2. AUFSTELLEN DER RÜCKWAND


Stellen Sie die Rückwand auf den Boden .



Montageanleitung

3. RECHTE SEITENPLATTE VERBINDEN

Verbinden Sie die Rückwand mit der rechten Seitenwand, indem Sie die Rückwand an der Nut ausrichten. Richten Sie die Schnallen aus und schließen Sie diese.



4. LINKE SEITENPLATTE VERBINDEN

Verbinden Sie die linke Seitenplatte mit der Rückwand, indem Sie die Schnallen ausrichten und schließen.



5. INSTALLIEREN DER ERSTEN SITZBANK

Lassen Sie das Frontgitter herabgleiten, indem Sie ihre Seiten an den vertikalen Laufschiene jeder Seitenplatte ausrichten.

Seien Sie beim Einbringen der Bankteile vorsichtig, damit die Seitenplatten nicht zerkratzt werden.



Montageanleitung

6. INSTALLIEREN DER ZWEITEN SITZBANK

Lassen Sie das Frontgitter herabgleiten, indem Sie ihre Seiten an den vertikalen Laufschienen jeder Seitenplatte ausrichten.



7. INSTALLIEREN DER RÜCKENLEHNE

Verschrauben Sie die Rückenlehne mit der Rückwand.




8. MONTAGE DER SAUNAHEIZUNG

a. Stellen Sie den Saunaofen auf die Bodenplatte.



Montageanleitung

b. Montieren Sie den Saunazaun um den Saunaofen




9. SEITLICHE UND VORDERE GLASPLATTEN VERBINDEN

a. Stellen Sie die linke seitliche und die rechte vordere Glasplatte in die Nut und achten Sie darauf, dass sie korrekt positioniert ist.




b. Montieren Sie die Türscharniere der Glastür.



Montageanleitung


10. MONTIEREN SIE DEN TÜRGRIFF

- a. Richten Sie den äußeren metallenen Türgriff an den 2 Löchern außen an der Tür aus, den hölzernen Türgriff innen.
- b. Stecken Sie die Schraube in die Öffnung des inneren Griffes und ziehen Sie sie fest.



11. OBERPLATTE MONTIEREN


- a. Die Schiebetüren der oberen Platte öffnen.
- b. Legen Sie die Oberplatte über die verbundenen Platten.
Die Oberplatte muss so positioniert werden, dass die Kabel auf der Oberplatte in der vorderen linken Ecke liegen.
- c. Stecken Sie die Heizkabel durch die Löcher am Rand der Oberplatte.
- d. Legen Sie die Oberplatte vorsichtig auf die verbundenen Platten. Wenn alle vier Ecken an Ort und Stelle sind, drücken Sie die Platte vorsichtig nach unten, bis sie genau auf den anderen Platten ruht.
- e. Achten Sie darauf, dass die Kabel an den Ecken nicht zwischen den Platten eingeklemmt werden.




Montageanleitung

12. VERBINDEN SIE SCHALTBOX UND SAUNAOFEN (nur durch autorisiertes Fachpersonal)

- a. Verbinden Sie das Kabel in der Seitenplatte mit der Schaltbox auf der Oberplatte und dem Saunaofen. U V W N \perp müssen miteinander übereinstimmen.



Die U V W N \perp Anschlüsse der Schaltbox auf der Oberplatte




Die U V W N \perp Anschlüsse vom Saunaofen

- b. Ziehen Sie das Kabel des Saunaofens durch die Öffnung in der Oberplatte zur Schaltbox.



Kabel der Saunaöfen durch die Öffnung in der Oberplatte



Die U V W N \perp Kabel des Saunaofens werden mit der Blockklemme der Schaltbox verbunden.

Montageanleitung

13. LICHT INSTALLIEREN

a. Befestigen Sie die Lichthalterung durch die Rückwand. Sie wird an der rechten Seite der Seitenplatte nach hinten hin montiert. Platzieren Sie sie dicht an der Ecke, damit die hölzerne Lichtabdeckung um sie herum passt.



b. Führen Sie das Kabel durch die Öffnung der Oberplatte und verbinden Sie sie mit dem anderen Ende auf der Oberplatte. Befestigen Sie dann die Lampe.



3. Setzen Sie die Abdeckung auf und befestigen Sie sie.

4. Montieren Sie die hölzerne Lichtabdeckung über der Befestigung.



Montageanleitung

14. Stromversorgung anschließen (nur durch autorisiertes Fachpersonal)

Nehmen Sie bitte das schwarze Netzkabel an der Rückwand und verbinden Sie dieses Kabel mit ihrer geerdeten Zuleitung in Ihrem Haushalt (muss eine Erdung mit Ionenschutzfunktion haben). Dann "U . V. W " Verbinden Sie zum Feuerkabel. " N" Verbinden mit dem Nullleiter; "⊥" verbinden mit dem Erdleiter.

15. Leistungsanforderung für die häusliche Stromversorgung

Hausspannung muss 400V betragen $\pm 10\%$;

Im Haus müssen spezielle Kabel vorhanden sein, die zur Sauna passen

Diese Sauna hat bereits ein Erdungsschutzsystem, bitte ändern Sie nichts daran.

Bitte verwenden Sie eine 10A Sicherung


Bitte ziehen Sie nicht gewaltsam an diesen Kabeln, wenn ein Kabel gebrochen ist, ersetzen Sie es bitte sofort oder setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, da es von einem professionellen Techniker repariert werden muss.

16. Montieren Sie die Sperrholzabdeckung unter Verwendung des Schraubendrehers auf der Oberplatte.



Montageanleitung

Bedienfeldanweisungen:



1. Einschalten: Nach dem Einschalten geht das Licht der Anzeige an, drücken Sie erneut auf die Mitte des Einschaltknopfs, die Schaltkreise werden aktiviert. dann öffnet das Steuersystem sofort die Maschine, die LCD zeigt die zuletzt eingestellte Temperatur und Zeit an.
2. Abschalten: Im normalen Betriebsmodus drücken Sie den Einschaltknopf zum Ausschalten, nur die Betriebsanzeige leuchtet noch.
3. Zeit-Anzeige: (▲)die Zeit nach oben anpassen und die maximale Zeit beträgt 90 Minuten; (▼) die Zeit nach unten anpassen
4. Temperatur-Anzeige: (▲)die Temperatur nach oben anpassen und die maximale Temperatur beträgt 90° C;(▼)die Temperatur nach unten anpassen
5. Lichtsteuerung: Taste einmal drücken, die Lichter leuchten auf, erneut drücken, die Lichter gehen aus. Die Anzeige leuchtet auch weiterhin.

Wartung/Reinigung

Reinigen Sie die Frontplatte mit einem nassen Handtuch oder reinigen Sie sie mit einer kleinen Menge Handseife mit warmem Wasser, wenn nötig. Reinigen Sie die Saunakabine mit einem nassen Baumwolltuch, trocknen Sie sie mit einem sauberen, trockenen Handtuch. Verwenden Sie für die Sauna kein Benzin, Alkohol oder scharfe Reinigungsmittel.




Jede Chemikalie, die Holzmaterial beschädigen kann, wird die Sauna und die Schutzschicht, die sich auf dem Holz befindet, beschädigen.

Garantie

Die Garantie beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag der Übergabe der Ware. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen ist die Vorlage des Kassabons erforderlich. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch einen Unfall, durch ein unvorhergesehenes Ereignis (z.B. Blitz, Wasser, Feuer etc.), unsachgemäße Benützung oder Transport, Missachtung der Sicherheitshinweise oder durch sonstige unsachgemäße Bearbeitung oder Veränderung verursacht wurden. Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Reparaturen sind nur durch von uns autorisiertes Fachpersonal durchzuführen. Die Garantie ist ortsgebunden und kann nur im Land der Rechnungslegung geltend gemacht werden.

Entsorgungshinweise



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zu Altpapier, Folien in die Altstoffsammlung.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte die Sauna einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol versehen.

Konformität / Zertifikate



Unsere Produkte entsprechen den europäischen Richtlinien.

INVERKEHRBRINGER
KSR Group GmbH
Gewerbeparkstrasse 11
A-3500 Krems
MADE IN CHINA