


Aufbauanleitung Garten und Terrassenkamin Art.-Nr.2157



Bestandteile:

- 1x Unterteil
- 1x Oberteil
- 1x Feuerschale
- 1x Feuerhaken

Aufbauanleitung

1. Entnehmen Sie alle Bestandteile aus dem Karton und prüfen diese auf Vollzähligkeit
2. Stellen Sie das Unterteil mit der offenen Fläche nach oben auf eine ebene Unterlage
3. Setzen Sie das Oberteil auf das Unterteil.
4. Legen Sie die Feuerschale in das Unterteil wie auf der Abbildung beschrieben.

Bedienungsanleitung

- Verwenden Sie nur Holzstücke mit einer maximalen Länge von 25 cm
- Schichten Sie das Holz in der Feuerschale bis maximal Mitte der Öffnung im Unterteil auf.
- Entzünden Sie das Holz mit handelsüblichen Grillanzündern mit GS oder DIN-Kennzeichnung
- Lassen Sie den Kamin nach der Benutzung komplett auskühlen

ACHTUNG: Bei den ersten 3 Benutzungen heizen Sie den Kamin langsam auf indem Sie nur eine geringe Menge Holz verwenden. Dadurch wird die Beschichtung widerstandsfähiger.

ACHTUNG! Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden!

Nicht in geschlossenen Räumen benutzen

ACHTUNG! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden!

Nur Anzündhilfe entsprechend DIN EN 1860-3 verwenden

ACHTUNG! Kinder und Haustiere fernhalten