

# **PRO VISION**

## **Luftreiniger LR500**

---

### **Bedienungsanleitung**

**DE**



---

**ORIGINALBEDIENUNGSANLEITUNG**

Artikel / IT Nummer: 142149  
Ausgabe: 12/2018  
Revision: Version 01

## **Inhalt**

Einleitung.....	2
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	3
Zeichenerklärung .....	3
Wichtige Sicherheitshinweise.....	4
Technische Daten .....	6
Teilebeschreibung.....	7
Inbetriebnahme.....	9
Reinigung, Wartung und Aufbewahrung.....	16
Garantie.....	19
Kundendienst.....	22
Hinweise zur Entsorgung.....	23
Konformitätserklärung / Zertifikate.....	23

## **Einleitung**

Vielen Dank für den Kauf des Luftreinigers LR500!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Luftreiniger in Betrieb nehmen und vergewissern Sie sich, dass er ordnungsgemäß und den Anweisungen entsprechend verwendet wird.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Verwendung auf. Geben Sie den Luftreiniger nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Der Hersteller behält sich Änderungen des Produktes vor. Die Bedienungsanleitung und Abbildungen darin können je nach Modell abweichen.

Wir wünschen viel Freude mit dem Luftreiniger LR500!

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Luftreiniger LR500 ist für die Verwendung in trockenen Räumen bestimmt.

Der Luftreiniger LR500 ist ausschließlich für den Privatgebrauch und nicht für den gewerblichen Betrieb geeignet.

Verwenden Sie den Luftreiniger nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Inverkehrbringer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.

## Zeichenerklärung



**WARNUNG!**



Enthält wichtige Informationen, um Verletzungen zu vermeiden.



**ACHTUNG!**



Enthält wichtige Informationen, um Schäden am Produkt zu vermeiden.



**HINWEIS!**



Macht Sie beim Lesen der Bedienungsanleitung auf wichtige Informationen und Hinweise aufmerksam.

# Wichtige Sicherheitshinweise



**WARNUNG!**



- Bitte halten Sie sich strikt an die in der Anleitung angeführten Sicherheitsbestimmungen. Der Produzent oder Inverkehrbringer kann nicht verantwortlich gemacht werden für jegliche Art von Vermögens-, Personen- oder Sachschäden, Unfälle und Rechtsstreitigkeiten, die durch die Verletzung der Sicherheitsbestimmungen verursacht worden sind. Die Haftung ist stets auf den Anschaffungswert des Luftreinigers beschränkt.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken, dass die Netzspannung der Steckdose mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
- Schließen Sie den Luftreiniger an einer leicht zugänglichen Steckdose an. So kann er im Fehlerfall schnell von der Stromversorgung getrennt werden.
- Achten Sie bei der Standortwahl darauf, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Kabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Bei sichtbarer Beschädigung, beschädigtem Netzkabel oder Stecker darf der Luftreiniger nicht benutzt werden.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Luftreinigers nicht, die Reparatur darf nur durch eine von KSR Group GmbH autorisierte Fachwerkstatt erfolgen. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Verwenden Sie den Luftreiniger nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem Fernbedienungssystem.

# Wichtige Sicherheitshinweise



## WARNUNG!



- Verwenden Sie den Luftreiniger niemals im Freien, in feuchten Räumen oder Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Tauchen Sie den Luftreiniger, das Netzkabel und den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie immer darauf, dass keine Flüssigkeiten in das elektrische System des Luftreinigers gelangen.
- Halten Sie den Luftreiniger, das Netzkabel und den Stecker von Flammen und heißen Oberflächen fern.
- Berühren Sie den Luftreiniger, das Netzkabel und den Stecker niemals mit nassen Händen.
- Lassen Sie den Luftreiniger während des Betriebs nie unbeaufsichtigt.
- Der Luftreiniger kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung können den Luftreiniger unter Aufsicht benutzen oder nachdem sie in Bezug auf die sichere Verwendung unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Luftreiniger spielen.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen von Kindern ab 8 Jahren unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder unter 8 Jahren und Tiere vom Luftreiniger und vom Anschlusskabel fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich darin verfangen und beim Spielen erstickten.

# Wichtige Sicherheitshinweise



**WARNUNG!**





- Stellen Sie den Luftreiniger vor Gebrauch auf eine stabile und ebene Fläche.
- Benutzen Sie den Luftreiniger nur mit eingesetztem Luftfilter und geschlossener Abdeckung.
- Stecken Sie keine Finger, andere Körperteile oder Gegenstände durch das Schutzgitter.
- Halten Sie lange Haare vom Luftreiniger fern, sie könnten vom Luftstrom angesaugt werden.
- Achten Sie vor der Inbetriebnahme darauf, dass der Luftreiniger nicht abgedeckt ist.
- Achten Sie vor der Inbetriebnahme darauf, Gegenstände (z.B. Vorhänge, Gardinen, Textilien, Schmuck, etc.) und Pflanzen vom Luftreiniger fernzuhalten.
- Stecken Sie den Luftreiniger ab, wenn er nicht benutzt wird, ein Fehler auftritt, bevor Sie ihn reinigen und während Gewittern.
- Der Luftreiniger sollte nur unter folgenden Bedingungen benutzt oder gelagert werden:
  - Temperaturen von mindestens +5 °C
  - relative Luftfeuchtigkeit von höchstens 80%
  - keine aggressive Luftverschmutzung

## Technische Daten


<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
<b>Leistung:</b>	52 Watt
<b>Clean Air Delivery Rate:</b>	max. 330 m <sup>3</sup> / h

# Teilebeschreibung




# Teilebeschreibung

## Bedienfeld



## Luftqualitätsanzeige



Die Luftqualität wird farblich dargestellt:

- Blau: Gut
- Grün: Gewöhnlich
- Rot: Schlecht



Die Luftqualität wird im Bereitschaftsmodus nicht angezeigt.

# Inbetriebnahme

- Der Luftreiniger wird vollständig montiert geliefert.
- Vor der Inbetriebnahme müssen noch alle Verpackungsreste vom Luftreiniger, dem Filter und den Zubehörteilen entfernt werden.




## HINWEIS!



Platzieren Sie den Luftreiniger zum Entnehmen oder Einsetzen des Filters mit der Vorderseite an eine Wand. So verhindern Sie, dass der Luftreiniger kippt oder rutscht.

---


### 1. Entfernen Sie die hintere Abdeckung




Drücken Sie die beiden Clips der hinteren Abdeckung nach unten. Kippen Sie die Abdeckung, heben sie etwas an und ziehen sie vorsichtig heraus.

# Inbetriebnahme


## 2. Entnehmen Sie den Filter



## 3. Entfernen Sie die Filterverpackung




## 4. Setzen Sie den Filter wieder ein



# Inbetriebnahme

## 5. Bringen Sie die Abdeckung wieder an



Die Abdeckung zunächst unten am Luftreiniger einsetzen und vorsichtig gegen das Gehäuse drücken, bis die Clips einrasten.



**WARNUNG!**



- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nicht eingesteckt ist, bevor Sie Installations- oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Verwenden Sie den Luftreiniger nicht ohne Filter.
- Verwenden Sie den Luftreiniger erst, nachdem Sie alle Verpackungsreste vom Luftreiniger, den Filtern und den Zubehörteilen entfernt haben.



**HINWEIS!**




Waschen Sie sich nach dem Filtereinsetzen / Filtertauschen immer gründlich die Hände.

# Inbetriebnahme

## Den Standort wählen

- Für einen optimalen Luftzirkulationseffekt platzieren Sie den Luftreiniger nicht näher als 50 cm zu Wänden, Raumteilern, Vorhängen oder sonstigen Gegenständen.
- Achten Sie auf einen Mindestabstand von 1 m zu TV und Radiogeräten.
- Verwenden Sie keine Steckdosenleisten oder Mehrfachverteiler.




### HINWEIS!



- Stellen Sie den Luftreiniger mit einem Abstand von mindestens 2 m von Fenstern auf. Zugluft könnte die Leistung beeinträchtigen.
- Lassen Sie den Luftreiniger nicht dauerhaft an derselben Stelle stehen, um eine Verschmutzung von Fußboden und Wänden im Umfeld zu vermeiden.

## Inbetriebnahme

- Stecken Sie den Netzstecker des Luftreinigers in die Steckdose. Nach dem Anschließen ertönt ein akkustisches Signal, alle Anzeigen blinken dreimal, anschließend blinkt die AN/AUS-Taste langsam.
- Drücken Sie die AN/AUS-Taste, um den Luftreiniger zu aktivieren. Der Luftreiniger startet im AUTO-Modus. Die LED AUTO-Modus und die AN/AUS-Taste leuchten.
- Die Luftqualitätsanzeige leuchtet grün, wenn der Luftreiniger aktiviert wird. Nach 2 Minuten Vorwärmzeit wird die Luftqualität automatisch erkannt und farblich dargestellt (Seite 8).
- Drücken Sie die AN/AUS-Taste etwa 1 Sekunde lang, um den Luftreiniger auszuschalten. Es ertönt ein akkustisches Signal, der Luftreiniger geht in den Bereitschaftsmodus und die AN/AUS-Taste blinkt. Ziehen Sie nun den Netzstecker aus der Steckdose.




**WARNUNG!**




- Benutzen Sie den Luftreiniger nur mit eingesetztem Luftfilter und geschlossener Abdeckung.
- Kippen Sie den Luftreiniger nicht.
- Stecken Sie den Luftreiniger ab, wenn er nicht benutzt wird, ein Fehler auftritt, bevor Sie ihn reinigen und während Gewittern.

# Inbetriebnahme




## Manuelle Geschwindigkeitswahl

Im AUTO-Modus wählt der Luftreiniger die Geschwindigkeit selbstständig entsprechend der gemessenen Luftqualität. Drücken Sie die Taste SPEED zum manuellen Wechseln der Geschwindigkeitsstufe. Es stehen 3 Geschwindigkeitsstufen zur Auswahl.



## Timer


Drücken Sie die Timer Taste zum Vorwählen der gewünschten Betriebsdauer. Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl: 1H / 2H / 4H / 8H / Timer deaktiviert.



## Ionisierungsfunktion


Drücken Sie die ANION-Taste zum Aktivieren der Ionisierungsfunktion. Ein akustisches Signal ertönt und die ANION LED leuchtet. Drücken Sie die ANION-Taste erneut, um die Funktion zu deaktivieren. Die LED erlischt und der Luftreiniger setzt die Reinigung ohne Ionisierung fort.

# Inbetriebnahme



## **Kindersicherung**

Drücken Sie die Kindersicherungstaste für ca. 3 Sekunden. Ein akkustisches Signal ertönt und die LED Kindersicherung leuchtet. Alle Tasten (mit Ausnahme der Kindersicherungstaste) sind gesperrt.




## **Lichtempfindlicher Sensor**

Im AUTO-Modus aktiviert der Luftreiniger den Nachtmodus, sobald der Sensor eine Verdunkelung im Raum registriert. Der Luftreiniger arbeitet mit niedriger Geschwindigkeit und es leuchtet ausschließlich die AN/AUS-Taste..


# Reinigung, Wartung und Aufbewahrung

## Reinigung


- Vor der Reinigung muss der Luftreiniger abgesteckt sein.
- Säubern Sie den Luftreiniger, den Luftein- und Luftauslass mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Reinigen Sie den Luftqualitätssensor wie folgt:



1.  
Säubern Sie den Ein- und Auslass des Luftqualitätssensors mit einer weichen Bürste.



2.  
Entfernen Sie die Abdeckung des Luftqualitätssensors..




3.  
Reinigen Sie den Luftqualitätssensor, den Lufteinlass und den Luftauslass mit einem trockenen Wattestäbchen. Bringen Sie danach die Abdeckung des Luftqualitätssensors wieder an.


# Reinigung, Wartung und Aufbewahrung

## Reinigung

- Den Filter wechseln:



Leuchtet die LED Filterwechsel, muss der Filter ausgewechselt werden. Gehen Sie dabei wie bei der ersten Inbetriebnahme (Seiten 9 - 11 ) vor.



Ist der Filterwechsel abgeschlossen, stecken Sie den Luftreiniger an und schalten ihn ein.

Drücken Sie die Taste SPEED und die Taste ANION 3 Sekunden lang gleichzeitig, um den Luftreiniger zurückzusetzen.



### HINWEIS!



- Ersatzfilter können beim KSR Kundendienst bestellt werden (Seite 22).
- Gebrauchte Filter bringen Sie bitte zu Ihrer ortsansässigen Sammelstelle.

# Reinigung, Wartung und Aufbewahrung

## Reinigung



### HINWEIS!



- Säubern Sie den Luftreiniger und den Luftqualitätssensor mindestens alle zwei Monate.
- In besonders staubiger oder stark verschmutzter Umgebung sollte der Luftreiniger häufiger gesäubert werden.
- Verwenden Sie keine sauren oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine Drahtbürste, Stahlwolle oder andere abrasive Gegenstände.
- Die Filtereinheit kann nicht gewaschen werden.
- Waschen Sie sich nach dem Filtertauschen immer gründlich die Hände.

## Aufbewahrung

- Wird der Luftreiniger über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, bewahren Sie ihn nach erfolgter Reinigung in der Originalverpackung an einem trockenen, warmen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## Garantie

Vor der Inbetriebnahme lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung gründlich durch, um sich mit dem Umgang des Luftreinigers vertraut zu machen.

Die KSR Group GmbH gewährt eine gesonderte Garantie unter Einhaltung der nachstehenden Bedingungen. Die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften sowie die sich aus dem Produkthaftungsgesetz ergebenden Ansprüche bleiben hiervon unberührt. Eventuelle Ansprüche des Käufers auf Nacherfüllung und Schadensersatz bei Mängeln bleiben bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen daneben erhalten.

Die Garantie gilt für den Luftreiniger LR500 und beträgt ab dem Kaufdatum (es gilt das Belegdatum) 24 Monate.

Die Garantie umfasst Material, Konstruktions- und Fertigungsfehler, vorausgesetzt, dass dieser Mangel bereits bei Lieferung vorhanden war und das Produkt vom Käufer sach- und bestimmungsgemäß behandelt wurde. Verschleißteile sowie Materialien, welche für Servicearbeiten verwendet werden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie beinhaltet entweder die kostenlose Reparatur, den Austausch des defekten Teils bzw. der defekten Teile oder den Austausch des gesamten Produkts gegen ein gleichwertiges Produkt. Das entsprechende Wahlrecht obliegt der KSR Group GmbH.

# Garantie

Bei Auftreten eines Störfalles/Mangels ist umgehend der Händler zu informieren und diesem ist das aufgetretene Problem ausführlich zu schildern. Kann das Problem auf diesem Wege nicht gelöst werden, ist das gründlich gereinigte Produkt inklusive aller Zubehörteile transportsicher zu verpacken und den Anweisungen des Händlers entsprechend zu retournieren.

Dem Paket sind die nachfolgenden Informationen und Dokumente beizufügen:

1. Name, Vorname und Adresse (zusätzlich auch außen auf dem Paket anzugeben)
2. Modell-Nr. und Serien-Nr. (falls vorhanden)
3. Kaufdatum
4. Original des Kaufbeleges
5. Aussagekräftige Fehlerbeschreibung
6. Im Falle einer Beschädigung durch den Transport:  
Name des Paketdienstes und Paketnummer

Es wird ausdrücklich empfohlen, den Originalkarton für die transportsichere Verpackung zu verwenden. Sollten Sie eine andere Verpackung verwenden, ist dafür zu sorgen, dass diese fachgerecht gegen die typischen Gefahren eines Versandes schützt und entsprechende Schutzvorrichtungen aufweist. Eine bloße Pappverpackung mit Papierpolsterung ist nicht ausreichend. Für Schäden, die durch unsachgemäße Verpackung entstehen, wird von KSR Group GmbH keine Haftung übernommen und die Garantie entfällt.

# Garantie

Der Garantieanspruch entfällt in folgenden Fällen:

- Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- bei unsachgemäßer Bedienung, Pflege und / oder Wartung oder Lagerung (z.B. Schäden durch Feuchtigkeit oder zu hohe Temperaturen, verwehrte Produkte, etc.)
- bei Reparaturen, Reparaturversuchen und Modifikationen jeglicher Art sowie bei Einsatz von fremden Ersatz- und Zubehöerteilen usw., die von jemand anderem als von KSR Group GmbH oder von ihr autorisierten Betrieben vorgenommen wurden
- bei unsachgemäßer Transportverpackung und / oder unsachgemäßem Transport
- bei unsachgemäßen mechanischen Einwirkungen auf das Produkt oder auf Teile des Produkts
- bei sämtlichen Ereignissen, die nicht in der Verarbeitung und Herstellung des Produkts begründet sind (z.B. Sturz, Aufprall, Beschädigung durch Fremdeinwirkung, Brand, Erdbeben, Überschwemmungsschäden, Blitzschlag etc.)
- sofern kein originaler Kaufbeleg vorgelegt wird
- bei Nutzung außerhalb privater Zwecke, insbesondere bei gewerblicher Nutzung

Entstehen der KSR Group GmbH Kosten durch Rückgabe / Rücksendung eines Produktes, obwohl weder ein Gewährleistungsfall noch ein Recht zur Rückgabe vorliegt, sind diese vom Käufer zu tragen.

# Kundendienst

Bei Fragen zu dem von Ihnen erworbenen Produkt, welche durch den Verkäufer nicht beantwortet werden können, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.

Bitte halten Sie folgende Informationen / Unterlagen bereit:

1. Name, Vorname und Adresse
2. Modell-Nr. und Serien-Nr. (falls vorhanden)
3. Kaufdatum
4. Original des Kaufbeleges
5. Aussagekräftige Fehlerbeschreibung

## So erreichen Sie unseren Kundendienst

KSR Group GmbH  
After Sales Service  
Im Wirtschaftspark 15  
3494 Gedersdorf  
Österreich



+43 (0) 2735 73700-3400



+43 (0) 2735 73700-973400



[servicecenter@ksr-group.com](mailto:servicecenter@ksr-group.com)

Unser Kundendienst ist stets bemüht, Ihre Anfrage best- und schnellstmöglich zu bearbeiten. Sollte Ihre Reklamation unsere Gewährleistungskriterien nicht erfüllen, erhalten Sie von uns gerne Unterstützung und Beratung.

## Hinweise zur Entsorgung



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte der Luftreiniger einmal nicht mehr benutzt werden, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol versehen.

---



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

---

## Konformitätserklärung / Zertifikate



Dieses Produkt entspricht den europäischen Richtlinien.

---

**Inverkehrbringer/Herausgeber:**

KSR Group GmbH  
Im Wirtschaftspark 15  
3494 Gedersdorf  
Österreich