

## NÁVOD NA PÉČI

# DŘEVĚNÝ NÁBYTEK SHISAM

### Původ: Indie

Pro nábytek používáme masivní shishamové dřevo nejvyšší kvality, které se pěstuje na plantážích pod vládní kontrolou.

Shishamové dřevo (*Dalbergia sisso*) roste velmi pomalu, a proto je ještě tvrdší než dub.

Typickým znakem kvality je výrazné zrno, které je dobře viditelné.

Nábytek z masivu je kus přírody. Zajišťuje ideální klima obytného prostoru.

Každý kus nábytku je ručně vyráběn s velkým důrazem na detail a je přírodním produktem s nepravidelnými strukturami a barvami.

Barevné variace, suky a adheze, praskliny nebo inkluze svědčí o autenticitě a jedinečnosti materiálu a odrážejí originalitu a sílu přírody. Masivní dřevo má přirozené vlastnosti. To znamená, že dýchá, není elektrostatické a stárne po generace. Proto je každý kus nábytku jedinečný se svými vlastnostmi.

Nábytek z masivního dřeva může při vystavení slunečnímu záření ztmavnout. Dbejte proto na rovnoměrný dopad světla a nenechávejte na nábytku trvale žádné předměty, zejména v prvních týdnech. To může mít za následek nepravidelné zbarvení.

Masivní nábytek patří do obývacího pokoje a jídelny. Nesprávné skladování nebo instalace ve vlhkém nebo chladném prostředí může nábytek poškodit.

I přes pečlivý výběr dřeva a zpracování se může stát, že se boční díly a panely mírně zkroutí, jsou také možné praskliny. Všechny tyto účinky nejsou důvodem k reklamaci, ale důkazem přirozenosti. V žádném případě nesmí být nábytek umístěn příliš blízko přímých zdrojů tepla.

Náš nábytek splňuje evropské směrnice REACH a EUTR. Protože je pro nás důležité odpovědné hospodaření v lesích, máme také certifikaci FSC,

**ÚCHYTKY:** Větší úchytky lze někdy nalézt na vnitřní straně nábytku nebo namontované na vnitřní straně zásuvek nebo dveří. To slouží k zajištění bezpečnosti přepravy. Rukojeti lze snadno přemístit pomocí šroubováku.

**NÁVOD K PÉČI:** Jako se všemi výrobky z masivního dřeva, i s naším nábytkem by se mělo zacházet opatrně. Ostré, horké nebo vlhké předměty mohou poškodit dřevěné povrchy. Rozlité kapaliny je třeba rychle vyčistit.

Nedoporučujeme používat komerční čisticí nebo odmašťovací mléko. Pro každodenní péči postačí čištění povrchu suchým nebo mírně navlhčeným bavlněným hadříkem. Na dřevěné povrchy jsou nevhodné utěrky z mikrovlákn.

**BARVA NATUR, NOUGÁTOVÁ:** Vzhledem k přírodním barvám váš nábytek nevyžaduje žádné další ošetření, jako je olejování nebo voskování. Upozorňujeme, že povrch není 100% utěsněn, aby byl zachován přirozený pocit dřeva. Zde tedy buďte obzvláště opatrní, aby se tekutiny nebo mastnota vždy ihned setřely.

**POVAHA:** Pokud by se na dřevě objevily nějaké stopy, např. v důsledku kapalin, které se dostaly na dřevo, lze je odstranit pomocí přiložené smirkové houbičky. Brouste lehkým tlakem ve směru vláken dřeva a výsledek kontrolujte v krátkých intervalech otíráním do sucha nebo vysáváním broušeného místa.

Pokud časem nabudete dojem, že váš nábytek potřebuje povrchovou péči, můžete použít běžně dostupné přípravky, jako jsou bezbarvé oleje.

Doporučujeme to nejprve vyzkoušet na místě, jako je spodní strana stolu, protože povrch mírně ztmavne.

**BARVA SHINA; VLAŠSKÝ OŘECH:**

Tyto barvy mají povrchovou úpravu lakovaného dřeva. Pokud zjistíte, že se stává matnějším, můžete nábytek ošetřit běžnými prostředky pro péči o nábytek, jako jsou leštidla.



**WOLFMÖBEL**

**PŘEJEME VÁM HODNĚ  
RADOSTI S VAŠÍM NÁBYTEKEM**