

### **Gebrauchs- und Sicherheitshinweise. Gilt für alle Stühle aus unserem Sortiment.**

Verwenden Sie den Stuhl nur auf einem ebenen und festen Untergrund, und verwenden Sie den Stuhl nur für den vorgesehen Zweck. Beachten Sie die maximale Belastbarkeit vom Stuhl, diese liegt bei 120 kg. Fassen Sie bei Stühlen mit einer Drehmechanik mit der Hand nicht in den Drehmechanismus des Stuhls, um Verletzungen zu vermeiden. Benutzen Sie keinen Stuhl mit einer sichtbaren Beschädigung. Vermeiden Sie eine unsymmetrische Belastung des Stuhls, um ein Umkippen zu vermeiden. Verwenden Sie für den Bodenbelag geeignete Gleiter, um Kratzer im Belag zu vermeiden. Überprüfen Sie regelmäßig die Schraubverbindungen der Lehne bzw. des Gestells (modellabhängig) und ziehen Sie die Schrauben gegebenenfalls nach.

---

Nutzen Sie Möbel nicht, wenn ein konstruktives Bauteil fehlt, es eine Beschädigung aufweist, oder Beschlagmaterial wie Schrauben, Exzenterverbindungen etc. fehlen. Halten Sie sich an die Aufbauanleitung, um sicherzustellen, dass das Möbelstück korrekt aufgebaut wird. Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. fachgerechter Montage, sowie einer unsachgemäßen Nutzung wird keine Haftung übernommen.

Reinigen Sie die Möbeloberfläche immer nur nebelfeucht. Benutzen Sie hierfür beispielsweise Baumwolltücher. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger, und halten Sie sich bei der Verwendung entsprechender Pflegemittel stets an die Sicherheitshinweise des Herstellers.

## **Gebrauchs- und Sicherheitshinweise. Gilt für alle Kastenmöbel aus unserem Sortiment.**

Verwenden Sie Kastenmöbel nur auf einem ebenen und festen Untergrund, und nutzen Sie diese auch nur zum Aufbewahren von Gegenständen. Achten Sie darauf, dass der Korpus horizontal und vertikal waagrecht ausgerichtet ist. Bewahren Sie schwere Gegenstände im unteren Bereich, leichtere Gegenstände im oberen Bereich auf, und achten Sie auf eine symmetrische Belastung der Fachböden. Beachten Sie dabei die maximale Belastungsgrenze von 12 kg pro Fachboden.

Verwenden Sie das mitgelieferte Befestigungsmaterial zum Befestigen von hohen Möbelstücken wie Schränke und Vitrinen an der Wand, um ein Umkippen zu verhindern. Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist nur für die Befestigung von Möbelstücken am festen Mauerwerk oder Betonwänden geeignet. Bei einer anderen Wandbeschaffenheit wie z. B. mit Gipskartonplatten beplankte Wände, sind die hierfür geeigneten Befestigungsmaterialien zu verwenden.

Für die Beleuchtung von Vitrinenelementen darf nur das dafür vorgesehene Beleuchtungsset verwendet werden. Benutzen Sie keine Beleuchtungselemente mit einer sichtbaren Beschädigung. Diese dürfen nicht mehr verwendet werden und müssen unbedingt ersetzt werden. Vor einem Austausch oder vor Wartungsarbeiten muss die Beleuchtung vom Stromnetz getrennt werden.

---

Nutzen Sie Möbel nicht, wenn ein konstruktives Bauteil fehlt, es eine Beschädigung aufweist, oder Beschlagmaterial wie Schrauben, Exzenterverbindungen etc. fehlen. Halten Sie sich an die Aufbauanleitung, um sicherzustellen, dass das Möbelstück korrekt aufgebaut wird. Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. fachgerechter Montage, sowie einer unsachgemäßen Nutzung wird keine Haftung übernommen.

Reinigen Sie die Möbelloberfläche immer nur nebelfeucht. Benutzen Sie hierfür beispielsweise Baumwolltücher. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger, und halten Sie sich bei der Verwendung entsprechender Pflegemittel stets an die Sicherheitshinweise des Herstellers.

## **Gebrauchs- und Sicherheitshinweise. Gilt für alle Tische aus unserem Sortiment.**

Verwenden Sie den Tisch nur auf einem ebenen und festen Untergrund, nutzen Sie den Tisch nur für den vorgesehenen Zweck, und beachten Sie die maximale Belastbarkeit des Tisches. Diese liegt bei 80 kg. Stellen Sie keine heißen Gegenstände wie Töpfe oder Pfannen auf der Holzoberfläche ab. Entfernen Sie verschüttete Flüssigkeiten stets schnellstmöglich, um eine Beschädigung der Holzoberfläche zu vermeiden. Halten Sie die Versiegelung einer geölten Plattenoberfläche aufrecht, indem Sie Tischplatte regelmäßig nachölen. Hierfür empfehlen wir unsere Pflegeset PS-010. Tische mit einem Gestellauszug dürfen nur im verriegelten Zustand benutzt werden. Achten Sie daher darauf, dass bei Modellen mit Klappeinlagen die Auszugsmechanik sowohl im eingeklappten als auch im ausgeklappten Zustand verriegelt ist. Achten Sie beim Auf- und Einklappen der Klappeinlagen darauf, nicht in die beweglichen Teile zu greifen, um Verletzungen zu vermeiden. Überprüfen Sie regelmäßig die Schraubverbindungen am Gestell und ziehen Sie die Schrauben ggf. nach. Um Kratzer auf dem Bodenbelag zu vermeiden bitte den Tisch vorsichtig immer mit zwei oder mehr Personen anheben, um ihn an der vorgesehenen Position abzustellen, nicht schieben oder ziehen.

---

Nutzen Sie Möbel nicht, wenn ein konstruktives Bauteil fehlt, es eine Beschädigung aufweist, oder Beschlagmaterial wie Schrauben, Exzenterverbindungen etc. fehlen. Halten Sie sich an die Aufbauanleitung, um sicherzustellen, dass das Möbelstück korrekt aufgebaut wird. Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. fachgerechter Montage, sowie einer unsachgemäßen Nutzung wird keine Haftung übernommen.

Reinigen Sie die Möbeloberfläche immer nur nebelfeucht. Benutzen Sie hierfür beispielsweise Baumwolltücher. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger, und halten Sie sich bei der Verwendung entsprechender Pflegemittel stets an die Sicherheitshinweise des Herstellers. Halten Sie die Versiegelung einer geölten Tischplatte aufrecht, indem Sie diese regelmäßig nachölen. Hierfür empfehlen wir unsere Pflegeset PS-010.

**Gebrauchs- und Sicherheitshinweise. Gilt für alle Bänke aus unserem Sortiment.**

Verwenden Sie die Bank nur auf einem ebenen und festen Untergrund, und nutzen Sie die Bank nur für den vorgesehenen Zweck. Beachten Sie die maximale Belastbarkeit der Bank, diese liegt bei 240 kg. Benutzen Sie keine Bank mit einer sichtbaren Beschädigung. Vermeiden Sie eine unsymmetrische Belastung der Bank, um ein Umkippen zu vermeiden. Überprüfen Sie regelmäßig die Schraubverbindungen der Lehne bzw. des Gestells (modellabhängig) und ziehen Sie die Schrauben gegebenenfalls nach. Um Kratzer auf dem Bodenbelag zu vermeiden bitte die Bank vorsichtig immer mit zwei oder mehr Personen anheben, um sie an der vorgesehenen Position abzustellen, nicht schieben oder ziehen.

---

Nutzen Sie Möbel nicht, wenn ein konstruktives Bauteil fehlt, es eine Beschädigung aufweist, oder Beschlagmaterial wie Schrauben, Exzenterverbindungen etc. fehlen. Halten Sie sich an die Aufbauanleitung, um sicherzustellen, dass das Möbelstück korrekt aufgebaut wird. Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. fachgerechter Montage, sowie einer unsachgemäßen Nutzung wird keine Haftung übernommen.

Reinigen Sie die Möbelloberfläche immer nur nebelfeucht. Benutzen Sie hierfür beispielsweise Baumwolltücher. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger, und halten Sie sich bei der Verwendung entsprechender Pflegemittel stets an die Sicherheitshinweise des Herstellers.

### **Gebrauchs- und Sicherheitshinweise. Gilt für alle Couchtische aus unserem Sortiment.**

Verwenden Sie den Tisch nur auf einem ebenen und festen Untergrund, und nutzen Sie den Tisch nur für den vorgesehenen Zweck. Beachten Sie die maximale Belastbarkeit des Tisches, diese liegt bei 80 kg. Stellen Sie keine heißen Gegenstände wie Tassen oder Kannen auf der Holzoberfläche ab. Entfernen Sie verschüttete Flüssigkeiten stets schnellstmöglich, um eine Beschädigung der Holzoberfläche zu vermeiden. Halten Sie die Versiegelung einer geölten Plattenoberfläche aufrecht, indem Sie Tischplatte regelmäßig nachölen. Hierfür empfehlen wir unsere Pflegeset PS-010. Überprüfen Sie regelmäßig die Schraubverbindungen am Gestell und ziehen Sie die Schrauben gegebenenfalls nach. Um Kratzer auf dem Bodenbelag zu vermeiden bitte den Tisch vorsichtig immer mit zwei Personen anheben, um ihn an der vorgesehenen Position abzustellen, nicht schieben oder ziehen.

---

Nutzen Sie Möbel nicht, wenn ein konstruktives Bauteil fehlt, es eine Beschädigung aufweist, oder Beschlagmaterial wie Schrauben, Exzenterverbindungen etc. fehlen. Halten Sie sich an die Aufbauanleitung, um sicherzustellen, dass das Möbelstück korrekt aufgebaut wird. Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. fachgerechter Montage, sowie einer unsachgemäßen Nutzung wird keine Haftung übernommen.

Reinigen Sie die Möbeloberfläche immer nur nebelfeucht. Benutzen Sie hierfür beispielsweise Baumwolltücher. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger, und halten Sie sich bei der Verwendung entsprechender Pflegemittel stets an die Sicherheitshinweise des Herstellers. Halten Sie die Versiegelung einer geölten Tischplatte aufrecht, indem Sie diese regelmäßig nachölen. Hierfür empfehlen wir unsere Pflegeset PS-010.