


Bergen Schiebetürenschrank












Montageanleitung

Liebe Kundin, Lieber Kunde,


Sollte trotz eingehender Endkontrolle einmal ein Zubehörteil fehlen oder auf dem Transport ein Teil beschädigt worden sein, senden Sie uns den Artikel bitte nicht zurück, sondern fordern Sie einfach einen Ersatz für beschädigte oder fehlende Teil über unser Kunden-Center an.

Wir werden dafür Sorge tragen, dass Ihnen das angeforderte Teil schnellstens zugeschickt wird.




A  x4	B  x20	C  x24	D  x24	E  x7	F  x7	G  x16	H  x2	I  x4
J  x1	K  x12	L  x1	M  x1					

1




2




3


3




4



5




6




7

K




8




9


K



10



11



12

