








Es ist verboten am Gaslift herumzuschrauben bzw. aufzuschrauben!! Der Gaslift ist als gesamtes Teil zu betrachten!