

MONTAGEANLEITUNG



TV-ELEMENT 2T / 2SK ART:MER1QT32



BESCHLÄGLISTE


























Pflegehinweis!

Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen.

KEINE scheuernde Putzmittel verwenden!

<u>a)</u>

Fugenverstellung:

Befestigungsschraube "A" lockern, gewunschte Fuge mit Schraube "B" einstellen. Schraube "A" anziehen.

b)

Tiefenverstellung:


Befestingungsschraube "A" lockern, Bandarm nach voren oder ruckwarts verschieben , Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arrettieren.

c)

Hohenverstellung:

Befestigungsschraube "C" lockern, Hohe einstellen, Schraube "C" anziehen.

Verstellmoglichkeiten



Blatt Nr 4 Von: 4

ModelIname: MERAN

ART:MER1QT32

