


① x 1 Stück



② x 1 Stück



③ x 9 Stück



A x 18 Stück



B x 1 Stück




C x 9 Stück




D x 9 Stück


01




02



03



04




Warnhinweise


1. Die Aufbewahrungsboxen können aus dem Regal herausgezogen werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile unbeschädigt und korrekt montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinträchtigen.
3. Achten Sie darauf, dass das Produkt auf einem stabilen, ebenen Untergrund steht.
4. Stellen Sie sicher, dass das Produkt von Erwachsenen zusammengebaut wird.
5. Die maximale Tragfähigkeit jeder Aufbewahrungsbox beträgt 2 kg.

Reinigung und Pflege

1. Verwenden Sie niemals Benzin, Lösungsmittel oder ätzende Reinigungsmittel.
2. Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch.



① x 1 kus



② x 1 kus



③ x 9 kusů



A x 18 kusů



B x 1 kus




C x 9 kusů




D x 9 kusů


01




02



03



04




Varování


1. Úložné boxy lze z regálu vyjmout.
2. Zkontrolujte, zda jsou všechny díly nepoškozené a správně smontované. Při nesprávné montáži hrozí nebezpečí zranění. Poškozené díly mohou mít negativní vliv na bezpečnost a funkci.
3. Ujistěte se, že je výrobek umístěn na stabilním, rovném povrchu.
4. Ujistěte se, že výrobek montují dospělé osoby.
5. Maximální nosnost každého úložného boxu je 2 kg.

Čištění a údržba

1. Nikdy nepoužívejte benzín, rozpouštědla nebo žíravé čisticí prostředky.
2. Výrobek čistěte mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.



① x 1 styck



② x 1 styck



③ x 9 styck



A x 18 styck



B x 1 styck




C x 9 styck




D x 9 styck


01




02



03



04




Säkerhetsråd


1. Förvaringslådorna kan dras ut från hyllan.
2. Kontrollera att alla delar är oskadade och korrekt monterade. Det finns risk för personskador om den inte monteras korrekt. Skadade delar kan försämra säkerhet och funktion.
3. Se till att produkten placeras på en stabil och jämn yta.
4. Se till att produkten monteras av vuxna personer.
5. Den maximala belastningen för varje förvaringslåda är 2 kg.

Rengöring och skötsel

1. Använd aldrig bensin, lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel.
2. Rengör produkten med en lätt fuktad, luddfri trasa.



1x ①



1x ②



9x ③



18x A



1x B




9x C




9x D


1.




2.



3.



4.




Varovania


1. Úložné boxy sa dajú z regálu vybrať.
2. Uistite sa, že všetky diely sú v neporušenom stave a správne namontované. Pri nesprávnej montáži vzniká nebezpečenstvo zranenia. Poškodené diely môžu narušiť bezpečnosť a funkciu výrobku.
3. Uistite sa, že výrobok stojí na stabilnom a rovnom podklade.
4. Dbajte na to, aby montáž výrobku vykonala dospelá osoba.
5. Maximálna nosnosť každého úložného boxu je 2 kg.

Čistenie a údržba

1. Nikdy nepoužívajte benzín, rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.
2. Výrobok čistite jemne vlhkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.



① x 1 kos



② x 1 kos



③ x 9 kosov



A x 18 kosov



B x 1 kos




C x 9 kosov




D x 9 kosov


01




02



03



04




Opozorila


1. Škatle za shranjevanje lahko izvlečete iz regala.
2. Prepričajte se, da so vsi deli nepoškodovani in pravilno nameščeni. Ob nepravilni montaži obstaja nevarnost poškodb. Poškodovani deli lahko ogrozijo varnost in negativno vplivajo na delovanje.
3. Prepričajte se, da je izdelek postavljen na stabilno in ravno površino.
4. Zagotovite, da izdelek sestavi odrasla oseba.
5. Največja nosilnost vsake škatle za shranjevanje je 2 kg.

Čiščenje in nega

1. Nikoli ne uporabljajte bencina, topil ali jedkih čistilnih sredstev.
2. Izdelek očistite z rahlo vlažno krpo, ki ne pušča vlaken.



① x 1 darab



② x 1 darab



③ x 9 darab



A x 18 darab



B x 1 darab




C x 9 darab




D x 9 darab


01




02



03



04




Figyelmeztetések


1. A tárolódobozok kivehetők.
2. Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész sértetlen és helyesen van összeszerelve. Nem megfelelő összeszerelés esetén sérülésveszély áll fenn. A sérült alkatrészek befolyásolhatják a biztonságot és a működést.
3. Ügyeljen arra, hogy a terméket stabil, vízszintes felületre helyezze.
4. Ügyeljen arra, hogy a terméket felnőttek szereljék össze.
5. Az egyes tárolódobozok maximális terhelhetősége 2 kg.

Tisztítás és karbantartás

1. Soha ne használjon benzint, oldószert vagy maró hatású tisztítószert.
2. Enyhén nedves, szőszmentes ronggyal tisztítsa meg a terméket.



① x 1 komad



② x 1 komad



③ x 9 komada



A x 18 komada



B x 1 komad




C x 9 komada




D x 9 komada


01




02



03



04




Upozorenja


1. Kutije za odlaganje mogu se izvući iz regala.
2. Provjerite jesu li svi dijelovi neoštećeni i pravilno montirani. U slučaju pogrešne montaže postoji opasnost od ozljeda. Neoštećeni dijelovi mogu negativno utjecati na sigurnost i funkciju.
3. Osigurajte da se proizvod stoji na ravnoj i stabilnoj površini.
4. Osigurajte da proizvod sastavi odrasla osoba.
5. Maksimalna nosivost svake kutije za odlaganje iznosi 2 kg.

Čišćenje i održavanje

1. Ne koristite benzin, otapala, nagrizajuća sredstva za čišćenje.
2. Očistite proizvod blago navlaženom krpom koja ne ostavlja vlakna.



① x 1 брой



② x 1 брой



③ x 9 броя



A x 18 броя



B x 1 брой




C x 9 броя




D x 9 броя


01




02



03



04




Предупредителни указания


1. Кутиите за съхранение могат да се изваждат от етажерката.
2. Уверете се, че всички части са неповредени и са правилно монтирани. При неправилен монтаж съществува риск от нараняване. Повредените части могат да влошат безопасността и функционалността.
3. Уверете се, че продуктът е поставен върху стабилна, равна повърхност.
4. Уверете се, че продуктът се сглобява от възрастни.
5. Максималната товароносимост на всяка кутия за съхранение е 2 кг.

Почистване и поддръжка

1. Никога не използвайте бензин, разтворители или корозивни почистващи препарати.
2. Почиствайте продукта с леко влажна кърпа без власинки.



① x 1 piesă



② x 1 piesă



③ x 9 piese



A x 18 piese



B x 1 piesă




C x 9 piese




D x 9 piese


01




02



03



04




Avertismente


1. Cutiile de depozitare pot fi extrase din etajeră.
2. Asigurați-vă că toate piesele componente sunt intacte și montate corect. În cazul în care piesele nu au fost asamblate corect, există pericolul de rănire. Piesele defecte pot pune în pericol siguranța și afecta buna funcționare.
3. Asigurați-vă că produsul este amplasat pe o suprafață stabilă, plană.
4. Asigurați-vă că produsul este asamblat de adulți.
5. Sarcina maximă a fiecărei cutii de depozitare este de 2 kg.

Curățare și întreținere

1. Nu utilizați niciodată benzină, solvenți sau agenți de curățare corozivi.
2. Curățați produsul cu o lavetă ușor umezită, care să nu lase scame.



① x 1 pièce



② x 1 pièce



③ x 9 pièces



A x 18 pièces



B x 1 pièce




C x 9 pièces




D x 9 pièces


01




02



03



04




Avertissements


1. Les boîtes de rangement peuvent être retirées de l'étagère.
2. Assurez-vous que toutes les pièces sont intactes et correctement assemblées. Une installation incorrecte peut présenter un risque de blessure. Des pièces endommagées peuvent compromettre la sécurité et le fonctionnement de l'étagère.
3. Veillez à ce que l'étagère soit placée sur une surface stable et plane.
4. Assurez-vous que l'étagère est assemblée par un adulte.
5. La capacité de charge maximale de chaque boîte de rangement est de 2 kg.

Nettoyage et entretien

1. N'utilisez jamais d'essence, de solvants ou de produits de nettoyage corrosifs.
2. Nettoyez l'étagère avec un chiffon légèrement humide et non pelucheux.



① x 1 komad



② x 1 komad



③ x 9 komada



A x 18 komada



B x 1 komad




C x 9 komada




D x 9 komada


01




02



03



04



Upozorenja

1. Kutije za odlaganje se mogu izvući iz regala.
2. Proverite da li su svi delovi neoštećeni i pravilno montirani. Postoji opasnost od povrede ako se nepravilno montira. Oštećeni delovi mogu negativno uticati na bezbednost i funkciju.
3. Uverite se da je proizvod postavljen na stabilnu, ravnu površinu.
4. Uverite se da je proizvod sastavljen od strane odraslih.
5. Maksimalna nosivost svake kutije za odlaganje je 2 kg.

Čišćenje i nega

1. Nikada ne koristite benzin, rastvarače ili nagrizajuća sredstva za čišćenje.
2. Čistite proizvod blago vlažnom krpom koja se ne čeba.