





48730025/01

non dimmer function



spare part list

code	part	item no.
A	 ×2	48730025/01
B	 ×2	48730025/01
C	 ×1	48730025/01
D	 ×2	48730025/01

CZ „Bez stmívací funkce“ pokyny k výrobku: bez stmívací funkce.
DE „Ohne Dimmfunktion“ Artikelhinweis: ohne Dimmfunktion.
HR „Bez funkcije prigušivanja“ Napomena o artiklu: bez funkcije prigušivanja.
SE ”Utan dimmerfunktion” Artikelförklaring: utan dimmerfunktion.
SI „Brez funkcije zatemnitve“ Navodila za artikel: brez funkcije zatemnitve.