






T1/T2/T3/T4				
				
4PCS				
E1		E2		
				
2PCS		2PCS		
E3		E4		
				
1PCS		2PCS		
E5	A1	A2	A3	
				
4PCS	8PCS	4PCS	4PCS	
B1	B2	B3		
				
8PCS	4PCS	4PCS	1PCS	2PCS


DE:




Verwenden Sie 4 Schrauben (B1) und einen Sechskantschlüssel (enthalten), um die beiden kurzen Seitenteile (E1) mit einem der langen Seitenteile (E2) zu verbinden.




Fügen Sie das Spielfeld (E3) wie abgebildet in die Nuten der in Schritt 1 zusammengebauten Bestandteile ein.







Führen Sie die Stangen (T1, T2, T3, T4) in die im langen Seitenteil vorgebohrten Löcher ein.




Befestigen Sie das zweite lange Seitenteil (E2). Gehen Sie dabei wie bei Schritt 1 vor.



Bringen Sie die vier Griffe (A2) und Kappen (A3) wie abgebildet an und drücken Sie sie fest.




Schrauben Sie jeweils 1 Bestandteil B3 in jeden Griff und ziehen Sie es fest.




Richten Sie das Zählbrett (E4) an den vorgebohrten Löchern aus und bringen Sie Bestandteil E5 daran an.

*** Für den Aufbau wird ein Kreuzschraubendreher benötigt (nicht enthalten).


CZ:




Pomocí 4 šroubů (B1) a šestihranného klíče (součást dodávky) spojte obě krátké boční části (E1) s jednou z dlouhých bočních částí (E2).




Vložte hrací plochu (E3) do drážek součástí sestavených v kroku 1 podle obrázku.







Vložte tyče (T1, T2, T3, T4) do předvrtaných otvorů v dlouhé boční části.




Připevněte druhou dlouhou boční část (E2). Postupujte jako v kroku 1.



Připevněte čtyři úchyty (A2) a krytky (A3) podle obrázku a pevně je přitlačte na místo.




Do každé rukojeti našroubujte 1 součástku B3 a utáhněte ji.




Zarovnejte počítadlo (E4) na předvrtané otvory a připojte k němu součástku E5.

*** K montáži je zapotřebí křížový šroubovák (není součástí dodávky).


SE:




Använd fyra skruvar (B1) och en sexkantnyckel (medföljer) för att ansluta de två korta sidodelarna (E1) till en av de långa sidodelarna (E2).




För in spelplanen (E3) i spåren på de beståndsdelar som monterades i steg 1 enligt bilden.







För in stängerna (T1, T2, T3, T4) i de borrarade hålen i den långa sidodelen.




Fäst den andra långa sidodelen (E2). Fortsätt som i steg 1.



Montera de fyra handtagen (A2) och kåporna (A3) enligt bilden och tryck fast dem ordentligt.




Skruva fast en beståndsdel B3 i varje handtag och dra åt.




Rikta in målräknaren (E4) med de borrade hålen och fäst beståndsdel E5 på den.

*** För montering krävs en stjärnskruvmejsel (medföljer ej).


SK




Pomocou 4 skrutiek (B1) a šesťhranného kľúča (je súčasťou balenia) pripojte dva malé koncové diely (E1) k jednému z dlhých bočných dielov (E2).




Vložte hraciu plochu (E3) do drážok komponentov zostavených v kroku 1 podľa obrázka.







Zasuňte tyče (T1, T2, T3, T4) do predvrtaných otvorov na dlhom bočnom diele.




Pripevnite druhý bočný diel (E2). Postupujte podľa pokynov v kroku 1.



Pripevnite štyri rukoväte (A2) a krytky (A3) a pevne ich zatlačte tak, ako je to uvedené na obrázku.




Do každej rukoväte naskrutkujte 1 komponent (B3) a utiahnite ho.




Zarovnajte počítadlo (E4) s predvŕtanými otvormi a pripevnite k nemu komponent E5.

***Na montáž je potrebný krížový skrutkovač (nie je súčasťou balenia).


Sl:




Uporabite 4 vijake (B1) in šesterokotni oziroma imbus ključ (priložen), da boste spojili oba kratka stranska dela (E1) z enim od dolgih stranskih delov (E2).




Vstavite igralno polje (E3), kot je prikazano na sliki, v utore sestavnih delov, ki ste jih sestavili v koraku 1.







Vstavite palice (T1, T2, T3, T4) v vnaprej izvrtane luknje na dolgem stranskem delu.




Pritrdite še drugega od dolgih stranskih delov (E2). Pri tem ravnajte enako kot pri koraku 1.



Namestite štiri ročaje (A2) in pokrivne kapice (A3), kot je prikazano na sliki, in jih potisnite na njihovo mesto.




Privijte po 1 sestavni del B3 v vsak ročaj in ga trdno zategnite.




Poravnajte števec golov (E4) z vnaprej izvrtanima luknjama in nanju namestite sestavna dela E5.

*** Za montažo potrebujete križni izvijač (ni priložen).


HU:




A két rövid oldalelem (E1) egyik hosszú oldalelemmel (E2) való összekötéséhez használjon 4 db (B1) csavart és egy imbuszkulcsot (mellékelve).




Helyezze be a játékfelületet (E3) az 1. lépésben összeszerelt alkotórészek hornyába az ábra szerint.







Helyezze be a rudakat (T1, T2, T3, T4) a hosszú oldalelemen lévő előfúrt lyukakba.




Rögzítse a második hosszú oldalelemet (E2). Folytassa az 1. lépésben leírtak szerint.



Rögzítse a négy fogantyút (A2) és a kupakokat (A3) az ábrán látható módon, és nyomja erősen a helyükre.




Csavarjon 1–1 db B3 alkatrészt mindegyik fogantyúba, és húzza meg.




Igazítsa a számlálótáblát (E4) az előfúrt lyukakhoz, és rögzítse hozzá az E5 alkatrészt.

*** Az összeszereléshez csillagcsavarhúzó szükséges (a csomag nem tartalmazza).


HR:




Upotrijebite 4 vijka (B1) i imbus ključ (isporučen uz proizvod) kako biste obje kratka bočna dijela (E1) spojili s jednim od dugih bočnih dijelova (E2).




Umetnite površinu za igru (E3) kako je prikazano na slici u utore sastavnih dijelova koji su sastavljeni u koraku 1.







Umetnite šipke (T1, T2, T3, T4) u rupe koje su prethodno izbušene u dugom bočnom dijelu.




Pričvrstite drugi dugi bočni dio (E2). Pritom postupajte isto kao u koraku 1.



Pričvrstite četiri ručke (A2) i kapice (A3) kako je prikazano i čvrsto ih pritisnite.




Zavrните po jedan sastavni dio B3 u svaku ručku i čvrste ga pritegnite.




Poravnajte brojčanik golova (E4) u odnosu na prethodno izbušene rupe i pričvrstite na njemu sastavni dio E5.

*** Za sastavljanje je potreban križni odvijač (nije isporučen uz proizvod).


BG:




Използвайте 4 винта (B1) и шестоъгълен ключ (включен в комплекта), за да свържете двете къси страни (E1) с една от дългите страни (E2).




Поставете игралното поле (E3) в жлебовете на компонентите, сглобени в стъпка 1, както е показано.







Поставете пръчките (T1, T2, T3, T4) в предварително пробитите отвори в дългата страна.




Закрепете втората дълга страна (E2). При това процедирайте, както в стъпка 1.



Закрепете четирите дръжки (A2) и капачките (A3), както е показано, и ги натиснете здраво на мястото им.




Завинтете по 1 компонент B3 във всяка дръжка и го затегнете.




Подравнете броячната летва (E4) с предварително пробитите отвори и прикрепете към нея компонент E5.

*** За сглобяването е необходима кръстатa отвертка (не е включена в комплекта).


RO:




Utilizați 4 șuruburi (B1) și o cheie hexagonală (furnizată împreună cu produsul) pentru a conecta cele două piese laterale scurte (E1) la una dintre piesele laterale lungi (E2).




Introduceți suprafața de joc (E3) în canelurile componentelor asamblate la pasul 1, după cum este ilustrat.







Introduceți tije (T1, T2, T3, T4) în găurile efectuate anterior în piesa laterală lungă.




Atașați cealaltă piesă laterală lungă (E2). Procedați ca la pasul 1.



Atașați cele patru mânere (A2) și dopuri (A3) precum ilustrat și apăsați-le ferm.




Înșurubați o componentă B3 în fiecare mâner și strângeți bine.




Aliniați contorul de gol cu găurile pre-forate și fixați componenta E5 de acesta.

*** Pentru asamblare se necesită o șurubelniță cu cap în cruce (nu este inclusă).


SR:




Koristite 4 zavrtnja (B1) i šestougaoni ključ (sadržano u pakovanju) da povežete dva kratka bočna dela (E1) sa jednim od dugih bočnih delova (E2).




Stavite površinu za igru (E3) kao što je prikazano u žlebove sastavnih delova koji su sastavljeni u koraku 1.







Stavite šipke (T1, T2, T3, T4) u prethodno izbušene rupe na dugom bočnom delu.




Pričvrstite drugi dugi bočni deo (E2). To uradite kao u koraku 1.



Pričvrstite četiri ručke (A2) i kapice (A3) kao što je prikazano i čvrsto ih pritisnite.




Zavrните 1 sastavni deo B3 u svaku ručku i zategnite.




Poravnajte ploču sa brojevima (E4) sa prethodno izbušenim rupama i pričvrstite sastavni deo E5.

*** Za montažu je potreban krstasti odvijač (nije sadržan u pakovanju).


FR :




Utilisez 4 vis (B1) et une clé hexagonale (incluse) pour assembler les deux côtés courts (E1) à l'un des côtés longs (E2).




Insérez le terrain de jeu (E3) dans les rainures des éléments assemblés à l'étape 1, comme illustré.







Insérez les barres (T1, T2, T3, T4) dans les trous pré-percés du côté long.




Fixez le deuxième côté long (E2). Procédez de la même manière qu'à l'étape 1.



Montez les quatre poignées (A2) et les capuchons (A3) comme illustré, puis appuyez fermement.



Vissez un élément B3 dans chaque poignée et serrez fermement.



Alignez le compteur de points (E4) avec les trous pré-percés, puis fixez-y l'élément E5.

***Un tournevis cruciforme est nécessaire pour le montage (non fourni).