



Bedienungsanleitung
Návod k obsluze
Uputa za korištenje
Bruksanvisning
Navodila za uporabo




Lautsprecherleuchte
Svítidlo s reproduktorem
Svjetiljka sa zvučnikom
Högtalare med inbyggd lampa
Zvočnik in LED svetilka

Bedienungsanleitung

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch diese Bedienungsanleitung sorgfältig.

Produktabbildung:



Material	ABS + Metall
Leistung der Leuchte	1.5W
Lumen	60LM
Lichtfarbe	warmweiß + R/G/B
LED-Größe	2835
Batterie Li-Ion	3,7 V / 1800 mAh
Leistung des Lautsprechers	3W
Lautsprecher Spezifikationen	Ø52mm, 4Ohm, 3W
Frequenzbereich	50 Hz - 20 kHz
Übertragungsbereich	10 m
Produktabmessungen	Ø95 mm * 122 mm
AUX-Eingang	3,5-mm-Klinkenbuchse
Frequenz	2,402 GHz - 2,480 GHz
Eingangsleistung	Gleichstrom 5 V, 1 A

Laufzeit nach vollständigem Aufladen:

10 Stunden Wiedergabezeit bei einer Lautstärke von 70 %, 10 Stunden Beleuchtung bei höchster Helligkeitsstufe.

Ein- und Ausschalten ON/OFF:

Um das Produkt ein- oder auszuschalten, drücken Sie auf den Ein-/Ausschalter. Das Produkt befindet sich zunächst im Bluetooth-Modus. Um nach dem Einschalten den Beleuchtungsmodus zu aktivieren, drücken Sie die MODE-Taste. Um die Leuchte einzuschalten, tippen Sie sanft auf das Lautsprechergitter. Um vom Bluetooth-Modus zu wechseln, drücken Sie erneut auf die MODE-Taste (wenn Sie eine TF-Karte einsetzen, wird der TF-Modus automatisch aktiviert). Bei einem Bluetooth-Pairing und der Wiedergabe von TF-Karten ertönt ein Signalton.

Funktionen

1. MODE-Taste:

Um zwischen den Modi für Bluetooth, TF-Karten und die Beleuchtung zu wechseln, drücken Sie die MODE-Taste.

2. Bluetooth-Modus:

Um den nächsten Titel wiederzugeben, drücken Sie kurz "▶▶+".

Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie die Taste etwas länger.

Um den vorigen Titel wiederzugeben, drücken Sie kurz "▶▶-".

Um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie die Taste etwas länger.

3. Freisprecheinrichtung:

Annehmen und Beenden eines Anrufs:

Bei einem eingehenden Anruf ertönt ein akustisches Signal.

Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie ▶▶, Um den Anruf zu beenden, drücken Sie erneut ▶▶.

4. Wiedergabe von TF-Karten:

☞ Wenn Sie eine TF-Karte einsetzen, wird der TF-Modus automatisch aktiviert.

Um den nächsten Titel wiederzugeben, drücken Sie kurz "▶▶+".

Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie die Taste etwas länger "▶▶-"

Um den vorigen Titel wiederzugeben, drücken Sie kurz+.

Um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie die Taste etwas länger ▶▶.

☞ Um die Wiedergabe zu starten oder zu pausieren, drücken Sie .

Um vom TF-Modus in den Bluetooth-Modus zu wechseln, drücken Sie die MODE-Taste.

5. AUX-Modus:

Schließen Sie einen 3,5-mm-Klinkenstecker an und verbinden Sie zur Wiedergabe von externen Audioquellen ein Mobiltelefon, Tablet, einen PC oder MP3-Player.

Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie "▶▶+" Um die Lautstärke zu

verringern, drücken Sie "▶▶-" Die anderen Tasten sind hier nicht von

Bedeutung. Wenn ein 3,5-mm-Klinkenstecker angeschlossen wird, wechselt das Produkt automatisch in den AUX-Modus.

Kontrollleuchte:

1. Bluetooth-Kontrolllicht:

Das Bluetooth-Kontrolllicht blinkt während des Pairing-Vorgangs rasch. Wenn das blaue Kontrolllicht langsam blinkt, ist die Bluetooth-Verbindung aufgebaut.

2. TF-Kontrolllicht:

Wenn der TF-Modus aktiviert wird, beginnt das blaue Kontrolllicht zu blinken.

3. Ladekontrolllicht

1. Bitte achten Sie vor dem ersten Gebrauch darauf, dass das Produkt vollständig geladen ist. Laden Sie es mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels auf, welches mit jeder Art von 5-V-Steckern eines PCs oder Mobiltelefons kompatibel ist. Das Ladekontrolllicht leuchtet während des Ladevorgangs rot. Wenn die Batterie vollständig geladen ist, hört das Ladekontrolllicht auf zu leuchten.

2. Ladezeit: ca. 2 Stunden.

Bluetooth-Modus:

1. Bluetooth-Verbindung:

Das Produkt unterstützt die Bluetooth-Profile FFP (V 1,5), A2DP (V 1,2), AVRCP (V 1,5) und HSP. Schalten Sie das Produkt zuerst ein und wählen Sie anschließend den Bluetooth-Modus. Das Bluetooth-Kontrolllicht blinkt rasch und ein Signalton ertönt. Der Lautsprecher befindet sich im Pairing-Vorgang. Nur dann kann eine Bluetooth-Verbindung erfolgreich aufgebaut werden.

2. Mobiltelefon verbinden:

Schritt 1: Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Mobiltelefons oder Tablets und tippen Sie auf „Geräte suchen“. iPhones suchen automatisch nach Bluetooth-Geräten.

Schritt 2: Sobald der Lautsprecher gefunden wurde, erscheint auf dem Bildschirm „Tianhua smart“. Dies ist auszuwählen, um das Pairing durchzuführen.

Schritt 3: Falls eine Kennworteingabe notwendig ist, geben Sie „0000“ ein und bestätigen Sie die Eingabe.

Schritt 4: Auf dem Mobiltelefon oder Tablet wird angezeigt, wenn das Pairing erfolgreich war. Das Bluetooth-Kontrolllicht hört auf zu blinken.

3. PC verbinden:

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem PC.

Wenn keine Bluetooth-Funktion vorhanden ist, installieren Sie einen Bluetooth-Treiber und schließen Sie einen Bluetooth-Adapter an.

Schritt 1: Machen Sie einen Rechtsklick auf das Bluetooth-Symbol unten rechts auf dem Bildschirm und klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“.

Schritt 2: Der Bluetooth-Adapter sucht automatisch nach dem Produkt. Sobald es gefunden wurde, erscheint auf dem Bildschirm „Tianhua smart“.

Schritt 3: Nach einem Rechtsklick auf „Tianhua smart“ wird der Bluetooth-Treiber automatisch installiert. Bei einer erfolgreichen Installation erscheint eine Bestätigungsmeldung.

Schritt 4: Um einen PC mit dem Produkt zu verbinden, doppelklicken Sie auf das Bluetooth-Symbol. Sollte die Audio-Wiedergabe via Lautsprecherleuchte nicht einwandfrei funktionieren, überprüfen Sie, ob sich das Gerät tatsächlich im Bluetooth-Modus befindet und die Bluetooth-Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde.

Bluetooth-Pairing

1. Das Produkt verbindet sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Bluetooth-Gerät, wenn dieses eingeschaltet ist.

2. Wenn das Produkt noch nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbunden wurde, wird der Pairing-Vorgang aktiviert.
3. Wenn das Produkt bereits mit einem Mobiltelefon oder Tablet via Bluetooth verbunden ist, können keine anderen Mobiltelefone oder Tablets verbunden werden.
4. Wenn das Produkt mit einem anderen Bluetooth-Gerät via Bluetooth verbunden ist, kann kein Mobiltelefon oder Tablet verbunden werden. Beenden Sie die Bluetooth-Verbindung und verbinden Sie anschließend Ihr Mobiltelefon mit dem Produkt.

Funktionen der Leuchte

Schalten Sie das Produkt ein ,

Wenn Sie einmal auf das Lautsprechergitter tippen, beginnt die Leuchte zu 10 % in warmweiß zu leuchten.

Wenn Sie zum zweiten Mal darauf tippen, beginnt die Leuchte zu 40 % in warmweiß zu leuchten.

Wenn Sie zum dritten Mal auf das Lautsprechergitter tippen, beginnt die Leuchte zu 100 % in warmweiß zu leuchten.

Beim vierten Mal wird die Leuchte ausgeschaltet.

Um von der warmweißen Lichtfarbe zu einer roten Lichtfarbe zu wechseln, halten Sie das Lautsprechergitter kurz gedrückt.

Wenn Sie anschließend erneut auf das Lautsprechergitter tippen, wechselt die Lichtfarbe von rot zu blau.

Durch weiteres Tippen wechselt sie anschließend von blau zu grün, von grün zu pink und schließlich von pink zu cyan.

Wenn Sie erneut auf das Lautsprechergitter tippen, wird der automatische Farbwechselmodus aktiviert.

Um die Leuchte auszuschalten, halten Sie das Lautsprechergitter erneut kurz gedrückt.


Störungsbehebung

Störung	Lösung
Das Bluetooth-Pairing und der Verbindungsaufbau sind wiederholt fehlgeschlagen.	1. Überprüfen Sie, ob die Suche aktiviert wurde. Führen Sie die Suche gegebenenfalls erneut durch. 2. Ein Verbindungsaufbau wird erschwert, wenn zu viele Bluetooth-Geräte in der Nähe sind. Schalten Sie andere Bluetooth-Geräte aus. 3. Schalten Sie das zuletzt mit dem Produkt verbundene Gerät aus und führen Sie anschließend den Verbindungsaufbau erneut durch.
Kein Ton oder verzerrter Ton	1. Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung auf Ihrem Mobiltelefon und dem Produkt und passen Sie sie gegebenenfalls an. 2. Der Batterieladestand ist niedrig, bitte laden Sie das Produkt auf.
Stockende Wiedergabe	1. Vergewissern Sie sich, dass das verbundene Gerät nicht zu weit entfernt ist. 2. Achten Sie darauf, dass sich zwischen dem Produkt und dem verbundenen Gerät keine Hindernisse befinden.
Das Bluetooth-Kontrolllicht leuchtet nicht.	1. Der Batterieladestand ist niedrig, bitte laden Sie das Produkt auf. 2. Schalten Sie das Produkt aus und wieder ein.

Návod k použití

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit náš výrobek. Před použitím si pozorně přečtěte následující návod k obsluze.

Popis výrobku:



Materiál	ABS + kov
výkon svítidla	1.5W
Lumen	60LM
barva světla	teplá bílá + R/G/B
LED velikost	2835
baterie Li-Ion	3,7 V / 1800 mAh
výkon reproduktoru	3W
reproduktor specifikace	Ø52mm, 4Ohm, 3W
frekvenční rozsah	50 Hz - 20 kHz
přenos	10 m
rozměry výrobku	Ø95 mm * 122 mm
AUX vstup	3,5-mm páčková zdířka
frekvence	2,402 GHz - 2,480 GHz
vstupní výkon	stejnoseměrný proud 5 V, 1 A

Doba fungování po kompletním nabití:

4 hodin reprodukce při hlasitosti 70 %, 4 hodin osvětlení při nejvyšší stupni jasu.

Spínač ON/OFF:

Pro zapnutí / vypnutí produktu stiskněte spínač . Produkt se nachází nejprve v režimu bluetooth. Pro aktivaci po zapnutí režimu osvětlení stiskněte tlačítko MODE; Pro zapnutí světla poklepejte jemně na mřížku reproduktoru. Pro změnu z režimu bluetooth stiskněte opět tlačítko MODE (použijete-li kartu TF, aktivuje se režim TF automaticky). V případě párování bluetooth a reprodukce z karet TF zazní zvukový tón.

Funkce

1,MODE tlačítko:

Pro změnu režimů pro bluetooth, TF karet a osvětlení stiskněte tlačítko MODE.

2,Bluetooth režim:

Pro přehrávání následujícího titulu stiskněte krátce "  +".

Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko poněkud déle.

Pro přehrávání předešlého titulu stiskněte krátce "  -".

Pro snížení hlasitosti stiskněte tlačítko poněkud déle.

3,Handsfree:

Příjem a ukončení hovoru:

V případě příchozího telefonátu zazní akustický signál.

Pro přijetí hovoru stiskněte , Pro ukončení hovoru stiskněte opět. .

4,Přehrávání z TF karet:

 Používáte-li TF kartu, aktivuje se automaticky TF režim.

Pro přehrávání následujícího titulu stiskněte krátce "  +".

Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko poněkud déle. "  -"

Pro přehrávání předešlého titulu stiskněte krátce+.

Pro snížení hlasitosti stiskněte tlačítko poněkud déle .

 Pro zastavení nebo pozastavení přehrávání stiskněte.

Pro změnu z TF režimu na režim bluetooth stiskněte tlačítko MODE.

5,AUX režim:

Připojte 3,5-mm západkovou zdířku a spojte k přehrávání z externích audio zdrojů mobil, tablet, PC nebo MP3 přehrávač.

Pro zvýšení hlasitosti stiskněte, "  + " Pro snížení hlasitosti stiskněte, "  - " Ostatní tlačítka zde nehrají důležitou roli.

Po připojení 3,5-mm západkové zdířky, změní produkt automaticky do AUX režimu.

Světelná kontrolka:

1.Bluetooth světelná kontrolka:

Bluetooth světelná kontrolka bliká během procesu párování rychle. Pokud bliká světlo pomalu, došlo ke spojení s bluetooth.

2,TF světelná kontrolka:

Když se aktivuje TF režim, začne blikat modrá kontrolka.

3.Kontrolka pro nabíjení.

1.Před prvním použitím prosím dbejte na to, aby byl produkt kompletně nabitý. Nabijte ho pomocí dodaného USB kabelu, který je kompatibilní se všemi 5-V zástrčkami PC nebo mobilního telefonu. Kontrolka pro nabíjení během procesu nabíjení svítí červeně. Jakmile je baterie nabitá, přestane kontrolka svítit.

2,Doba nabíjení: cca 2 hodiny.

Bluetooth režim:

1,Bluetooth připojení:

Produkt podporuje bluetooth profily FPV (V 1,5), A2DPV (V 1,2), AVRCP (V 1,5) a HSP. Nejprve produkt zapněte a poté zvolte režim bluetooth. Kontrolka bluetooth bliká rychle a zazní zvukový signál. Reproduktor se nachází v procesu párování. Jen pak lze spojení bluetooth úspěšně navázat.

2,Připojení mobilního telefonu:

1.krok:Otevřete nastavení Vašeho mobilního telefonu nebo tabletu a klikněte na„hledat zařízení“. iPhone automaticky vyhledá bluetooth zařízení.

2.krok: Jakmile byl reproduktor nalezen, objeví se na obrazovce „Tianhua smart“. Zvolte, aby proběhlo spárování.

3.krok: Je-li nutné zadání hesla, zadejte „0000“ a potvrďte zadání.

4.krok: Na mobilním telefonu nebo tabletu se zobrazí, pokud proběhlo spárování úspěšně.Bluetooth kontrolka přestane blikat.

3,Připojení PC:

Aktivujte funkci bluetooth na Vašem PC.

Není-li bluetooth funkce k dispozici, instalujte bluetooth driver a připojte bluetooth adaptér.

1.krok:Pravým tlačítkem klikněte na symbol bluetooth dole vpravo na obrazovce a klikněte na „přidat zařízení“.

Krok 2:Bluetooth adaptér automaticky vyhledá produkt.Jakmile byl nalezen, objeví se na obrazovce „Tianhua smart“.

Krok 3:Po kliknutí na „Tianhua smart“ se bluetooth driver automaticky instaluje. V případě úspěšné instalace se objeví hlášení o potvrzení.

Krok 4: Pro spojení PC s produktem, klikněte 2x na symbol bluetooth. Nebude-li audio přehrávání pomocí reproduktoru bezvadně fungovat,zkontrolujte, jestli se zařízení skutečně nachází v režimu bluetooth a spojení bluetooth bylo úspěšně navázáno.

Bluetooth spárování

1. Produkt se automaticky spojí s naposled spojeným bluetooth zařízením, když je opět zapnuto.

2. Pokud produkt ještě nebyl spojen s bluetooth zařízením, aktivuje se proces párování.
3. Je-li produkt už spojen s mobilním telefonem nebo tabletem pomocí bluetooth, nelze připojit jiné mobilní telefony nebo tablety.
4. Je-li produkt už spojen s jiným bluetooth zařízením pomocí bluetooth, nelze připojit mobilní telefon nebo tablet. Ukončete bluetooth spojení a poté připojte Váš mobilní telefon s produktem.

Funkce světla:

Zapněte produkt ☺,

Jakmile jednou kliknete na mřížku reproduktoru, začne svítit světlo na 10%,

Kliknete-li podruhé, začne světlo svítit na 40%,

Kliknete-li potřetí na mřížku, začne světlo svítit na 100%,

Počtvrté se světlo vypne.

Pro změnu teplé bílé na červenou barvu, přidržte mřížku krátce stisknutou.

Když poté opět kliknete na mřížku, změní se barva světla z červené na modrou.

Dalším kliknutím se změní z modré na zelenou,

ze zelené na růžovou a nakonec,

z růžové na azurovou.

Po opětovném kliknutí na mřížku se automaticky aktivuje režim pro změnu barev.

Pro vypnutí světla přidržte mřížku opět krátce stisknutou.

Řešení problémů:

Porucha	ešení
Bluetooth párování a navázání spojení opět selhalo.	1. Zkontrolujte, jestli bylo aktivováno vyhledávání. Proveďte případně opět vyhledání. 2. Navázání spojení se ztíží, pokud se v blízkosti nachází příliš mnoho bluetooth zařízení. Vypněte ostatní bluetooth zařízení. 3. Vypněte zařízení, které bylo naposled připojeno k výrobku a poté proveďte opět navázání spojení.
Bez tónu nebo zkreslený tón.	1. Zkontrolujte nastavení hlasitosti na Vašem mobilním telefonu a produktu a případně ji přizpůsobte. 2. Stav baterie je nízký, prosím, nabijte produkt.
Přerušované přehrávání.	1. Ujistěte se, že připojené zařízení není příliš daleko. 2. Dbejte na to, aby se mezi produktem a připojeným zařízením nenacházely překážky.
Bluetooth kontrolka nesvítí.	1. Stav baterie je nízký, prosím, nabijte produkt. 2. Vypněte a opět zapněte produkt.

Upute za korištenje


HR

Zahvaljujemo Vam što ste se odlučili za naš proizvod. Prije korištenja pažljivo pročitajte uputu za korištenje.

Slika proizvoda:

Pritisnite na rešetku zvučnika.


3 stupnja svjetloće




Kontrolna lampica za
punjenje i bluetooth

Prekidač za uključivanje
ON/OFF

Mikrofon



resetiranje



Materijal	ABS + i metal
Snaga svjetiljke	1.5W
Lumen	60LM
Boja svijetla	topla bijela + R/G/B
LED veličina	2835
Baterija Li-Ion	3,7 V / 1800 mAh
Snaga zvučnika	3W
Specifikacije zvučnika	Ø52mm, 4Ohm, 3W
Frekvencijsko područje	50 Hz - 20 kHz
Prijenosno područje	10 m
Dimenzije proizvoda	Ø95 mm * 122 mm
AUX ulaz	3,5-mm konektor
Frekvencija	2,402 GHz - 2,480 GHz
Ulazna snaga	istosmjerna struja 5 V, 1 A

Trajanje rada nakon potpunog punjenja:

10 sati reprodukcije pri glasnoći od 70 %, 10 sati osvjetljenja pri najvišem stupnju svjetloće.

Uključivanje i isključivanje ON/OFF:

Da biste uključili ili isključili proizvod, pritisnite prekidač za uključivanje /isključivanje. Proizvod se nalazi prvo u bluetooth modusu. Da biste nakon uključivanja aktivirali modus osvjetljenja, pritisnite MODE tipku.

Da biste uključili svjetiljku, lagano pritisnite na rešetku zvučnika.

Za prelazak iz bluetooth modusa, ponovno pritisnite MODE tipku (ako umetnete TF karticu, automatski se aktivira TF modus). Pri bluetooth uparivanju ili reprodukciji glazbenih naslova s TF kartice pojavljuje se zvučni signal.

Funkcije

1, MODE tipka:

Da biste prelazili između modusa za bluetooth, TF kartice i osvjetljenje, pritisnite MODE tipku.

2,Bluetooth modus:

Da biste reproducirali sljedeći glazbeni naslov, kratko pritisnite "▶▶+".

Da biste pojačali glasnoću, držite tipku pritisnutom.

Da biste reproducirali prethodni glazbeni naslov, kratko pritisnite "▶▶-".

Da biste smanjili glasnoću, držite tipku pritisnutom.

3. Bežično korištenje mobitela:

Prihvatanje i završavanje poziva:

Kod dolaznog poziva pojavljuje se zvučni signal.

Da biste prihvatili poziv, pritisnite.  , Da biste završili poziv, ponovno pritisnite .

4. Reprodukcijska glazbenih naslova s TF kartica:

 Ako umetnete TF karticu, automatski se aktivira TF modus.

Da biste reproducirali sljedeći glazbeni naslov, kratko pritisnite. "▶▶+".

Da biste pojačali glasnoću, držite tipku pritisnutom. "▶▶-"

Da biste reproducirali prethodni glazbeni naslov, kratko pritisnite+.

Da biste smanjili glasnoću, držite tipku pritisnutom. .

 Da biste pokrenuli ili zaustavili reprodukciju glazbenih naslova, pritisnite.

Da biste iz TF modusa prešli u bluetooth modus, pritisnite MODE tipku.

5. AUX modus:

Priključite 3,5 mm konektor i spojite mobitel, tablet, računalo ili MP3 player za reprodukciju vanjskih audio izvora.

Da biste pojačali glasnoću, pritisnite, "▶▶+" Da biste smanjili glasnoću, pritisnite."▶▶-". pritisnite Ostale tipke ovdje nisu važne.

Ako priključite 3,5 mm konektor, proizvod automatski.prelazi u AUX modus.

Kontrolna lampica:

1. Bluetooth kontrolna lampica:

Bluetooth kontrolna lampica brzo treperi tijekom uparivanja. Ako plava kontrolna lampica sporo svijetli, bluetooth veza je uspostavljena.

2. TF kontrolna lampica:

Ako aktivirate TF modus, plava kontrolna lampica počinje svijetliti.

3. Kontrolna lampica za punjenje

1. Prije prvog korištenja osigurajte, da je proizvod potpuno napunjen. Napunite ga pomoću isporučenog USB kabela, koji je kompatibilan sa svakom vrstom 5-V utikača računala ili mobitela. Kontrolna lampica za punjenje svijetli crvenom bojom tijekom punjenja. Ako je baterija potpuno napunjena, kontrolna lampica za punjenje prestaje svijetliti.

2. Trajanje punjenja: cca. 2 sata.

Bluetooth modus:

1. Bluetooth veza:

Proizvod podržava bluetooth profile FPV (V 1,5), A2DPV (V 1,2), AVRCP (V 1,5) i HSP. Prvo uključite proizvod, a zatim odaberite bluetooth modus. Bluetooth kontrolna lampica brzo treperi i pojavljuje se zvučni signal. Zvučnik se nalazi u postupku uparivanja. Samo tako se može uspješno uspostaviti bluetooth veza.

2. Povezivanje mobitela:

1. korak: Otvorite postavke Vašeg mobitela ili tableta i pritisnite na, Traži uređaje“. iPhone mobiteli automatski traže bluetooth uređaje.

2. korak: Nakon što zvučnik bude pronađen, na zaslonu se prikazuje „Tianhua smart“. Odaberite tu stavku, da biste izvršili uparivanje.

3. korak: Ako je potreban unos lozinke, unesite „0000“ i potvrdite unos.

4. Korak: Na mobitelu ili tabletu se prikazuje, ako je uparivanje uspješno. Bluetooth kontrolna lampica prestaje treperiti.

3. Povezivanje računala:

Aktivirajte bluetooth funkciju na Vašem računalu.

Ako ne postoji bluetooth funkcija, instalirajte bluetooth pogonski program i priključite bluetooth adapter.

1. korak: Kliknite desnom tipkom na bluetooth simbol dolje desno na zaslonu, a zatim kliknite na „Dodaj uređaj“.

2. korak: Bluetooth adapter automatski traži proizvod.

Nakon što proizvod bude pronađen, na zaslonu se prikazuje „Tianhua smart“.

3. korak: Nakon desnog klika na „Tianhua smart“ automatski se instalira Bluetooth pogonski program.

Nakon uspješne instalacije prikazuje se obavijest o potvrdi.

4. korak: Da biste računalo spojili s proizvodom, dvostruko kliknite na bluetooth simbol. Ako audio reprodukcija preko svjetiljke sa zvučnikom ne funkcionira besprijekorno, provjerite nalazi li se uređaj zaista u bluetooth modusu i je li bluetooth veza uspješno uspostavljena.

Bluetooth uparivanje

1. Proizvod se automatski povezuje sa zadnje povezanim bluetooth uređajem, ako je isti uključen.

2. Ako proizvod još nije spajan s bluetooth uređajem, aktivira se postupak uparivanja.
3. Ako je proizvod već spojen s mobitelom ili tabletom preko bluetooth veze, ne možete spojiti druge mobilne ili tablete.
4. Ako je proizvod spojen s drugim bluetooth uređajem preko bluetooth veze, ne možete spojiti mobitel ili tablet. Prekinite bluetooth vezu, a zatim spojite Vaš mobitel s proizvodom.

Funkcije svjetiljke

Uključite proizvod .

Ako jedanput pritisnete na rešetku zvučnika, svjetiljka počinje svijetliti do 10 % u toploj bijeloj boji svijetla.

Ako po drugi put pritisnete na rešetku zvučnika, svjetiljka počinje svijetliti do 40 % u toploj bijeloj boji svijetla.

Ako po treći put pritisnete na rešetku zvučnika, svjetiljka počinje svijetliti 100 % u toploj bijeloj boji svijetla.

Kod četvrtog puta svjetiljka se isključuje.

Da biste s tople bijele boje svjetla prešli na crvenu boju, držite rešetku zvučnika nakratko pritisnutom.

Ako zatim ponovno pritisnete rešetku zvučnika, boja svjetla prelazi s crvene na plavu.

Daljnjim pritiskom boja prelazi s plave na zelenu,

sa zelene na pink i na kraju.

s pink na tirkiznu.

Ako ponovno pritisnete na rešetku zvučnika, aktivira se automatski modus izmjene boja.

Da biste isključili svjetiljku, ponovno držite rešetku zvučnika pritisnutom.


Uklanjanje smetnji

Smetnja	Rješenje
Bluetooth uparivanje i uspostavljanje veze ponovno nije uspjelo.	1. Provjerite je li aktivirana pretraga. Eventualno ponovite pretragu. 2. Uspostavljanje veze je otežano, ako se u blizini nalazi previše bluetooth uređaja. Isključite druge bluetooth uređaje. 3. Isključite zdanje povezani uređaj s proizvodom, a zatim izvršite ponovno uspostavljanje veze.
Nema zvuka ili iskrivljen zvuk	1. Provjerite postavke glasnoće na Vašem mobitelu i proizvodu te ih eventualno prilagodite. 2. Kapacitet baterije je nizak, napunite proizvod.
Nepravilna reprodukcija	1. Osigurajte da spojeni uređaj nije predaleko udaljen. 2. Osigurajte da između proizvoda i spojenog uređaja ne postoje prepreke.
Bluetooth kontrolna lampica ne svijetli.	1. Kapacitet baterije je nizak, napunite proizvod. 2. Isključite i ponovno uključite proizvod.

SE Bruksanvisning

Tack för att du har valt vår produkt. Läs denna bruksanvisning noggrant före första användning.

Produktbild:



Material	ABS + metall
Lampans effekt	1.5W
Lumen	60LM
Ljusets färg	varmvit + R/G/B
LED storlek	2835
Batteri Li-Ion	3,7 V / 1800 mAh
Högtalarens effekt	3W
Högtalarens specifikationer	Ø52mm, 4Ohm, 3W
Frekvensområde	50 Hz - 20 kHz
Sändningsområde	10 m
Produktens mått	Ø95 mm * 122 mm
AUX-ingång	3,5-mm-teleplugg
Frekvens	2,402 GHz - 2,480 GHz
Ingångseffekt	Likström 5 V, 1 A

Löptid efter full laddning:

10 timmars löptid med en ljudnivå om 70%, 10 timmars belysning vid högsta ljusnivå.

På och av ON/OFF:

Tryck på På/av-knappen för att sätta på eller stänga av produkten. Produkten befinner sig först i Bluetooth modus. Tryck på MODE knappen för att aktivera belysningsmodus efter du satt på produkten. Snudda lätt vid högtalarens galler för att tända lampan. För att skifta från bluetooth modus, tryck på MODE knappen igen (om du satt in ett TF minneskort, aktiveras TF-modus automatiskt). Vid bluetooth pairing och spelning av TF-kort hörs en signalton.

Funktioner

1. MODE knapp:

För att skifta mellan de olika modusen för bluetooth, TF-kort och belysning, tryck på MODE knappen.

2. Bluetooth modus.

Tryck på + för att spela nästa låt. "▶▶+".

Håll + knappen tryckt för att höja volymen.

Tryck på - för att spela föregående låt. "▶▶-".

Håll - knappen tryckt för att sänka volymen.

3. Handsfree funktion:

Att ta emot och avsluta ett samtal:

Du hör ett akustiskt signal om du blir påringd.

Tryck på . för att ta emot ett samtal. ▶▶, Tryck . knappen igen för att avsluta ett samtal. ▶▶.

4. Att spela TF-kort:

☞ TF moduset aktiveras automatiskt då du sätter in ett TF-kort..

Tryck på + för att spela nästa låt "▶▶+".

Håll + knappen tryckt för att höja volymen "▶▶-"

Tryck på - för att spela föregående låt+.

Håll - knappen tryckt för att sänka volymen ▶▶.

☞ Tryck på . knappen för att spela eller pausa en låt.

Tryck på MODE knappen för att skifta från TF modus till bluetooth modus.

5. AUX modus:

Koppla in en 3,5mm teleplugg för att spela externa ljudkällor

från tex mobiltelefon, tablet, dator eller mp3-spelare.

För att höja volymen tryck på "▶▶+". För att sänka volymen tryck på "▶▶-".

De andra knapparna har ingen funktion här.

Så fort du har kopplat in en 3,5mm teleplugg, skiftar produkten automatiskt till AUX modus.

Kontrollampa:

1. Bluetooth kontrollampa:

Bluetooth kontrollampan blinkar snabbt så länge pairing processen pågår. Om den blåa kontrollampan blinkar långsamt, så har du skapat en bluetooth förbindelse.

2. TF kontrollampa:

Den blåa kontrollampan börjar att blinka så fort TF moduset har aktiverats.

3. Kontrollampa för laddning:

1. Vänligen observera att produkten laddats helt före första användning. Ladda den med hjälp av USB kabeln som medföljer och som är kompatibel med samtliga 5-V uttag på en dator eller en mobiltelefon. Kontrollampan för laddning lyser rött så länge laddningen pågår. Kontrollampan släcks så fort batteriet är fullt laddat.

2. Laddningstid: ca. 2 timmar

Bluetooth modus:

1. Bluetooth förbindelse:

Produkten supportrar bluetooth profilerna FPV (V 1,5), A2DPV (V 1,2), AVRCP (V 1,5) och HSP. Sätt på produkten först och välj sedan bluetooth moduset. Bluetooth kontrollampan blinkar snabbt och du hör en signalton. Högtalaren befinner sig i pairing processen. Endast då kan du skapa en bluetooth förbindelse.

2. Koppla ihop med en mobiltelefon:

Steg 1: Öppna inställningarna på din mobil eller tablet och välj "Sök apparat". iPhones letar automatiskt efter bluetooth apparater.

Steg 2: Så fort högtalaren har hittats, så visas namnet "Tianhua smart" på skärmen. Välj det för att starta pairing processen.

Steg 3: Ifall det krävs ett lösenord, mata in "0000" och bekräfta med enter.

Steg 4: Så fort pairing processen avslutats visas detta på din mobil eller tablet. Bluetooth kontrollampan slutar att blinka.

3. Koppla ihop med en dator:

Aktivera bluetooth funktionen på din dator.

Ifall du inte har en bluetooth funktion på datorn, så kan du installera en bluetooth drivrutin och ansluta en bluetooth adapter.

Steg 1: Högerklicka på bluetooth symbolen som befinner sig i skärmens nedre högre hörn och klicka sedan på "Lägg till apparat".

Steg 2: Bluetooth adaptern söker automatiskt efter produkten.

Så fort den har hittats, så visas namnet "Tianhua smart" på skärmen.

Steg 3: Högerklicka på "Tianhua smart" och bluetooth drivrutinen installeras automatiskt. Du får en bekräftelse så fort installationen avslutats.

Steg 4: Dubbelklicka på bluetooth symbolen för att koppla ihop produkten med en dator. Ifall du inte kan spela låtar via högtalaren, vänligen kontrollera att bluetooth funktionen på produkten aktiverats och att bluetooth förbindelsen fungerar.

Bluetooth pairing:

1. Produkten kopplas

automatiskt ihop med senast använd bluetooth produkt, då den är påsatt.

- Om produkten ej har kopplats ihop med en annan bluetooth apparat, så aktiveras pairing processen.
- Så fort produkten har kopplats ihop med en mobil eller tablet via bluetooth, så kan du inte koppla ihop en annan mobil eller tablet.
- Så fort produkten har kopplats ihop med en annan bluetooth apparat via bluetooth, så kan du inte koppla ihop en till mobil eller tablet. Avsluta bluetooth förbindelsen och koppla sedan ihop din mobil med produkten.

Lampans funktioner

Sätt på produkten ☺,

Om du snuddar vid högtalarens galler, så börjar lampan att lysa varmvitt med en effekt på 10%.

Om du snuddar vid högtalarens galler en till gång, så börjar lampan att lysa varmvitt med en effekt på 40 %.

Om du snuddar vid högtalarens galler en tredje gång, så börjar lampan att lysa varmvitt med en effekt på 100 %.

Om du rör högtalaren en fjärde gång, så släcks lampan.

Trycker du längre på högtalarens galler så växlar färgen från varmvitt till rött.

Om du snuddar vid högtalarens galler en till gång, så växlar färgen från rött till blått

Om du rör högtalaren än en gång, så växlar färgen från blått till grönt, sedan från grönt till ceris och till slut från ceris till cyan.

Om du snuddar vid högtalarens galler en till gång, så hamnar du i moduset för automatiskt färgväxling.

Håll högtalarens galler tryckt för att släcka lampan.


Åtgärda störning

Störning	Lösning
Bluetooth pairing och förbindelsen fungerar ej.	1. Kontrollera att sökningen har aktiverats. Sök vid behov en gång till. 2. Ju mer bluetooth apparater befinner sig i närheten, desto svårare blir det att skapa en förbindelse. Stäng av andra bluetooth apparater. 3. Stäng sedan av produkten som har kopplats ihop med produkten och försök sedan att skapa en förbindelse igen.
Inget eller dåligt ljud.	1. Kontrollera volymen på både mobilen och produkten och anpassa den om så behövs. 2. Vänligen ladda produkten om batteriet är svagt.
Ljudet avbryts.	1. Säkerställ att apparaterna inte står för långt ifrån varandra. 2. Se till att det inte finns hinder mellan produkten och den andra apparaten.
Bluetooth kontrollampan lyser ej.	1. Vänligen ladda produkten om batteriet är svagt 2. Stäng av produkten och sätt på den sedan igen.

Navodila za uporabo

Zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za nakup našega izdelka. Prosimo, da pred uporabo skrbno preberete ta navodila za uporabo.

Prikaz produkta:



Material	ABS + kovina
Moč žarnice	1.5W
lumni	60LM
Barva svetlobe	topla bela + R/G/B
LED-velikost	2835
Baterija Li-Ion	3,7 V / 1800 mAh
Moč zvočnika	3W
Specifikacija zvočnika	Ø52mm, 4Ohm, 3W
Frekvenčno območje	50 Hz - 20 kHz
Območje prenosa	10 m
Izmera produkta	Ø95 mm * 122 mm
AUX-vhod	3,5-mm
Frekvenca	2,402 GHz - 2,480 GHz
Vhodna moč	Enosmerni tok 5 V, 1 A

Čas trajanja po polnjenju:

10 ur prenosa pri zvočni jakosti 70 %, 10 ur osvetlitev Pri najvišji stopnji svetlobe.

Vklop in izklop ON/OFF:

Za vklop ali izklop produkta, pritisnete na tipko za vklop/izklop. Produkt je najprej v Bluetooth-modulu. Po vklopu aktivirajte modul za osvetljavo tako, da pritisnete tipko MODE. Za vklop osvetljave tipkajte narahlo na varovalno mrežo zvočnika. Če želite menjati iz Bluetooth modula, Pritisnite ponovno na tipko MODE (če vstavite TF kartico, se se TF modul samodejno aktivira). Pri Bluetooth-Pairing in prenosu TF kartic slišite signalni zvok.

Funkcije

1. Tipka MODE:

Za menjavo med moduli za Bluetooth, TF kartic in osvetljavo, pritisnite tipko MODE.

2. Bluetooth-modul:

Za sprejem naslednjega posnetka, pritisnete na kratko tipko "▶▶+".

Za povišanje glasnosti držite tipko dlje časa.

Za sprejem prejšnjega posnetka, pritisnete na kratko tipko "▶▶-".

Za znižanje glasnosti držite tipko dlje časa.

3. Naprava za prostoročno telefoniranje:

Sprejemanje in končanje klica:

Ob prihajajočem klicu se zasliši akustični signal.

Klic sprejmete s pritiskom na ▶▶▶, Če želite končati klic, pritisnete ponovno ▶▶▶.

4. Prenos TF kartic:

☞ Če vstavite TF kartico, se samodejno aktivira TF-modus.

Za sprejem naslednjega posnetka, pritisnete na kratko tipko "▶▶+".

Za povišanje glasnosti držite tipko dlje časa "▶▶-".

Za sprejem prejšnjega posnetka, pritisnete na kratko tipko+.

Za znižanje glasnosti držite tipko dlje časa ▶▶▶.

☞ Ko želite posnetek poslušati ali prekiniti, pritisnite.

Ko želite menjati iz TF-modus-a v Bluetooth-modus, pritisnite tipko MODE.

5. AUX-Modus:

Priključite 3,5-mm-napravo in povežite za predvajanje eksternih audio virov mobilni telefon, tabličnega računalnika, prenosnega računalnika ali MP3 predvajalnika.

Za zvišanje glasnosti pritisnete "▶▶+" Za zmanjšanje glasnosti pritisnete

"▶▶-" Druge tipke tukaj niso pomembne.

Če se priključi 3,5-mm naprava, potem menja produkt samodejno v AUX-Modus.

Kontrolna lučka:

1. Bluetooth kontrolna lučka:

Bluetooth kontrolna lučka, med postopkom Pairing-a, mežika hitro. Če modra kontrolna lučka mežika počasi, je vzpostavljena povezava z Bluetooth-om.

2. TF kontrolna lučka:

Če se aktivira TF-Modus, začne mežikati modra kontrolna lučka.

3. Kontrolna lučka pri polnjenju

1. Prosimo, bodite pozorni, da je naprava pred prvo uporabo, popolno napolnjena. Polnite jo s pomočjo priloženega USB kabla, ki je kompatibilen z vsemi vrstami 5-V priključkov prenosnega računalnika ali mobilnega telefona. Med polnjenjem sveti kontrolna lučka v rdeči barvi. Ko je baterija v celoti napolnjena, se ugasne kontrolna lučka.

2. Čas polnjenja: pribl. 2 uri

Bluetooth-modus:

1. Povezava Bluetooth

Produkt podpira Bluetooth profile FPV (V 1,5), A2DPV (V 1,2), AVRCP (V 1,5) in HSP. Produkt najprej vklopite, nato izberete Bluetooth modus. Bluetooth kontrolna lučka hitro mežika in oddaja signalni zvok. Zvočniki so v postopku Pairing-a. Samo takrat se lahko uspešno vzpostavi povezava z Bluetooth-om.

2. Povezava z mobilnim telefonom:

1. korak: Odprite nastavitve vašega mobilnega telefona ali tabličnega računalnika in izberite „Geräte suchen“ (iskanje naprav). iPhone samodejno išče Bluetooth naprave.

2. korak: Ko je bil najden zvočnik, se na ekranu prikaže „Tianhua smart“. To izberete, da izvedete Pairing.

3. korak: Če je potreben vnos gesla, vnesete „0000“ in nato potrdite vnos.

4. korak: Na mobilnem telefonu ali tabličnem računalniku se prikaže, če je bil Pairing uspešno nastavljen. Kontrolna lučka Bluetooth neha utripati.

3. Povezava s prenosnim računalnikom:

Na svojem osebem računalniku aktivirajte funkcijo Bluetooth.

Ne obstaja Bluetooth funkcija, namestite Bluetooth in priklopite na adapterja Bluetooth-a.

1. korak: Z desnim klikom na miški, kliknite na simbol Bluetooth In izberite »Dodajte napravo«.

Korak 2: Bluetooth adapter samodejno išče produkt.

Ko je bil produkt najden, se na ekranu prikaže „Tianhua smart“.

Korak 3: Z desnim klikom miške na „Tianhua smart“ se začne instalirati Bluetooth gonilnik. Po uspešni instalaciji se prikaže sporočilo.

Korak 4: Za povezavo produkta z osebnim računalnikom dvojno kliknite na simbol Bluetooth. Če posnetek preko zvočnika ne bo pravilno delovalo, Preverite, povezavo in če je naprava dejansko v Bluetooth modusu.

Bluetooth-Pairing

1. Ko se ta naprava prižge, se avtomatično poveže z napravo Bluetooth.

2. Če produkt še ni povezan z Bluetooth napravo, Se aktivira postopek Pairing.
3. Če je produkt že povezan z mobilnim telefonom ali tabličnem računalniku, Ni možen priključek drugih mobilnih telefonov ali tabličnih računalnikov.
4. Če je produkt povezan z drugo napravo, ki je prav tako Bluetooth, ni možna povezava z mobilnim telefonom ali tabličnem računalniku. Končajte povezavo Z Bluetoothem in povežite mobilni telefon s produktom.

Funkcije svetilk

Napravo vklopite. ☺

Ko potipkate enkrat na zaščitno mrežo zvočnika, začne svetilka oddajate 10 % toplo bele svetlobe.

Ko potipkate dvakrat na na zaščitno mrežo zvočnika, začne svetilka oddajate 40 % toplo bele svetlobe.

Ko potipkate trikrat na zaščitno mrežo zvočnika, začne svetilka oddajate 100 % toplo bele svetlobe.

Ko potipkate štirikrat na zaščitno mrežo zvočnika, se ugasne svetilka.

Za spreminjanje barve iz toplo bele v rdečo, pritisnite na kratko na zaščitno mrežo zvočnika.

Ko potipkate ponovno na zaščitno mrežo zvočnika, se spremeni barva svetlobe iz rdeče v modro barvo.

Ponovno tipkanje spremeni svetlobo iz modre v zeleno barvo,

iz zelene barve v barvo pink in končno

iz barve pink v turkizno barvo.

Ko potipkate ponovno na zaščitno mrežo zvočnika, se aktivira modus za samodejno spreminjanje barve.

Za izklop svetilke pritisnite kratek čas na zaščitno mrežo zvočnika.

Odpravljanje težav

Motnja	Odpravljanje
Bluetooth-Pairing povezava Ponovno ni vzpostavljena.	1. Preverite, ali je bilo aktivirano iskanje. Ponovno sprožite iskanje. 2. Vzpostavitev povezave je otežena, če so preveč Bluetooth naprav v bližini. Izklopite vse druge Bluetooth naprave. 3. Izklopite napravo, ki je bila nazadnje povezana s produktom in nato ponovno poskusite vzpostaviti povezavo.
Ni tona ali je izkrivljen ton.	1. Preverite nastavitve glasnosti na svojem mobilnem telefonu in produktu in jih po potrebi prilagodite. 2. Moč baterije je nizka, prosimo, napolnite produkt.
Ne tekoče predvajanje	1. Prepričajte se, da povezana naprava ni predaleč stran. 2. Pozorni bodite na to, da med produktom in povezani napravi ni nobenih ovir.
Kontrolna lučka Bluetooth ne gori.	1. Moč baterije je nizka, prosimo, napolnite produkt. 2. Izklopite in ponovno vklopite upravljalno ploščo.