











BOXXX

40220006/02

non dimmer function



spare parts		
code	part	item no
A	 x2	40220006/02
B	 x1	40220006/02
C	 x2	40220006/02
D	 x2	40220006/02
E	 x28	40220006/02
F	 x1	40220006/02

CZ „Bez stmívací funkce“ pokyny k výrobku: bez stmívací funkce.

DE „Ohne Dimmfunktion“ Artikelhinweis: ohne Dimmfunktion.

HR „Bez funkcije prigušivanja“ Napomena o artiklu: bez funkcije prigušivanja.

SE ”Utan dimmerfunktion” Artikelförklaring: utan dimmerfunktion.

SI „Brez funkcije zatemnitve“ Navodila za artikel: brez funkcije zatemnitve.