








Modell: **EPOCA SOFA 3P**



!
+/- 20 mm




1	1030	1170	760	x1
2	1030	1170	760	x1
3	270	1170	635	x1
4	270	1170	635	x1





A	x12	B	x12	C	x8	D	x4	E	x6	F	x6	G	x6
Ø5x35 mm		Ø50x25 mm		M6x20		100x48 mm		M8x80		M8		M8	

1

E x6
M8x80




2




3



F	x3	G	x3
			
M8		M8	







4




5






6





7






8






9





10






11



12





DE Pflegehinweise

	Metall	Kunststoff	Textil
Weiches, leicht feuchtes Tuch	☒	☒	☒
Seifenwasser	☒	☒	☒
Wasser mit Reinigungsmittel	☒	☒	☐
Kratzfreie Scheuerschwamm	☒	☒	☐
Herstellerspezifische Pflege	☐	☐	☒

Warnhinweise ⚠

Vor jeder Pflege sorgfältig entstauben	☒	☒	☒
Flecken müssen sofort entfernt werden	☐	☐	☒
Nie niemals abrasive Mittel verwenden (Pulver, Stahlwolle)	☒	☒	☒
Ne jamais utiliser de solvant	☒	☒	☒
Nicht nass machen	☐	☐	☐
Nicht mit Hochdruckreiniger reinigen (Außenprodukte)	☐	☐	☐
Spezifischer Hinweis	☐	☐	☒



EN Maintenance Instructions

	Metal	Plastic	Textile
Slightly damp soft cloth	☒	☒	☒
Soapy water	☒	☒	☒
Water with detergent	☒	☒	☐
Anti-scratch scouring sponge	☒	☒	☐
manufacturer specific maintenance	☐	☐	☒

Warning ⚠

Before any maintenance, clean the dust carefully	☒	☒	☒
Any stain should be cleaned quickly	☐	☐	☒
Never use an abrasive product (powder, steel wool)	☒	☒	☒
Never use solvent	☒	☒	☒
Do not wet	☐	☐	☐
Do not clean with a high pressure cleaner (outdoor products)	☐	☐	☐
Specific information / warning	☐	☐	☒



DE:

Der Stoff Ihres Sitzes neigt naturgemäß zum Pilling. Dies ist kein Mangel, sofern:

- Die Fusseln leicht entfernt werden können oder sich mit der Zeit auflösen,
- Die Anzahl der Fusseln die Ästhetik Ihres Produkts nicht wesentlich beeinträchtigt.

Ein Sitz verändert sich im Laufe der Zeit ganz natürlich in Form und Aussehen durch Einsinken oder Verschiebung der Polsterung. Um das Volumen Ihres Produkts zu erhalten und die Abnutzung gleichmäßig zu verteilen, wird dringend empfohlen:

- Die Kissen regelmäßig zu wenden, sofern möglich,
- Die Sitzflächen unmittelbar nach längerer Nutzung glatt zu streichen und die Kissen leicht zu massieren, um das Volumen wiederherzustellen.

Jegliche Veränderung des Produkts liegt in der Verantwortung des Kunden.

EN:

Your seat fabric will have a natural tendency to pill. This is not a defect if:

- Pilling can easily be removed or fade over time,
- The number of pills does not significantly affect the aesthetics of your product.

A seat will naturally change shape and appearance as the padding sags or shifts over time. In order to prolong the shape of your product and evenly distribute wear, it is strongly recommended:

- Turn the cushions over regularly, if possible,
- To smooth the surface of the seats immediately after prolonged use and to massage the cushions to restore their swelling.

Any modification of the product engages the responsibility of the customer