







DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E




Austausch des Betriebsgeräts durch eine Fachkraft.



Austausch der LED-Lichtquelle durch eine Fachkraft.





Entfernen Sie LED-Modul und -treiber von der Leuchte, wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat. Trennen Sie die Leuchte vom Stromnetz, bevor Sie sie auseinandernehmen.

- 1.–2. Entfernen Sie die Schrauben von der Haltevorrichtung.
3. Entfernen Sie die Stecker des LED-Treibers.
4. Entnehmen Sie den LED-Treiber.
- 5.–7. Nehmen Sie die Abdeckung ab und entnehmen Sie das LED-Modul.

LED-Modul und -treiber werden wie nachstehend beschrieben ausgetauscht. Trennen Sie die Leuchte vom Stromnetz, bevor Sie sie fertig zusammenbauen.

- 5.–7. Ersetzen Sie das LED-Modul, befestigen Sie den LED-Streifen und schließen Sie das Kabel an. Setzen Sie das LED-Modul in die Leuchte ein.
4. Montieren Sie den LED-Treiber.
3. Schließen Sie die Stecker des LED-Treibers an.
- 1.–2. Ziehen Sie die Schrauben an der Haltevorrichtung an.

ACHTUNG! Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

TECHNISCHE DATEN

Modell: 60330012/03(MD4522-1A-G)

Nennspannung & -frequenz: 220–240 V, 50/60 Hz

Nennleistung: 40 W

Montageart: Hängeleuchte

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse II

Leuchtfunktion: einfarbig, dreistufig dimmbar


WARNHINWEISE




1. Die Leuchte ist nur für den Innenbereich bestimmt.
2. Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.
3. Verwenden Sie die Leuchte nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
4. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
5. Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.
6. Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
7. Das Leuchtmittel dieser Leuchte kann am Ende seiner Lebensdauer von einer fachlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
8. Lassen Sie das Kabel im Falle einer Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzen, um Gefahren zu vermeiden.




9. Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.




CZ: Tento výrobek obsahuje svítidlo třídy energetické účinnosti: E




Výměna zařízení odborníkem.



Výměna LED žárovky odborníkem.





Po skončení životnosti svítidla vyjměte LED moduly a ovladače. Před rozebráním svítidla jej odpojte od elektrické sítě.

- 1.–2. Odstraňte šrouby z držáku.
3. Vyjměte zástrčky z LED ovladače.
4. Vyjměte LED ovladač.
- 5.–7. Sejměte kryt a vyjměte LED modul.

LED moduly a ovladače se vyměňují níže popsaným způsobem. Před dokončením montáže odpojte svítidlo od elektrické sítě.

- 5.–7. Vyměňte LED moduly, připevněte LED pásek a připojte kabel. Zasadte LED modul do svítidla. 4. Namontujte LED ovladač.
3. Zapojte zástrčku LED ovladače.
- 1.–2. Utáhněte šrouby na držáku.

POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: 60330012/03(MD4522-1A-G)

Jmenovité napětí a frekvence: 220-240 V, 50/60 Hz

Jmenovitý výkon: 40 W

Druh montáže: závěsné svítidlo

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: třída II

Funkce svítidla: jednobarevné, 3 stupně stmívání


UPOZORNĚNÍ




1. Toto svítidlo je určeno výhradně pro použití v interiéru.
2. Montáž svítidla musí provést kvalifikovaná osoba.
3. Svítidlo neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zasáhnutím elektrickým proudem.
4. Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.
5. Pokud je svítidlo v provozu, nikdy se ho nedotýkejte holýma rukama.
6. Svítidlo je určeno výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.
7. Žárovku tohoto svítidla může po skončení jeho životnosti vyměnit odborně způsobilá osoba.
8. V případě poškození nechte kabel vyměnit výhradně výrobcem, jeho obchodním partnerem nebo podobně kvalifikovanou osobou, abyste zabránili nebezpečí.





9. ■■■ Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrnách Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví a blaho.




SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: E



Byte av apparaten utförs av kvalificerad fackpersonal.



Byte av LED-ljuskällan utförs av kvalificerad fackpersonal.



Avlägsna LED-moduler och -drivrutiner från lampan när den har nått slutet av sin livslängd. Dra ut lampans kabel ur eluttaget innan du tar isär den.

- 1.–2. Avlägsna skruvarna från hållaren.
3. Avlägsna LED-drivrutinens kontakter.
4. Avlägsna LED-drivrutinen.
- 5.–7. Avlägsna lamphöljet och ta ut LED-modulerna.

LED-moduler och -drivrutiner byts ut enligt beskrivningen nedan. Dra ut lampans kabel ur eluttaget innan du monterar den.

- 5.–7. Byt ut LED-modulerna, montera LED-remsan och anslut kabeln. Sätt in LED-modulerna i lampan.
4. Montera LED-drivrutinen.
3. Anslut LED-drivrutinens kontakter.
- 1.–2. Dra åt skruvarna på hållaren.

OBS! Läs bruksanvisningen noga före användning!

TEKNISKA UPPGIFTER

Modell: 60330012/03(MD4522-1A-G)

Märkspänning & -frekvens: 220-240 V, 50/60 Hz

Beräknad effekt: 40 W

Monteringssätt: hänglampa

Skyddsklass mot elektriska stötar: klass II

Lysfunktion: enfärgad, steglöst dimbar


VARNINGAR




1. Lampan är endast avsedd för inomhusbruk.
2. Monteringen får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.
3. Använd inte lampan i fuktig miljö för att undvika läckströmmar och elstötar.
4. Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan montering påbörjas.
5. Rör inte vid lampan med bara händer när den är påslagen.
6. Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.
7. Lampans ljuskälla kan bytas ut vid livslängdens slut av en kvalificerad person.
8. Skadas kabeln är det endast tillverkaren, återförsäljaren eller en person med motsvarande kvalifikationer som får byta ut den för att undvika fara.




9. ■■■ Förklaring av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningsstation. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningsstation. Om elektriska apparater kastas vårdslöst och okontrollerat, så kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.




SK: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.




Napájací zdroj musí vymeniť odborník.



LED svetelný zdroj musí vymeniť odborník.





Po skončení životnosti odstráňte zo svetidla LED modul a predradník. Pred demontážou odpojte svetidlo od elektrickej siete.

1. – 2. Odstráňte skrutky z držiaka.
3. Odpojte konektory LED predradníka.
4. Odstráňte LED predradník.
5. – 7. Odstráňte kryt svetidla a vyberte LED modul.

Pri výmene LED modulu a predradníka postupujte podľa nasledujúcich pokynov: Pred montážou odpojte svetidlo od elektrickej siete.

5. – 7. Vymeňte LED modul, pripevnite LED pásik a pripojte kábel. Vložte LED modul do svetidla. 4. Namontujte LED predradník.
3. Pripojte konektory LED predradníka.
1. – 2. Pritiahnite skrutky na držiaku.

POZOR! Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: 60330012/03(MD4522-1A-G)

Menovité napätie a frekvencia: 220 – 240 V, 50/60 Hz

Menovitý výkon: 40 W

Typ montáže: závesné svietidlo

Trieda ochrany pred zásahom elektrickým prúdom: II

Funkcia svietidla: jedna farba svetla, trojstupňové stmievanie


UPOZORNENIA




1. Toto svietidlo je určené len na používanie v interiéri.
2. Montáž tohto svietidla musí vykonať kvalifikovaná osoba.
3. Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a zásahu elektrickým prúdom.
4. Pred montážou sa uistite, že je vypnutý elektrický prúd.
5. Nikdy sa nedotýkajte svietidla holými rukami, keď je v prevádzke.
6. Svietidlo sa musí používať výlučne na určený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
7. Žiarovka tohto svietidla môže byť po skončení životnosti vymenená kvalifikovanou osobou.
8. V prípade poškodenia smie kábel vymeniť len výrobca, distribútor alebo podobne kvalifikovaná osoba.




9. ■ Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické zariadenia nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických zariadení na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.




SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: E




Zamenjava krmilne naprave s strani usposobljene osebe.



Zamenjava svetlobnega vira LED s strani usposobljene osebe.





Odstranite LED-modul in -gonilnik iz svetilke, ko se izteče njuna življenjska doba. Preden svetilko razstavite, jo odklopite iz električnega omrežja.

- 1.–2. Odstranite vijake z nosilnega elementa.
3. Odstranite vtiče LED-gonilnika.
4. Odstranite LED-gonilnik.
- 5.–7. Snemite pokrov in odstranite LED-modul.

LED-modul in -gonilnik zamenjajte, kot je opisano v nadaljevanju. Preden sestavite svetilko, jo odklopite iz električnega omrežja.

- 5.–7. Zamenjajte LED-modul, pritrdite LED-trak in priključite kabel. Vstavite LED-modul v svetilko. 4. Namestite LED-gonilnik.
3. Priklopite vtiče LED-gonilnika.
- 1.–2. Vijake privijte v nosilni element.

POZOR! Prosimo, da pred uporabo pozorno preberete varnostna opozorila!

TEHNIČNI PODATKI

Model: 60330012/03(MD4522-1A-G)

Nazivna napetost in frekvenca: 220–240 V, 50/60 Hz

Nazivna moč: 40 W

Vrsta montaže: viseča svetilka

Razred zaščite pred električnim udarom: razred II

Funkcija svetilke: enobarvna svetloba, možnost tristopenjske zatemnitve

VARNOSTNA OPOZORILA



1. Ta svetilka je namenjena izključno za notranje prostore.

2. Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.

3. Svetilke ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.

4. Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.

5. Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.

6. Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.

7. Svetlobni vir te svetilke lahko ob koncu življenjske dobe zamenja strokovno usposobljena oseba.


8. V primeru poškodbe kabla, naj tega zamenja le

proizvajalec, njegov prodajni partner ali podobno usposobljena oseba,


da bi se izognili nevarnostim.





9.  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.




HU: A lámpa a következő energiaosztályú izzót tartalmazza: E



A működtető eszközt szakemberrel cseréltesse ki.



A LED izzót szakemberrel cseréltesse ki.



Távolítsa el a LED modult és meghajtót a lámpáról, ha a lámpa elérte az élettartama végét. Válassza le a lámpát a hálózatról, mielőtt szétszereli.

1–2. Távolítsa el a csavarokat a tartóról.

3. Húzza ki a csatlakozót a LED meghajtóból.

4. Vegye ki a LED meghajtót.

5–7. Vegye le a burkolatot, majd vegye ki a LED modult.

A LED modul és a meghajtó cseréje az alábbiak szerint történik. összeszerelés előtt válassza le a lámpát a hálózatról.

5–7. Cserélje ki a LED modult, rögzítse a LED szalagot és csatlakoztassa a kábelt. Helyezze a LED modult a lámpába.

4. Helyezze vissza a LED meghajtót.

3. Csatlakoztassa a LED meghajtó csatlakozóit.

1–2. Húzza meg a csavarokat a tartón.

FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót.

MŰSZAKI ADATOK

Modell: 60330012/03(MD4522-1A-G)

Névleges feszültség & frekvencia: 220–240 V, 50/60 Hz

Névleges teljesítmény: 40 W

Szerelési mód: függőlámpa

Áramütés elleni védelmi osztály: II. osztály

Világítási mód: egyszínű, három fokozatban tompítható

FIGYELMEZTETÉSEK



1. A lámpa csak beltéri használatra alkalmas.

2. A lámpát szakképzett személynek kell felszerelnie.

3. Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a lámpát nedves környezetben.

4. Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.

5. Működés közben soha ne érintse meg puszta kézzel a lámpát.

6. A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.


7. A lámpában lévő izzót élettartama végén szakképzett személy cserélheti ki.

8. Ha a kábel megsérült,


kizárólag a gyártóval, annak értékesítési partnerével vagy egy hasonlóan képzett személlyel cseréltesse ki a veszélyek elkerülése érdekében.




9. Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétkosárba kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.




HR: Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti: E




Zamjena upravljačkog uređaja od strane stručne osobe.



Zamjena LED izvora svjetlosti od strane stručne osobe.





Uklonite LED module i pokretače iz svjetiljke nakon isteka njenog vijeka trajanja. Prije rastavljanja isključite svjetiljku iz električne mreže.

1. - 2. Uklonite vijke s naprave za pričvršćenje.
3. Uklonite utikače LED pokretača.
4. Izvadite LED pokretač.
5. - 7. Skinite pokrov i izvadite LED modul.

Zamjena LED modula i pokretača vrši se na sljedeći način: Prije dovršetka sastavljanja isključite svjetiljku iz električne mreže.

5. - 7. Zamijenite LED modul, pričvrstite LED traku, a zatim priključite kabel. Umetnite LED modul u svjetiljku. 4. Montirajte LED pokretač.
3. Priključite utikače LED pokretača.
1. - 2. Pritegnite vijke na napravi za pričvršćenje.

POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za korištenje!**TEHNIČKI PODACI**

Model: 60330012/03(MD4522-1A-G)

Nazivni napon i frekvencija: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Nazivna snaga: 40 W

Vrsta montaže: Viseća svjetiljka

Klasa zaštite protiv strujnog udara: Klasa II


Funkcija svjetljenja: jednobožno, mogućnost trostupanjskog prigušivanja

UPOZORENJA


1. Svjetiljka je namijenjena isključivo za unutarnju uporabu.
2. Montažu ove svjetiljke mora izvršiti stručno kvalificirana osoba.
3. Ne koristite svjetiljku u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.
4. Prije instalacije osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.
5. Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.
6. Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
7. Žarulju ove svjetiljke na kraju njenog vijeka trajanja smije zamijeniti samo stručno kvalificirana osoba.
8. Ako je kabel oštećen, zamjenu smije izvršiti isključivo
proizvođač, njegov prodajni partner ili slično kvalificirana osoba
kako bi se izbjegle opasnosti.




9.  Značenje simbola prekrižene kante za otpad: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u komunalni otpad. Zbrinite ih u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.




ВГ: Този продукт съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност: Е




Смяна на пусково-регулиращата апаратура от специалист.



Смяна на LED светлинния източник от специалист.





Отстранете LED модула и LED драйвера от лампата, когато изтече срокът ѝ на експлоатация. Изключете лампата от електрическата мрежа, преди да я разглобите.

- 1.–2. Отстранете винтовете от държащото приспособление.
3. Отстранете конекторите на LED драйвера.
4. Отстранете LED драйвера.
- 5.–7. Свалете покритието и извадете LED модула.

LED модулът и LED драйверът се сменят по описания по-долу начин. Изключете лампата от електрическата мрежа, преди да завършите сглобяването ѝ.

- 5.–7. Сменете LED модула, прикрепете LED лентата и свържете кабела. Поставете LED модула в лампата. 4. Монтирайте LED драйвера.
3. Свържете конекторите на LED драйвера.
- 1.–2. Затегнете винтовете на държащото приспособление.

ВНИМАНИЕ! Моля, прочетете внимателно инструкциите за експлоатация преди употреба!

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел: 60330012/03(MD4522-1A-G)

Номинално напрежение и номинална честота: 220–240 V, 50/60 Hz

Номинална мощност: 40 W

Вид монтаж: висяща лампа

Защитен клас срещу токов удар: клас II

Светлинна функция: един цвят, тристепенно димиране


ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ




1. Лампата е предназначена за употреба само на закрито.
2. Монтажът на тази лампа трябва да се извърши от специалист.
3. Не използвайте лампата във влажна среда, за да предотвратите изтичане на ток и токов удар.
4. Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
5. Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
6. Лампата е одобрена само за използване по предназначение. Всякакви промени са забранени.
7. Крушката на тази лампа може да се смени в края на експлоатационния и срок от професионално квалифицирано лице.
8. В случай на повреда кабелът трябва да се смени от производителя, неговия търговски партньор или лице с подобна квалификация, за да се избегнат рискове.




9.  Значение на зачертнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните битовите отпадъци, а използвайте отделни събирателни места. Относно събирателните места, които са на разположение, се обърнете към вашето общинско управление. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, може вредни вещества да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на вашето здраве и благосъстояние.




RO: Acest produs este vândut cu o sursă de iluminat din clasa energetică: E




Dispozitivul de comandă trebuie înlocuit de către un profesionist.



Becul LED trebuie înlocuit de către un profesionist.





Atunci când lampa a ajuns la sfârșitul duratei de viață, îndepărtați modulele și driverul LED. Deconectați lampa de la rețeaua electrică înainte de a o demonta.

- 1.–2. Îndepărtați șuruburile de pe dispozitivul de fixare.
3. Scoateți bornele din driverul LED.
4. Îndepărtați driverul LED.
- 5.–7. Scoateți capacul și îndepărtați modulul LED.

Modulele și driverul LED vor fi înlocuite după cum urmează. Deconectați lampa de la rețeaua electrică înainte de a finaliza asamblarea.

- 5.–7. Înlocuiți modulul LED, atașați banda LED și conectați cablul. Introduceți modulul LED în lampă. 4. Montați driverul LED.
3. Conectați bornele driverului LED.
- 1.–2. Strângeți șuruburile de pe dispozitivul de fixare.

ATENȚIE! Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță înainte de utilizare.

DATE TEHNICE

Model: 60330012/03(MD4522-1A-G)

Tensiune nominală & frecvență: 220–240 V, 50/60 Hz

Putere nominală: 40 W

Modul de montare: lampă suspendată

Clasă de protecție împotriva electrocutării: clasa II

Funcții de iluminare: într-o singură culoare, dimabilă în trei trepte


AVERTIZĂRI




1. Această lampă este destinată exclusiv utilizării în interior.
2. Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.
3. Nu instalați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
4. Înainte de montare, asigurați-vă că lampa este scoasă din priză.
5. Atunci când lumina este aprinsă, nu atingeți niciodată lampa doar cu mâna.
6. Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
7. La sfârșitul duratei sale de viață, becul trebuie înlocuit de către o persoană calificată.
8. În caz de deteriorare, înlocuirea cablului trebuie să fie efectuată exclusiv de către producător, partenerii săi de distribuție sau o persoană similar calificată, pentru a evita orice pericol.




9. ■■■ Semnificația pubelei tăiate: nu aruncați aparatele electrice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați containerele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când aparatele electrice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.




RS: Ovaj proizvod sadrži izvor svetla klase energetske efikasnosti: E




Zamena upravljačkog uređaja od strane stručnog lica.



Zamena LED izvora svetla od strane stručnog lica.





Uklonite LED modul i LED drajver lampe kada dostigne kraj svog životnog veka. Pre rastavljanja lampe isključite lampu iz struje.

- 1.–2. Uklonite zavrtnje sa nosača.
3. Uklonite utikače LED drajvera.
4. Izvadite LED drajver.
- 5.–7. Skinite poklopac i uklonite LED modul.

LED modul i drajver se menjaju kao što je opisano u nastavku. Pre sklapanja lampe isključite lampu iz struje.

- 5.–7. Zamenite LED modul, pričvrstite LED traku i priključite kabl. Stavite LED modul u lampu.
4. Montirajte LED drajver.
3. Priključite utikače LED drajvera.
- 1.–2. Zategnite zavrtnje na nosaču.

PAŽNJA! Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!**TEHNIČKI PODACI**

Model: 60330012/03(MD4522-1A-G)

Nominalni napon i frekvencija: 220–240 V, 50/60 Hz

Nominalna snaga: 40 W

Vrsta montaže: luster

Klasa zaštite od strujnog udara: klasa II


Funkcija svetla: jednobojno, dimabilno u tri stepena

UPOZORENJA


1. Lampa je namenjena samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
2. Montažu lampe mora izvršiti stručno lice.
3. Lampu nemojte koristiti u vlažnim sredinama kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
4. Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
5. Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
6. Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
7. Sijalicu ove lampe na kraju svog roka trajanja može zameniti stručno lice.
8. U slučaju oštećenja kabla zamenu treba da izvrši proizvođač, ovlašćeni stručni servis ili neko drugo kvalifikovano lice kako bi se izbegle opasnosti.




9. ■ Značenje precrtane kante za otpatke: Ne odlažite električne uređaje u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava Vaše zdravlje i blagostanje.




FR: Ce produit contient une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique : E




Remplacement du module de commande : par un professionnel.



Remplacement de l'ampoule LED par un professionnel.





Retirez les modules et les drivers LED de la lampe lorsqu'ils ont atteint la fin de leur durée de vie. Débranchez la lampe avant de la désassembler.

- 1.-2. Retirez les vis du support.
3. Retirez la fiche du driver LED.
4. Retirez le driver LED.
- 5.-7. Retirez le couvercle et sortez le module LED.

Les modules et drivers LED sont remplacés comme décrit ci-dessous. Débranchez la lampe avant de terminer l'assemblage.

- 5.-7. Remplacez les modules LED, fixez le ruban LED et connectez le câble. Insérez le module LED dans la lampe. 4. Montez le driver LED.
3. Branchez la fiche du driver LED.
- 1.-2. Serrez les vis du support.

ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle : 60330012/03(MD4522-1A-G)

Tension nominale & fréquence : 220-240 V, 50/60 Hz

Puissance nominale : 40 W

Type de montage : suspension

Classe de protection contre la décharge électrique : classe II

Fonction d'éclairage : monochrome, dimmable en trois niveaux

AVERTISSEMENTS



1. La lampe est exclusivement conçue pour une utilisation en intérieur.
2. Le montage de cette lampe doit être réalisé par une personne qualifiée.
3. N'utilisez pas la lampe dans un environnement humide pour éviter les fuites de courant et les chocs électriques.
4. Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est débranchée.
5. Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est en fonctionnement.
6. La lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à sa destination prévue. Toute modification est interdite.
7. La source lumineuse de cette lampe peut être remplacée en fin de vie par un professionnel qualifié.
8. En cas de dommage, faites remplacer le câble exclusivement par le fabricant, son distributeur agréé ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.



9. ■■■ Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque les équipements électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.