

PFLEGEHINWEIS

BROTKASTEN RETRO

Alltägliche Reinigung

Wischen Sie den Brotkasten täglich mit einem weichen, feuchten Tuch aus, um Krümel und andere Rückstände zu entfernen. Verwenden Sie dabei ein mildes Reinigungsmittel. Vermeiden Sie es, das Sichtfenster zu kratzen; ein weiches Tuch ist auch hier die beste Wahl.

Trocknung

Trocknen Sie den Brotkasten nach der Reinigung mit einem sauberen Tuch vollständig ab. Besonderes Augenmerk sollte auf das Sichtfenster gelegt werden, um Wasserflecken zu vermeiden.

Tiefenreinigung

Führen Sie regelmäßig eine gründlichere Reinigung durch, um den Brotkasten von innen und außen zu säubern. Dafür können Sie den Brotkasten leeren und mit einer milden Seifenlauge auswaschen. Anschließend gründlich ausspülen und vollständig trocknen lassen.

Vermeidung von Feuchtigkeit

Um Schimmelbildung im Brotkasten zu verhindern, sollten Sie sicherstellen, dass Brot oder Backwaren nicht zu warm oder feucht eingelagert werden.

Behandlung von Flecken und Kratzern

Bei Flecken oder Kratzern auf der Metalloberfläche können Sie eine sanfte Politur für Metalle verwenden. Tragen Sie die Politur gemäß der Anleitung auf und polieren Sie die Oberfläche vorsichtig, um das Erscheinungsbild aufzufrischen.

Lüftung

Nutzen Sie die Lüftungslöcher des Brotkastens, um eine angemessene Zirkulation sicherzustellen und die Frische des Brotes zu bewahren.

Lagerung des Brotkastens

Platzieren Sie den Brotkasten an einem kühlen, trockenen Ort in Ihrer Küche, fern von direktem Sonnenlicht oder Hitzequellen.

Nicht für Geschirrspüler geeignet

Die Retro-Brotbox sollte nicht im Geschirrspüler gereinigt werden, da dies zu Beschädigungen der Lackierung und des Metalls führen kann.