






Ersatzteile		
Code	Bestandteil	Artikelnummer
A	 x 3	40760011
B	 x 3	40760011
C	 x 1	40760011

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E

Austausch des Betriebsgeräts und der LED-Lichtquelle durch eine Fachkraft.



Steuerung per Fernbedienung

		EIN
		AUS
		Helligkeit erhöhen
		Helligkeit reduzieren
		Gedrückt halten, um die Helligkeit stufenlos einzustellen. Kurz drücken, um die Helligkeit in Stufen einzustellen.
		Farbtemperatur erhöhen
		Farbtemperatur reduzieren
		Gedrückt halten, um die Farbtemperatur stufenlos einzustellen. Kurz drücken, um die Farbtemperatur in Stufen einzustellen.
		Nachtlichtfunktion (Warmweiß)
		Drücken Sie diese Taste, um zwei Leuchten zu synchronisieren.
		Ausschalt-Timer (30 Sekunden)
		Farbverlauf

Hinweis: Diese LED-Leuchte verfügt über eine Memory-Funktion. Dadurch werden die zuletzt vorgenommenen Einstellungen bis zum nächsten Einschalten der Leuchte mittels Fernbedienung gespeichert.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 3 V

Batterien: 2 x 1,5 V AAA

Reichweite der Fernbedienung: ca. 3 m

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

Technische Daten:

Artikelnummer: 40760011

Nennspannung & -frequenz: 220–240 V, 50/60 Hz

Nennleistung: 24 W

Montageart: Deckenleuchte

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse I


WARNHINWEISE:



1. Nur für den Innenbereich bestimmt.
2. Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.
3. Verwenden Sie die Leuchte nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
4. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
5. Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.
6. Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
7. Das Leuchtmittel dieser Leuchte kann am Ende seiner Lebensdauer von einer fachlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
8. Um Risiken zu vermeiden, ist das äußere, flexible Kabel oder die Leitung der Leuchte bei Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person zu ersetzen.




9.  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.




Náhradní díly		
Kód	Součástka	Číslo výrobku
A	 x 3	40760011
B	 x 3	40760011
C	 x 1	40760011

CZ: Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti: E
Výměnu ovládacího zařízení a LED žárovky smí provádět pouze odborník.



Ovládání pomocí dálkového ovladače

		Zapnuto
		Vypnuto
		Zvýšit jas
		Snížit jas
		Podržením tlačítka plynule nastavíte jas. Krátkým stisknutím nastavte jas v jednotlivých stupních.
		Zvýšit teplotu barvy
		Snížit teplotu barvy
		Podržením tlačítka plynule nastavíte teplotu barvy. Krátkým stisknutím nastavte teplotu barvy v jednotlivých stupních.
		Noční světlo (teplá bílá)
		Stiskněte toto tlačítko pro synchronizaci dvou svítidel.
		Časovač pro vypnutí (30 sekund)
		Barevný přechod

Upozornění: Toto LED svítidlo má paměťovou funkci. Tím se poslední nastavení uloží do paměti dálkového ovladače až do dalšího zapnutí svítidla.

Technické údaje:

Provozní napětí: 3 V

Baterie: 2x 1,5 V AAA

Dosah dálkového ovladače: cca 3 m

POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.**Technické údaje:**

Číslo výrobku: 40760011

Jmenovité napětí a frekvence: 220-240 V, 50/60 Hz

Jmenovitý výkon: 24 W

Typ montáže: stropní svítidlo


Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: 1. třída

UPOZORNĚNÍ:

1. Používání pouze v interiéru.
2. Montáž svítidla musí provést kvalifikovaná osoba.
3. Svítidlo neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zasáhnutí elektrickým proudem.
4. Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.
5. Pokud je svítidlo v provozu, nikdy se ho nedotýkejte holýma rukama.
6. Svítidlo je určeno výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.
7. Žárovku tohoto svítidla smí po skončení životnosti vyměnit odborně způsobilá osoba.
8. Aby se předešlo rizikům, smí vnější ohebný kabel nebo kabel žárovky v případě poškození vyměnit pouze výrobce, jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaná osoba.




9.  Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrnách Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.




Reservdelar		
Kod	Bestandsdel	Artikelnummer
A	 x 3	40760011
B	 x 3	40760011
C	 x 1	40760011

SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: E
Apparaten och LED-ljuskällan byts ut av kvalificerad fackpersonal.



Styrning med fjärrkontroll

		PÅ
		AV
		Höja ljusstyrkan
		Reducera ljusstyrkan
		Håll nedtryckt för att kontinuerligt justera ljusstyrkan. Tryck kort för att stegvis justera ljusstyrkan.
		Höja färgtemperaturen
		Reducera färgtemperaturen
		Håll nedtryckt för att kontinuerligt justera färgtemperaturen. Tryck kort för att stegvis justera färgtemperaturen.
		Nattlampa-funktion (varmvit)
		Tryck på denna knapp för att synkronisera två lampor.
		Avstängningstimer (30 sekunder)
		Färgväxel

OBS! Denna LED-lampa har en memoryfunktion. Den sparar de senaste justeringarna tills lampan tänds igen med fjärrkontrollen.

Tekniska data:

Driftspänning: 3 V

Batterier: 2 x 1,5 V AAA

Fjärrkontrollens räckvidd: ca 3 m

OBS! Läs bruksanvisningen noggrant före användning.**Tekniska data:**

Artikelnummer: 40760011

Märkspänning & -frekvens: 220–240 V, 50/60 Hz

Märkström: 24 W

Monteringssätt: taklampa


Skyddsklass mot elstötar: klass I

VARNINGAR:

1. Endast för inomhusbruk.
2. Monteringen av denna lampa får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.
3. Använd inte lampan i fuktig miljö för att undvika läckströmmar och elstötar.
4. Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan du påbörjar monteringen.
5. Rör inte vid lampan med bara händer när den är i drift.
6. Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.
7. Lampans ljuskälla kan bytas ut vid livslängdens slut av en kvalificerad person.
8. Den yttre, flexibla kabeln eller lampans ledning får vid skada endast bytas ut av tillverkaren, dess återförsäljare eller annan kvalificerad person för att undvika risker.




9. Betydelse av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningsstation. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningsstation. Om elektriska apparater slängs vårdslöst och okontrollerat, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.




Náhradné diely		
Kód	Diel	Číslo výrobku
A	 x 3	40760011
B	 x 3	40760011
C	 x 1	40760011

SK: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.

Predradník a LED svetelný zdroj musí vymeniť odborník.



Ovládanie pomocou diaľkového ovládača

		Zapnutie
		Vypnutie
		Zvýšenie jasú
		Zníženie jasú
		Stlačením a podržaním tlačidla plynule nastavíte jas. Stlačením a krátkym podržaním tlačidla postupne nastavíte jas.
		Zvýšenie farebnej teploty
		Zníženie farebnej teploty
		Stlačením a podržaním tlačidla plynule nastavíte farebnú teplotu. Stlačením a krátkym podržaním tlačidla postupne nastavíte farebnú teplotu.
		Funkcia nočného svetla (teplá biela)
		Stlačením tohto tlačidla zosynchronizujete dve svietidlá.
		Časovač vypnutia (30 sekúnd)
		Farebný prechod

Upozornenie! Toto LED svietidlo je vybavené pamäťovou funkciou. Vďaka tomu si zapamätá posledné nastavenia, ktoré zostanú uložené až do jeho ďalšieho zapnutia pomocou diaľkového ovládania.

Technické údaje

Prevádzkové napätie: 3 V

Batérie: 2x 1,5 V batéria typu AAA

Dosah diaľkového ovládača: cca 3 m

POZOR! Pred použitím svietidla si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Technické údaje

Číslo výrobku: 40760011

Menovité napätie a frekvencia: 220 – 240 V, 50/60 Hz

Menovitý výkon: 24 W


Typ montáže: stropné svietidlo

Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: I

UPOZORNENIA

-  Svietidlo je vhodné len na používanie v interiéri.
- Montáž tohto svietidla musí vykonať odborne kvalifikovaná osoba.
- Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
- Pred montážou sa uistite, že je svietidlo odpojené od elektrickej siete.
- Nikdy sa nedotýkajte svietidla holými rukami, keď je v prevádzke.
- Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
- Žiarovku tohto svietidla môže po skončení jej životnosti vymeniť odborne kvalifikovaná osoba.
- V prípade poškodenia z dôvodu možného nebezpečenstva môže vonkajší flexibilný kábel alebo kábel svietidla vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.


-  Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.




Nadomestni deli		
Oznaka	Sestavni del	Številka artikla
A	 x 3	40760011
B	 x 3	40760011
C	 x 1	40760011

SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: E

Zamenjava krmilne naprave in svetlobnega vira LED s strani usposobljene osebe.



Upravljanje z daljinskim upravljalnikom

		VKLOP
		IZKLOP
		Povečanje svetlosti
		Zmanjšanje svetlosti
		Za brezstopenjsko nastavitev svetlosti držite gumb pritisnjen. Za nastavitev svetlosti po stopnjah gumb na kratko pritisnite.
		Povečanje barvne temperature
		Zmanjšanje barvne temperature
		Za brezstopenjsko nastavitev barvne temperature držite gumb pritisnjen. Za nastavitev barvne temperature po stopnjah gumb na kratko pritisnite.
		Funkcija nočne lučke (toplo bela)
		Za sinhronizacijo dveh svetilk držite ta gumb pritisnjen.
		Časovnik izklopa (30 sekund)
		Prelivanje barv

Opozorilo: Ta LED-svetilka ima funkcijo spomina. Ta omogoča, da se nazadnje izvedene nastavitve s pomočjo daljinskega upravljalnika shranijo do naslednjega vklopa.

Tehnični podatki:

Delovna napetost: 3 V

Baterije: 2 x 1,5 V AAA

Domet daljinskega upravljalnika: pribl. 3 m

POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!**Tehnični podatki:**

Številka artikla: 40760011

Nazivna napetost in frekvenca: 220–240 V, 50/60 Hz

Nazivna moč: 24 W

Vrsta montaže: stropna svetilka


Razred zaščite pred električnim udarom: razred I

VARNOSTNA OPOZORILA:

1. Namenjena izključno za notranje prostore.
2. Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.
3. Svetilke ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.
4. Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
5. Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
6. Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.
7. Svetlobni vir te svetilke lahko ob koncu življenjske dobe zamenja strokovno usposobljena oseba.
8. Da bi preprečili nevarnosti, mora zunanji fleksibilni kabel ali napeljavo svetilke v primeru poškodbe zamenjati izključno proizvajalec, njegov distributer ali podobno usposobljena oseba.




9.  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.




Pótalkatrészek		
Kód	Alkatrész	Cikkszám
A	 3 db	40760011
B	 3 db	40760011
C	 1 db	40760011

HU: A lámpa a következő energiasztályú izzót tartalmazza: E
A működtető eszközt és a LED izzót csak szakember cserélheti ki.



Vezérlés távirányítóval

		Bekapcsolás
		Kikapcsolás
		Fényerő növelése
		Fényerő csökkentése
		Tartsa lenyomva a fényerő fokozatmentes beállításához. Nyomja meg röviden a fényerő fokozatos beállításához.
		Színhőmérséklet növelése
		Színhőmérséklet csökkentése
		Tartsa lenyomva a színhőmérséklet fokozatmentes beállításához. Nyomja meg röviden a színhőmérséklet fokozatos beállításához.
		Éjszakai fény funkció (meleg fehér)
		Nyomja meg ezt a gombot a két lámpa szinkronizálásához.
		Kikapcsolási időzítő (30 másodperc)
		Színátmenet

Megjegyzés: Ez a LED lámpa memória funkcióval van ellátva. Ennek köszönhetően elmentheti az utolsó beállításokat a lámpa legközelebbi, távirányítóval történő bekapcsolásáig.

Műszaki adatok:

Üzemi feszültség: 3 V

Elemek: 2 db 1,5 V AAA

A távirányító hatótávolsága: kb. 3 m

FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!**Műszaki adatok:**

Cikkszám: 40760011

Névleges feszültség & frekvencia: 220–240 V, 50/60 Hz

Névleges teljesítmény: 24 W

Szerelési mód: mennyezeti lámpa


Áramütés elleni védelmi osztály: I. osztály

FIGYELMEZTETÉSEK:

1. Csak beltéri használatra alkalmas.
2. A lámpát szakképzett személynek kell felszerelnie.
3. Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a lámpát nedves környezetben.
4. Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.
5. Működés közben soha ne érintse meg puszta kézzel a lámpát.
6. A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.
7. A lámpában lévő izzót élettartama végén szakképzett személy cserélheti ki.
8. A kockázatok elkerülése érdekében a sérült flexibilis kábelt és a vezetéket csak a gyártó, az értékesítő vagy egy képzett szakember cserélheti ki.




9. Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétkosztóba kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.




Rezervni dijelovi		
Kod	Sastavni dio	Broj artikla
A	 x 3	40760011
B	 x 3	40760011
C	 x 1	40760011

HR: Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti: E

Zamjena upravljačkog uređaja i LED izvora svjetlosti od strane stručne osobe.



Upravljanje putem daljinskog upravljača

		UKLJ.
		ISKLJ.
		Povećanje svjetline
		Smanjenje svjetline
		Držite pritisnutim kako biste nestupnjevito podesili svjetlinu. Kratko pritisnite kako biste stupnjevito podesili svjetlinu.
		Povećanje temperature boje
		Smanjenje temperature boje
		Držite pritisnutim kako biste nestupnjevito podesili temperaturu boje. Jedanput pritisnite kako biste stupnjevito podesili temperaturu boje.
		Funkcija noćnog svjetla (topla bijela)
		Pritisnite ovu tipku kako biste sinkronizirali dvije svjetiljke.
		Timer isključivanja (30 sekundi)
		Preljevanje boja

Napomena: Ova LED svjetiljka opremljena je memory funkcijom. Time se zadnje izvršene postavke spremaju do sljedećeg uključivanja svjetiljke pomoću daljinskog upravljača.

Tehnički podatci:

Radni napon: 3 V

Baterije: 2 x 1,5 V AAA

Domet daljinskog upravljača: cca 3 m

POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!**Tehnički podaci:**

Broj artikla: 40760011

Nazivni napon i frekvencija: 220 - 240 V, 50/60 Hz


Nazivna snaga: 24 W

Vrsta montaže: stropna svjetiljka

Klasa zaštite protiv strujnog udara: klasa I

UPOZORENJA:


1. Samo za unutarnju uporabu.
 2. Montažu ove svjetiljke mora izvršiti kvalificirana osoba.
 3. Ne koristite svjetiljku u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.
 4. Prije instalacije osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.
 5. Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.
 6. Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
 7. Žarulju ove svjetiljke na kraju njenog vijeka trajanja smije zamijeniti samo stručno kvalificirana osoba.
 8. Kako biste izbjegli rizike oštećeni vanjski fleksibilni kabel ili vod svjetiljke mora zamijeniti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner odn. slično kvalificirana osoba.
-
9.  Značenje precrtanog kontejnera za otpatke: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.




Резервни части		
Код	Компонент	Артикулен номер
A	 x 3	40760011
B	 x 3	40760011
C	 x 1	40760011

BG: Този продукт съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност: E

Смяна на пусково-регулиращата апаратура и на LED светлинния източник от специалист.



Дистанционно управление

		ВКЛ.
		ИЗКЛ.
		Увеличаване на яркостта
		Намаляване на яркостта
		Натиснете и задръжте, за да регулирате яркостта безстепенно. Натиснете за кратко, за да регулирате яркостта на степени.
		Увеличаване на цветната температура
		Намаляване на цветната температура
		Натиснете и задръжте, за да регулирате цветната температура непрекъснато. Натиснете за кратко, за да промените цветната температура на степени.
		Функция „нощна светлина“ (топло бяло)
		Натиснете този бутон, за да синхронизирате две лампи.
		Таймер за изключване (30 секунди)
		преливащи цветове

Забележка: Тази LED лампа разполага с функция Памет. По този начин последно направените настройки се запаметяват до следващото включване на лампата посредством дистанционното управление.

Технически данни:

Работно напрежение: 3 V

Батерии: 2 x 1,5 V AAA

Обхват на дистанционното управление: прикл. 3 м

ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!

Технически данни:

Артикулен номер: 40760011

Номинално напрежение и номинална честота: 220–240 V, 50/60 Hz


Номинална мощност: 24 W

Вид монтаж: лампа за таван

Защитен клас срещу токов удар: клас I


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

-  Предназначена само за вътрешно ползване.
- Монтажът на тази лампа трябва да се извърши от специалист.
- Не използвайте лампата във влажна среда, за да предотвратите изтичане на ток и токов удар.
- Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
- Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
- Лампата е одобрена само за използване по предназначение. Всякакви промени са забранени.
- Крушката на тази лампа може да се смени в края на експлоатационния и срок от професионално квалифицирано лице.
- За да се избегнат рискове, в случай на повреда външният гъвкав кабел или кабелът на лампата трябва да се подменят само от производителя, неговия дистрибутор или лице с подобна квалификация.
-  Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните битови отпадъци, а използвайте отделни събирателни места. Относно събирателните места, които са на разположение, се обърнете към Вашето общинско управление. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, може вредни вещества да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и благосъстояние.




Piese de schimb		
Cod	Piesă componentă	Număr articol
A	 x 3	40760011
B	 x 3	40760011
C	 x 1	40760011

RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa energetică: E
Dispozitivul de comandă și becul LED se vor înlocui de către un specialist.



Control prin intermediul telecomenzii

		PORNIT
		OPRIT
		Mărește luminozitatea
		Reduce luminozitatea
		Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a regla intensitatea luminoasă în mod continuu. Apăsați scurt pe buton pentru a regla intensitatea luminoasă treptat.
		Mărește temperatură de culoare
		Reduce temperatura de culoare
		Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a regla temperatura de culoare în mod continuu. Apăsați scurt pentru a modifica temperatura de culoare treptat.
		Funcție de lumină de veghe (alb cald)
		Apăsați acest buton pentru a sincroniza două lumini.
		Timer de oprire (30 secunde)
		Gradient de culoare

Indicație: Această lampă cu LED dispune de o funcție de memorie. Aceasta salvează ultimele setări efectuate până la următoarea aprindere a luminii cu ajutorul telecomenzii.

Date tehnice:

Tensiunea de funcționare: 3 V

Baterii: 2 x 1,5 V AAA

Rază de acțiune telecomandă: cca 3 m

ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!**Date tehnice:**

Număr articol: 40760011

Tensiune nominală & frecvență: 220–240 V, 50/60 Hz

Putere nominală: 24 W

Modul de montare: plafonieră


Clasă de protecție împotriva electrocutării: clasa I

AVERTISMENTE:

1.  Produs adecvat doar pentru uz în interior.
2. Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.
3. Nu instalați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
4. Înainte de montare, asigurați-vă că lampa este scoasă din priză.
5. Nu atingeți lampa atunci când aceasta este în funcțiune.
6. Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
7. La sfârșitul duratei sale de viață, becul trebuie înlocuit de către o persoană calificată.
8. Pentru evitarea riscurilor, cablul exterior flexibil sau cablul lămpii vor fi înlocuite în caz de deteriorare doar de către producător, furnizorii de servicii de reparații ai acestuia sau de către o persoană cu o calificare asemănătoare.




9.  Semnificația pubelei tăiate: Nu aruncați deșeurile electrice și electronice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați centrele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când deșeurile electrice și electronice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.




Rezervni delovi		
Kod	Deo	Broj artikla
A	 x 3	40760011
B	 x 3	40760011
C	 x 1	40760011

SR: Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: E
Zamena drajvera i LED izvora svetlosti samo od strane stručnog lica.



Upravljanje putem daljinskog upravljača

		Uključivanje
		Isključivanje
		Pojačavanje jačine svetlosti
		Smanjivanje jačine svetlosti
		Držite pritisnutim kako biste bestepeno podesili jačinu svetlosti. Kratko pritisnite kako biste jačinu svetlosti podesili po stepenima.
		Pojačavanje temperature boje
		Smanjivanje temperature boje
		Držite pritisnutim kako biste bestepeno podesili temperaturu boje. Kratko pritisnite kako biste temperaturu boje podesili po stepenima.
		Funkcija noćnog svetla (toplobelo)
		Pritisnite ovo dugme kako biste sinhronizovali dve lampe.
		Tajmer za isključivanje (30 sekundi)
		Prelivanje boja

Napomena: Ova LED lampa poseduje funkciju memorisanja. Time se poslednja izvršena podešavanja čuvaju do sledećeg uključivanja lampe putem daljinskog upravljača.

Tehnički podaci:

Radni napon: 3 V

Baterije: 2 x 1,5 V AAA

Domet daljinskog upravljača: cca 3 m

PAŽNJA!**Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!****Tehnički podaci:**

Broj artikla: 40760011

Nominalni napon i frekvencija: 220–240 V, 50/60 Hz


Nominalna snaga: 24 W

Vrsta montaže: plafonjera

Klasa zaštite od strujnog udara: klasa I

UPOZORENJA:


-  Isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Montažu lampe mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.
- Lampu nemojte koristiti u vlažnom okruženju kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
- Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
- Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
- Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
- Sijalicu ove lampe na kraju životnog veka može zameniti stručno lice.
- U cilju izbegavanja rizika, a u slučaju oštećenja spoljašnjeg, fleksibilnog kabla ili provodnika svetiljke, zamenu sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.
-  Značenje precrtane kante za otpatke: Ne odlažite električne uređaje u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava vaše zdravlje i blagostanje.




Pièces de rechange		
Code	Composant	Numéro d'article
A	 x 3	40760011
B	 x 3	40760011
C	 x 1	40760011

FR : Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : E

Le remplacement du dispositif de commande et de la source LED doit être effectué par un professionnel qualifié.



Contrôle par télécommande

		MARCHE
		ARRET
		Augmenter la luminosité
		Réduire la luminosité
		Maintenir enfoncé pour régler la luminosité en continu. Appuyer brièvement pour régler la luminosité par paliers.
		Augmenter la température de couleur
		Réduire la température de couleur
		Maintenir enfoncé pour régler la température de couleur en continu. Appuyer brièvement pour régler la température de couleur par paliers.
		Fonction d'éclairage de nuit (blanc chaud)
		Appuyez sur cette touche pour synchroniser deux lampes.
		Minuteur d'arrêt (30 secondes)
		dégradé de couleurs

Remarque: Ce luminaire LED est doté d'une fonction mémoire. Les derniers réglages effectués sont ainsi mémorisés jusqu'à la prochaine mise en marche du luminaire à l'aide de la télécommande.

Données techniques :

Tension de service : 3 V

Piles : 2 x AAA 1,5 V

Portée de la télécommande : env. 3 m

ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

Caractéristiques techniques :

Numéro d'article : 40760011

Tension & fréquence nominales : 220-240 V, 50/60 Hz

Puissance nominale : 24 W

Type de montage : Plafonnier

Classe de protection contre la décharge électrique : classe I

AVERTISSEMENTS :



1.  Destiné à un usage intérieur uniquement.
2. Le montage de cette lampe doit être réalisé par une personne qualifiée.
3. N'utilisez pas la lampe dans un environnement humide pour éviter les fuites de courant et les chocs électriques.
4. Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est débranchée.
5. Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est en fonctionnement.
6. La lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à sa destination prévue. Toute modification est interdite.
7. La source lumineuse de cette lampe peut être remplacée en fin de vie par un professionnel qualifié.
8. Pour éviter tout risque, en cas de dommage, le câble extérieur flexible ou le fil de la lampe doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son distributeur ou une personne qualifiée.



9.  Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque les équipements électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.