


Art. 29510168

RENO

10min

x2



1,5TVE-REC





- 1x F
- 2x Z

1



2

F

100V - 230V 50/60HZ



AC/DC Adapter
 Input: 100-240V~, 50/60 Hz, max. 3A
 Normal load: max.130kg
 Output: DC29V --- 3A
 Max load: 1000 N
 Duty Cycle: 2min on/18min off
 For indoor use only IP20
 Class 2 Power Unit



OSTRZEŻENIE:


Dostępne kable, przewody elektryczne i sznury stwarzają ryzyko uduszenia dla małych dzieci. Te dostępne elementy należy zawsze przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

WARNING:

Accessible cables, electrical wires and cords present a risk of strangulation for the young children. These Accessible elements should always be kept out of reach of young children.

AVERTISSEMENT:

Les câbles, fils et cordons électriques accessibles présentent un risque d'étranglement pour les jeunes enfants. Ces éléments accessibles doivent toujours être tenus hors de portée des jeunes enfants.



HU Ez a modell hosszú és megerőltető utazás. Használja el. ráuk fel, és érintse meg n. a pad megbirkózní Ez látszatát kelti elegancia és vonzerjét. Kérjük, ismételje meg rendszeresen ezt a tevékenységet.

PT Este modelo tem uma viagem longa a extenuante. Antes de usá-lo, apertar e toque no teclado de lidar Isto dá a aparência de elegância e atratividade. Repita esta ação regularmente.

FR Ce salon vient de faire un long voyage. Pour plus d'élégance et de volume, nous vous conseillons de secouer et de taper les coussins avec la main. Veuillez répéter cette action régulièrement.

IT Questo salotto ha appena fatto lunghi viaggi. Per più eleganza e volume, vi consigliamo di scuotere e battere i cuscini. Si prega di ripetere questa azione regolarmente.

ES La sofa en el salyn es destina para descansar. Nosotros les recomendamos los cojinos para el aspecto más elegante.Repite esta acción con regularidad.

GB This sofa has just made a long trip. For more elegance and volume, we advise you to shake a tap the cushions with your hand. Repeat this action regularly.

DE Dieses Sofa hat gerade eine lange Reise demacht. Für mehr Eleganz und Volumen empfehlen wir Ihnen, die Kissen mit der Hand zu schütteln und zu klopfen. Bitte wiederholen Sie diese Tätigkeit regelmäßig.

HR Namještaj je proveo u transportu određeno vrijeme. Za više elegancije i volumena preporučujemo da protresete i potapšate jastuke. Redovito ponavljati ovu radnju.

SRB Nameštaj je proveo prevozu određeno vrijeme. Za više elegancije i volumena preporučujemo da ručno protresete i potapšate jastuka. Redovito ponavljati ovu radnju.

PL Państwa sofa ma za sobą długą podróż. Proszę dobrze wygładzić rękoma poduszki w celu uzyskania odpowiedniego kształtu i objętości mebla. Czynność tą należy regularnie powtarzać.

CZ Vaše pohovka se vydala na dlouhou cestu. Vyhlaďte prosím polštáře rukama, abyste získali požadovaný tvar a objem nábytku. Tato operace by se měla pravidelně opakovat.

SK Vaša pohovka sa vydala na dlhú cestu. Vankúše vyhladujte rukami, aby ste získali požadovaný tvar a objem nábytku. Táto akcie by sa mala pravidelne opakovat.

FR Il est nécessaire de protéger soi-même les pieds ou autres surfaces de contact du meuble avec le sol, car sans protection supplémentaire, selon la surface, le sol peut être endommagé. Si nécessaire, nous recommandons de coller les pieds ou les surfaces de contact du meuble, par exemple avec du feutre. Ne déplacez pas les meubles sur le sol, cela pourrait endommager les pieds et même le sol.ATTENTION: Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans.

HR Noge ili druge kontaktne površine namještaja s podlogom potrebno je zaštititi samostalno, jer bez dodatne zaštite, ovisno o podlozi, može doći do oštećenja poda. Po potrebi preporučamo lijepljenje nogu ili dodirnih površina namještaja, npr. filcom. Nemojte pomicati namještaj po podu, možete oštetiti noge, pa čak i pod.NAPOMENA: Ovaj uređaj mogu koristiti mnoga djeca preko 8 godina.

IT È necessario proteggere da soli i piedini o altre superfici di contatto del mobile con il suolo, perché senza protezione aggiuntiva, a seconda della superficie, il pavimento potrebbe danneggiarsi. Se necessario, si consiglia di incollare i piedini o le superfici di contatto del mobile, ad esempio con feltro. Non spostare i mobili sul pavimento, potrebbe danneggiare i piedi e persino il pavimento.ATTENZIONE: i mobili non devono essere montati o spostati da elementibambini fino a 8 anni.

SRB Neophodno je samostalno zaštititi noge ili druge kontaktne površine namještaja sa zemljom, jer bez dodatne zaštite, u zavisnosti od površine, može doći do oštećenja poda. Ako je potrebno, preporučujemo lepljenje nogu ili dodirnih površina namještaja, na primer filcom. Ne pomerajte namještaj po podu, to može oštetiti noge, pa čak i pod. OPREZ: Nameštaj ne smiju montirati ili pomicati elemente djeca dobi do 8 godina.

CZ Nohy nebo jiné styčné plochy nábytku se zemí je nutné chránit svépomocí, protože bez dodatečné ochrany může v závislosti na povrchu dojít k poškození podlahy. V případě potřeby doporučujeme přilepit nohy nebo styčné plochy nábytku např. plstí. Nepřesouvajte nábytek po podlahe, mohlo by dojít k poškození nohou a dokonce i podlahy.POZOR: Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let

EN It is necessary to protect the feet or other contact surfaces of the furniture with the ground on your own, because without additional protection, depending on the surface, the floor may be damaged. If required, we recommend gluing the feet or furniture contact surfaces, e.g. with felt. Do not move the furniture across the floor, it may damage the legs and even the floor itself.WARNING: This appliance can be used by children aged from 8 years.

DE Es ist notwendig, die Füße oder andere Kontaktflächen der Möbel mit dem Boden selbst zu schützen, denn ohne zusätzlichen Schutz kann der Boden je nach Oberfläche beschädigt werden. Bei Bedarf empfehlen wir, die Füße oder Kontaktfläche der Möbel zu verkleben, z.B. mit Filzgleiter. Schieben Sie die Möbel nicht auf dem Boden, es können sowohl die Füße als auch sogar der Boden beschädigt werden.ACHTUNG: Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren.

ES Es necesario proteger los pies u otras superficies de contacto de los muebles con el suelo por su cuenta, ya que sin protección adicional, dependiendo de la superficie, el suelo puede dañarse. Si es necesario, recomendamos pegar los pies o las superficies de contacto de los muebles, por ejemplo, con fieltro. No mueva los muebles por el suelo, puede dañar los pies e incluso el suelo.NOTA: Este dispositivo puede ser utilizado por muchos niños más de 8 años.

PL Należy we własnym zakresie zabezpieczyć nogi lub inne powierzchnie styku mebla z podłożem, gdyż bez dodatkowego zabezpieczenia, w zależności od podłoża, może dojść do uszkodzenia podłogi. Jeśli jest to wymagane zalecamy podklejanie nóg lub powierzchni styku mebla np. filcem. Nie należy przesuwac mebla po podłodze, może to uszkodzić nogi, a nawet podłogę.UWAGA: Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat.

HU Ha a külső kábel megsérül, azonnal ki kell cserélni a gyártó ajánlásának megfelelően. Ne használjon hibás készletet, ha kétségei vannak a mechanizmus működésével kapcsolatban, forduljon szakemberhez. Ne végezzen saját maga a javítást, mert az érvénytelenítheti a garanciát. A kanapé szétszerelése előtt feltétlenül le kell választani a tápegységet a hálózatról.

PT Se o cabo externo estiver danificado, deverá ser substituído imediatamente de acordo com as recomendações do fabricante. Não utilize conjunto defeituoso, em caso de dúvidas no funcionamento do mecanismo entre em contato com um especialista. Não faça reparos sozinho, pois isso pode anular a garantia. Antes de desmontar o sofá, é absolutamente necessário desligar a alimentação da rede elétrica.

FR Si le câble externe est endommagé, il doit être remplacé immédiatement conformément aux recommandations du fabricant. N'utilisez pas un ensemble défectueux, en cas de doute sur le fonctionnement du mécanisme, contactez un spécialiste. N'effectuez pas de réparation vous-même, cela pourrait annuler la garantie. Avant de démonter le canapé, il est absolument nécessaire de débrancher l'alimentation électrique du secteur.

IT Se il cavo esterno è danneggiato, deve essere sostituito immediatamente secondo le raccomandazioni del produttore. Non utilizzare un set difettoso, in caso di dubbi sul funzionamento del meccanismo, contattare uno specialista. Non effettuare riparazioni da soli, ciò potrebbe invalidare la garanzia. Prima di smontare il divano è assolutamente necessario scollegare l'alimentazione dalla rete.

ES Si el cable externo está dañado, deberá reemplazarse inmediatamente de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. No utilizar un conjunto defectuoso, ante cualquier duda en el funcionamiento del mecanismo contactar con un especialista. No realice las reparaciones usted mismo, ya que podría anular la garantía. Antes de desmontar el sofá, es absolutamente necesario desconectar la alimentación de la red eléctrica.

GB If the external cable is damaged, it should be replaced immediately in accordance with the manufacturer's recommendations. Do not use a faulty set, in case of any doubts in the operation of the mechanism, contact a specialist. It is not allowed to carry out repairs yourself, this may void the warranty. Before disassembling the sofa, it is absolutely necessary to disconnect the power supply from the mains.

DE Wenn das externe Kabel beschädigt ist, sollte es gemäß den Empfehlungen des Herstellers umgehend ausgetauscht werden. Verwenden Sie kein fehlerhaftes Set. Wenn Sie Zweifel an der Funktion des Mechanismus haben, wenden Sie sich an einen Spezialisten. Führen Sie Reparaturen nicht selbst durch, da dies zum Erlöschen der Garantie führen kann. Vor der Demontage des Sofas ist es unbedingt erforderlich, die Stromversorgung vom Stromnetz zu trennen.


HR Ako je vanjski kábel oštećen, treba ga odmah zamijeniti u skladu s preporukama proizvođača. Nemojte koristiti neispravan set, u slučaju bilo kakvih sumnji u radu mehanizma, obratite se stručnjaku. Ne popravljajte sami, jer to može poništiti jamstvo. Prije rastavljanja sofe, nužno je isključiti napajanje iz električne mreže.

SRB Ako je spoljni kabl oštećen, treba ga odmah zameniti u skladu sa preporukama proizvođača. Nemojte koristiti neispravan set, u slučaju sumnje u rad mehanizma, obratite se specijalisti. Ne popravljajte sami, to može poništiti garanciju. Pre nego što rastavite sofau, apsolutno je neophodno isključiti napajanje iz mreže.

PL Jeżeli zewnętrzny przewód jest uszkodzony powinien być niezwłocznie wymieniony na nowy zgodnie z zaleceniami producenta. Nie należy używać niesprawnego zestawu, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w działaniu mechanizmu należy skontaktować się ze specjalistą. Nie wolno samemu dokonywać napraw, grozi to utratą gwarancji. Przed demontażem sofy należy bezwzględnie odłączyć zasilanie od sieci.

CZ Se Pokud je externí kábel poškozen, měl by být okamžitě vyměněn v souladu s doporučeními výrobce. Vadný set nepoužívejte, v případě jakýchkoliv pochybností o chodu mechanismu kontaktujte odborníka. Neprovádějte opravy sami, mohlo by dojít ke ztrátě záruky. Před demontáží pohovky je bezpodmínečně nutné odpojit napájení ze sítě. eléctrica.

SK Ak je externý kábel poškodený, mal by byť okamžite vymenený v súlade s odporúčaniami výrobcu. Nepoužívajte chybnú súpravu, v prípade akýchkoľvek pochybností o fungovaní mechanizmu sa obráťte na odborníka. Neprovádzajte opravy sami, môže dôjsť k strate záruky. Pred rozobratím pohovky je bezpodmienene nutné odpojiť napájanie zo siete.



FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À SÉPARER ET À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI

3 PVC **4** LDPE **6** PS

Raccolta plastica Raccolta plastica Raccolta plastica

FR Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

7 OTHER **20** PAP **50** FOR

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr Raccolta plastica Raccolta carta

Privilegiate la réparation ou le don de votre appareil ! Verifica le disposizioni del tuo Comune

FR Pensez à donner ou recycler.

ASSOCIATION LIVRAISON DÉCHÈTERIE

<https://quefairedemesdechets.fr>

ENGLISH

DO NOT USE EXCESSIVE FORCE DURING INSTALLATION. TIGHTEN THE SCREWS AFTER A FEW DAYS.

NEVER USE ABRASIVE OR SOLVENT-CONTAINING PRODUCTS. DO NOT EXCESSIVELY RUB THE SURFACE OF THE FURNITURE WHEN USING THE CLOTH.

ASSEMBLY TIPS:
1. READ THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAREFULLY.
2. CREATE AN ASSEMBLY AREA.
3. IDENTIFY THE PARTS OF THE FURNITURE. TECHNOLOGICAL GAPS AT THE JOINTS.

CLEANING TIPS
CHECK USER MANUAL FOR MORE DETAILS
WATER WITH DETERGENT
CLEANING WITH A DEDICATED PRODUCT
CLEANING WITH A DAMP CLOTH
CLEANING WITH A DRY CLOTH

DEUTSCH

WENDEN SIE KEINE ÜBERMÄßIGE KRAFT BEI DER MONTAGE AN. ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NACH EINIGEN TAKEN AN.

WENDEN SIE NIEMALS SCHLEIFENDE ODER LÖSUNGSMITTELHALTIGE PRODUKTE AN. REIBEN SIE NICHT DIE OBERFLÄCHE DES MÖBELS BEIM ABWISCHEN ÜBERMÄSSIG.

FRANÇAIS

N'UTILISEZ PAS DE FORCE EXCESSIVE LORS DU MONTAGE. RESERREZ LES VIS APRÈS QUELQUES JOURS.

NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU CONTENANT DES SOLVANTS. NE PAS FROTTER EXCESSIVEMENT LA SURFACE DU MEUBLE LORS DE L'UTILISATION DU CHIFFON.

POLSKI

NIE UŻYWAJ NADMIERNIE SIŁY PODCZAS MONTAŻU. DOKRĘĆ ŚRUBY PO KILKU DNIAH.

NIGDY NIE UŻYWAJ PRODUKTÓW SZCZEPNYCH LUB ZAWIERAJĄCYCH RODZUŚCZALNIKI. NIE NALEŻY NADMIERNIE POCIERAĆ POWIERZCHNI MEBLA PODCZAS UŻYWKI SŁOIKI.

MAGYAR

NE ALKALMAZZON TÚLZÓT ERŐT AZ ÖSSZESZERELÉS SORÁN. NEMÁNY NAP ELETELTEIG HÚZZA BE A CSAVARÓKAT.

SÓRA NE HASZNÁLJON CSIZÓDOLVÁGYI QÚBOSZERELŐALÁLTÍ TERMEKEKET. NE DÖRGŐZÖLJE TÚL ERŐSEN A BÚTOR FELÜLETET TISZTÍTÁS SORÁN.

SLOVENSKI

NE UPORABLAJTE PREKOMERNE SILE MED MONTAJO. PRIVITE VIJAKE V NĖKAJ DNEH.

NIKOLI NE UPORABLAJTE ABRAZIVNIH IZDELKOV ALI IZDELKOV, KI VSEBUJEJO TOPILA. PRI UPORABI KRPĖ NE DRGITE PREMAČNO PO POHISTVENI POKRŠINI.

4. GROUP THE PARTS AND USE THE REQUIRED TOOLS FOR ASSEMBLY.

5. FURNITURE WITH SLEEPING FUNCTIONS, RECLINERS, STORAGE (OPENABLE - MOVABLE ELEMENTS) HAVE SMALLER OR LARGER.

CLEANING TIPS
CHECK USER MANUAL FOR MORE DETAILS
WATER WITH DETERGENT
CLEANING WITH A DEDICATED PRODUCT
CLEANING WITH A DAMP CLOTH
CLEANING WITH A DRY CLOTH

MONTAGEANLEITUNG:
1. LEBEN SIE DIE MONTAGEANLEITUNG SORGFÄLTIG.
2. GESÄLTEN SIE DEN MONTAGEBEREICH.
3. IDENTIFIZIEREN SIE DIE MOBELBAUTEILE.

REINIGUNGSHINWEISE
MEHR IN DER GEBRAUCHSANLEITUNG
WASSER MIT REINIGUNGSMITTEL
REINIGUNG MIT EINEM DEDIZIERTEN PRODUKT
REINIGUNG MIT EINEM FEUCHTEN TUCH
REINIGUNG MIT EINEM TROCKENEM TUCH

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. L'ÉSE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE.
2. CRÉE UNE ZONE DE MONTAGE.
3. IDENTIFIEZ LES PARTIES DU MEUBLE.
4. RÉGULEZ LES PIÈCES ET UTILISEZ LES OUTILS NÉCESSAIRES POUR LE MONTAGE.

INSTRUKCJE DO NETTOVAGE
WIĘC W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA
WODA Z DETERGENTEM
NETTOVAGE AVEC UN PRODUIT DÉDIE
NETTOVAGE AVEC UN CHIFFON HUMIDE
NETTOVAGE AVEC UN CHIFFON SEC

WSKAZÓWKI MONTAŻU

1. NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ MONTAŻU.
2. STWORZYSTREPE MONTAŻOWĄ.
3. ZIDENTYFIKOWAĆ CZĘŚCI MEBLA.

WSKAZÓWKI CZYSZCZENIA
WIĘC W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA
WODA Z DETERGENTEM
CZYSZCZENIE PRODUKTEM DEDYKOWANYM
CZYSZCZENIE WILGOTNĄ SZMATKĄ
CZYSZCZENIE SUCHĄ SZMATKĄ

ÖSSZESZERELÉSI TIPPÉK:
1. OLVASA A FIGYELMESEN AZ ÖSSZESZERELÉSI UTJÁMAT.
2. A SZERELÉSTREBLETET LÉTREHŐZSÁ.
3. A BÚTOROK RÉSZEINEK AZONOSÍTÁSA, BÚTOROK KISEBB VÁGÓ MAGYOBBA HÉZGOK RÉNDOLKEZNEK.

A HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN
RÉSZLETEZETT TISZTÍTÁSI TIPPÉK
MOSÓSZERES VÍZ
TISZTÍTÁSI SPECIÁLIS TISZTÍTÓSZERREL
NEVEDS RUHÁVAL TORTÉNŐ TISZTÍTÁS
SZARAZ RUHÁVAL TORTÉNŐ TISZTÍTÁS

NAVSEITI ZA SEŠTAVLANJE:

1. PROSIMO, POZORNO PREBERITE NAVODILA ZA MONTAJO.
2. USTAVITE OMOČE ZA NAMEŠTITEV.
3. PREPOZNAVATE DELE POHISTVA.

NAVSEITI ZA ČIŠČENJEVEČ
PODOBNOŠTIV NAVODILU ZA UPORABO
VODA Z DETERGENTOM
ČIŠČENJE S POSOBINIM ČISTILOM
ČIŠČENJE Z VLAŽNO KRPJO
ČIŠČENJE S SUHO KRPJO

ITALIANO

NON USARE UNA FORZA ECESSIVA DURANTE IL MONTAGGIO. SERRARE LE VITI DOPO ALCUNI GIORNI.

NON UTILIZZARE MAI PRODOTTI ABRASIVI O SOLVENTI. NON STORNIARE ECCESSIVAMENTE LA SUPERFICIE DEL MOBILE CON IL PANO.

CONSIGLI DI PULIZIA
MAGGIORI INFORMAZIONI NELLE ISTRUZIONI DI USO
ACQUA CON DETERGENTE
PULIZIA CON UN PRODOTTO SPECIFICO
PULIZIA CON UN PANO UMIDO
PULIZIA CON UN PANO ASCIUTTO

ESPAÑOL

NINGÚA UTILICE UNA FUERZA EXCESIVA DURANTE EL MONTAJE. APRIETE LOS TORNILLOS AL CABO DE UNOS DÍAS.

NINGÚA UTILICE PRODUCTOS ABRASIVOS O QUE CONTENGAN DISOLVENTES. NO FROTE EXCESIVAMENTE LA SUPERFICIE DEL MUEBLE CUANDO UTILICE EL PAÑO.

HRVATSKI

NE MOJTE KORISTITI PRETERBANU SILU TIJEKOM MONTAŽE. ZATEGNIJTE VIJKE NAKON NEKOLIKO DANA.

NIKADA NE KORISTITE ABRAZIVNA SREDSTVA ILI SREDSTVA KOJI SADRŽE OTAPLJA. NE MOJTE PRELAJKO TRILATI KRPOM POKRŠINU NAMEŠTALA.

SRPSKI

NE MOJTE KORISTITI PRETERBANU SILU TIJEKOM MONTAŽE. ZATEGNIJTE VIJKE NAKON NEKOLIKO DANA.

NIKADA NE KORISTITE ABRAZIVNA SREDSTVA ILI SREDSTVA KOJI SADRŽE OTAPLJA. NE MOJTE PRELAJKO TRILATI KRPOM POKRŠINU NAMEŠTALA.

ČEŠTINA

PRI MONTÁŽI NEPOUŽÍVÁJTE NADMIERNOU SILU. PO NĖKOLIKA DNECH ŠROUBY UTAHŔNĖTE.

NIGDY NEPOUŽÍVÁJTE ABRÁZIVNÍ PROSTŘEDKY NEBO PRODUKTY OBSAHUJÍCÍ ROZPUŠŤEDLA. PRI POJIZNÍM HADŘIKU NADMIERNĖ NEBRÁNĖTE POVRŠNÍ NÁMĚŠTALU.

CONSIGLI DI MONTAGGIO:

1. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO.
2. CREARE UNA ZONA DI MONTAGGIO.
3. IDENTIFICARE LE PARTI DEL MOBILE.

CONSIGLI DI PULIZIA
MAGGIORI INFORMAZIONI NELLE ISTRUZIONI DI USO
ACQUA CON DETERGENTE
PULIZIA CON UN PRODOTTO SPECIFICO
PULIZIA CON UN PANO UMIDO
PULIZIA CON UN PANO ASCIUTTO

INDICACIONES DE MONTAJE:

1. LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE.
2. CREAR UNA ZONA DE MONTAJE.
3. IDENTIFICAR LAS PARTES DEL MUEBLE.

ISTRUCCIONES DE LIMPIEZA
MÁS EN LAS INSTRUCCIONES DE USO
AGUA CON DETERGENTE
LIMPIEZA CON UN PRODUCTO DEDICADO
LIMPIEZA CON UN PAÑO HÚMEDO
LIMPIEZA CON UN PAÑO SECO

SAVETI ZA MONTAŽU:

1. PRIZIJO PROČITAJTE UPITE ZA MONTAŽU.
2. ORGANIZIRAJTE MESTO ZA MONTAŽU.
3. ODREĐITE DIJELOVE NAMEŠTALA

SAVETI ZA ČIŠĆENJE
VIŠE U UPITJAMA ZA UPORABU
VODA S DETERGENTOM
ČIŠĆENJE SPECIJALNIM SREDSTVOM ZA ČIŠĆENJE
ČIŠĆENJE VLAŽNOM KRPOM
ČIŠĆENJE SUHOM KRPOM

SAVETI ZA MONTAŽU:

1. PRIZIJO PROČITAJTE UPITJIVO ZA MONTAŽU.
2. ORGANIZIRAJTE MESTO ZA MONTAŽU.
3. ODREĐITE DELOVE NAMEŠTALA

SAVETI ZA ČIŠĆENJE
VIŠE U UPITJIVIMA ZA UPOTREBU
VODA S DETERGENTOM
ČIŠĆENJE NAMENSKIM SREDSTVOM ZA ČIŠĆENJE
ČIŠĆENJE VLAŽNOM KRPOM
ČIŠĆENJE SUHOM KRPOM

MONTAŽNI NAVOD:

1. PRČETES I PROSIMO POZORNE MONTAŽNI NAVOD.
2. VYTVOŘTE MONTAŽNÍ ZÓNU.
3. IDENTIFIKUJTE ČÁSTI NÁBYTKU.

TIPY NA ČISTĚNÍ
VÍCE V NÁVODU K POUŽITÍ
ČISTĚNÍ VODOU SE SAPONÁTEM
ČISTĚNÍ VYHRAZENÝM PŘÍPRAVKEM
ČISTĚNÍ VLHKÝM HADŘÍKEM
ČISTĚNÍ SUCHÝM HADŘÍKEM

4. MAGGRUPPARE LE PARTI E UTILIZZARE GLI UTENSILI NECESSARI PER IL MONTAGGIO.
5. I MOBILI CON FUNZIONE LETTO, RELAX E CONTENITORI (ELEMENTI APRIIBILI - MOBILI) PRESENTANO NELLE GIUNZIONI VARE FESSURE TECNOLOGICHE, PIU O MENO GRANDI.

CONSIGLI DI PULIZIA
MAGGIORI INFORMAZIONI NELLE ISTRUZIONI DI USO
ACQUA CON DETERGENTE
PULIZIA CON UN PRODOTTO SPECIFICO
PULIZIA CON UN PANO UMIDO
PULIZIA CON UN PANO ASCIUTTO

INDICACIONES DE MONTAJE:
1. LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE.
2. CREAR UNA ZONA DE MONTAJE.
3. IDENTIFICAR LAS PARTES DEL MUEBLE.

ISTRUCCIONES DE LIMPIEZA
MÁS EN LAS INSTRUCCIONES DE USO
AGUA CON DETERGENTE
LIMPIEZA CON UN PRODUCTO DEDICADO
LIMPIEZA CON UN PAÑO HÚMEDO
LIMPIEZA CON UN PAÑO SECO

SAVETI ZA MONTAŽU:
1. PRIZIJO PROČITAJTE UPITE ZA MONTAŽU.
2. ORGANIZIRAJTE MESTO ZA MONTAŽU.
3. ODREĐITE DIJELOVE NAMEŠTALA

SAVETI ZA ČIŠĆENJE
VIŠE U UPITJAMA ZA UPORABU
VODA S DETERGENTOM
ČIŠĆENJE SPECIJALNIM SREDSTVOM ZA ČIŠĆENJE
ČIŠĆENJE VLAŽNOM KRPOM
ČIŠĆENJE SUHOM KRPOM

SAVETI ZA MONTAŽU:
1. PRIZIJO PROČITAJTE UPITJIVO ZA MONTAŽU.
2. ORGANIZIRAJTE MESTO ZA MONTAŽU.
3. ODREĐITE DELOVE NAMEŠTALA

SAVETI ZA ČIŠĆENJE
VIŠE U UPITJIVIMA ZA UPOTREBU
VODA S DETERGENTOM
ČIŠĆENJE NAMENSKIM SREDSTVOM ZA ČIŠĆENJE
ČIŠĆENJE VLAŽNOM KRPOM
ČIŠĆENJE SUHOM KRPOM

MONTAŽNI NAVOD:
1. PRČETES I PROSIMO POZORNE MONTAŽNI NAVOD.
2. VYTVOŘTE MONTAŽNÍ ZÓNU.
3. IDENTIFIKUJTE ČÁSTI NÁBYTKU.

TIPY NA ČISTĚNÍ
VÍCE V NÁVODU K POUŽITÍ
ČISTĚNÍ VODOU SE SAPONÁTEM
ČISTĚNÍ VYHRAZENÝM PŘÍPRAVKEM
ČISTĚNÍ VLHKÝM HADŘÍKEM
ČISTĚNÍ SUCHÝM HADŘÍKEM