




## Montage- und Funktionsbeschreibung



### ASTRA

91.376.xx

56 W LED, 2.700 K, 5.720 lm, EEL-F

91.377.xx

39 W LED, 2.700 K, 3.960 lm, EEL-F

### Anschluss der Leuchte

Der Anschluss der Leuchte darf nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vor der Installation ist die elektrische Anlage spannungsfrei zu schalten. Montieren Sie zuerst die Rückwand der Leuchte an die gewünschte Position an der Wand oder Decke. Hierfür stehen Ihnen drei Langlöcher zur Verfügung. Verbinden Sie jetzt die Anschlusskabel aus der Wand / Decke fachgerecht mit der Leuchte. Achten Sie beim Anklemmen bitte auf die richtige Polarität und die Hinweise auf unserem Aufkleber an der Lüsterklemme. Gerne weisen wir darauf hin, dass die 6 fache Lüsterklemme die Möglichkeit bietet, von der vorhandenen Leuchte auf eine weitere Leuchte zu verdrahten. Nutzen Sie dafür neben den drei Lüsterklemmen zum Anschluss der Leuchte die drei weiteren Klemmen lt. Hinweis auf unserem Aufkleber.

Bei der ASTRA-40-Leuchte mit Durchmesser 400 mm befinden sich Filz pads auf dem Magneten. Diese sollten nicht entfernt werden, da sie der einfacheren Demontage der Platte dienen.

Im Deckenkasten befindet sich ein fest installiertes Stahlseil mit Schlaufe. Legen Sie diese Schlaufe um die Zentriertülle, die sich in der gewölbten Abdeckplatte befindet. Dieses dient als Fangseil, sollte sich die Abdeckung aufgrund fehlerhafter Montage einmal lösen. Setzen Sie jetzt die Abdeckung auf die Magnethalterung und achten Sie darauf, dass die Zentriertülle mittig auf dem Magneten sitzt. Achten Sie weiterhin darauf, dass keine Kabel mit eingeklemmt werden.

Durch Drehen der Abdeckung auf dem Magneten können Sie den Abstand der Abdeckung zur Wand bzw. Decke jederzeit um bis zu ca. 35 mm variieren.

### Ein- Ausschalten und Dimmfunktion

Die Leuchte ist mit dimmbaren Komponenten ausgestattet, so dass diese über einen Universal Triac Wanddimmer 2 – 100 W (nicht im Lieferumfang enthalten) gedimmt und geschaltet werden kann.

Bitte beachten Sie dazu die Hinweise auf dem separat beiliegenden Datenblatt des Netzteils.

### Demontage der Abdeckplatte

Um die Abdeckplatte zu lösen, halten Sie die Platte mit beiden Händen fest und ziehen Sie dann nur an einer Seite an der Platte.

Dieses schräge Abknippen erleichtert die Demontage von dem starken Magneten.




### Pflege der Leuchte:

Zur Pflege der Leuchten benutzen Sie bitte ein weiches, trockenes Baumwolltuch. Starke Verschmutzungen entfernen Sie bitte mit einem Stark ausgewrungenen, leicht feuchten Fensterleder. Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel oder chemische Zusatzstoffe, da diese die Oberfläche und Lackschicht der Leuchte beschädigen könnten.



## Assembly and functional description



### **ASTRA**

**91.376.xx**

**56 W LED, 2.700 K, 5.720 lm, EEL-F**

**91.377.xx**

**39 W LED, 2.700 K, 3.960 lm, EEL-F**

### **Connecting the light**

The light may only be connected by qualified specialists. The electrical system must be de-energised before installation. First mount the rear panel of the light in the desired position on the wall or ceiling. Three slotted holes are provided for this purpose. Now connect the connection cables from the wall/ceiling to the light properly. When connecting, please pay attention to the correct polarity and the instructions on our sticker on the luminaire terminal. We would like to point out that the 6-fold luster terminal offers the option of wiring from the existing luminaire to another luminaire. In addition to the three luster terminals for connecting the light, use the three additional terminals as indicated on our sticker.

The ASTRA 40 light with a diameter of 400 mm has felt pads on the magnet. These should not be removed as they make it easier to dismantle the plate.

There is a permanently installed steel cable with a loop in the ceiling box. Place this loop around the centring grommet located in the curved cover plate. This serves as a safety cable should the cover come loose due to incorrect installation. Now place the cover on the magnet holder and make sure that the centring grommet is centred on the magnet. Also make sure that no cables are trapped.

By turning the cover on the magnet, you can vary the distance of the cover to the wall or ceiling by up to approx. 35 mm at any time.

### **Switching on/off and dimming function:**

The luminaire is equipped with dimmable components so that it can be dimmed and switched via a universal triac wall dimmer 2 - 100 W (not included).

Please refer to the information on the separately enclosed data sheet for the power supply unit.

### **Removing the cover plate**

To remove the cover plate, hold the plate firmly with both hands and then pull on the plate on one side only.

This angled snap-off makes it easier to remove the cover plate from the strong magnet



### **Care of the luminaire:**

To care for the luminaires, please use a soft, dry cotton cloth. Please remove heavy soiling with a Heavily wrung, slightly damp chamois leather. Do not use cleaning agents or chemical additives, as these will damage the surface and paint could damage the surface and paint layer of the light.