


DE






80860029/01+02

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Austria

BEDIENUNGSANLEITUNG HÜPFTIER

Inkludiert:

HüpfTier	Luftpumpe	Stift	Überzug
			

Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5
Ziehen Sie den Überzug über das HüpfTier.	Entfernen Sie den Stift bevor Sie mit dem Aufpumpen des HüpfTiers beginnen.	Setzen Sie die Pumpe an und pumpen Sie es bis zur gewünschten Fülle auf (jedoch nicht zu stark).	Sobald es aufgepumpt ist, drücken Sie den Stift wieder hinein.	Verschließen Sie den Reißverschluss des Überzugs mithilfe einer Büroklammer.
				

Warnhinweise:

- Der Überzug ist waschbar bei 40 °C.- Entnehmen Sie sämtliche Bestandteile aus den Kunststoffverpackungen und gruppieren Sie sie. Überprüfen Sie, ob sämtliche Bestandteile vorhanden sind, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.
- Das Produkt ist von einem Erwachsenen aufzubauen.
- Halten Sie Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Nur für den Gebrauch im Innenbereich. - Verwenden Sie das Produkt niemals in der Nähe einer Treppe, eines Hangs oder in der Nähe von Wasser. - Von Feuer und Wärmequellen fernhalten.
- Kinder sollten stets angemessenes Schuhwerk wie z.B. Turnschuhe tragen.
- Es sollten nicht mehrere Kinder gleichzeitig das Produkt verwenden.
- Unter Beaufsichtigung eines Erwachsenen zu verwenden. - Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt auf dem Produkt sitzen oder damit spielen.
- Entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial sorgfältig und verantwortungsvoll.
- Beachten Sie, dass die Farben je nach Beleuchtung abweichen können.
- Verwenden Sie das Produkt stets auf einem freien, ebenen Untergrund und nicht in der Nähe von scharfen Gegenständen wie Steine, Zweige oder sonstigen Gegenständen, die das Kind verletzen oder das HüpfTier beschädigen könnten.
- Dieses Produkt ist keine Schwimmhilfe.
- Verwenden Sie zum Aufpumpen eine Handpumpe (verwenden Sie keine Hochdruckkompressoren).
- Nicht zu stark aufpumpen.
- Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
- Maximales Nutzergewicht: 50 kg.
- Reinigung und Pflege: Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, Bleichmittel oder Möbelpolitur, da dies die Beschichtung beeinträchtigen könnte.


CZ






80860029/01+02

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Rakousko

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SKÁKACÍ ZVÍŘÁTKO

Včetně:

skákací zvířátko	hustilka	tužka	povlak
			

Krok 1	Krok 2	Krok 3	Krok 4	Krok 5
Přetáhněte potah přes skákací zvířátko.	Než začnete skákací zvířátko nafukovat, odstraňte kolík.	Nasadte pumpičku a napumpujte ho do požadované plnosti (ale ne příliš).	Jakmile se nafoukne, zatlačte kolík zpět.	Uzavřete zip potahu pomocí kancelářské sponky.
				

Upozornění:

- Potah lze prát na 40 °C. Vyjměte všechny součásti z plastového obalu a seskupte je. Zkontrolujte, jestli máte k dispozici všechny díly, než začnete s montáží.
- Výrobek musí sestavovat dospělá osoba.
- Uchovejte malé díly mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Vhodné pouze pro použití v interiéru. - Výrobek nikdy nepoužívejte v blízkosti schodiště, svahu nebo v blízkosti vody. - Uchovávejte mimo dosah ohně a zdrojů tepla.
- Děti by měly neustále nosit vhodnou obuv jako např. sportovní obuv.
- Výrobek nesmí současně používat více dětí.
- Používejte pod dohledem dospělých. - Nedovolte dětem, aby na výrobku seděly nebo si s ním hrály bez dozoru.
- Odstraňte pečlivě a zodpovědně veškerý balicí materiál.
- Upozorňujeme, že barvy se mohou lišit v závislosti na osvětlení.
- Výrobek vždy používejte na volném, rovném povrchu a ne v blízkosti ostrých předmětů, jako jsou kameny, větvičky nebo jiné předměty, které by mohly dítě zranit nebo skákací zvířátko poškodit.
- Tento výrobek není plovací pomůcka.
- K nafukování používejte ruční pumpu (nepoužívejte vysokotlaké kompresory).
- Nenařezávejte příliš.
- Není vhodné pro děti mladší 36 měsíců.
- Maximální hmotnost uživatele: 50 kg.
- Čištění a údržba: Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, bělidla ani leštidla na nábytek, protože mohou narušit povrchovou úpravu.



SE






80860029/01+02

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Austria

BRUKASANVISNING HOPPDJUR

Ingår:

Hoppdjur	Luftpump	Stift	Klädsel
			

Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4	Steg 5
Dra klädseln över hoppdjuret.	Avlägsna stiftet innan du börjar pumpa hoppdjuret.	Fäst pumpen och pumpa upp till önskad storlek (men inte för mycket).	När du har pumpat upp den trycker du tillbaka stiftet.	Stäng klädselns dragkedja med ett gem.
				

Varningstexter:

- Klädseln kan tvättas vid 40 °C. Ta ut alla delar ur plastförpackningen och gruppera dem. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen innan du börjar med monteringen.
- Produkten måste monteras av en vuxen person.
- Håll små delar utom räckhåll för barn och djur.
- Endast lämplig för inomhusbruk. - Använd produkten aldrig i närheten av en trappa, en backe eller i närheten av vatten. - Håll den borta från eld och andra värmekällor.
- Barn bör alltid bära lämpliga skor, till exempel gymnastiskor.
- Flera barn bör inte använda produkten samtidigt.
- Får endast användas under uppsikt av en vuxen person. - Låt inte barn sitta på eller leka med produkten utan uppsikt.
- Källsortera allt förpackningsmaterial ordentligt och ansvarsfullt.
- Observera att färger kan avvika beroende på belysningen.
- Använd alltid produkten på en tom, jämn yta och borta från vassa föremål som stenar, kvistar eller andra föremål som kan skada barnet eller hoppdjuret.
- Den här produkten är inte ett flythjälpmedel.
- Använd en handpump för att pumpa upp den (använd inte högtryckskompressor).
- Pumpa inte upp den för mycket.
- Ej lämplig för barn under 36 månader.
- Maximal vikt för användare: 50 kg.
- Rengöring och skötsel: Använd inga skurande rengöringsmedel, blekmedel eller möbelpolityr eftersom det kan påverka beläggningen.


SK






80860029/01+02

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Rakúsko

NÁVOD NA POUŽITIE SKÁKACIEHO ZVIERATKA

Súčasťou balenia je:

skákacie zvieratko	nafukovacia pumpa	zátka	poťah
			

Krok 1	Krok 2	Krok 3	Krok 4	Krok 5
Natiahnite poťah na skákacie zvieratko.	Predtým, ako začnete s nafukovaním, odstráňte zátku.	Nasadte pumpu a nafúknite výrobok do požadovanej veľkosti (nie však príliš).	Po nafúknutí zatlačte zátku späť.	Zapnite zips poťahu pomocou kancelárskej sponky.
				

Upozornenie:

- Poťah je možné prať na 40 °C. - Vyberte všetky časti z plastových obalov a dajte ich vedľa seba. Skontrolujte, či máte všetky komponenty predtým, ako začnete zostavovať výrobok.
- Výrobok smie zostaviť len dospelá osoba.
- Malé časti uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Výrobok je určený len na použitie v interiéri. - Výrobok nikdy nepoužívajte v blízkosti schodov, strmého kopca alebo v blízkosti vody. - Uchovávajte mimo dosahu ohňa a tepla.
- Pri používaní výrobku by mali mať deti obuté vhodné topánky, napr. športovú obuv.
- Výrobok by nemali používať viaceré deti súčasne.
- Výrobok sa smie používať len pod dohľadom dospeléj osoby. - Nenechajte deti sedieť alebo hrať sa s výrobkom bez dozoru.
- Všetky obalové materiály starostlivo a zodpovedne zlikvidujte.
- Upozorňujeme, že farby sa môžu líšiť v závislosti od osvetlenia.
- Výrobok vždy používajte na voľnom, rovnom povrchu a nie v blízkosti ostrých predmetov, ako sú kamene, konáre alebo iné predmety, ktoré by mohli dieťa zraniť alebo poškodiť skákacie zvieratko.
- Tento výrobok nie je pomôcka na plávanie.
- Na nafukovanie používajte ručnú pumpu (nepoužívajte vysokotlakové kompresory).
- Nenaufukujte príliš.
- Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov.
- Maximálna nosnosť: 50 kg.
- Čistenie a údržba: Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, bielidlá ani leštidlá na nábytok, pretože by mohli poškodiť povrch.



SI






80860029/01+02

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Avstrija

NAVODILA ZA UPORABO ŽIVALI ZA SKAKANJE

Priloženo:

Žival za skakanje	Zračna tlačilka	Čep	Prevleka
			

1. korak	2. korak	3. korak	4. korak	5. korak
Namestite prevleko preko živali za skakanje.	Odstranite čep, preden začnete z napihovanjem živali za skakanje.	Namestite tlačilko in napihnite izdelek do želene prostornine (vendar ne preveč).	Takoj ko je izdelek napihnjen, ponovno vstavite čep.	Zapnite zadrgo prevleke s pomočjo pisarniške sponke.
				

Varnostna opozorila:

- Prevleka je primerna za pranje pri 40 °C. – Vzemite vse sestavne dele iz plastične embalaže in jih grupirajte. Preverite, ali imate vse sestavne dele, preden začnete z montažo.
- Izdelek mora sestaviti odrasla oseba.
- Majhni delci naj bodo izven dosega otrok in hišnih ljubljencev.
- Samo za uporabo v zaprtih prostorih. – Izdelka nikoli ne uporabite v bližini stopnic, strmega pobočja ali v bližini vode. – Ne izpostavljajte ognju in toplotnim virom.
- Otroci morajo med uporabo vedno nositi primerno obutev, kot so npr. športni čevlji.
- Izdelka ne sme uporabljati več otrok istočasno.
- Uporabljati samo pod nadzorom odrasle osebe. – Otroci ne smejo sedeti na izdelku ali se z njim igrati, če niso pod nadzorom.
- Celotno embalažo odvrzite na skrben in odgovoren način.
- Upoštevajte, da lahko osvetlitev vpliva na odstopanja pri barvah.
- Izdelek vedno uporabljajte le na prosti ravni podlagi in ne v bližini ostrih predmetov, kot so kamni, veje ali drugi predmeti, ki bi lahko poškodovali otroka ali žival za skakanje.
- Ta izdelek ni pripomoček za plavanje.
- Za napihovanje uporabite ročno tlačilko (ne uporabljajte visokotlačnih kompresorjev).
- Izdelka ne napihnite preveč.
- Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 36 mesecev.
- Najvišja dovoljena teža uporabnika: 50 kg.
- Čiščenje in nega: Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, belil ali polirnih sredstev za pohištvo, ker lahko poškodujejo premaz.



HU






80860029/01+02

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Ausztria

UGRÁLÓ ÁLLAT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tartalom:

Ugráló állat	Pumpa	Csap	Huzat
			

1. lépés	2. lépés	3. lépés	4. lépés	5. lépés
Húzza a huzatot az ugráló állatra.	Vegye ki a csapot, mielőtt elkezdi felfújni az állatot.	Csatlakoztassa a pumpát és fújja fel a kívánt mértékben (de ne túlságosan).	Miután felfújta, nyomja vissza a csapot.	Cipzározza be a huzatot egy gemkapoccsal.
				

Figyelmeztetések:

- A huzat 40 °C-on mosható. Vegye ki az összes alkatrészt a műanyag csomagolásból. Mielőtt elkezd az összeszerelést, ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e.
- A terméket felnőtteknek kell összeszerelnie.
- Az apró alkatrészeket tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Csak beltéri használatra. Soha ne használja a terméket lépcső, lejtő vagy víz közelében. Tartsa távol a tűztől és a hőforrásoktól.
- A gyermekeknek mindig megfelelő lábbelit, például sportcipőt kell viselniük.
- Egyszerre több gyermek nem használhatja a terméket.
- Csak felnőtt felügyeletével szabad használni. Ne engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül üljenek rá vagy játszanak a termékkel.
- Gondosan és felelősségteljesen ártalmatlanítsa az összes csomagolóanyagot.
- Vegye figyelembe, hogy a színek a megvilágítástól függően eltérhetnek.
- A terméket mindig szabad, sík talajon használja, és ne éles tárgyak, mint például kövek, gallyak vagy egyéb olyan tárgyak közelében, amelyek megsebesíthetik a gyermeket vagy megrongálhatják az ugráló állatot.
- A termék nem úszássegítő.
- A felfújáshoz használjon kézi pumpát (ne használjon nagynyomású kompresszort).
- Ne fújja fel túlságosan.
- 36 hónapos kor alatti gyermekeknek nem ajánlott.
- A terméket használó személy maximális súlya: 50 kg.
- Tisztítás és karbantartás: ne használjon súrolószert, fehérítőt vagy bútorápolót, mert ezek károsíthatják a felületet.


HR






80860029/01+02

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Austria

UPUTA ZA KORIŠTENJE ŽIVOTINJE ZA SKAKANJE

Uključeno:

Životinja za skakanje	Zračna pumpa	Zatik	Navlaka
			

1. korak	2. korak	3. korak	4. korak	5. korak
Navucite navlaku preko životinje za skakanje.	Prije napuhavanja životinje za skakanje izvadite zatik.	Umetnite pumpu i napuhajte proizvod do potrebnog volumena (izbjegavajte prekomjerno napuhavanje).	Nakon što je proizvod napuhan ponovno umetnite zatik.	Zatvorite patentni zatvarač navlake pomoću spajalice.
				

Upozorenja:

- Navlaka je periva na 40 °C. - Izvadite sve dijelove iz plastične ambalaže, a zatim ih grupirajte. Prije sastavljanja povjerite jesu li svi dijelovi isporučeni.
- Proizvod mora sastaviti odrasla osoba.
- Držite sitne dijelove izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.
- Samo za unutarnju uporabu. - Ne koristite proizvod u blizini stepenica, nizbrdice ili vode. - Držite proizvod podalje od vatre i izvora topline.
- Djeca bi uvijek trebala nositi prikladnu obuću, primjerice tenisice.
- Proizvod je namijenjen samo za jedno dijete.
- Koristiti samo pod nadzorom odrasle osobe. - Ne ostavljajte djecu bez nadzora dok sjede ili se igraju s proizvodom.
- Propisno zbrinite sav ambalažni materijal.
- Uzmite u obzir da boje mogu odstupati, ovisno o osvjetljenju.
- Koristite proizvod na slobodnoj, ravnoj površini i nikako u blizini oštih predmeta kao što su kamenje, grane i slični predmeti koji bi mogli ozlijediti dijete ili oštetiti životinju za skakanje.
- Ovaj proizvod nije pomagalo za plivanje.
- Za napuhavanje koristite ručnu pumpu (ne koristite visokotlačni kompresor).
- Izbjegavajte prekomjerno napuhavanje.
- Nije pogodno za djecu do 36 mjeseci.
- Maksimalna težina korisnika: 50 kg.
- Čišćenje i njega: Ne koristite abrazivna sredstva sredstva za čišćenje, izbjeljivače ili politure za namještaj, jer bi isti mogli oštetiti površinu.



BG






80860029/01+02

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Austria

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЖИВОТНО ЗА СКАЧАНЕ

Включени са:

Животно за скачане	Помпа	Щифт	Калъф
			

Стъпка 1	Стъпка 2	Стъпка 3	Стъпка 4	Стъпка 5
Поставете калъфа върху животното за скачане.	Отстранете щифта, преди да започнете да напмпвате животното за скачане.	Свържете помпата и напмпайте до желаня обем (но не прекалено много).	След като животното е напмпано, отново пъхнете щифта.	Затворете ципа на калъфа с помощта на офис кламер.
				

Предупредителни указания:

- Калфът се пере при 40 °C.- Извадете всички съставни части от пластмасовите/найлоновите опаковки и ги групирайте. Проверете, дали всички съставни части са налице, преди да започнете със сглобяването.
- Продуктът трябва да се сглоби от възрастен.
- Дръжте малките части далеч от обсега на деца и домашни животни.
- Употреба само в затворени помещения. - Никога не използвайте продукта в близост до стълба, наклон или близо до вода. - Дръжте далеч от огън и топлинни източници!
- Децата трябва винаги да носят подходящи обувки, като например маратонки.
- Продуктът не бива да се използва от много деца едновременно.
- Използвайте само в присъствието на възрастен. - Не оставяйте децата да седят върху продукта или да си играят с него без надзор.
- Изхвърляйте всички опаковъчни материали внимателно и отговорно.
- Обърнете внимание, че цветовете могат да варират в зависимост от осветлението.
- Винаги използвайте продукта на свободна, равна повърхност и не в близост до остри предмети, като камъни, клони или други предмети, които могат да наранят детето или да повредят животното за скачане.
- Този продукт не е помощно средство за плаване.
- За напompване използвайте ръчна помпа (не използвайте компресори с високо налягане).
- Не напompвайте прекалено.
- Неподходящо за деца под 36 месеца.
- Максимално тегло на потребителя: 50 кг.
- Почистване и грижа: Не използвайте абразивни почистващи препарати, белина или политура за мебели, тъй като това може да наруши покритието.


RO






80860029/01+02

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Austria

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ANIMAL DE SĂRIT

Inclus:

Animal de sărit	Pompă de aer	Știft	Husă
			

Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Etapa 5
Trageți husa peste animăluțul de sărit	Îndepărtați știftul înainte de a începe să umflați animăluțul.	Atașați pompa și umflați animăluțul până la dimensiunea dorită (totuși nu foarte mult).	Reintroduceți știftul după ce ați umflat animăluțul.	Închideți fermoarul husei cu ajutorul unei agrafe de birou.
				

Avertismente:

- Husa se poate spăla la 40 °C. - Scoateți toate componentele din ambalajul de plastic și grupați-le. Înainte de a începe asamblarea, verificați dacă aveți toate componentele necesare.
- Produsul trebuie asamblat de către un adult.
- Nu lăsați piesele de dimensiuni mici la îndemâna copiilor sau a animalelor de companie.
- Destinat exclusiv uzului în interior. - Nu utilizați niciodată produsul în apropierea scărilor, a unei pante sau lângă apă. - A se ține departe de foc și surse de căldură.
- Copilul trebuie să poarte întotdeauna încălțăminte adecvată, de ex: adidași.
- Nu permiteți ca produsul să fie utilizat de mai mulți copii simultan.
- A se utiliza sub supravegherea unui adult. - Nu permiteți copiilor să se joace sau să stea așezați pe produs, fără ca aceștia să fie supravegheați.
- Eliminați toate materialele de ambalare în mod corect și responsabil.
- Culoarele pot varia în funcție de lumină.
- Utilizați produsul întotdeauna pe o suprafață plană și nu în apropierea obiectelor ascuțite precum pietre, crenguțe sau altele asemănătoare care ar putea răni copilul sau deteriora animăluțul de sărit.
- Jucăria nu reprezintă un ajutor la înot.
- Folosiți o pompă de mână pentru a umfla animăluțul de sărit (nu utilizați niciodată un compresor de înaltă presiune).
- Nu umflați prea mult.
- Nerecomandat copiilor mai mici de 36 luni.
- Sarcina maximă suportată: 50 kg.
- Curățare și întreținere: Nu utilizați agenți de curățare abrazivi, înălbitor sau soluții de lustruit pentru mobilă, deoarece acest lucru ar putea afecta stratul acoperitor.


RS






80860029/01+02

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Austrija

UPUTSTVO ZA UPOTREBU ŽIVOTINJE ZA SKAKANJE

Uključeno:

životinja za skakanje	pumpa	igla	navlaka
			

Korak 1	Korak 2	Korak 3	Korak 4	Korak 5
Navucite navlaku preko životinje za skakanje.	Uklonite iglu pre naduvavanja životinje za skakanje.	Postavite pumpu i naduvajte proizvod do željenog volumena (izbegavajte prekomerno naduvavanje).	Vratite iglu nakon što naduvate proizvod.	Zatvorite rajsferšlus navlake pomoću spajalice.
				

Upozorenja:

- Navlaka se pere na 40°C.- Izvadite sve sastavne delove iz plastične ambalaže i grupišite ih. Proverite da li su svi sastavni delovi sadržani pre nego što počnete sa sastavljanjem.
- Proizvod treba da sastavi odrasla osoba.
- Čuvajte sitne delove van domašaja dece i kućnih ljubimaca.
- Samo za upotrebu u zatvorenim prostorima. - Nikada ne koristite proizvod u blizini stepenica, nagiba ili u blizini vode. - Držati dalje od vatre i izvora toplote.
- Deca bi trebalo uvek da nose prikladnu obuću kao npr. patike.
- Ne bi trebalo više dece u isto vreme da koriste proizvod.
- Koristiti pod nadzorom odraslih. - Ne dozvolite da dete bez nadzora sedi ili se igra proizvodom.
- Uklonite svu ambalažu pažljivo i odgovorno.
- Obratite pažnju da boje mogu odstupati u zavisnosti od osvetljenja.
- Uvek koristite proizvod na otvorenoj, ravnoj površini i dalje od oštih predmeta kao što su kamenje, grančice ili drugi predmeti koji mogu povrediti dete ili oštetiti životinju za skakanje.
- Ovaj proizvod nije pomagalo za plivanje.
- Koristite ručnu pumpu za naduvavanje (ne koristite kompresore visokog pritiska).
- Izbegavajte prekomerno naduvavanje.
- Nije namenjeno deci mlađoj od 36 meseci.
- Maksimalna težina korisnika: 50 kg.
- Čišćenje i nega: Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, izbeljivače ili polituru za nameštaj, jer bi mogle oštetiti premaz.


FR






80860029/01+02

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Autriche

MODE D'EMPLOI ANIMAL SAUTEUR

Sont compris :

Animal sauteur	Pompe à air	Obturbateur	Housse
			

Etape n° 1	Etape n° 2	Etape n° 3	Etape n° 4	Etape n° 5
Enfilez la housse sur l'animal sauteur.	Retirez l'obturbateur avant de commencer à gonfler l'animal sauteur.	Placez la pompe sur l'animal et gonflez-le jusqu'au volume souhaité (mais pas trop fortement).	Une fois gonflé, enfoncez de nouveau l'obturbateur dans l'animal.	Fermez la fermeture éclair de la housse à l'aide d'un trombone.
				

Avertissements :

- La housse est lavable à 40 °C.- Sortez tous les éléments constitutifs des emballages en plastique et regroupez-les. Contrôlez que tous les éléments constitutifs sont fournis avant de commencer l'assemblage.
- Le produit doit être monté par une personne adulte.
- Gardez toujours les petites pièces hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Uniquement pour un usage en intérieur. - N'utilisez jamais le produit à proximité d'un escalier, d'une pente ou d'une surface d'eau. - Tenez à l'écart des flammes et de sources de chaleur.
- Les enfants devraient toujours porter des chaussures adéquates, p. ex. des baskets.
- Le produit n'est pas conçu pour être utilisé par plusieurs enfants simultanément.
- A utiliser sous la surveillance d'une personne adulte. - Ne laissez pas les enfants s'asseoir sur le produit ou jouer avec lorsqu'ils sont sans surveillance.
- Soyez responsable et mettez tout le matériel d'emballage au rebut correctement.
- Tenez compte du fait que les couleurs peuvent varier suivant l'éclairage.
- Utilisez le produit toujours sur une surface plane et non encombrée, à l'écart d'objets tranchants comme des pierres, des branches ou autres qui pourraient blesser l'enfant ou endommager l'animal sauteur.
- Ce produit n'est pas une aide à la flottabilité.
- Pour le gonfler, utilisez une pompe à main (ne vous-served pas d'un compresseur haute pression).
- Ne gonflez pas trop l'animal.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
- Charge maximale : 50 kg.
- Nettoyage et entretien : N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, d'agents de blanchiment ou de produits de polissage pour meubles car ils peuvent endommager le revêtement.